ENAiKOON fleet-control-web

Benutzerhandbuch

für

ENAiKOON fleet-control-web Version 3.1

... immer wissen was läuft



1 Ein Wort vorab

Vielen Dank, dass Sie sich für ENAiKOON fleet-control-web, die bekannte Fahrtenbuchapplikation von ENAiKOON, entschieden haben.

Zusammen mit den ENAiKOON Fernüberwachungsmodulen ist ENAiKOON fleet-control-web eine leistungsfähige Software zur Überwachung und Optimierung Ihrer Flotte.

ENAiKOON fleet-control-web gibt Ihnen den bestmöglichen Überblick über den Status Ihrer Fahrzeuge.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neuen ENAiKOON Produkt.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung den vollen Funktionsumfang, den ENAiKOON fleetcontrol-web bietet, beschreibt. Es ist also möglich, dass Sie nicht alle hier beschriebenen Funktionen nutzen können, da dies davon abhängt für welchen Tarif Sie sich entschieden haben und welche optionalen Funktionalitäten Sie hinzugebucht haben.

Alle Angaben in dieser Dokumentation sind nach sorgfältiger Prüfung zusammengestellt worden, gelten jedoch nicht als Zusicherung von Produkteigenschaften. ENAiKOON haftet ausschließlich in dem Umfang, der in den Verkaufs - und Lieferbedingungen festgelegt ist.

Weitergabe und Vervielfältigung der zu diesem Produkt gehörenden Dokumentation und Software und die Verwendung ihres Inhalts sind nur mit schriftlicher Erlaubnis der ENAiKOON GmbH gestattet.

<u>Marken</u>

Das ENAiKOON Logo und die Bezeichnungen ENAiKOON, ENAiKOON fleet-control-web, ENAi-KOON fuel-tracker, ENAiKOON messenger, ENAiKOON limit-checker, ENAiKOON tourchecker, ENAiKOON can-66, ENAiKOON MP-route, ENAiKOON buddy-tracker, ENAiKOON rfid-tracker, ENAiKOON locate, ENAiKOON time-29, ENAiKOON inmarsat, ENAiKOON lommy, ENAiKOON driver-id, ENAiKOON rfid-tag, ENAiKOON antenna, ENAiKOON bag, ENAiKOON camera, ENAiKOON display, ENAiKOON radio-switch, ENAiKOON buzzer, ENAiKOON tempsensor, ENAiKOON M2M-commserver, ENAiKOON data-forwarder, ENAiKOON DGPS-enabler, ENAiKOON v-locator-eco, ENAiKOON v-locator-comfort, ENAiKOON v-locator-pro, ENAi-KOON v-locator-work, ENAiKOON v-locator-business und ENAiKOON v-locator-mobile sind eingetragene Marken der ENAiKOON GmbH.

Alle übrigen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

ENAiKOON behält sich vor, die genannten Daten ohne Ankündigung zu ändern, und übernimmt keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und/oder Auslassungen.

Berlin, 10. Februar 2011 © 2004-2010 ENAiKOON GmbH, Berlin Version: 3.1



2 Inhaltsverzeichnis

1	Ein Wort vorab			2		
2	Inhaltsverzeichnis					
3	Überblick					
4	Vor	dem Sta	rt	9		
5	Anm	elden		9		
6	Schr	nell-Start		11		
7	Die	Bildschir	m-Aufteilung	11		
8	ENA	iKOON	osm-route	13		
	8.1	Eins	stellungen	16		
		8.1.1	Allgemeine Einstellungen	17		
		8.1.2	Karteneinstellungen			
		8.1.3	Fahrzeugeinstellungen	19		
	8.2	Die	Fahrzeugliste	19		
	8.3	Spu	ır anzeigen	20		
		8.3.1	Eine Spur anzeigen	20		
		8.3.2	Mehrere Spuren gleichzeitig anzeigen	20		
9	Sorti	eren voi	n Berichten	21		
	9.1	Bild	lschirmberichte	21		
	9.2	PDF	-, XLS- und CSV-Berichte	21		
10	Fahr	zeuggru	ppen	22		
	10.1	Anl	egen einer Fahrzeuggruppe	22		
	10.2	2 Bec	ırbeiten einer Fahrzeuggruppe	22		
	10.3	8 Fah	nrzeuggruppe löschen	23		
	10.4	Fah	nrzeug einer Fahrzeuggruppe zuweisen	23		
		10.4.1	Fahrzeug über Fahrzeuggruppenverwaltung zuordnen	23		
		10.4.2	2 Fahrzeuggruppenzuordnung über die Fahrzeugverwaltung	25		
11	Fahr	zeug-Üł	persicht	25		
	11.1	Filte	er			
	11.2	2 Tab	pelle			
	11.3	8 Stat	tistikfunktionen	31		
12	2 Fahrzeug-bezogene Berichte					



12.1 Gefc	ahrene Routen (Fahrtenbuch)	
12.1.1	Filter	
12.1.2	Tabelle	
12.1.3	Routen zusammenfassen / teilen	43
12.2 Route	en-Details (Querformat)	
12.2.1	Filter	45
12.2.2	Tabelle	
12.3 Route	en-Details (Hochformat)	
12.3.1	Filter	
12.3.2	Tabelle	51
12.4 Betrie	ebsdauer	
12.4.1	Filter	
12.4.2	Tabelle	55
12.5 Paus	e-Zeiten	
12.5.1	Filter	
12.5.2	Tabelle	60
12.5.3	Zusammenfassung	62
12.6 Leerl	aufzeiten	62
12.6.1	Filter	62
12.6.2	Tabelle	64
12.6.3	Zusammenfassung	66
12.7 Aufe	nthaltsdauer an einem Ort	
12.7.1	Filter	
12.7.2	Tabelle	68
12.7.3	Zusammenfassung	69
12.8 Fahr	verhalten	69
12.8.1	Filter	70
12.8.2	Die Diagramme	71
12.9 Beso	ondere Vorkommnisse	72
12.9.1	Filter	74
12.9.2	Tabelle	76
12.9.3	Alarm für besondere Vorkommnisse	77



	12.10 To	ages- / Wochenbericht	78
	12.1	0.1 Filter	80
	12.1	0.2 Tabelle	81
	12.1	0.3 Zusammenfassung	82
	12.1	0.4 Messwerte von analogen Eingängen	82
	12.1	0.5 Filter	82
	12.1	0.6 Die Diagramme	84
13	Benannte f	Positionen	85
	13.1 To	abelle	85
	13.2 Er	rfassen / ändern eines Fahrziels	86
	13.2	2.1 Landkarte verwenden um Fahrziele zu erfassen / ändern	
	13.2	2.2 Benennen eines zuvor angefahrenen Fahrziels	
	13.2	2.3 Definition in Microsoft MapPoint 2009	90
	13.2	2.4 Fahrtgrund und Grund für den Stopp	91
14	Fahrzeugd	etails	92
15	Benutzerei	nstellungen	98
	15.1 Be	enutzereinstellungen ändern	99
	15.2 Po	asswort ändern	104
	15.3 U	nterkonten anzeigen	105
	15.4 U	nterkonto erzeugen	105
	15.5 G	Gründe für Stopps	106
	15.6 Fo	ahrttypen	108
	15.7 Ze	eitgesteuerte Alarme	111
	15.7	7.1 Vorlagen für zeitgesteuerte Alarmierung erstellen / bearbeite	n111
	15.7	7.2 Zuordnung der Vorlagen zu Fahrzeugen	113
16	Berichte ar	npassen	115
	16.1	.1 Liste der Berichte	116
	16.1	.2 Berichte anpassen	116
17	Automatisa	che Berichte	119
	17.1 Li	ste der automatischen Berichte eines Benutzers	119
	17.2 Be	earbeiten eines automatischen Berichts	119
	17.3 A	nlegen eines automatischen Berichts	121



	17.4	Varia	blen für automatische Berichte	122
18	Perso	onenbezo	gene Auswertungen: ENAiKOON driver-id	123
	18.1	Butto	n-ID Verwaltung	124
		18.1.1	Anlegen von Button-IDs	124
		18.1.2	Button-ID bearbeiten	125
	18.2	Persc	onen-Stammdatenverwaltung	127
		18.2.1	Neue Person anlegen	127
		18.2.2	Personen-Stammdatensatz bearbeiten	128
		18.2.3	Person löschen	130
	18.3	Repo	rts	131
		18.3.1	Unterschiede bei den iButton Lesegeräten	131
		18.3.2	Gefahrene Routen pro Fahrzeug	132
		18.3.3	Routen pro Person	133
		18.3.4	Arbeitszeit pro Person	135
		18.3.5	Buchungen pro Person	138
		18.3.6	Buchungen pro Fahrziel	142
19	Alte S	Statusmel	dungen löschen	146
19	Alte S 19.1	Statusmel Filter	dungen löschen	146 147
19	Alte S 19.1 19.2	Statusmel Filter Prüfe	dungen löschen	146 147 147
19	Alte S 19.1 19.2 19.3	Statusmel Filter Prüfe Lösch	dungen löschen n	146 147 147 148
19 20	Alte S 19.1 19.2 19.3 Gerä	Statusmel Filter Prüfe Lösch tekonfigu	dungen löschen n nen uration	146 147 147 148 148
19 20	Alte S 19.1 19.2 19.3 Gerä 20.1	Statusmel Filter Prüfe Lösch tekonfigu Beisp	dungen löschen n nen uration iele	146 147 147 148 148 148
19 20	Alte S 19.1 19.2 19.3 Gerä 20.1 20.2	Statusmel Filter Prüfe Lösch tekonfigu Beisp Komr	dungen löschen n nen uration uration iele mandos	146 147 147 148 148 148 149
19	Alte S 19.1 19.2 19.3 Gerä 20.1 20.2	Statusmel Filter Prüfe Lösch tekonfigu Beisp Komr 20.2.1	dungen löschen n nen uration uration iele mandos Tabelle	146 147 147 148 148 148 149 149
19	Alte S 19.1 19.2 19.3 Gerä 20.1 20.2	Statusmel Filter Prüfe Lösch tekonfigu Beisp Komr 20.2.1 20.2.2	dungen löschen n nen uration uration iele mandos Tabelle Kommando hinzufügen	146 147 147 148 148 148 149 149 150
19	Alte S 19.1 19.2 19.3 Gerä 20.1 20.2	Statusmel Filter Prüfe Lösch tekonfigu Beisp Komr 20.2.1 20.2.2 Komr	dungen löschen n nen uration uration Tabelle Kommando hinzufügen mando senden	146 147 147 148 148 148 149 149 150 151
19	Alte S 19.1 19.2 19.3 Gerä 20.1 20.2 20.3 20.4	Statusmel Filter Prüfe Lösch tekonfigu Beisp Komr 20.2.1 20.2.2 Komr Gese	dungen löschen n nen uration uration iele mandos Tabelle Kommando hinzufügen mando senden undete Kommandos	146 147 147 148 148 148 149 149 150 151 152
19	Alte S 19.1 19.2 19.3 Gerä 20.1 20.2 20.3 20.4	Statusmel Filter Prüfe Lösch tekonfigu Beisp Komr 20.2.1 20.2.2 Komr Gese 20.4.1	dungen löschen n nen uration uration iele mandos Tabelle Kommando hinzufügen mando senden mando senden mando senden Manuell versandte Kommandos	146 147 147 148 148 148 149 149 150 151 152 154
19	Alte S 19.1 19.2 19.3 Gerä 20.1 20.2 20.3 20.4	Statusmel Filter Prüfe Lösch tekonfigu Beisp Komr 20.2.1 20.2.2 Komr Gese 20.4.1 20.4.2	dungen löschen n nen uration uration mandos Tabelle Kommando hinzufügen mando senden mando senden Manuell versandte Kommandos Automatisch versandte Kommandos	146 147 147 148 148 148 148 149 150 151 152 154 154
19	Alte S 19.1 19.2 19.3 Gerä 20.1 20.2 20.3 20.4	Statusmel Filter Prüfe Lösch tekonfigu Beisp Komr 20.2.1 20.2.2 Komr Gese 20.4.1 20.4.2 Provi	dungen löschen n nen uration iele mandos Tabelle Kommando hinzufügen Mommando hinzufügen mando senden ndete Kommandos Manuell versandte Kommandos Automatisch versandte Kommandos derlisten	146 147 147 148 148 148 148 149 150 151 152 154 154 155
19	Alte S 19.1 19.2 19.3 Gerä 20.1 20.2 20.3 20.4	Statusmel Filter Prüfe Lösch tekonfigu Beisp Komr 20.2.1 20.2.2 Komr Gese 20.4.1 20.4.2 Provir 20.5.1	dungen löschen n nen uration niele mandos Tabelle Kommando hinzufügen Mamando senden ndete Kommandos Manuell versandte Kommandos Automatisch versandte Kommandos derlisten Editieren einer Providerliste	146 147 147 148 148 148 148 149 149 150 151 152 154 155 156



	2	20.5.3	SIM-Liste	160				
	2	20.5.4	Providerliste an ein Gerät senden	161				
21	Still-Alive Konfiguration162							
22	Überwachung von Gebotszonen und Verbotszonen							
23	3 ENAiKOON tour-checker							
	23.1	Defin	ieren von Tourenplan-Periodizitäten	168				
	23.2	Toure	en verwalten	170				
	2	23.2.1	Touren löschen	170				
	2	23.2.2	Tour hinzufügen	170				
	23.3	Defin	ieren von Kontrollpunkten	172				
	23.4	Festle	egen der Kontrollpunkte und Zeitabstände	173				
	23.5	Meld	ungen über Abweichungen	176				
24	Alarme	e auf Ho	andys / Smart Phones empfangen	176				
	24.1	E-Ma	il fähiges Handy / Smartphone	177				
	24.2	Empf	ang von Alarmen mit Handys ohne E-Mail Funktion	177				
25	ENAiK	OON n	nessenger (Fahraufträge und Nachrichten)	178				
	25.1	Auftrö	äge	179				
	2	25.1.1	Filter	180				
	2	25.1.2	Tabelle					
	25.2	Neue	r Auftrag	182				
	25.3	Nach	richten	183				
		25.3.1	Filter	184				
	2	25.3.2	Tabelle	186				
	25.4	Neue	Nachricht	187				
	25.5	Landl	karte verwenden	188				
	25.6	Straß	e suchen	188				
	25.7	Statu	stexte	189				
		25.7.1	Aufbau der Tabelle	190				
		25.7.2	Statustexte ergänzen	190				
		25.7.3	Neue Statustexte	191				
	25.8	Displ	ay-Konfiguration	191				
26	Tempe	raturser	nsoren					



	26.1	Regist	trieren und Zuordnen eines Temperatursensors	194
	20	5.1.1	Registrierung und Zuordnung vor der Installation im Fahrzeug	194
	20	5.1.2	Registrierung und Zuordnung nach der Installation im Fahrzeug.	195
	26.2	Zuorc	nen eines Temperatursensors zu einem analogen Eingang	196
	26.3	Aktivi	erung der Anzeige des analogen Eingangs	196
	26.4	Anzei	gen des Temperaturverlaufs	198
27	ENAiKC	ON li	mit-checker	198
	27.1	Schwe	ellwertdefinitionen	199
	27.2	Einem	n Alarmprofil Schwellwertdefinitionen zuordnen	202
	27.3	Fahrz	eugen ein Alarmprofil zuordnen	204
	27	7.3.1	Alarmprofil den Fahrzeugen zuordnen	205
	27	7.3.2	Schwellwertstatus für Fahrzeug	206
	27.4	Aktive	e Schwellwertalarme anzeigen	206
28	ENAiKC	ON fu	uel-tracker	211
	28.1	Die E	rweiterung der Fahrzeugübersicht	211
	28.2	Einric	hten der Tankgeber Parameter	211
	28.3	Diebs	tahl Alarm einrichten	213
29	Auslogg	jen		213
30	Digitale	Eingäı	nge	213
31	Problem	nbehan	dlung	215
32	Informa	tionen	für fortgeschrittene Benutzer	216
	32.1	Auton	natisiertes Abmelden	216
	32.2	GMT	Offset anpassen	216
	32.3	Berec	hnungsregeln für Durchschnittswerte	216
33	Glossar			217



3 Überblick

ENAiKOON fleet-control-web ist ein internet-basiertes Echtzeit GPS Flottenüberwachungssystem.

Sie können damit die Aktivitäten und den Status von mobilen Objekten wie Fahrzeugen, Maschinen, Personen, Schiffen etc. überwachen und protokollieren.

Darüber hinaus können Sie Alarme einrichten, die Sie über besondere Ereignisse ohne Zeitverzug informieren und Sie können automatische Berichte einrichten, die Ihnen zu vordefinierten Zeitpunkten Statistiken zusammenstellen und per E-Mail Anhang zukommen.

Besitzt das von Ihnen verwendete mobile Endgerät ein Display, so lassen sich darüber Fahraufträge, Nachrichten, Statusmeldungen etc. abwickeln.

Bewegen sich Ihre mobilen Objekte auch im Ausland, so können Sie pro Objekt eine Roamingliste verwalten, mit der festgelegt wird, ich welchem Land welcher Provider genutzt werden soll. Damit lassen sich die Mobilfunkgebühren erheblich senken.

ENAiKOON tour-checker ermöglicht Ihnen die Überwachung von zeitkritischen Fahrten. Sobald ein Fahrzeug vom Plan abweicht werden Sie informiert.

Können mit den mobilen Objekten personenbezogene Daten erfasst werden, so können diese später ausgewertet werden unabhängig davon, welchen Bus z.B. ein Busfahrer benutzt hat.

4 Vor dem Start

- Sollte Ihr PC über eine Firewall verfügen, so muss diese so konfiguriert werden, dass ein Zugriff auf ENAiKOON fleet-control-web möglich ist
- Alle Felder in ENAiKOON fleet-control-web welche fett dargestellt sind (z.B.: **Benutzername**) sind Pflichtfelder
- Alle Datums- und Zeitangaben in den Berichten werden mit dem eingestellten Zeitversatz angezeigt (Genaueres hierzu finden Sie in Kapitel 5, "Anmelden")
- Benutzen Sie bitte nie den "Zurück-Knopf" Ihres Internetbrowsers um innerhalb der ENAi-KOON fleet-control-web Applikation zu navigieren. Um einen bestimmten Bereich zu öffnen, klicken Sie bitte stattdessen auf den korrespondierenden Link.
- Während ENAiKOON fleet-control-web Daten für die nächste Bildschirmausgabe vorbereitet, können Sie den aktuellen Bearbeitungsstand im Fortschrittsbalken Ihres Browsers sehen

5 Anmelden

Bevor Sie sich erfolgreich in ENAiKOON fleet-control-web einloggen können, muss ENAiKOON einen Zugang für Sie frei schalten.

 Um sich anzumelden, starten Sie bitte einen Internet-Browser Ihrer Wahl (z.B. Mozilla Firefox) und gehen auf die Seite: enaikoon.de/fleetControl (bitte beachten Sie das große "C" in fleetControl).



2. Ist die Verbindung zu den ENAiKOON Servern hergestellt sind als nächstes Sprache, Zeitzone, Benutzername und das Passwort einzugeben.

Sollten Sie noch nicht für das Fahrtenbuch freigeschaltet sein, können Sie folgenden Demo-Zugang zum Testen des Fahrtenbuchs benutzen:

- Log in: Test
- Passwort: Test

Links unten im Anmeldebildschirm können Sie die Sprache auswählen, in der Sie das Programm benutzen möchten.

Die Sprache, in der alle Anzeigen innerhalb des Programms angezeigt werden sollen, kann alternativ auch im Menüpunkt "Benutzereinstellungen" festgelegt werden sobald Sie sich angemeldet haben.

Daneben finden Sie ein Feld mit einer Zeitzonenangabe. Damit legen Sie fest, bezogen auf welche Zeitzone Sie die Daten angezeigt bekommen möchten. In der Datenbank von ENAiKOON fleetcontrol-web werden alle Zeitangaben auf UTC-Zeit Basis gespeichert. Dies ist eine weltweit einheitliche Zeitangabe, die u.a. auch von den GPS-Satelliten verwendet wird. Sie entspricht der Zeit in Greenwich, England.

In Deutschland, der Schweiz und Österreich geht die Uhr im Winter gegenüber der UTC-Zeit eine Stunde vor, im Sommer zwei Stunden. Die Umstellung von Winterzeit und Sommerzeit nimmt ENAiKOON fleet-control-web automatisch vor.

Willkommen bei ENAiKOON fleet-control-web.

Bitte melden Sie sich nun an:

Log in:					
Passwort:					
	Deutsch	-	MET (GMT+01	:00:00)	-
					Anmeldung

Soll der Anmeldeprozess automatisiert ablaufen, können Sie dies wie folgt erreichen:

Erstellen Sie ein Lesezeichen in Ihrem Browser oder eine Verknüpfung auf Ihrem Desktop mit folgendem Link:

http://www.enaikoon.de/fleetControl/servlet?:i:command=50001&login=Test&pa ssword=Test&lang=3

Der Teil hinter **&login=** (in diesem Fall "Test") ist Ihr **Benutzername** und der Teil hinter **&password=** (in diesem Fall "Test") ist Ihr **Passwort**.

Bitte beachten Sie, dass nun jeder, der Zugang zu Ihrem Rechner hat, auch Zugang zu ENAi-KOON fleet-control-web hat.



6 Schnell-Start

- Melden Sie sich an wie in Kapitel 5 beschrieben
- Setzen Sie einen Haken neben die Fahrzeuge welche Sie betrachten wollen
- Klicken Sie die Schaltfläche "Berichte anzeigen" an

Nun sind alle Analysewerkzeuge links im Menü zu sehen.

7 Die Bildschirm-Aufteilung



Nachdem Sie sich bei ENAiKOON fleet-control-web angemeldet haben, ist Ihr Fenster in fünf Bereiche untergliedert. Diese Aufteilung des Bildschirms finden Sie in fast allen Teilen des Programms wieder.

Ein typischer Bildschirm besteht aus folgenden Informationsgruppen:

- **Systemzeit- und Benutzerkonto-Anzeige** in der oberen linken Bildschirmecke Diese Info-Zeile zeigt folgende Informationen an:
 - die aktuelle Systemzeit
 - die gewählte Zeitzone
 - die GMT Differenz

(GMT heißt "Greenwich Mean Time" und wird auch UTC oder "Universal Time Coordinated" genannt). Sie werden häufig Zeitzonen in der Art GMT+2 sehen. In diesem Beispiel bedeutet dies, dass die Zeitzone 2 Stunden vor der GMT liegt. Dies entspricht der Sommerzeit in Deutschland.

- den Log in des aktuellen Benutzers
- die ausgewählte Fahrzeuggruppe
- Das Menü finden Sie auf der linken Seite des Fensters
 Der aktuell ausgewählte Menüpunkt ist weiß markiert. Zusätzliche Menüeinträge erscheinen, sobald Sie ein Fahrzeug oder mehrere Fahrzeuge ausgewählt und auf "Berichte anzeigen" geklickt haben.



• **Der Filter** im oberen Teil des Bildschirms

Dies ist der Bereich, in dem festgelegt wird, welche Daten aus der Datenbank ausgewählt und angezeigt werden sollen. In aller Regel ist eine Filterung der Daten erforderlich, da die großen Datenmengen, die von den mobilen Objekten generiert werden, ansonsten schnell zu unübersichtlichen Auswertungen führen können.

 Berichtsdateien im mittleren Teil des Bildschirms Sofern Sie im Filter die Generierung von Berichtsdateien angefordert haben, stehen diese nach Ausführung des Kommandos als Links zur Verfügung.



Durch Anklicken eines solchen Links mit der linken Maustaste können Sie eine Datei öffnen, anzeigen und drucken.

Durch Anklicken eines solchen Links mit der rechten Maustaste können Sie eine Datei an einen beliebigen Platz Ihrer Wahl abspeichern.

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, die erstellten Dateien durch Anklicken zu betrachten, vorausgesetzt, eine dafür notwendige Software ist installiert.

Wollen Sie die Berichte per E-Mail verschicken, so gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf "E-Mail verschicken", was Sie auf die folgende Seite bringt

-Mail verschick	en
An:	test@enaikoon.de
Cc:	
Bcci	
Betreff:	ENAiKOON fleet-control-web: Leerlaufzeiten für Fahrzeug 401190
Inhalt:	
Sendedatum	23 .03 .2005 🎟
Sendezeitpunkt:	15 :47
	Senden

Folgende Anhänge werden mitgeschickt:

20 03 2005 00 00 00 - 23 03 2005 15 37 12 f r Fahrzeug 40119006 Leerlaufzeiten.csv 20 03 2005 00 00 00 - 23 03 2005 15 37 12 f r Fahrzeug 40119006 Leerlaufzeiten.pdf 20 03 2005 00 00 00 - 23 03 2005 15 37 12 f r Fahrzeug 40119006 Leerlaufzeiten.xls

- Tragen Sie bis zu 5 Empfänger bei An / Cc / Bcc getrennt durch ein Semikolon (";") ein
- 3. Tragen Sie den Betreff ein, welcher standardmäßig schon vorbelegt ist und ggf. so übernommen werden kann
- 4. Tragen Sie eine evtl. Nachricht an den Empfänger in das Feld Inhalt ein
- 5. Falls gewünscht, können die Sendeparameter über **Sendedatum** und **Sendezeitpunkt** beeinflusst werden. Die Dateianhänge tauchen am Ende des Formulars auf
- 6. Klicken Sie auf "Senden"



Wichtig: Nachdem die E-Mail mit den Berichten gesendet wurde, sind die Berichts-Dateien nicht mehr auf dem Bildschirm vorhanden. Wenn Sie den Vorgang abbrechen, werden die Dateien gespeichert und können später betrachtet werden.

Die Dateien werden nach einer Änderung, die ein Neuladen der Webseite bedarf, nicht gespeichert und müssen in diesem Fall ggf. neu generiert werden.

- Der Arbeitsbereich in der Mitte des Bildschirms
 Dies ist der Bereich, in dem die verschiedenen Berichte angezeigt werden. Standardmäßig wird direkt nach dem Anmelden eine Fahrzeugliste angezeigt.
 Direkt unter dem Filter finden Sie den Namen des aktuellen Berichts und die Anzahl der Berichtszeilen in Klammern.
- **Die Fußzeile** zeigt die aktuelle Versionsnummer der Software sowie einen Copyright-Vermerk an
- **Das Navigationselement** wird immer dann angezeigt, wenn der Bericht die in den "Benutzereinstellungen" festgelegte "Maximale Anzahl der Zeilen pro Seite" überschreitet

8 ENAiKOON osm-route

Lassen Sie sich die Positionen und Routen Ihrer Fahrzeuge oder mobilen Objekte sowohl als Bericht anzeigen, als auch optisch gut dargestellt auf einer Online-Landkarte.

ENAiKOON hat sich entschieden, in Zukunft bei der Landkartendarstellung auf OSM zu setzen.

OpenStreetMap ist eine internet-basierende Landkarten-Lösung. Mehr Informationen zu dem interessanten Projekt OpenStreetMap finden Sie auf unserer Website oder direkt bei www.openstreetmap.org.

ENAiKOON osm-route rufen Sie wahlweise über den Menüpunkt "Landkarte" im Hauptmenü auf oder, wenn Sie ENAiKOON osm-route als Kartenmaterial in den Benutzereinstellungen ausgewählt haben, in allen Berichten und Übersichten über das Kartensymbol 🤗 .

Wenn die Karte lädt, wird dies durch das Symbol links angezeigt.

Bleibt das Symbol dauerhaft angezeigt und die Karte erscheint nicht, prüfen Sie bitte die JavaScript-Einstellungen Ihres Browsers.

Sollte die Karte sehr lange benötigen um geladen zu werden, so liegt dies in der Regel an Ihrer Internetverbindung und/oder dem Browser, den Sie verwenden.

ENAiKOON empfiehlt die Verwendung des Browsers Mozilla Firefox, der kostenlos für nahezu jedes Betriebssystem unter <u>www.mozilla-europe.org</u> erhältlich ist.



					5
	▼ Fahrzeuge	(22)			
	Suchen				^
		Q 77			-
Ferryar	z	Serien-Nr.	Name	Datum	
	•••	26310654	Pflastermeister-3	19.11.2010 10:21:36	
United kingdom	·	140157717	Baucontainer (Büro)	26.11.2010 15:48:06	E
Gónnöry San Vicania Sahr-Perrest-Miquelon Francisco Molavia Molavia	-	1813441821	Audi TT	20.10.2010 20:19:46	
ntes and merica Potesal Potesal Potesal Antesa		26103810	DAN - E 410	26.11.2010 15:47:13	
Bernuda Bernuda Constant August Bernuda Constant August Bernuda Constant August Bernuda Constant August Bernuda		1911263341	1911263341	16.11.2010 12:29:43	
	· ·	1911263382	A8-L19	26.11.2010 06:53:47	
Catori Coymer Annula om Ornala Dorivina Catori enter Mail Niger Mail Niger Mail Niger Mail Niger Catori enter Catori enter Catori Catori enter Catori enter Catori Catori enter Catori enter Catori enter Catori Catori enter Catori Catori Catori enter Catori Cat	· ·	27200129	27200129	07.10.2010 07:42:53	
Panama Cenezuela Siema Indone Topo Ethopati Sontanica Maday	-	11322961	A8-L11	11.08.2010 10:15:06	
Ecuado State Regular Anna State Regular Ann Anna State Regular Anna St	-	1911268837	1911268837	17.11.2010 19:41:20	
Rooka Brasil Angold Angold Marker	-	26150993	Mercedes AA	26.11.2010 15:15:17	
Paraguay Namibia Reunion	-	158362361	S8-L06	26.11.2010 09:03:07	
che - K					-
Argentina	Details				
Terre-australies et entantiques françaises					
			Es wurden keine mobilen Objkete ausgewählt.		
5000 mi	Routen (0))			
103.47000, 79.30010					

Wenn Die Karte geladen ist, erscheint folgende Ansicht:

Wie Sie sehen ist die Karte in drei Bereiche aufgeteilt:

- Im oberen Bereich befindet sich das Kartenmenü
- Die Karte mit der Zoom- und Navigationsleiste findet man links
- Rechts findet man den Bereich zur Verwaltung der mobilen Objekte

Symbol	Bedeutung / Funktion
	Die rote Stecknadel zeigt an, wo ein mobiles Objekt ist oder war.
	Sie erscheint beim Klick auf die Weltkugel 🦃 und "steckt" an der Stelle, die neben der Weltkugel ausgeschrieben ist. Dabei wird der Status der Zündung nicht angezeigt.
	Die grüne Stecknadel zeigt ein mobiles Objekt mit eingeschalteter Zündung an.
\bigcirc	Die orangefarbene Stecknadel zeigt ein mobiles Objekt mit ausgeschalteter Zündung an.
	Auswahl-Tool (links aktiv / rechts inaktiv)
💠 😳	Mit dem Auswahl-Tool können Sie die Karte durch Klicken und Schieben (drag&drop) verschieben um einen anderen Kartenausschnitt anzuzeigen. Bei vielen Browsern können Sie mit dem Mausrad den Maßstab der Karte vergrößern und verkleinern.



Symbol	Bedeutung / Funktion
	Vergrößerungs-Tool (links aktiv / rechts inaktiv)
	Wenn Sie das Vergrößerungs-Tool benutzen, können Sie einen bestimmten Kartenausschnitt anzeigen lassen. Dazu halten Sie die linke Maustaste ge- drückt und ziehen ein Viereck auf.
	Um das im Viereck befindliche Gebiet anzuzeigen, lassen Sie die Maustaste los.
	Vergrößern
) */	Ein Klick auf diese Schaltfläche vergrößert den Maßstab der Karte um eine Stufe.
	Verkleinern
	Ein Klick auf diese Schaltfläche verkleinert den Maßstab der Karte um eine Stufe.
	Mobile Objekte anzeigen
Z	Passt den Maßstab so an, dass alle rechts ausgewählten Fahrzeuge / Rou- ten dargestellt werden.
	Weltkarte anzeigen
	Passt den Maßstab so an, dass Sie die komplette Weltkarte sehen.
	Anzeigemodus ändern (links Vollbild / rechts Vollbild verlassen)
	Im Vollbild-Modus wird ENAiKOON osm-route im kompletten Browser- Fenster angezeigt.
	Bei den meisten gängigen Browsern können Sie dann durch Drücken von F11 den Browser ebenfalls in den Vollbild-Modus schalten und sehen dann ENAiKOON osm-route auf dem kompletten Bildschirm.
	Einstellungen
	Hier können Sie die Einstellungen von ENAiKOON osm-route an Ihre indi- viduellen Bedürfnisse anpassen.
	Rechten Listenbereich ausblenden (links) / einblenden (rechts)
	Um die Fahrzeug-/Routenliste auszublenden klicken Sie auf ausblenden. Sie sehen dann nur noch die Karte.
	Durch Klicken auf einblenden wird die Liste dann wieder angezeigt.



Symbol	Bedeutung / Funktion
72	Gefahrene Route abrufen Mit dieser Schaltfläche können Sie eine Route zur Routenliste hinzufügen. Diese wird dann auch sofort als Spur angezeigt.
	Zu Karte hinzufügen Blendet das gewählte (blau hinterlegte) mobile Objekt bzw. die gewählte Route in der Karte ein. Das Setzen des Häkchens vor der jeweiligen Zeile bietet diese Funktion ebenfalls.
<u> M</u>	Aus Karte entfernen Blendet das gewählte (blau hinterlegte) mobile Objekt bzw. die gewählte Route aus der Karte aus. Das Entfernen des Häkchens vor der jeweiligen Zeile bietet diese Funktion ebenfalls.
(Lokalisieren Hiermit können Sie ein mobiles Objekt in der Karte lokalisieren. Beim Kli- cken auf diese Schaltfläche, wird der Anzeigebereich so positioniert, dass das mobile Objekt im Anzeigebereich erscheint. Darüber hinaus wird das Objekt gemäß Ihrer persönlichen Einstellungen hervorgehoben.
đ	Anvisieren Hiermit wird das gewählte (blau hinterlegte) mobile Objekt bzw. die gewähl- te Route im Bild angezeigt. Der Maßstab wird dabei derart angepasst, dass eine Route den Kartenausschnitt komplett ausnutzt bzw. ein mobiles Objekt in der maximalen Vergrößerung angezeigt wird.
0	Route entfernen Mit dieser Schaltfläche entfernen Sie die gewählte (blau hinterlegte) Route aus der Routenliste.

8.1 Einstellungen

In den Einstellungen können Sie einige Funktionen der Karte Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.



8.1.1 Allgemeine Einstellungen

Hier können Sie das Aktualisierungsintervall der Karte festlegen. Je nach Ihrer Einstellung wird die Position der angezeigten mobilen Objekte in der Karte dann immer nach Ablauf der Eingestellten Zeit aktualisiert.

Einstellungen		×
Allgemein Karte Fahrzeuge		
Aktualisierungsintervall	3 Vinuten	
Abbrechen		Anwenden
		1.

Standardmäßig sind 3 Minuten hinterlegt. Das bedeutet, dass nach drei Minuten die Positionen von Fahrzeugen auf der Landkarte aktualisiert werden.

Sie können folgende Aktualisierungsintervalle wählen:

- Keine Aktualisierung
- 0,2 Minuten
- 3 Minuten
- 5 Minuten
- 10 Minuten

Zur Einstellung "Keine Aktualisierung" klicken Sie auf das weiße leere Feld und bestätigen Sie mit Klick auf "Anwenden".

Bei der sogenannten "Live-Einstellung" von 0,2 Minuten wird das "Tracking" aktiviert. Beim Tracking wird die Landkarte bei Bewegungen des Fahrzeugs automatisch nachgeführt, so dass sich der "Push Pin", der die Position des Fahrzeugs darstellt, immer in der Mitte des Kartenausschnitts befindet.

Wenn mit der "Routen-Funktion" eine Fahrzeugspur angezeigt wird, so wird das Tracking automatisch "deaktiviert" und das Aktualisierungsintervall der Fahrzeugliste wird auf den Standardwert von 3 Minuten zurückgesetzt. Das Aktualisierungsintervall von 0,2 Minuten muss dann über die Einstellungen erneut definiert werden, wenn dies gewünscht wird.

Bei Einstellung von 3, 5 oder 10 Minuten wird die Anzeige der Position der Fahrzeuge auf der Landkarte aktualisiert, der einmal gewählte Kartenausschnitt bleibt aber bestehen. Das bedeutet, dass die Anzeige der Position eines oder mehrerer Fahrzeuge den gewählten Kartenausschnitt verlassen kann.



8.1.2 Karteneinstellungen

Hier können Sie das Kartenmaterial und die Maßeinheit, die in ENAiKOON osm-route verwendet werden sollen, auswählen.

Einstellungen	×
Allgemein Karte Fahrzeuge	
Kartendarstellung	ENAiKOON 👻
Maßeinheiten	Meter (m) 👻
Karten-Bedienelemente ein-/ausschalte	n
Kartennavigation	
Maßstab	
🗹 Längen-/ Breitengrad des Mauszeig	gers
Abbrechen	Anwenden
	1.

Sie können hier auch einige der in der Kartendarstellung angezeigten Elemente einund ausblenden.

Die Kartennavigation (links), die oben links in der Karte angezeigt wird, den Maßstab, 200 ft der unten links in der Karte angezeigt wird und die Längen- und Breitengradanzeige 13.33753. 52.50807, die Sie unten rechts finden können.



8.1.3 Fahrzeugeinstellungen

Hier können Sie festlegen, wie groß die "Stecknadeln" zur Darstellung des Fahrzeugstandortes dargestellt werden sollen.

Einstellungen		×
Allgemein Karte Fahrzeuge		
Symbolgröße	32x32 💌	
Lokalisierungseffekt	Pulsieren 🔻	
Abbrechen		Anwenden
		11.

Außerdem können Sie zwischen drei verschiedenen Varianten der Hervorhebung beim Lokalisieren wählen:

- Pulsieren
- Hüpfen
- Schütteln

Wenn Sie eine der drei Varianten über das Dropdown-Menü wählen wird der Effekt bei der dargestellten Stecknadel demonstriert.

8.2 Die Fahrzeugliste

Auf der rechten Seite von ENAiKOON osm-route finden Sie die Fahrzeugliste.

Diese gibt Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre mobilen Objekte und erleichtert Ihnen, diese in der Karte anzuzeigen.

Im oberen Bereich befindet sich ein Suchfeld, in dem Sie über alle eingeblendeten Spalten suchen können. Im rechts dargestellten Beispiel ist im Suchfeld "191" eingetragen und es werden daher nur noch die fünf der 22 mobilen Objekte aufgelistet, deren Seriennummer "191" enthalten. Das Objekt mit der Seriennummer "1911268837" ist ausgewählt, was durch die hellblaue Hervorhebung angezeigt wird, wodurch die Details zu diesem mobilen Objekt unten im Detailbereich angezeigt werden.

Die Werkzeuge am oberen Ende der Liste beziehen sich jeweils auf das ausgewählte Objekt.

Über die Schaltfläche 💌 können Sie Spalten ein- und ausblenden.

Durch Anklicken einer Spaltenüberschrift, können Sie die Liste anhand der Werte dieser Spalte aufsteigend (▲) oder absteigend (➡) sortieren.

191					
	R	T 🖸 🔁			
	z	Serien-Nr.	Na	ame	Datum
	~	1911262913	19	11262913	23.11.2010 18:23:03
	- 	1911263341	19	11263341	16.11.2010 12:29:43
	÷	1911268837	19	11268837	17.11.2010 19:41:20
	-	1911263382	A8	3-L19	29.11.2010 15:56:42
	-	1911263549	s	3-L19	30.11.2010 08:17:48
De	tails				
De	tails rien-	Nr.		19112688	37
De Se Na	tails rien- me	Nr.		19112688	37
De Se Na Da	tails rien- me tum	Nr.		19112688 19112688 17.11.201 19:41:20	37 37 0
De Se Na Da	tails rien- me tum me d	Nr. es Fahrers		19112688 19112688 17.11.201 19:41:20	37 37 0
De Se Na Da Na Ha	tails rien- me tum me d ndy-I	Nr. es Fahrers Nr.		19112688 19112688 17.11.201 19:41:20 01577956	37 37 0 2525
De Se Na Da Ha Ad	tails rien- me tum me d ndy-l dress	Nr. es Fahrers Nr. se		19112688 19112688 17.11.201 19:41:20 01577956	37 37 0 2525
De Se Na Da Ha Ad Be	tails rien- me tum me d ndy-l dress nann	Nr. es Fahrer s Nr. se te Position		19112688 19112688 17.11.201 19:41:20 01577956 Umkreis E	37 37 0 2525 NAiKOON



8.3 Spur anzeigen

Sie können Routen für eines oder mehrere Ihrer mobilen Objekte in der Karte anzeigen lassen. Diese werden dann (wie rechts abgebildet) als Spur in der Kartenansicht angezeigt.

8.3.1 Eine Spur anzeigen

Um eine Spur anzuzeigen, wählen Sie ein Fahrzeug aus der Fahrzeugliste aus, das dann hellblau hinterlegt wird und dessen Fahrzeugdetails im Detailbereich unter der Fahrzeugliste angezeigt werden.



Klicken Sie nun auf 🗾 oberhalb der Fahrzeugliste. Es öffnet sich folgender Dialog:

Gefahrene Route abrufen				
Bitte einen Zeitraum für die Anzeige der zurückgelegten Wegstrecke auswählen				
Mobiles Objekt:	LKW MAN (140242139) -			
Von:	Bis:			
30.11.2010 10 : 00	30.11.2010 11 : 15			
Heute 00:00	Heute Jetzt			
Abbrechen	Anwend	ien		

In diesem können Sie nun die gewünschte Start- und Endzeit der Route eingeben und auch ein anderes als das vorher gewählte mobile Objekt aus dem Dropdown-Menü auswählen.

Wenn Sie jetzt auf "Anwenden" klicken, wird die Route in die Karte eingezeichnet.

Den Dialog können Sie über das 🔀 jederzeit schließen.

Sie können diesen Vorgang beliebig oft wiederholen. Die Routen werden dann "zwischengespeichert". Überschneiden sich die Zeiten zweier Routen des selben Fahrzeugs, wird die jeweils zuletzt hinzugefügte Route angezeigt.

8.3.2 Mehrere Spuren gleichzeitig anzeigen

Um mehrere Spuren gleichzeitig anzuzeigen, drücken Sie unter der Fahrzeugliste auf Routen (0), nachdem Sie die Routen, wie in Kapitel 8.3.1 beschrieben, hinzugefügt haben.

Die Zahl in Klammern zeigt Ihnen an, wie viele Routen Sie bereits hinzugefügt haben.

Setzen Sie vor jeder Route, die angezeigt werden soll, das Häkchen und klicken Sie anschlie-

ßend über der Karte auf 💴

Standardmäßig werden alle Routen als durchgezogene Linie, mit der Dicke 2 und mit Fahrtrichtungssymbolen dargestellt. Automatisch wird jedem Fahrzeug eine andere Linienfarbe zugeordnet.



Um die Routen eines Fahrzeugs besser voneinander unterscheiden zu können, wählen Sie eine Route aus und klicken im unteren Bereich der Routenliste auf "Eigenschaften".

Hier können Sie die Fahrtrichtungssymbole ein- und ausblenden, die Linienfarbe verändern, aus sechs verschiedenen Linientypen wählen und die Linienbreite in neun Stufen anpassen.

9 Sortieren von Berichten

9.1 Bildschirmberichte

Fast alle Überschriften lassen sich in jedem einzelnen Bildschirmbericht anklicken.

Durch das Anklicken werden die Berichte nach der jeweils angeklickten Spalte sortiert.

Serien-Nr.	Datum / Uhrzeit der letzten PosMeldun	
1911263549	17.12.2010 16:16:07	<u>10</u>
1000000150	20.12.2010.00.50.00	10

Ein kleiner Pfeil neben der Spaltenüberschrift zeigt an, welche Sortierrichtung derzeit aktiv ist.

Durch erneutes Anklicken einer Spaltenüberschrift kann die Sortierreihenfolge umgekehrt werden.

9.2 PDF-, XLS- und CSV-Berichte

Die Sortierung dieser Berichte erfolgt in ENAiKOON fleet-control-web automatisch und kann vom Benutzer nicht beeinflusst werden.

PDF-Berichte können nachträglich nicht neu sortiert werden.

XLS- sowie CSV-Berichte werden von ENAiKOON fleet-control-web ebenfalls automatisch sortiert, können aber bei Bedarf nachträglich in der entsprechenden Software (z.B. Microsoft Excel) umsortiert werden.

•	Fahrzeuge (22)			
*	Routen (2)			
Such	hen			
	Serien-Nr.	Name	Von	Bis
V	140242139	LKW MAN	30.11.2010 00:00:00	30.11.2010 14:11:00
1	158362361	S8-L06	30.11.2010 00:00:00	30.11.2010 14:11:00
De	tails Eigenschaf	ften		
Fahrtrichtungssymbole				
Linienfarbe				
	hrtrichtungssymt ienfarbe	oole 🔽		
Lin	hrtrichtungssymt ienfarbe ientyp	oole 🛛	chgezoge Linie	•



10 Fahrzeuggruppen

Fahrzeuggruppe hinzufügen

In ENAiKOON fleet-control-web können Fahrzeuge einer Gruppe zugeordnet und so zusammengefasst werden. Die Verwaltung und Zuordnung von Fahrzeugen wird über den Menüeintrag "Fahrzeuggruppen" durchgeführt.

Fahrzeuggru	ahrzeuggruppen (7)				
Ansicht	Bearbeiten	Löschen	Gruppenname 🛦		
2			Audi A8		
2		X	Bagger		
2		X	Einschütz Überprüfung		
2		X	ENAiKOON locate-11		
2		X	Musterkoffer		
2		X	SndCmd		
2		×	zu überwachen		

10.1 Anlegen einer Fahrzeuggruppe

Fahrzeuggruppe hinzufügen

Gruppenname:		
	Ok	Abbrechen

Zum Anlegen einer neuen Fahrzeuggruppe klicken Sie auf "Fahrzeuggruppe hinzufügen". In der folgenden Eingabemaske geben Sie einen Namen für die Fahrzeuggruppe ein und klicken zur Übernahme des Gruppennamens auf "OK".

Soll die Fahrzeuggruppe nicht angelegt werden, klicken Sie auf "Abbrechen".

In beiden Fällen gelangen Sie wieder zur Übersicht der vorhandenen Fahrzeuggruppen.

10.2 Bearbeiten einer Fahrzeuggruppe

Zur Bearbeitung einer Fahrzeuggruppe klicken Sie in der Liste der verfügbaren Fahrzeuggruppe pen in der Zeile, in der sich die zu bearbeitenden Fahrzeuggruppe befindet, auf die Schaltfläche .

Die folgende Eingabemaske enthält ein Eingabefeld, in welchem der Name der Gruppe eingetragen ist. Nach Anpassung des Gruppennamens klicken Sie zum Speichern der Änderungen auf "OK".

Sollen die Änderungen nicht übernommen werden, klicken Sie auf "Abbrechen".

Fahrzeuggruppe bearbeiten

Gruppenname:	Audi A8			
			ОК	Abbrechen



10.3 Fahrzeuggruppe löschen

Wenn eine nicht benötigte Fahrzeuggruppe gelöscht werden soll, klicken Sie in der Liste der Fahrzeuggruppen in der Zeile, in der sich die zu löschende Fahrzeuggruppe befindet auf S. Sie werden nun um eine Bestätigung gebeten, dass die gewählte Fahrzeuggruppe wirklich gelöscht werden soll. Zum Löschen der Fahrzeuggruppe klicken Sie auf "OK". Soll die Gruppe nicht gelöscht werden, klicken Sie auf "Abbrechen".

Hinweis: Eine Fahrzeuggruppe kann nur dann gelöscht werden, wenn ihr keine Fahrzeuge mehr zugewiesen sind. Sind der Fahrzuggruppe noch Fahrzeuge zugewiesen, so bekommen Sie eine Fehlermeldung angezeigt und die Fahrzeuggruppe wird nicht gelöscht. Wenn Sie trotzdem eine Fahrzeuggruppe löschen möchten, heben Sie bitte für jedes Fahrzeug in den jeweiligen Fahrzeugdetails die Zuordnung zu dieser Gruppe auf (siehe Kapitel 14, "Fahrzeugdetails").

10.4 Fahrzeug einer Fahrzeuggruppe zuweisen

In ENAiKOON fleet-control-web existieren zwei Möglichkeiten, ein Fahrzeug einer Fahrzeuggruppe zuzuordnen.

10.4.1 Fahrzeug über Fahrzeuggruppenverwaltung zuordnen

Um ein Fahrzeug über die Fahrzeuggruppenverwaltung hinzuzufügen, wählen Sie eine Fahrzeuggruppe aus, zu der ein Fahrzeug hinzugefügt werden soll, indem Sie die Detailansicht der Fahrzeuggruppe öffnen.

Klicken Sie dazu auf 🛄 in der ersten Spalte der Fahrzeuggruppenliste.

Fahrzeuggruppe

Gruppenname:	LKWs	
		Bearbeiten

Fahrzeug hinzufügen

Fahrzeuge (2)

8	260329101	LKW 1
×	260329102	LKW 2



Unter der Fahrzeuggruppe wird eine Liste der dieser Gruppe zugeordneten Fahrzeuge angezeigt. Klicken Sie auf "Fahrzeug hinzufügen".

Fahrzeug hinzufügen (alte Gruppe in Klammern). Wenn ein Fahrzeug einer Fahrzeuggruppe zugewiesen ist, wird diese Zuordnung auf die aktuelle Gruppe geändert.

Fahrzeug:	140242139 - LKW MAN		•
		OK	Abbrechen

Wählen Sie das Fahrzeug aus, welches der Gruppe hinzugefügt werden soll. Wenn ein Fahrzeug bereits einer anderen Gruppe zugewiesen ist, wird der aktuelle Gruppenname in Klammern hinter dem Fahrzeugnamen angezeigt. Ein Fahrzeug kann nur einer Gruppe zugeordnet werden. Wird ein Fahrzeug, welches bereits einer Gruppe zugewiesen ist, einer anderen Gruppe zugewiesen, wird die bisherige Zuordnung aufgehoben. Zur Übernahme der Zuordnung klicken Sie auf "OK".

Soll die Zuordnung abgebrochen werden, klicken Sie auf "Abbrechen".

Um die Zuordnung eines Fahrzeugs aus der aktuellen Gruppe zu löschen, klicken Sie in der Liste der Fahrzeuge, die einer Gruppe zugewiesen sind auf 😢. Es wird eine Bestätigung abgefragt, ob das Fahrzeug wirklich aus der Gruppe entfernt werden soll. Bestätigen Sie hier mit "OK" um die Aktion abzuschließen. Soll die Zuordnung nicht aufgehoben werden, klicken Sie auf "Abbrechen".



10.4.2 Fahrzeuggruppenzuordnung über die Fahrzeugverwaltung

Aus der Fahrzeugübersicht heraus können Sie die Daten eines Fahrzeugs verwalten. Öffnen Sie dazu die Fahrzeugdetails. Wie Sie dorthin gelangen, wird in Kapitel 14, "Fahrzeugdetails" beschrieben.



Die zweite Zeile der Eingabemaske enthält die Fahrzeuggruppe, der das Fahrzeug aktuell zugewiesen ist. Ist das Fahrzeug keiner Gruppe zugewiesen, dann ist der Eintrag "Zu keiner Gruppe zugeordnet" selektiert.

Um die Zuordnung zu einer Gruppe festzulegen, wählen Sie im Dropdown-Menü eine aus der Liste der verfügbaren Gruppen aus. Um die Zuordnung zu einer Gruppe aufzuheben und das Fahrzeug keiner Gruppe zuzuordnen, wählen Sie den Eintrag "Zu keiner Gruppe zugeordnet" aus. Zur Übernahme der Änderungen klicken Sie auf "OK". Sollen die Änderungen nicht übernommen werden, klicken Sie auf "Abbrechen".

11 Fahrzeug-Übersicht

Der Bericht **Fahrzeuge** zeigt dem Benutzer die wichtigsten Informationen zu den Fahrzeugen seiner Flotte an.



11.1 Filter

Fahrzeuggruppe:	Aud	i A8				-		Fahrziel		
Fahrzeugstatistik anzeigen:								Fenske	2	∠oo Markus zuhause
Zeitraum von:	17	/11	/2007	00	: 00	: 00		Theorem and the second se	\geq	
Zeitraum bis:	17	/11	/2007	11	: 33	: 57	▦		<u> </u>	
Bericht:	E	PDF		KLS		csv			<<	
			GPS R	ohdati	en anz	eigen:				
										Ok Job erzeugen

Im Filter können Sie:

• eine vordefinierte Fahrzeuggruppe auswählen

Fahrzeuggruppe: Bagger

Wird eine Fahrzeuggruppe ausgewählt, so werden in der Tabelle nur die Daten derjenigen Fahrzeuge angezeigt, die dieser Fahrzeuggruppe zuvor zugeordnet wurden (siehe Kapitel 10, "Fahrzeuggruppen").

Ŧ

festlegen, ob Sie die Statistikdaten zu den Fahrzeugen mit anzeigen möchten Fahrzeugstatistik anzeigen:

Das Aktivieren dieses Kästchens kann dazu führen, dass die Aufarbeitung des Berichts länger dauert.

den Zeitraum des Berichts hinsichtlich der Statistikdaten festlegen

Zeitraum von:	19	/11	/2007	00	:00	:00	▦
Zeitraum bis :	19	/11	/2007	20	: 54	: 34	E

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.



• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: PDF 🔲 XLS 📄 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Applika- tionen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängiger Tabellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOffice Calc) verarbeitet

• GPS Rohdaten anzeigen

In manchen Fällen ist es erforderlich, an Stelle der aufbereiteten Adressdaten einer Positionsmeldung die Rohdaten anzeigen zu können.

GPS Rohdaten anzeigen: 🔲

Für diesen Fall ist diese Checkbox zu aktivieren.

Fahrziele auswählen

Im Filter haben Sie die Möglichkeit, Fahrziele auszuwählen, indem Sie diese vom linken Fahrziel-Fenster mit Hilfe der Pfeiltasten in das rechte Fahrzielfenster verschieben.



Vom Benutzer können beliebige Fahrziele definiert werden. Details hierzu finden Sie in Kapitel 13, "Benannte Positionen**Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.**". enn Fahrziele ausgewählt werden, werden im Bericht nur Fahrzeuge angezeigt, die zuletzt von einem dieser ausgewählten Fahrziele eine Positionsmeldung zum ENAiKOON M2M-commserver übertragen haben.

Werden keine Fahrziele ausgewählt, so werden alle Fahrzeuge angezeigt, unabhängig von deren aktuellem Standort.

Job erzeugen

Benutzen Sie diese Funktion, wenn Sie regelmäßig Statistik-Auswertungen per E-Mail zugeschickt bekommen möchten ohne dass Sie sich zunächst in ENAiKOON fleet-controlweb einloggen müssen. Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".



Bestätigen Sie bitte Ihre Filter-Einstellungen abschließend mit "OK".

11.2 Tabelle

Jedes Fahrzeug wird in einer eigenen Zeile in der Tabelle dargestellt.

Da die Tabelle mit allen Spalten sehr breit ist, ist sie hier in zwei Teilen dargestellt.

га	irzeu	ge (1)																
В	erichte	anzeige	en															
					Analoge Eingänge	z	Himmels- richtung	Serien-Ni	Datum letzten	/ Uhrzeit der PosMeldung	Adr	esse		Erwar Ankun	rtete ftszeit	Entfernung zum Ziel		
E	1 🙋				M	-	R	15836236	1 15.12.2	010 10:21:29	10587/Berlin/	Pascalstraße 1	۲	15.12.2010	10:24:01 0,	4 km		
8 * D ~ E: # D	Berichte anzeigen * Diese Position wurde per GSM-Ortung ermittelt. ~ Es wurde die letzte gültige Position eingesetzt, da das Ereignis ohne gültige Position zum Server übertragen wurde. # Das Ortungsmodul hat die letzte bekannte GPS-Position zum Server übertragen, weil zum Zeitpunkt des Events keine aktuelle GPS-Position ermittelbar war.																	
									Aktueller Fankinhalt [Liter]	Aktueller Tankinhalt [%]								
	Cell II	D = 34	.203;	LAC	= 20.453; 1	MCC =	= 262; MNC =	3 💽	62,53	83,12	790,15	Anton (Herr M	üller)	S8-L06	0157-	Netzwerk-S	can aktiv!	B-EN SHE

Der hier dargestellte Tabellenausschnitt stellt den vollen Funktionsumfang von ENAiKOON fleet-control-web dar. Sollten einzelne Spalten in Ihrem Account nicht dargestellt werden, so haben Sie diese Funktion u.U. nicht gebucht.

Folgende Spalten können in der Tabelle vorhanden sein:

Spalte		Beschreibung			
Kästchen		ein oder mehrere Fahrzeuge selektieren, um von diesen "Berichte anzeigen" zu lassen			
Ansicht Knopf	2	Routen des Fahrzeugs anzeigen			
Editieren Knopf		Details des ausgewählten Fahrzeugs ändern			
		Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn das mobile Gerät über ein Display verfügt, das zur Anzeige von Fahraufträgen geeignet ist.			
Never Αυπrag		Mittels dieser Schalttläche kann über den ENAiKOON messenger ein Fahrauftrag oder eine Nachricht erfasst und an das Display im Fahrzeug übermittelt werden.			
Alarmprofile	M	Dieses Symbol zeigt an, dass diesem Fahrzeug ein Alarmprofil im ENAiKOON limit-checker zugeordnet ist			
Anglege		Dieses Symbol zeigt an, dass mindestens einem analogen Eingang des Fernüberwachungsgerätes eine Bezeichnung zugewiesen wurde.			
Eingänge		Mittels dieser Schaltfläche erhalten Sie eine grafische und tabellen- förmige Anzeige der analogen Messwerte des Fernüberwachungs- moduls.			
		Zeigt den Status der Zündung an			
Z (Zündung)		👄 die Zündung ist ausgeschaltet			
		die Zündung ist eingeschaltet			
Himmelsrichtur	ng	🏲 Fahrtrichtung der letzten Fahrt (Nord, Süd, Ost, West)			



Spalte	Beschreibung
Seriennummer	Seriennummer des Fernüberwachungsmoduls
Datum/Uhrzeit	Datum und Zeit der letzten Positionsmeldung
	Position der letzten Ortung des Fahrzeugs Die Adresse kann in folgenden Formaten angezeigt werden: • Benannte Position
	Sofern für eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Verweis- quelle konnte nicht gefunden werden. eine "benannte Positi- on" definiert wurde, wird an Stelle der GPS-Koordinate bzw. an Stelle der Adresse der Name dieser benannten Position angezeigt.
Adresse	 Adresse in der Form "PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung eine Straße mit Straßennamen gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummernbereich angezeigt, liegt dies daran, dass das verwendete Kartenma- terial keine genaueren Daten zur Verfügung stellt.
	• GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Straßennamen gibt noch eine benannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann die- se Form der Anzeige erzwungen werden.
	Anzeige der aktuellen Position des mobilen Objekts auf einer Land- karte
@	In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, welcher Online- Landkartendienst verwendet werden soll, derzeit
	ENAiKOON osm-route
Erwartete Ankunftszeit	Die erwartete Ankunftszeit am Zielort, die vom Navigationsgerät, das mit dem ENAiKOON Fernüberwachungsmodul verbunden ist, gelie- fert wird
Entfernung zum Ziel	Die Entfernung zum Zielort, die vom Navigationsgerät, das mit dem ENAiKOON Fernüberwachungsmodul verbunden ist, geliefert wird



Spalte	Beschreibung
	In dieser Spalte werden die Kennnummern der GSM-Zelle, in die sich das Gerät zuletzt eingebucht hat, angezeigt.
	 Cell ID (Zellidentifikationsnummer) Die Zellnummer, der Mobilfunkzelle, die vom Provider ver- geben wird.
	 LAC (Local Area Code) Diese Nummer bezeichnet ein Gebiet, das aus mehreren Zellen besteht und ebenfalls vom Provider vergeben wird.
	 MCC (Mobile Country Code) Diese Nummer ist f ür alle Zellen in einem Land gleich und international standardisiert. Alle Zellen in Deutschland haben den MCC 262.
GSM-Zelleninformation	 MNC (Mobile Network Code) Die Nummer des Providers im entsprechenden Land. Der Netzbetreiber hat im jeweiligen Land immer den selben MNC. Wenn sich Ihre mobilen Objekte also permanent im Land Ihres Netzbetreibers aufhalten, sollte diese Nummer ebenso wie der MCC nicht verändern. In Deutschland gibt es derzeit vier verschiedene Betreiber. Die 1 steht für die deutsche Telekom (D1), die 2 für Vodafo- ne (D2), die 3 steht für E-Plus und die 7 für Q2.
	Die GSM-Zellinformation können Sie auf der Seite <u>http://www.opencellid.de</u> eingeben, um zu ermitteln, wo sich die angezeigte GSM-Zelle befindet.
	Diese Information ist immer dann interessant, wenn kein GPS- Empfang vorhanden ist, um zu ermitteln, wo sich ein mobiles Objekt in etwa aufhält.
Aktueller Tankinhalt [Liter]	Der vom ENAiKOON fuel-tracker ermittelte Tankfüllstand in Litern
Aktueller Tankinhalt [%]	Der vom ENAiKOON fuel-tracker ermittelte Tankfüllstand in Prozent
Restreichweite [km]	Die vom ENAiKOON fuel-tracker anhand des Durchschnittsver- brauchs ermittelte Restreichweite in Kilometern
	Einige ENAiKOON Fernüberwachungsmodule erlauben den An- schluss einer Kamera. Die mit dieser Kamera aufgenommenen Bilder können mittels dieser Schaltfläche in ENAiKOON fleet-control-web angezeigt werden.



Spalte	Beschreibung
	Sofern Sie die Funktion ENAiKOON driver-id nicht benutzen, wird hier der Name des Fahrers angezeigt, so wie er in den Fahrzeugetails erfasst wurde (siehe Kapitel 14, "Fahrzeugdetails")
Name des Fahrers	Wird die Funktion ENAiKOON driver-id genutzt, so wird hier der Name des Fahrers angezeigt, der sich zuletzt bei diesem Fahrzeug angemeldet hat. Der Name zur driver-id wird als klickbarer Link angezeigt, über den
	Sie die Personenstammdaten anzeigen und ändern können. Ist der driver-id kein Fahrer zugeordnet wird diese selbst angezeigt.
	Der Name des Fahrzeugs
Fahrzeug	Diesen können Sie bei den Fahrzeugdetails erfassen (siehe Kapitel 14, "Fahrzeugdetails")
Handynummer	Hier können Sie eine beliebige Mobilfunknummer eintragen, z.B. die SMS Telefonnummer der installierten SIM-Karte im Fernüberwa- chungsmodul oder die Mobilfunk-Rufnummer des Fahrers
Bemerkung	Beliebige Kommentare zu diesem Fahrzeug
Kfz-Kennzeichen	Das Kennzeichen des Fahrzeugs, welches in den Fahrzeugdetails eingetragen wurde.

Tipp: Sie können von Ihnen nicht genutzte/gewünschte Spalten ausblenden (siehe Kapitel 16, "Berichte anpassen"), um zusätzlichen horizontalen Platz für wichtigere Informationen zu gewinnen.

11.3 Statistikfunktionen

In der Fahrzeugübersicht können zu jedem Fahrzeug folgende statistische Daten für einen frei wählbaren Zeitraum angezeigt werden:

- Höchstgeschwindigkeit
- Niedrigste Spannung der Stromversorgung
- Leerlaufzeit
- Übermäßige Leerlaufzeit (Leerlaufzeit länger als definierbare Dauer)
- Pausenzeiten
- Gefahrene Distanz
- Die Gesamtzahl der Betriebsstunden

Um in der Fahrzeugübersicht für jedes Fahrzeug eine Statistik anzuzeigen, markieren Sie bitte die Option "Fahrzeugstatistik anzeigen" und wählen einen Betrachtungszeitraum aus. Mit einem Klick auf "OK" wird die Berechnung der Statistik gestartet.



Wurde im Filter die Auswahl "Fahrzeugstatistik anzeigen" aktiviert, so werden rechts vor dem Kfz-Kennzeichen in der Tabelle zusätzlich folgende Daten angezeigt:

Max. Geschw.	Batterie- spannung	Leerlaufzeit gesamt	übermg. Leerlaufzeit gesamt	Pausenzeit gesamt	Strecke gesamt	Betriebsstunden
0 km/h	0,00 V	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0,00 km	3339:47:25
0 km/h	0,00 V	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0,00 km	2955:39:51
0 km/h	0,00 V	00:00:00	00:00:00	00:00:00	0,00 km	32:04:08

Die Tabelle wird um folgende Spalten erweitert:

Spalte	Beschreibung
	Die maximale Geschwindigkeit, die mit diesem mobilen Objekt im angegebenen Zeitraum erreicht wurde.
Max. Geschw.	Der Wert wird rot angezeigt, wenn diese Höchstgeschwindigkeit über der in den Fahrzeugdetails festgelegten erlaubten Höchstgeschwin- digkeit liegt (siehe Kapitel 14, "Fahrzeugdetails").
	Die niedrigste Versorgungsspannung, die im angegebenen Zeitraum gemessen wurde.
Batteriespannung	Der Wert wird rot angezeigt, wenn diese Batteriespannung unter der in den Fahrzeugdetails festgelegten erlaubten Mindestspannung liegt (siehe Kapitel 14, "Fahrzeugdetails").
Leerlaufzeit	Die im angegebenen Zeitraum gemessene Leerlaufzeit des mobilen Objekts.
gesamt	Die "Leerlaufzeit" ist definiert als Zeitdauer, in der die Zündung einge- schaltet ist, in der sich das Fahrzeug aber nicht bewegt.
Üherme	Die im angegebenen Zeitraum gemessene übermäßige Leerlaufzeit des mobilen Objekts.
Leerlaufzeit gesamt	Die "Übermäßige Leerlaufzeit" ist definiert als Zeitdauer, in der die Zündung eingeschaltet ist, in der sich das Fahrzeug aber nicht be- wegt. Mitgezählt werden alle Leerlaufzeiten, die die in den Fahrzeug- details angegebene Mindestdauer überschreiten.
	Die im angegebenen Zeitraum gemessene Pausenzeit des mobilen Objekts.
Pausenzeit gesamt	Die "Pausenzeit" ist definiert als Zeitdauer zwischen dem Ausschalten der Zündung und dem nachfolgenden Einschalten der Zündung.
	Die Zeit zwischen dem letzten Ausschalten abends und dem ersten Einschalten am nächsten Tag wird nicht mitgezählt.



Spalte	Beschreibung
Strecke gesamt	Die Distanz, die das Fahrzeug im angegebenen Zeitraum zurückge- legt hat.
Betriebsstunden	Die aktuelle Gesamtzahl der Betriebsstunden, des mobilen Objekts

Weitere Informationen zur Generierung von PDF, XLS und CSV Berichten und zum E-Mail Versand finden Sie in Kapitel 12, "Fahrzeug-bezogene Berichte".

Hinweis: Wird ein sehr langer Betrachtungszeitraum ausgewählt oder eine lange Liste von Fahrzeugen angezeigt, kann es bei einer großen Menge historischer Daten zu langen Berechnungszeiten kommen.

12 Fahrzeug-bezogene Berichte

12.1 Gefahrene Routen (Fahrtenbuch)

Dieser Bericht stellt Routeninformationen eines Fahrzeugs zusammen.

Eine Route ist die Strecke, die im Zeitraum zwischen dem Einschalten der Zündung und dem darauf folgenden Ausschalten der Zündung zurückgelegt wurde.

Wenn Sie sich auf der Seite mit der Anzeige aller verfügbaren **Fahrzeuge** befinden dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Wählen Sie das entsprechende Fahrzeug oder die entsprechenden Fahrzeuge aus indem Sie einen Haken davor setzen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Berichte anzeigen"

Sofern Sie die Routen von nur einem Fahrzeug anzeigen lassen möchten, so können Sie dies bequem über den 🙆 Knopf vor dem jeweiligen Fahrzeug in der Fahrzeugübersicht realisieren.

Hinweis: Sie können den Zeitraum, für den Sie die Routen betrachten möchten, vorher oben im Filter eingeben.



Dieser Bericht hat standardmäßig zwei Bereiche:

Gefahrene Routen



Gefahrene Routen für Fahrzeug: 158362361 (S8-L06) / (B-EN)(7)

Routen zusammenrussen			Romander and Sen													
						Abfahrt Datum ≜	Abfahrt Zeit	Start-Adresse		Höhe über NN	Ziel-Adresse		Höhe über NN	Ankunft Datum	Ankunft Zeit	
		۸				20.10.2010	08:30:32	Zuhause#	۲	0 m	10587/Berlin/Helmholtzstraße 26	۲	0 m	20.10.2010	08:48:05	
					1	20.10.2010	19:34:20	10587/Berlin/Helmholtzstraße 26	۲	0 m	10785/Berlin/Schillstraße 13	۲	0 m	20.10.2010	19:41:59	
		۸	3			20.10.2010	19:41:59	10785/Berlin/Schillstraße 13	۲	0 m	Zuhause	۲	0 m	20.10.2010	19:46:35	
		۸	3		1	21.10.2010	08:34:39	Zuhause#	۲	0 m	ENAiKOON	۲	0 m	21.10.2010	08:47:19	
					1	21.10.2010	18:44:16	ENAiKOON	۲	0 m	Zuhause	۲	0 m	21.10.2010	19:12:12	
			B			21.10.2010	21:02:00	Zuhause#	۲	0 m	Zuhause	۲	0 m	21.10.2010	21:10:39	
					1	21.10.2010	21:11:00	Zuhause	۲	0 m	Zuhause	۲	0 m	21.10.2010	21:11:08	
Routen zusammenfassen Kombination auflösen																

* Diese Position wurde per GSM-Ortung ermittelt. ~ Es wurde die letzte gültige Position eingesetzt, da das Ereignis ohne gültige Position zum Server übertragen wurde. # Das Ortungsmodul hat die letzte bekannte GPS-Position zum Server übertragen, weil zum Zeitpunkt des Events keine aktuelle GPS-Position ermittelbar war.

einen Filter und eine Tabelle

12.1.1 Filter

Im Filter können Sie:

bestimmte Fahrttypen anzeigen lassen •

- Fahrttyp		
PF 🔺		GF 🔺
VZA		
	>>	
	<	
	<<	
T		-

Alle Fahrten mit einem der Fahrttypen auf der rechten Seite werden angezeigt, alle anderen dementsprechend ausgeblendet.



• den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von:	19	/11	/2007	00	: 00	:00	
Zeitraum bis:	19	/11	/2007	20	: 54	: 34	

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.

• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: 🔲 PDF 📄 XLS 📄 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Soft- ware betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Applikationen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängiger Tabellenkalku- lations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOffice Calc) verarbeitet

• Strecken kleiner als x Meter ausblenden

Strecken kürzer als: 10 🦷 m ausblenden: 📝

Um Strecken mit einer Distanz kleiner x Meter auszublenden geben Sie bitte die gewünschte Mindest-Streckenlänge ein und aktivieren das entsprechende Kästchen rechts neben dem Eingabefeld im Filter.

nur benannte Positionen anzeigen

nur benannte Positionen anzeigen: 📃

Durch aktivieren dieses Kästchens werden nur noch Positionsmeldungen angezeigt, die benannte Positionen beinhalten.

• Fahrer ohne Anmeldung auf der Route ausblenden

Nur Personen mit Anmeldungen auf der Route anzeigen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob auch Fahrernamen angezeigt werden sollen von Fahrern, die sich bei Antritt einer Route nicht explizit angemeldet haben. Diese Option ist nur im Zusammenhang mit der Verwendung von ENAiKOON driver-id sinnvoll anwendbar.

GPS Rohdaten anzeigen

GPS Rohdaten anzeigen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob die GPS-Positionen in Adressen bzw. "Benannte Positionen" umgewandelt werden sollen oder ob die GPS Rohdaten angezeigt werden sollen.



• Fahrziel-Filter anwenden



In diesem Filterbereich können Sie festlegen, ob Routen ausgeblendet werden sollen, die bei Fahrzielen beginnen oder bei Fahrzielen enden, die nicht selektiert wurden.

Im oberen Bereich können Sie alle Fahrziele auswählen, bei denen eine Route begonnen haben soll.

Im unteren Bereich können Sie alle Fahrziele auswählen, bei denen eine Route geendet haben soll.

Werden im oberen und im unteren Bereich Fahrziele ausgewählt, so werden nur Routen angezeigt die sowohl am oberen Fahrziel begonnen als auch am unteren Fahrziel geendet haben.

Werden keine Fahrziele ausgewählt, so werden die Routen unabhängig von Startort und Zielort angezeigt.


• Historie anzeigen

Historie anzeigen: 📃

Da die Finanzämter zur Revision verlangen, jede Änderung an den Daten einsehen zu können, gibt es die Funktion "Historie anzeigen", die genau diese Datenveränderungen anzeigt.

So wird dort detailliert jede Veränderung von Fahrttyp, Zweck der Reise und benannten Positionen angezeigt.

Typ der Fahrt	Zweck der Reise
<u>D</u> (Änd. am 29.11.2010 11:34:39)	<u>Arbeit</u> (Erfasst am 26.11.2010 10:31:37) Positionsübermittlung zu Testzwecken (Erfasst am 29.11.2010 11:35:33)
H (Erfasst am 26.11.2010 10:31:37)	

In diesem Ausschnitt sehen Sie, dass der am 26.11.2010 automatisch erfasste Typ der Fahrt am 29.11.2010 um 11:34 geändert wurde.

Auch der automatisch erfasste Zweck der Reise wurde am 29.11.2010 um 11:35 geändert.

• einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der die gefahrenen Routen der zuvor ausgewählten Fahrzeuge enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".

Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".



12.1.2 Tabelle

Da die Tabelle mit allen Spalten sehr breit ist, ist sie hier in zwei Teilen dargestellt.

Gefahrene Routen für	Fahrzeug: 15836236	51 (S8-L06) / (B-EN)(9)
Routen zusammenfassen	Kombination auflösen		

						Abfahrt Datum ▲	Abfahrt Zeit	Abfahrt Start-Adresse		Höhe über NN	Ziel-Adresse		Höhe über NN
		0			1	20.10.2010	08:30:32	Zuhause#	۲	0 m	10587/Berlin/Helmholtzstraße 26	۲	0 m
					1	20.10.2010	19:34:20	10587/Berlin/Helmholtzstraße 26	۲	0 m	10785/Berlin/Schillstraße 13	۲	0 m
					1	20.10.2010	19:41:59	10785/Berlin/Schillstraße 13	۲	0 m	Zuhause	۲	0 m
					1	21.10.2010	08:34:39	Zuhause#	۲	0 m	ENAiKOON	۲	0 m
					1	21.10.2010	18:44:16	ENAiKOON	۲	0 m	Zuhause	۲	0 m
					1	21.10.2010	21:02:00	Zuhause#	۲	0 m	Zuhause	۲	0 m
					1	21.10.2010	21:11:00	Zuhause	۲	0 m	Zuhause	۲	0 m
		0			1	30.10.2010	07:48:50	Zuhause*	۲	0 m	Zuhause	۲	0 m
					5	30.10.2010	07:49:53	Zuhause	۲	0 m	Zuhause	۲	0 m
Rout	en zus	amme	nfasse	en	Komb	ination auflösen							

* Diese Position wurde per GSM-Ortung ermittelt. ~ Es wurde die letzte gültige Position eingesetzt, da das Ereignis ohne gültige Position zum Server übertragen wurde. # Das Ortungsmodul hat die letzte bekannte GPS-Position zum Server übertragen, weil zum Zeitpunkt des Events keine aktuelle GPS-Position ermittelbar war.

A I	nkunft)atum	Ankunftszeit	Person		Dauer	Entfernung	Strecke gesamt		Mittl. Geschw.	Aufenthalt	F	Zweck der Reise
20.	10.2010	08:48:05	M. Semm (MSE)	•	00:17:33	4,74 km	46.414,95 km	7	16 km/h	10:46:15		
20.	10.2010	19:41:59			00:07:39	2,37 km	46.417,32 km	Ð	18 km/h	00:00:00		
20.	10.2010	19:46:35		•	00:04:36	1,19 km	46.418,51 km	•	15 km/h	12:48:04		
21.	10.2010	08:47:19	M. Semm (MSE)	•	00:12:40	4,48 km	46.422,99 km	7	21 km/h	09:56:57		
21.	10.2010	19:12:12	M. Semm (MSE)	•	00:27:56	4,45 km	46.427,44 km	•	9 km/h	01:49:48		
21.	10.2010	21:10:39	M. Semm (MSE)	•	00:08:39	0,00 km	46.427,44 km	7	0 km/h	00:00:21		
21.	10.2010	21:11:08	M. Semm (MSE)	•	00:00:08	0,00 km	46.427,44 km	7	0 km/h	202:37:42		
30.	10.2010	07:49:53	M. Semm (MSE)		00:01:03	0,00 km	46.490,60 km	7	0 km/h	00:00:00		
30.	10.2010	08:14:23	M. Semm (MSE)	•	00:24:30	7,68 km	46.498,28 km	7	18 km/h	00:00:00		

Die folgenden Felder sind im Bericht vorhanden:

Feld		Beschreibung
Kästchen		Um Routen zusammenzufassen oder zusammengefasste Routen zu separieren aktivieren Sie das Kästchen vor der entsprechen- den Zeile im Bericht
Querformat		Routendetails im Querformat anzeigen
Hochformat 📋		Routendetails im Hochformat anzeigen
Route teilen		Über dieses Symbol können Sie eine gefahrene Route in mehre- re Routen aufteilen, wenn diese z.B. mehrere Fahrttypen bein- haltet
Teilung aufheben		Über dieses Symbol können Sie die Routenteilung aufheben und die Route wieder zusammenfügen
ENAiKOON MP-route		Über diese Schaltfläche können Sie im Microsoft Internet Explo- rer ENAiKOON MP-route starten
Abfahrt Datum		Das Datum, an dem die Fahrt begonnen wurde



Feld	Beschreibung
Abfahrt Zeit	Die Uhrzeit, an der die Fahrt begonnen wurde
	 Die Startadresse der Fahrt Die Adresse kann in folgenden Formaten angezeigt werden: Benannte Position Sofern f ür eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. eine "benannte Position" definiert wurde, wird an Stelle der GPS-Koordinate bzw. an Stelle der Adresse der Name dieser benannten Position angezeigt.
Start-Adresse	 Adresse in der Form "PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung eine Straße mit Straßenna- men gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummern- bereich angezeigt, liegt dies daran, dass das verwende- te Kartenmaterial keine genaueren Daten zur Verfügung stellt.
	 GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Stra- ßennamen gibt noch eine benannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann diese Form der Anzeige erzwungen werden.
3	Anzeige der Startposition des mobilen Objekts auf einer Landkarte In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, wel- cher Online-Landkartendienst verwendet werden soll, der-
	ENAiKOON osm-route
Höhe über NN	Die Höhe über dem Meeresspiegel der Start-Adresse, sofern vom Ortungsgerät eine Höhenangabe übertragen wird



Feld	Beschreibung
	Die Zieladresse der Fahrt
	Die Adresse kann in folgenden Formaten angezeigt werden:
	• Benannte Position Sofern für eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Ver- weisquelle konnte nicht gefunden werden. eine "be- nannte Position" definiert wurde, wird an Stelle der GPS- Koordinate bzw. an Stelle der Adresse der Name dieser benannten Position angezeigt.
Ziel-Adresse	 Adresse in der Form "PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung eine Straße mit Straßenna- men gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummern- bereich angezeigt, liegt dies daran, dass das verwende- te Kartenmaterial keine genaueren Daten zur Verfügung stellt.
	 GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Stra- ßennamen gibt noch eine benannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann diese Form der Anzeige erzwungen werden.
<i>i</i>	Anzeige der Zielposition des mobilen Objekts auf einer Land- karte In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, wel- cher Online-Landkartendienst verwendet werden soll, der- zeit: • ENAiKOON osm-route
Höhe über NN	Die Höhe über dem Meeresspiegel der Ziel-Adresse, sofern vom Ortungsgerät eine Höhenangabe übertragen wird
Ankunft Datum	Das Datum an dem das Fahrzeug das Ziel erreicht hat
Ankunft Zeit	Die Uhrzeit zu der das Fahrzeug das Ziel erreicht hat



Feld		Beschreibung		
		Sofern Sie die Funktion ENAiKOON driver-id nicht benutzen, wird hier der Name des Fahrers angezeigt, so wie er in den Fahrzeugdetails erfasst wurde (siehe Kapitel 14, "Fahrzeugdetails")		
Person		Wird die Funktion ENAiKOON driver-id genutzt, so wird hier der Name des Fahrers angezeigt, der sich zum jeweiligen Zeit- punkt bei diesem Fahrzeug angemeldet hatte. Der Name ist in diesem Fall ein Link über den Sie die Personen- stammdaten der betreffenden Person anpassen können.		
Fahrer zuordnen	Ð	Wenn Sie dieses Symbol rechts neben der Person anklicken, ha- ben Sie die Möglichkeit, der Fahrt eine weitere Person zuzuord- nen		
Dauer		Die Dauer der Fahrt		
Entfernung		Die während dieser Fahrt zurückgelegte Strecke		
		Kilometerstand des Fahrzeugs		
Fahrstrecke gesamt		Die meisten ENAiKOON Fernüberwachungsmodule ermitteln anhand der GPS-Daten die zurückgelegte Strecke und übermit- teln diese an den ENAiKOON M2M-commserver.		
		Der so ermittelte Kilometerstand wird hier angezeigt.		



Feld		Beschreibung					
Gesamt-Fahrstrecke korrigieren	Ŧ	Da die Wegstreckenberechnung in den meisten ENAiKOON Fernüberwachungsmodulen anhand der GPS-Daten erfolgt können sich mit der Zeit Abweichungen zur Anzeige des Kilome- terzählers im Fahrzeug ergeben. Es ist daher angebracht, von Zeit zu Zeit den Kilometerstand im Fahrtenbuch zu korrigieren z.B. indem bei Tankstopps auf der Benzinquittung der Kilometerstand notiert und später im Internet nachgetragen wird. Ebenso findet diese Möglichkeit Anwendung sofort nach dem Einbau eines Ortungsmoduls in ein Fahrzeug sofern der Kilome- terzähler des Fahrzeugs beim Einbau des Fernüberwachungs- moduls bereits einen Wert ungleich 0 anzeigt. Fahrstrecke gesamt 46.427,44 km 66.427,44 km 76 46.427,44 km 76 46.427,44 km 77 Durch Anklicken des +/- Symbols rechts neben dem Kilometer- stand ("Fahrstrecke gesamt") öffnet sich ein Eingabefeld, in das der Kilometerstand am Ende der ausgewählten Fahrt eingetra- gen werden kann. Jede Änderung wird protokolliert und ist in allen davon betrof- fenen Auswertungen als Korrektur-Datensatz ersichtlich. Damit					
Mittl Geschw		Die Durchschnittsgeschwindigkeit der Route					
Aufenthalt		Die Aufenthaltsdauer zwischen zwei Touren					
		Der aufarund der Einstellungen erkannte Fahrttyp					
F (Typ der Fahrt)		Um einen anderen Fahrttyp auszuwählen klicken Sie auf den angezeigten Fahrttyp und wählen dann aus dem Drop-Down- Menü den gewünschten Fahrttyp aus. Die Handhabung von Fahrttypen ist in den Kapiteln 15.6, "Fahrttypen" und 13.2.4, "Fahrtgrund und Grund für den Stopp" beschrieben.					



Feld	Beschreibung
	Nähere Beschreibung zum Fahrtgrund. Dieser wird automatisch eingetragen, sofern eine benannte Po- sition angefahren wurde und dieser ein Grund für den Stopp zugewiesen ist.
Zweck der Reise	Durch Klicken in das entsprechende Feld lässt sich jederzeit ein Fahrtgrund hinzufügen. Bei kombinierten Routen werden auch die Fahrtgründe kombi- niert.
	Die Handhabung von Fahrttypen, ist in den Kapiteln 15.5, "Gründe für Stopps" und 13.2.4, "Fahrtgrund und Grund für den Stopp" beschrieben.

12.1.3 Routen zusammenfassen / teilen

In manchen Fällen ist es sinnvoll, mehrere Teilstrecken zu einer Route zusammenzufassen.

Beispiel: Eine Fahrt von München nach Hamburg wird in Kassel durch einen Tankstopp unterbrochen, bei dem die Zündung abgeschaltet wird.

Im Fahrtenbuch erscheinen in diesem Fall zwei Routen: München – Kassel und Kassel – Hamburg. Da der Tankstopp keine weitere Bedeutung hat macht es Sinn, die beiden Routen zusammenzufassen und damit eine einzelne Route München – Hamburg zu erhalten.

In anderen Fällen ist es sinnvoll, eine einzelne Route in Teilrouten zu unterteilen.

Beispiel: Ein Taxi nimmt am Hauptbahnhof den letzten Fahrgast auf und bringt diesen zu seinem Bestimmungsort (geschäftliche Fahrt). Am Bestimmungsort des Fahrgastes lässt der Taxifahrer das Fahrzeug laufen (Route wird nicht unterbrochen). Nachdem der Fahrgast ausgestiegen ist, fährt der Fahrer nach Hause (Fahrt von/zur Arbeitsstelle). Damit diese voneinander abweichenden Fahrtgründe erfasst werden können, kann man Routen in Teilrouten unterteilen.

Die folgenden Aktionen sind möglich:

• Routen zusammenfassen

Um einzelne Routen zu kombinieren, wählen Sie diese durch Anklicken der jeweiligen Kästchen 📝 vor den Routen aus und klicken dann auf die Schaltfläche "Routen zusammenfassen" über der Tabelle.

Eine orange unterlegte Zeile zeigt eine aktive Zusammenfassung an:

			Abfahrt Datum 🛦	Abfahrt Zeit	Start-Adresse		Höhe über NN	Ziel-Adresse		
		1	21.10.2010	18:44:16	ENAiKOON	٢	0 m	Zuhause	Ø	Ŀ

Wichtig: Nur direkt aufeinander folgende Routen können kombiniert werden. Dazu sortieren Sie die Routen vor dem Zusammenfassen am besten nach dem Datum, durch einen Klick auf die Spaltenüberschrift "Datum".



• Kombination auflösen

Um eine zuvor kombinierte Route wieder aufzulösen, wählen Sie diese bitte durch Anklicken des Kästchens 🗹 vor der zusammengefassten Route aus und klicken dann auf die Schaltfläche "Kombination auflösen" über der Tabelle.

• Route in Teilrouten unterteilen

Um eine Route in Teilrouten zu unterteilen, klicken Sie in der Zeile, in der die Route erscheint, die Schaltfläche 📴 und wählen in der folgenden Ansicht Route teilen



an welcher Stelle die Route geteilt werden soll.

Gelb hinterlegte Zeilen zeigen eine aktive Unterteilung an:

				Abfahrt Datum ▲	Abfahrt Zeit			Höhe über NN			
	0	3		20.10.2010	19:34:20	10587/Berlin/Helmholtzstraße 26	۲	0 m	10785/Berlin/Schillstraße 13	۲	
			1	20.10.2010	19:41:59	10785/Berlin/Schillstraße 13	۲	0 m	Zuhause	۲	

Hinweis: Sie können eine Route an beliebig vielen Positionen der Route unterteilen. Dabei spielt es keine Rolle in welcher Reihenfolge Sie die Trennpositionen auswählen, die Route behält Ihre sinnvolle Sortierung.

Diese Funktion finden Sie auch im Bericht Routen-Details (Querformat).

• Unterteilung der Route aufheben

Um eine aktive Routenunterteilung aufzuheben, klicken Sie in der Zeile der Unterteilung, die Sie entfernen möchten, die Schaltfläche 📴 und diese Zeile wird mit der hervorgehenden wieder zusammengefügt.

Hinweis: Wenn Sie in der ersten Zeile der Unterteilung die Unterteilung aufheben, wird diese Teilroute mit der nachfolgenden Teilroute zusammengefügt.

Routen-Details anzeigen

Sie können die Routen-Details von einzelnen Routen aufrufen, indem Sie entweder im Menü "Routen-Details (Hoch- oder Querformat)" klicken oder die entsprechenden Schaltflächen in der Zeile anklicken.

Sie erhalten alle Positionsmeldungen im Zeitraum, der im Zeitfilter angegeben wurde.

12.2 Routen-Details (Querformat)

Dieser Bericht ist detaillierter als der Bericht **gefahrene Routen** und beinhaltet mehr Informationen als der Bericht **Routen-Details (Hochformat)**. Er zeigt alle Zwischenpunkte der Route und viele zusätzliche Statusinformationen an.



12.2.1 Filter

Zeitraum von: 29 / 11 / 2010 00 : 00 🖽	Adressen auswählen
Zeitraum bis: 29 /11 /2010 14 :17 :46 H Bericht: PDF XLS CSV Importieren als: O Stecknadeln O Kurven O Routen Strecken kürzer als: 0 m ausblenden:	19288/Fahrbinde/Neuer Weg 37625 382762 3983765 4092734 435302 48621 Altstadt Spandau
nur benannte Positionen anzeigen: 🔲	
nur Positionen mit Bild anzeigen: 📃	
GPS Rohdaten anzeigen: 📃	
	OK Job erzeugen

Im Filter können Sie:

• den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von: 1	9 /11	/2007	00	:00	: 00	
Zeitraum bis: 1	9 /11	/2007	20	: 54	: 34	E

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.

• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: PDF 💽 XLS 📄 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Applikati- onen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängiger Tabellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOffice Calc) verarbeitet

• Strecken kleiner als x Meter ausblenden

Strecken kürzer als: 10 🦷 m ausblenden: 🔽

Um Strecken mit einer Distanz kleiner x Meter auszublenden geben Sie bitte die gewünschte Mindest-Streckenlänge ein und aktivieren das entsprechende Kästchen rechts neben dem Eingabefeld im Filter.



• nur benannte Positionen anzeigen

nur benannte Positionen anzeigen: 📃

Durch aktivieren dieses Kästchens werden nur noch Positionsmeldungen angezeigt, die benannte Positionen beinhalten.

• Statusmeldungen ohne Bild ausblenden

nur Positionen mit Bild anzeigen: 📃

Manche ENAiKOON Fernüberwachungsmodule erlauben den Anschluss einer Kamera. Die Bilder dieser Kameras können an den ENAiKOON M2M-commserver übertragen und anschließend mit ENAiKOON fleet-control-web ausgewertet werden. Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob Statusmeldungen ausgeblendet werden sollen, die nicht mit einem Kamerabild verknüpft sind.

• GPS Rohdaten anzeigen

GPS Rohdaten anzeigen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob die GPS-Positionen in Adressen bzw. "Benannte Positionen" umgewandelt werden sollen oder ob die GPS Rohdaten angezeigt werden sollen.

• Fahrziel-Filter anwenden

Adressen auswählen			
19288/Fahrbinde/Neuer Weg			*
Altstadt Spandau			
Dawid Home	Ξ		
ENAikoon			
EO_X41		<	
Halemweg			
Haselhorst		<<	
Jungfernheide	Ŧ		-

In diesem Filterbereich können Sie festlegen, ob Wegpunkte ausgeblendet werden sollen die nicht mit einer der ausgewählten "Benannten Positionen" übereinstimmen. Werden keine Fahrziele ausgewählt, so werden die Wegpunkte unabhängig von "Benannten Positionen" angezeigt.

• einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der alle Wegpunkte der zuvor ausgewählten Fahrzeuge im jeweils definierten Zeitraum enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".

Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".



12.2.2 Tabelle

Routen-Details (Querformat) für Fahrzeug: 26089159 (M 34) (11)

			Himmels- richtung		Höhe über NN			Aktuelle Geschwindigkeit	Mittl. Geschw.				
- 	21.12.2010 07:47:53	47167/[O] Duisburg/A3_13C	Ť	۲	81 m						\checkmark	1	
-	21.12.2010 07:53:30	46147/[O] Oberhausen/Weißensteinstraße	~	۲	81 m	00:05:37	2,17 km	15 km/h	23 km/h		\checkmark	1	
-	21.12.2010 07:53:58	46147/[O] Oberhausen/Weißensteinstraße	η.	۲	80 m	00:00:28	0,12 km	11 km/h	15 km/h		$\overline{\mathbf{v}}$	\checkmark	
-	21.12.2010 07:54:09	46147/[O] Oberhausen/Weißensteinstraße	7	۲	78 m	00:00:11	0,02 km	7 km/h	8 km/h				
-	21.12.2010 07:54:12	46147/[O] Oberhausen/Weißensteinstraße	×	۲	78 m	00:00:03	0,01 km	8 km/h	7 km/h		$\overline{\checkmark}$	\checkmark	
÷	21.12.2010 07:54:16	46147/[O] Oberhausen/Bunsenstraße	¥	۲	78 m	00:00:04	0,01 km	0 km/h	7 km/h		\checkmark		
						00:06:23	2,32 km	max.: 15 km/h	Ø: 22 km/h				
-	21.12.2010 07:54:16	46147/[O] Oberhausen/Bunsenstraße	¥	۲	78 m						$\overline{\checkmark}$	\checkmark	
-	21.12.2010 07:54:22	46147/[O] Oberhausen/Weißensteinstraße	π.	۲	78 m	00:00:06	0,01 km	7 km/h	7 km/h		\checkmark		
-	21.12.2010 07:54:26	46147/[O] Oberhausen/Weißensteinstraße	¥	۲	78 m	00:00:04	0,01 km	8 km/h	7 km/h		\checkmark		
-	21.12.2010 08:03:04	46147/[O] Oberhausen/Weißensteinstraße	7	۲	84 m	00:08:38	0,15 km	7 km/h	1 km/h		$\overline{\checkmark}$	\checkmark	
-	21.12.2010 08:03:45	46147/[O] Oberhausen/Weißensteinstraße	Ψ.	۲	86 m	00:00:41	0,01 km	0 km/h	1 km/h				
						00:09:29	0.18 km	max.: 8 km/h	Ø: 1 km/h				

Spalte	Beschreibung
Z (Zündung)	 Zeigt den Zustand der Zündung zu diesem Zeitpunkt an die Zündung ist ausgeschaltet die Zündung ist eingeschaltet
Uhrzeit	Datum und Uhrzeit der Statusmeldung
	 Die Zieladresse der Fahrt Die Adresse kann in folgenden Formaten angezeigt werden: Benannte Position Sofern für eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Verweis- quelle konnte nicht gefunden werden. eine "benannte Posi- tion" definiert wurde, wird an Stelle der GPS-Koordinate bzw. an Stelle der Adresse der Name dieser benannten Posi- tion angezeigt.
Adresse	 Adresse in der Form "PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung eine Straße mit Straßennamen gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummernbe- reich angezeigt, liegt dies daran, dass das verwendete Kar- tenmaterial keine genaueren Daten zur Verfügung stellt.
	• GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Straßennamen gibt noch eine benannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann diese Form der Anzeige erzwungen werden.
Himmelsrichtung	Bewegungsrichtung des mobilen Objekts an dieser Stelle

Die folgenden Spalten sind im Bericht vorhanden:



Spalte	Beschreibung						
	Anzeige des Wegpunktes des mobilen Objekts auf einer Landkarte						
۲	n den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, welcher Onli- ve-Landkartendienst verwendet werden soll, derzeit						
	ENAiKOON osm-route						
Dauer	Die benötigte Zeit zum Zurücklegen dieses Teilstücks						
Entfernung	Zurückgelegte Entfernung zwischen dem vorangegangenen und dem aktuellen Wegpunkt						
Aktuelle Geschwindigkeit	Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu diesem Zeitpunkt						
Mittl. Geschw.	Die mittlere Geschwindigkeit des Fahrzeugs						
	Mit dieser Schaltfläche können Sie die Route an dieser Positi- on in zwei Teilrouten unterteilen.						
3	Hinweis : Diese Position erscheint dann doppelt in den Rou- tendetails und hat im ersten Teil der Gesamtroute ein virtuel- les "Zündung aus". Wie gewohnt erscheint die Statistikzeile zwischen beiden Teilen der Route.						
Status der digitalen Eingänge (DI1, DI2, DI3, DI4)	Jeder digitale Eingang des Fernüberwachungsmoduls kann den Zustand "aktiviert" oder "nicht aktiviert" annehmen. Die- ser Zustand wird hier angezeigt. Jeder digitale Eingang kann variabel benannt werden. Hierzu lesen Sie bitte Kapitel 30, "Digitale Eingänge"						

12.3 Routen-Details (Hochformat)

Dieser Bericht stellt alle Zwischenpunkte einer Route im angegebenen Zeitraum dar.

12.3.1 Filter

Zeitraum von: 29 /11 /2010 00 :00 :00 🖽	Adressen auswählen
Zeitraum bis: 29 /11 /2010 14 :17 :46 H Bericht: PDF XLS CSV Importieren als: O Stecknadeln O Kurven O Routen Strecken kürzer als: 0 m ausblenden:	19288/Fahrbinde/Neuer Weg 37625 382762 3983765 4092734 435302 48621 Altstadt Spandau
nur benannte Positionen anzeigen:	
nur Positionen mit Bild anzeigen: 📃	
GPS Rohdaten anzeigen: 📃	
	OK Job erzeugen



Im Filter können Sie:

• den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von:	19	/11	/2007	00	: 00	: 00	
Zeitraum bis:	19	/11	/2007	20	: 54	: 34	

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.

• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: PDF 🔤 XLS 📄 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Applikati- onen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängiger Tabellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOffice Calc) verarbeitet

• Strecken kleiner als x Meter ausblenden

Strecken kürzer als: 10 🦷 m ausblenden: 📝

Um Strecken mit einer Distanz kleiner x Meter auszublenden geben Sie bitte die gewünschte Mindest-Streckenlänge ein und aktivieren das entsprechende Kästchen rechts neben dem Eingabefeld im Filter.

nur benannte Positionen anzeigen

nur benannte Positionen anzeigen: 🔲

Durch aktivieren dieses Kästchens werden nur noch Positionsmeldungen angezeigt, die benannte Positionen beinhalten.

• Statusmeldungen ohne Bild ausblenden

nur Positionen mit Bild anzeigen: 📃

Manche ENAiKOON Fernüberwachungsmodule erlauben den Anschluss einer Kamera. Die Bilder dieser Kameras können an den ENAiKOON M2M-commserver übertragen und anschließend mit ENAiKOON fleet-control-web ausgewertet werden. Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob auch Statusmeldungen angezeigt werden sollen, die nicht mit einem Kamerabild verknüpft sind.



• GPS Rohdaten anzeigen

GPS Rohdaten anzeigen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob die GPS-Positionen in Adressen bzw. "Benannte Positionen" umgewandelt werden sollen oder ob die GPS Rohdaten angezeigt werden sollen.

Fahrziel-Filter anwenden

Adressen auswählen			
19288/Fahrbinde/Neuer Weg			*
Altstadt Spandau			
Dawid Home	=	1.55	
ENAiKOON	_		
EO_X41		<	
Halemweg			
Haselhorst		<<	
Jungfernheide	\mathbf{T}		-

In diesem Filterbereich können Sie festlegen, ob Wegpunkte ausgeblendet werden sollen die nicht mit einem der ausgewählten "Fahrziele" übereinstimmen.

Werden keine Fahrziele ausgewählt, so werden die Wegpunkte unabhängig von Fahrzielen angezeigt.

• einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der alle Wegpunkte der zuvor ausgewählten Fahrzeuge im jeweils definierten Zeitraum enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".

Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".



12.3.2 Tabelle

Die folgenden Spalten sind im Bericht vorhanden:

Spalte	Beschreibung						
	Zeigt den Zustand der Zündung zu diesem Zeitpunkt an						
Z	👄 die Zündung ist ausgeschaltet						
	die Zündung ist eingeschaltet						
Datum / Uhrzeit	Datum und Uhrzeit der Statusmeldung						
	Die Zieladresse der Fahrt						
	Die Adresse kann in folgenden Formaten angezeigt werden:						
	• Benannte Position Sofern für eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Verweis- quelle konnte nicht gefunden werden. eine "benannte Posi- tion" definiert wurde, wird an Stelle der GPS-Koordinate bzw. an Stelle der Adresse der Name dieser benannten Posi- tion angezeigt.						
Adresse	 Adresse in der Form "PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung eine Straße mit Straßennamen gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummernbe- reich angezeigt, liegt dies daran, dass das verwendete Kar- tenmaterial keine genaueren Daten zur Verfügung stellt. 						
	• GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Straßennamen gibt noch eine benannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann diese Form der Anzeige erzwungen werden.						
	Anzeige des Wegpunktes des mobilen Objekts auf einer Landkarte						
<i>©</i>	In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, welcher Onli- ne-Landkartendienst verwendet werden soll, derzeit						
	ENAiKOON osm-route						
Dauer	Die benötigte Zeit zum Zurücklegen dieses Teilstücks						
Entfernung	Zurückgelegte Entfernung zwischen dem vorangegangenen Wegpunkt und diesem Wegpunkt						
Aktuelle Geschwindigkeit	Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu diesem Zeitpunkt						



Spalte	Beschreibung
Mittl. Geschw.	Mittlere Geschwindigkeit des Fahrzeugs bis zu diesem Zeitpunkt der Route

12.4 Betriebsdauer

Dieser Bericht enthält die über einen digitalen Eingang ermittelte Betriebsdauer.

In diesem Fall wird der Zündungseingang des Fernüberwachungsmoduls an die Zündung (Klemme 15) angeschlossen, ein zweiter digitaler Ausgang, der dann hier ausgewertet wird, z.B. an die Lichtmaschine. Damit kann unterschieden werden zwischen Zeiten, in denen zwar die Zündung an war, der Motor jedoch aus (→ Lichtmaschine liefert keinen Strom) und Zeiten, in denen der Motor lief, die also ggf. wartungs- oder abrechnungsrelevant sind.

Die Auswahl des auszuwertenden digitalen Eingangs des ENAiKOON Fernüberwachungsmoduls (**Betriebsstunden-Indikator**) treffen Sie in den Fahrzeugdetails:

	Privatfahrtschalter:	Kein Privatfahrtschalter 👻
	Zündung:	Digitaler Eingang 4 👻
<	Betriebsstunden-Indikator:	Digitaler Eingang 2 👻
	Box Typ:	ENAIKOON locate-05 🔽

12.4.1 Filter

Zeitraum von: 29 / 11 / 2010 00 : 00 : 00 🎟	Einsatzort I auswählen
Zeitraum bis: 29 / 11 / 2010 23 : 59 : 59 🖽	19288/Fahrbinde/Neuer Weg
Bericht: PDF XLS CSV	382762
Strecken kürzer als: 0 m ausblenden: 🔲	4092734
Rigada Strackas ave. 00 101 100	48621
Biende Strecken aus: 00 .01 .00	Altstadt Spandau
Nur Daten von Einsatzorten anzeigen: 📃	Einsatzort II auswählen
GPS Rohdaten anzeigen: 📃	37625
	382762
	4092734
	48621
	OK Job erzeugen

Im Filter können Sie:

• den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von: 19	/11	/2007	00	:00	: 00	
Zeitraum bis: 19	/11	/2007	20	: 54	: 34	⊞

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.



• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: PDF 🔄 XLS 📄 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Appli- kationen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängi- ger Tabellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOf- fice Calc) verarbeitet

• Strecken kleiner als x Meter ausblenden

Strecken kürzer als: 10 🦷 m ausblenden: 📝

Um Strecken mit einer Distanz kleiner x Meter auszublenden geben Sie bitte die gewünschte Mindest-Streckenlänge ein und aktivieren das entsprechende Kästchen rechts neben dem Eingabefeld im Filter.

Strecken nach Ihrer Dauer ausblenden

Blende Strecken aus: 00 : 01 : 00

Um Strecken mit einer Dauer kürzer x auszublenden geben Sie bitte die gewünschte Mindest-Zeit (HH:MM:SS) ein und aktivieren das entsprechende Kästchen rechts neben den Eingabefeldern im Filter.

nur bestimmte Einsatzorte anzeigen

Nur Daten von Einsatzorten anzeigen: 📃

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden nur Datensätze, bei denen einer der Einsatzorte eine benannte Position ist, angezeigt.

• GPS Rohdaten anzeigen

GPS Rohdaten anzeigen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob die GPS-Positionen in Adressen bzw. "Benannte Positionen" umgewandelt werden sollen oder ob die GPS Rohdaten angezeigt werden sollen.



• Fahrziel-Filter anwenden



In diesem Filterbereich können Sie festlegen, ob betriebsdauer-relevante Routen ausgeblendet werden sollen, die bei Einsatzorten beginnen oder bei Einsatzorten enden, die nicht selektiert wurden.

Im oberen Bereich können Sie alle Einsatzorte auswählen, bei denen eine betriebsdauerrelevante Route begonnen haben soll.

Im unteren Bereich können Sie alle Fahrziele auswählen, bei denen eine betriebsdauerrelevante Route geendet haben soll.

Werden im oberen und im unteren Bereich Fahrziele ausgewählt, so werden nur betriebsdauer-relevante Routen angezeigt, die sowohl am oberen Fahrziel begonnen wie auch am unteren Fahrziel geendet haben.

Werden keine Fahrziele ausgewählt, so werden die betriebsdauer-relevanten Routen unabhängig von Startort und Zielort angezeigt.

• einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der alle Wegpunkte der zuvor ausgewählten Fahrzeuge im jeweils definierten Zeitraum enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".

Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".



12.4.2 Tabelle

Betriebsdauer für Fahrzeug: 152723365 (A8-L04) (2)														
		Startzeit 🛦	Ankunftszeit	Betriebs- stunden	Betriebs- stunden gesamt	Einsatzort I		Einsatzort II		Entfernung I/II	Strecke gesamt	Pause	Mittl. Geschw.	Betriebsstunden Offset (min)
		07.12.2010 16:23:14	07.12.2010 16:25:44	00:02:30	3681:33:20	10587/Berlin/Kucharskistraße#	۲	10587/Berlin/Kucharskistraße	۲	0,00 km	12.926,85 km	01:49:20	0 km/h	
		07.12.2010 18:15:04	07.12.2010 18:24:41	00:09:37	3681:42:57	10587/Berlin/Kucharskistraße#	۲	10587/Berlin/Kucharskistraße#	۲	0,00 km	12.926,85 km	00:00:00	0 km/h	
* Die	Diese Position wurde per GSM-Ortung ermittelt.													

e Dese Position wurde per Gam-Ontung enimiteit. ← Es wurde die letzte güllige Position eingestzt, da das Ereignis ohne gültige Position zum Server übertragen wurde. # Das Ortungsmodul hat die letzte bekannte GPS-Position zum Server übertragen, weil zum Zeitpunkt des Events keine aktuelle GPS-Position ermittelbar war.

Die folgenden Spalten sind im Bericht vorhanden:

Spalte		Beschreibung
Querformat		Routendetails im Querformat anzeigen
Hochformat		Routendetails im Hochformat anzeigen
Startzeit		Datum und Uhrzeit des Starts der Maschine oder des Nebenantriebs
Ankunftszeit		Datum und Uhrzeit des Stopps der Maschine oder des Nebenantriebs
Betriebsstunder	1	Anzahl Betriebsstunden zwischen Zündung ein und Zündung aus
		Anzahl Betriebsstunden der Maschine oder des Nebenantriebs ins- gesamt
Betriebsstunder gesamt	1	Hinweis : in der letzten Spalte dieses Berichts kann ein Betriebs- stunden-Offset eingegeben werden. Diese Funktion kann z.B. dazu genutzt werden, die beim Einbau des ENAiKOON Fernüberwa- chungsmoduls bereits geleisteten Betriebsstunden einzustellen, so dass der Betriebsstundenzähler an der Maschine und der Betriebs- stundenzähler in ENAiKOON fleet-control-web synchron laufen.



Spalte	Beschreibung
	Die Adresse, an der sich das mobile Objekt beim Starten des Mo- tors oder Nebenantriebs befand
	Die Adresse kann in folgenden Formaten angezeigt werden:
	• Benannte Position Sofern für eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Verweis- quelle konnte nicht gefunden werden. eine "benannte Posi- tion" definiert wurde, wird an Stelle der GPS-Koordinate bzw. an Stelle der Adresse der Name dieser benannten Po- sition angezeigt.
Einsatzort I	 Adresse in der Form "PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung eine Straße mit Straßennamen gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummernbe- reich angezeigt, liegt dies daran, dass das verwendete Kar- tenmaterial keine genaueren Daten zur Verfügung stellt.
	• GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Straßennamen gibt noch eine benannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann diese Form der Anzeige erzwungen werden.
	Anzeige des Einsatzortes I des mobilen Objekts auf einer Landkarte
(In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, welcher Onli- ne-Landkartendienst verwendet werden soll, derzeit
	ENAiKOON osm-route



Spalte	Beschreibung
	Die Adresse, an der sich das mobile Objekt beim Stoppen des Mo- tors oder Nebenantriebs befand
	Die Adresse kann in folgenden Formaten angezeigt werden:
	• Benannte Position Sofern für eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Verweis- quelle konnte nicht gefunden werden. eine "benannte Posi- tion" definiert wurde, wird an Stelle der GPS-Koordinate bzw. an Stelle der Adresse der Name dieser benannten Po- sition angezeigt.
Einsatzort II	 Adresse in der Form "PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung eine Straße mit Straßennamen gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummernbe- reich angezeigt, liegt dies daran, dass das verwendete Kar- tenmaterial keine genaueren Daten zur Verfügung stellt.
	• GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Straßennamen gibt noch eine benannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann diese Form der Anzeige erzwungen werden.
	Anzeige des Einsatzortes II des mobilen Objekts auf einer Landkarte
0	In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, welcher Onli- ne-Landkartendienst verwendet werden soll, derzeit
	ENAiKOON osm-route
Entfernung I/II	Zurückgelegte Entfernung zwischen dem Einschalten und dem Aus- schalten des Nebenantriebs oder der Maschine
Strecke gesamt	Zurückgelegte Entfernung seit dem Einbau des ENAiKOON Fern- überwachungsmoduls in das mobile Objekt
Pause	Zeitraum zwischen dem Ausschalten der Maschine oder des Ne- benantriebs und dem nächsten Einschalten der Maschine oder des Nebenantriebs
Mittl. Geschw.	Durchschnittliche Geschwindigkeit des Fahrzeugs im Zeitraum zwi- schen dem Einschalten der Maschine oder des Nebenantriebs und dem darauffolgenden Ausschalten der Maschine oder des Neben- antriebs



Spalte	Beschreibung
Betriebsstunden Offset (min)	In dieser Spalte können Sie den Wert des Betriebsstundenzählers an der Maschine und den Wert des Betriebsstundenzählers in ENAi- KOON fleet-control-web angleichen

12.5 Pause-Zeiten

Dieser Bericht stellt Informationen zu Pause-Zeiten dar.

Eine Pause-Zeit ist die Zeitspanne während der die Zündung ausgeschaltet ist, jedoch nur in der Zeit zwischen dem ersten Anschalten der Zündung am Morgen und dem letzten Ausschalten der Zündung am Ende des Tages.

12.5.1 Filter

Auflistung der Pausezeiten



Im Filter können Sie:

• den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von:	19	/11	/2007	00	:00	:00	
Zeitraum bie	19	/11	/2007	20	. 54	. 34	Ē

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.



• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: PDF 🔲 XLS 📄 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Applikatio- nen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängiger Ta- bellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOffice Calc) verarbeitet

• nur benannte Positionen anzeigen

nur benannte Positionen anzeigen: 📃

Durch aktivieren dieses Kästchens werden nur noch Positionsmeldungen angezeigt, die benannte Positionen beinhalten.

• GPS Rohdaten anzeigen

GPS Rohdaten anzeigen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob die GPS-Positionen in Adressen bzw. "Benannte Positionen" umgewandelt werden sollen oder ob die GPS Rohdaten angezeigt werden sollen.

• Mindest-Pausezeit festlegen

Mindest-Pausezeit (Min.): 15

Mit diesem Wert legen Sie fest, ab welcher Dauer eine Pause angezeigt werden soll. Im diesem Beispiel werden alle Pausen mit einer Dauer von weniger als 15 Minuten ausgeblendet.

• Fahrziel-Filter anwenden

Adressen auswählen			
19288/Fahrbinde/Neuer Weg			*
Altstadt Spandau		<u>></u>	
Dawid Home	Ξ	1.55	
ENAiKOON			
EO_X41		<	
Halemweg			
Haselhorst		<<	
Jungfernheide	Ŧ		Ŧ
		·	

In diesem Filterbereich können Sie festlegen, ob Pausezeiten ausgeblendet werden sollen an Orten, die nicht selektiert wurden.

Werden keine Fahrziele ausgewählt, so werden die Pausezeiten unabhängig vom Ort angezeigt.



• einen automatischen Bericht erzeugen

Pausezeiten für Fahrzeug: 156716097 (A8-L06) (6)

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der alle Wegpunkte der zuvor ausgewählten Fahrzeuge im jeweils definierten Zeitraum enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".

Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".

12.5.2 Tabelle

	,				
Abfahrt Datum 🛦				Adresse	
29.10.2010	07:12:17	12:26:11	05:13:54	10587/Berlin/Kucharskistraße	(2)
29.10.2010	12:31:08	16:46:43	04:15:35	10553/Berlin/Huttenstraße 61	
29.10.2010	16:51:46	17:46:09	00:54:23	10587/Berlin/Kucharskistraße	
29.10.2010	17:53:09	18:16:12	00:23:03	10589/Berlin/Lise-Meitner-Straße 4	
29.10.2010	18:23:28	19:42:02	01:18:34	10585/Berlin/Zillestraße 74	
31.10.2010	10:55:57	16:50:04	05:54:07	10587/Berlin/Helmholtzstraße 9	 (2)
Anzahl Werktage:	4				
Pausenzeit gesamt:	17:59:36				
Durchschnittl. Pausezeit:	02:59:56				

Die folgenden Spalten sind im Bericht vorhanden:

Feld	Beschreibung
Abfahrt Datum	Das Datum, an dem das Fahrzeug an der Position abgefahren ist
Von	Die Uhrzeit, zu der das Fahrzeug an der Position abgefahren ist
Bis	Die Uhrzeit, zu der das Fahrzeug die Position verlassen hat
Dauer	Die Dauer, die das Fahrzeug still stand



Feld	Beschreibung
	Die Adresse, an der sich das mobile Objekt beim Erkennen der Pausezeit befand
	Die Adresse kann in folgenden Formaten angezeigt werden:
Adresse	 Benannte Position Sofern f ür eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Verweisquelle onnte nicht gefunden werden. eine "benannte Position" definiert wurde, wird an Stelle der GPS-Koordinate bzw. an Stelle der Ad- resse der Name dieser benannten Position angezeigt.
	 Adresse in der Form "PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung eine Straße mit Straßennamen gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummernbereich an- gezeigt, liegt dies daran, dass das verwendete Kartenmaterial kei- ne genaueren Daten zur Verfügung stellt.
	 GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Straßennamen gibt noch eine benannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann diese Form der Anzeige erzwungen werden.
	Anzeige des Ortes, an dem die Pause des mobilen Objekts erkannt wur- de, auf einer Landkarte.
۲	In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, welcher Online- Landkartendienst verwendet werden soll, derzeit:
	ENAiKOON osm-route



12.5.3 Zusammenfassung

Feld	Beschreibung
Anzahl Werktage	Die Anzahl der vom Berichtszeitraum abgedeckten Werktage in ganzen Tagen
Pausenzeit gesamt	Die gesamte Pausenzeit im Berichtszeitraum
Durchschnittl. Pausenzeit	Die durchschnittliche Pausenzeit pro Werktag

Die folgenden Werte werden in der Zusammenfassung angezeigt:

Wichtig: Wenn die Durchschnittswerte in der Zusammenfassung pro Tag kalkuliert werden, dann erfolgt dies bezogen auf die Werktage und nicht bezogen auf die Kalendertage im ausgewählten Zeitraum. Näheres dazu finden Sie in Kapitel 32, "Informationen für fortgeschrittene Benutzer".

12.6 Leerlaufzeiten

Dieser Bericht stellt Informationen zu den Leerlaufzeiten dar.

Leerlaufzeiten sind Zeiträume, in denen die Zündung an ist, das Fahrzeug sich aber nicht bewegt.

12.6.1 Filter

Leerlaufzeiten

Zeitraum von : Zeitraum bis :	15 18	/11 /11	/2007 /2007	00	:00 :19	: 00 : 53		Fahrziel ENAiKOON Fenske	
Höchstgeschwindigkeit (km/h):	3							Markus zuhause	
Bericht:		PDF		XLS		csv		Zoo	
			nu	ir ben	annte I	Positio	nen anzeigen		
					GPS	Rohda	iten anzeigen		
								Ok J	ob erzeugen

Im Filter können Sie:

• den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von:	15	/11	/2007	00	: 00	:00	
Zeitraum bis:	18	/11	/2007	09	:19	: 53	

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.

• die Höchstgeschwindigkeit festlegen

Höchstgeschwindigkeit (km/h): 3



Viele Kunden konfigurieren ihr ENAiKOON Fernüberwachungsmodul so, dass nach dem Ausschalten der Zündung das Modul abgeschaltet wird. Dabei wird auch der GPS-Empfänger abgeschaltet. Wird das mobile Objekt wieder eingeschaltet (z.B. Zündung → ein), so wird auch das ENAiKOON Fernüberwachungsmodul wieder gestartet. In dieser Situation kann es vorkommen, dass sich das mobile Objekt tatsächlich nicht bewegt, dass aber GPS eine Geschwindigkeit des mobilen Objekts ungleich 0 km/h meldet. Damit in dieser Situation Leerlaufzeiten von Fahrzeiten sicher unterschieden werden können ist es erforderlich, einen Schwellwert zu definieren, bis zu welcher (vom GPS-Empfänger möglicherweise fehlerhaft angezeigten) Geschwindigkeit ein Stillstand des mobilen Objekts angenommen und damit eine Leerlaufzeit erkannt werden soll. In diesem Beispiel werden Leerlaufzeiten bis zu einer Geschwindigkeit von 3 km/h erkannt.

Wichtig: Der Filterwert "Höchstgeschwindigkeit: (km/h)" wird nur für den Filter Leerlaufzeiten angewandt. In allen anderen Berichten wird der Standardwert 3 km/h benutzt.

• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: PDF 📃 XLS 📃 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Applikati- onen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängiger Tabellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOffice Calc) verarbeitet

nur benannte Positionen anzeigen

nur benannte Positionen anzeigen: 📗

Durch aktivieren dieses Kästchens werden nur noch Positionsmeldungen angezeigt, die benannte Positionen beinhalten.

• GPS Rohdaten anzeigen

GPS Rohdaten anzeigen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob die GPS-Positionen in Adressen bzw. "Benannte Positionen" umgewandelt werden sollen oder ob die GPS Rohdaten angezeigt werden sollen.



Fahrziel-Filter anwenden

Adressen auswählen			
19288/Fahrbinde/Neuer Weg			
Altstadt Spandau		<u>></u>	
Dawid Home	Ξ	1.55	
ENAiKOON	_		
EO_X41		<	
Halemweg			
Haselhorst		<<	
Jungfernheide	Ŧ		Ŧ

In diesem Filterbereich können Sie festlegen, ob Leerlaufzeiten ausgeblendet werden sollen an Orten, die nicht selektiert wurden.

Werden keine Fahrziele ausgewählt, so werden die Leerlaufzeiten unabhängig vom Ort angezeigt.

• einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durchschnittl. Leerlaufzeit: 00:01:08

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der alle Wegpunkte der zuvor ausgewählten Fahrzeuge im jeweils definierten Zeitraum enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".

Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".

12.6.2 Tabelle



Abfahrt Datum	Von	Bis	Dauer 🔻	Adresse	
29.10.2010	07:08:08	07:10:08	00:02:00	10585/Berlin/Zillestraße 21#	- 🌏 -
29.10.2010	12:26:11	12:27:52	00:01:41	10587/Berlin/Kucharskistraße#	- 🏈
29.10.2010	16:46:43	16:47:52	00:01:09	10553/Berlin/Huttenstraße 61#	- 🏈
29.10.2010	07:03:51	07:04:50	00:00:59	10585/Berlin/Richard-Wagner-Straße#	 (2)
29.10.2010	18:16:12	18:17:01	00:00:49	10589/Berlin/Lise-Meitner-Straße 4	- 🏈
29.10.2010	17:46:09	17:46:20	00:00:11	10587/Berlin/Kucharskistraße#	 (2)
Anzahl Werktage	: 1				
Leerlaufzeit gesamt	: 00:06:49				

Die folgenden Felder sind im Bericht vorhanden:

Feld	Beschreibung
Datum	Das Datum, an dem die Leerlaufzeit beginnt
Von	Die Uhrzeit, zu der die Leerlaufzeit beginnt
Bis	Die Uhrzeit, zu der die Leerlaufzeit endet



Feld	Beschreibung						
Dauer	Die Dauer die das Fahrzeug mit eingeschalteter Zündung still stand. Leerlaufzeiten, die den in den Fahrzeugdetails definierten Wert überschrei- ten, werden rot angezeigt. Niedrigste erlaufze Patteriespereung: 0,00 V Ubermässige Leerlaufzeit (ssimmiss): 00 ;06 ;00 Minimale Leerlaufzeit (ssimmiss): 00 ;05 ;00 Wert aus Benutzereinstellungen verwenden: V Gesamt-Arbeitszeit (ssimmiss): 00 ;00 ;00						
	 Die Adresse, an der sich das mobile Objekt beim Erkennen der Leerlaufzeit befand Die Adresse kann in folgenden Formaten angezeigt werden: Benannte Position 						
	Sofern für eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Verweisquelle onnte nicht gefunden werden. eine "benannte Position" definiert wurde, wird an Stelle der GPS-Koordinate bzw. an Stelle der Ad- resse der Name dieser benannten Position angezeigt.						
Adresse	 Adresse in der Form "PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung eine Straße mit Straßennamen gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummernbereich an- gezeigt, liegt dies daran, dass das verwendete Kartenmaterial kei- ne genaueren Daten zur Verfügung stellt. 						
	 GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Straßennamen gibt noch eine benannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann diese Form der Anzeige erzwungen werden. 						
	Anzeige des Ortes, an dem die Pause des mobilen Objekts erkannt wur- de, auf einer Landkarte						
@	In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, welcher Online- Landkartendienst verwendet werden soll, derzeit						
	ENAiKOON osm-route						



12.6.3 Zusammenfassung

Feld	Beschreibung
Anzahl Werktage	Die Anzahl der vom Berichtszeitraum abgedeckten Werktage in ganzen Tagen
Leerlaufzeit gesamt	Die gesamte Leerlaufzeit im Berichtszeitraum
Durchschnittl. Leerlaufzeit	Die durchschnittliche Leerlaufzeit pro Werktag

Die folgenden Werte werden in der Zusammenfassung angezeigt:

Wichtig: Wenn die Durchschnittswerte in der Zusammenfassung pro Tag kalkuliert werden, dann erfolgt dies bezogen auf die Werktage und nicht bezogen auf die Kalendertage im ausgewählten Zeitraum. Näheres dazu finden Sie in Kapitel 32, "Informationen für fortgeschrittene Benutzer".

12.7 Aufenthaltsdauer an einem Ort

Dieser Bericht gibt Auskunft über den Zeitraum, den ein Fahrzeug an einem Ort verbracht hat. Die Aufenthaltsdauer an einem Ort wird wie folgt berechnet:

Aufenthaltsdauer an einem Ort = Leerlaufzeit + Pausenzeit.

12.7.1 Filter

Aufenthaltsdauer an einem Ort



Im Filter können Sie:

• den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von:	19	/11	/2007	00	:00	:00	
Zeitraum bis:	19	/11	/2007	20	: 54	: 34	⊞

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.



• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: PDF 🔄 XLS 📄 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Appli- kationen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängi- ger Tabellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOf- fice Calc) verarbeitet

• nur benannte Positionen anzeigen

nur benannte Positionen anzeigen: 📃

Durch aktivieren dieses Kästchens werden nur noch Positionsmeldungen angezeigt, die benannte Positionen beinhalten.

• GPS Rohdaten anzeigen

GPS Rohdaten anzeigen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob die GPS-Positionen in Adressen bzw. "Benannte Positionen" umgewandelt werden sollen oder ob die GPS Rohdaten angezeigt werden sollen.

Fahrziel-Filter anwenden

<
<<
-

In diesem Filterbereich können Sie festlegen, ob die Aufenthaltsdauern an den Orten ausgeblendet werden sollen, die nicht selektiert wurden.

Werden keine Fahrziele ausgewählt, so wird die Aufenthaltsdauer an einem Ort unabhängig vom Ort angezeigt.

• einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der die Aufenthaltsdauer an einem Ort der zuvor ausgewählten Fahrzeuge im jeweils definierten Zeitraum enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".



Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".

12.7.2 Tabelle

Aufenthaltsdauer an einem Ort für Fahrzeug: 1911263382 (A8-L19) (6)

Abfahrt Datum	Von	Adresse		Bis	Dauer 🛦	
01.11.2010	07:07:48	10585/Berlin/Richard-Wagner-Straße#	- 🌍 -	07:14:34	00:06:46	
01.11.2010	16:33:07	10553/Berlin/Reuchlinstraße 7		17:03:42	00:30:35	
01.11.2010	17:06:45	10587/Berlin/Helmholtzstraße 9	1	17:41:06	00:34:21	
02.11.2010	07:06:34	10553/Berlin/Kaiserin-Augusta-Allee 113	1	10:55:48	03:49:14	
01.11.2010	07:15:50	10553/Berlin/Kaiserin-Augusta-Allee 112		16:29:49	09:13:59	
01.11.2010	17:53:44	10585/Berlin/Gierkezeile 6	07:01:20	13:07:36		
Gesamtaufenthalt an obigen Orten: 27:22:31						
Mittl. Aufenthaltsdauer an obigen Orten: 04:33:45						

Die folgenden Felder sind im Bericht vorhanden:

Feld	Beschreibung				
Abfahrt Datum	Das Datum an dem der Aufenthalt an einem Ort beginnt				
Von	Die Uhrzeit zu der der Aufenthalt an einem Ort beginnt				
	Die Adresse, an der sich das mobile Objekt beim Erkennen des Aufenthalts an einem Ort befand				
	 Benannte Position Sofern f ür eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. eine "benannte Position" definiert wurde, wird an Stelle der GPS-Koordinate bzw. an Stelle der Adresse der Name dieser benannten Position angezeigt. Adresse in der Form 				
Adresse	"PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Um- gebung eine Straße mit Straßennamen gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummernbereich ange- zeigt, liegt dies daran, dass das verwendete Kartenmaterial keine ge- naueren Daten zur Verfügung stellt.				
	 GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Straßennamen gibt noch eine benannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann diese Form der Anzeige erzwungen werden. 				



Feld	Beschreibung
	Anzeige des Ortes, an dem der Aufenthalt des mobilen Objekts an einem Ort erkannt wurde, auf einer Landkarte
@	In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, welcher Online- Landkartendienst verwendet werden soll, derzeit
	ENAiKOON osm-route
Bis	Die Uhrzeit, zu der der Aufenthalt an einem Ort endet
Dauer Die Dauer, die sich das Fahrzeug an einem Ort aufhielt	

12.7.3 Zusammenfassung

Die folgenden Werte werden in der Zusammenfassung angezeigt:

Feld	Beschreibung
Gesamtaufenthalt	Die Gesamtzeit, die das Fahrzeug an den oben genannten
an obigen Orten	Orten verbracht hat
Mittl. Aufenthaltsdauer	Die Durchschnittszeit pro Werktag, die sich das Fahrzeug an
an obigen Orten	einem Tag nicht bewegt hat

Wichtig: Wenn die Durchschnittswerte in der Zusammenfassung pro Tag kalkuliert werden, dann erfolgt dies bezogen auf die Werktage und nicht bezogen auf die Kalendertage im ausgewählten Zeitraum. Näheres dazu finden Sie in Kapitel 32, "Informationen für fortgeschrittene Benutzer".

12.8 Fahrverhalten

Dieser Bericht stellt das Fahrverhalten eines Fahrers des ausgewählten Fahrzeugs während einer angegebenen Zeitspanne dar.

ENAiKOON bietet für intensivere Analysen des Fahrverhaltens eine hoch spezialisierte Lösung an, die unter Verwendung der CAN-Bus Daten des Fahrzeugs sehr tiefgehende und detaillierte Analysen des Fahrverhaltens sowie der Nutzung der Fahrzeuge erlaubt. Fragen Sie bei Bedarf Ihren Händler.

Der Bericht "Fahrverhalten" gibt eine qualitative Aussage über das Fahrverhalten eines Fahrers. Da i.d.R. die Stichproben für eine genaue Auswertung des Fahrverhaltens zu selten genommen werden, empfehlen wir Ihnen, nicht den einzelnen Wert in den nachfolgenden Auswertungen zu betrachten, sondern das Gesamtbild, das sich im Vergleich mit anderen Fahrern ergibt.



12.8.1 Filter

Bericht über das Fahrverhalten

Zeitraum von:	20	.03	.2005	00	:00	:00	
Zeitraum bis:	23	.03	.2005	15	: 37	:12	
			0	k	Job er	zeuge	n

20 03 2005 00 00 00 - 23 03 2005 15 37 12 Fahrverhalten 40119006 Geschwindigkeit.png

E-Mail verschicken

Im Filter können Sie:

• den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von:	19	/11	/2007	00	: 00	:00	
Zeitraum bis:	19	/11	/2007	20	: 54	: 34	

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.

einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der das Fahrverhalten der zuvor ausgewählten Fahrzeuge im jeweils definierten Zeitraum enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".

Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".



12.8.2 Die Diagramme

Es gibt zwei Diagramme in diesem Bericht.

Die Geschwindigkeiten einer jeden Statusmeldung werden im ersten Diagramm dargestellt.

Fahrverhalten. Geschwindigkeit (km/h) Markus Audi (M10)

Maximal zulässige Geschwindigkeit: 146 km/h





Fahrverhalten. Beschleunigungs- und Bremsvorgänge Markus Audi (M10)



Maximal zulässige Beschleunigung: 3 Meter / Sekunde ²



Die roten horizontalen Linien stellen die Grenzen der erlaubten Werte dar. Diese Grenzwerte werden in den Fahrzeugdetails festgelegt:



Wichtig: Um detaillierte und aussagekräftige Diagramme zu erhalten, sollten Sie die Zeitspanne nicht zu lang setzen. Die Diagramme lassen sich als Grafikdatei abspeichern, indem Sie auf den Link über den Diagrammen klicken.

12.9 Besondere Vorkommnisse

Dieser Bericht stellt besondere Vorkommnisse dar.

Folgende besonderen Vorkommnisse können erkannt werden:

Vorfall	Beschreibung
Stau	Unerwartete langsame Geschwindigkeit zwischen 3-10 km/h für die Dauer von mehr als x Minuten.
Geschwindigkeitsüberschreitung	Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit kann für jedes Fahrzeug separat in den Fahrzeugdetails festgelegt werden.
Überhöhte Leerlaufzeit	Überschreitung der maximal erlaubten Leerlaufzeit. Die maximal erlaubte Leerlaufzeit pro Vorkommnis kann in den Fahrzeugdetails festgelegt werden.
Batteriespannung zu niedrig	Unterschreitung der zuvor in den Fahrzeugdetails festgelegten minimalen Batteriespannung.
Der Zustand eines digitalen Eingangs hat sich verändert	Bei jedem Zustandswechsel eines digitalen Eingangs wird eine Meldung an den ENAiKOON M2M-commserver übermittelt. Dieses Ereignis wird dann im Bericht Besondere Vorkommnisse angezeigt.


Vorfall	Beschreibung				
	Manche ENAiKOON Fernübe Messen und Übertragen von c Drücke, Drehzahlen, etc.).	rwachungsmodule erlauben das inalogen Werten (Spannungen,			
	Die Strategie, unter welchen Umständen von den Fernüberwa- chungsmodulen analoge Werte an den ENAiKOON M2M- commserver übertragen werden, sind von Gerät zu Gerät unter- schiedlich:				
	Manche Geräte übertragen nur dann einen analogen Wert, wenn dieser den erlaubten Wertebereich über- oder unter- schreitet				
	Andere Geräte übertragen mit jeder Statusmeldung die analog gemessenen Werte				
	Unabhängig von den Einstellungen in den Fernüberwachungs- modulen werden "Besondere Vorkommnisse" in Verbindung mit den analogen Werten von ENAiKOON fleet-control-web immer dann erkannt, wenn ein analoger Messwert die in den Fahr-				
Der Wert liegt außerhalb des	zeugdetails definierten Grenzen über- oder unterschreitet. Da-				
erlaubten Bereichs an einem	mit also ein unerlaubter analo	ger Messwert sicher erkannt wer-			
der analogen Eingänge	den kann, muss bei manchen	Fernüberwachungsmodulen der			
	Schwellwert sowohl im Fernüb	erwachungsmodul selbst als auch			
	in ENAiKOON fleet-control-w	eb korrekt eingestellt werden. Die			
	Schwellwertangaben in ENAiK	OON fleet-control-web und im			
	Fernüberwachungsmodul sind	unabhängig voneinander.			
	Der Schwellwert pro analogen	n Eingang kann bei den Fahr-			
	zeugdetails angegeben werden:				
	Bezeichnung analoger Eingang 1: Tempera	atur Auflieger			
	Analoger Eingang 1 min.: -2,50				
	Analoger Eingang 1 max.: 6,00				
	Bezeichnung analoger Eingang 2: Batterie:	spannung			
	Analoger Eingang 2 min.: 19				
	Bezeichnung analoger Eingang 3:				
	Analoger Eingang 3 min.: 0,00				
	Analoger Eingang 3 max.: 0,00				
	Bezeichnung analoger Eingang 4:				
	Analoger Eingang 4 min.: 0,00				
	Analoger Eingang 4 max.: 0,00				



Vorfall	Beschreibung
Die Datenübertragungszeit vom ENAiKOON Fernüberwachungs- modul zum ENAiKOON M2M- commserver war zu lang	Die maximale Übertragungszeit, die die Übertragung einer Sta- tusmeldung von einem ENAiKOON Fernüberwachungsmodul zum ENAiKOON M2M-commserver dauern darf, ist für alle Benutzer auf 15 Minuten gesetzt. Jedes Mal wenn die Übertra- gung länger dauert, wird dies im Bericht "Besondere Vorkomm- nisse" vermerkt. Kommt diese Meldung häufiger vor, so kann dies ein Indiz für eine schlechte Mobilfunkverbindung sein. Als Ursache dafür kommt die Montage der GSM-Antenne an einer wenig geeig- neten Stelle in Frage.

12.9.1 Filter

Besondere Vorkommnisse

Zeitraum von:	14	/11	/2007	14	: 00	: 00		Fahrziel ENAiKOON
Zeitraum bis: Bericht:	14	/11 PDF	/2007	20 LS	: 00	:43 csv	■	Fenske Hotel Leipzig Markus zuhause Tricolore
nur benannte Positionen anzeigen: 📄 Zoo								
								Ok Job erzeugen

Im Filter können Sie:

• den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von:	19	/11	/2007	00	:00	:00	
Zeitraum bis:	19	/11	/2007	20	: 54	: 34	⊞

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.



• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: PDF 🔲 XLS 📄 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Applikatio- nen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängiger Ta- bellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOffice Calc) verarbeitet

• nur benannte Positionen anzeigen

nur benannte Positionen anzeigen: 📄

Durch aktivieren dieses Kästchens werden nur noch Positionsmeldungen angezeigt, die benannte Positionen beinhalten.

• GPS Rohdaten anzeigen

GPS Rohdaten anzeigen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob die GPS-Positionen in Adressen bzw. "Benannte Positionen" umgewandelt werden sollen oder ob die GPS Rohdaten angezeigt werden sollen.

• Fahrziel-Filter anwenden

<
<<
-

In diesem Filterbereich können Sie festlegen, ob die besonderen Vorkommnisse ausgeblendet werden sollen an Orten, die nicht selektiert wurden.

Werden keine Fahrziele ausgewählt, so werden die besonderen Vorkommnisse unabhängig vom Ort angezeigt.

• einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der die besonderen Vorkommnisse der zuvor ausgewählten Fahrzeuge im jeweils definierten Zeitraum enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".



Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".

12.9.2 Tabelle

esondere Vorkommnisse für Fahrzeug: 1911263382 (A8-L19) (22)				
Abfahrt Datum 🔻	Adresse		Түр	
02.11.2010 11:00:02	10553/Berlin/Huttenstraße 61	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AN nach AUS	
02.11.2010 10:55:29	10587/Berlin/Pascalstraße 9#	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AUS nach AN	
02.11.2010 07:06:34	10553/Berlin/Kaiserin-Augusta-Allee 113	۲	Übermässige Leerlaufzeit: 03:49:14; Erlaubt: 00:02:00	
02.11.2010 07:06:34	10553/Berlin/Kaiserin-Augusta-Allee 113	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AN nach AUS	
02.11.2010 07:00:08	10585/Berlin/Gierkezeile 6#	۲	Die Datenübertragungszeit vom ENAiKOON Fernüberwachungsmodul zum ENAiKOON M2M-commserver war zu lang: 11:17:10; Erlaubt: 00:15:00	
01.11.2010 19:42:58	10585/Berlin/Gierkezeile 6#	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AUS nach AN	
01.11.2010 17:53:44	10585/Berlin/Gierkezeile 6	۲	Übermässige Leerlaufzeit: 13:07:36; Erlaubt: 00:02:00	
01.11.2010 17:53:44	10585/Berlin/Gierkezeile 6	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AN nach AUS	
01.11.2010 17:38:39	10587/Berlin/Helmholtzstraße 9#	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AUS nach AN	
01.11.2010 17:06:45	10587/Berlin/Helmholtzstraße 9	۲	Übermässige Leerlaufzeit: 00:34:21; Erlaubt: 00:02:00	
01.11.2010 17:06:45	10587/Berlin/Helmholtzstraße 9	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AN nach AUS	
01.11.2010 17:03:01	10553/Berlin/Huttenstraße 61	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AUS nach AN	
01.11.2010 16:33:07	10553/Berlin/Reuchlinstraße 7	۲	Übermässige Leerlaufzeit: 00:30:35; Erlaubt: 00:02:00	
01.11.2010 16:33:07	10553/Berlin/Reuchlinstraße 7	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AN nach AUS	
01.11.2010 16:29:13	10587/Berlin/Kucharskistraße#	۲	Die Datenübertragungszeit vom ENAiKOON Fernüberwachungsmodul zum ENAiKOON M2M-commserver war zu lang: 08:56:53; Erlaubt: 00:15:00	
01.11.2010 07:32:20	10587/Berlin/Kucharskistraße#	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AUS nach AN	
01.11.2010 07:15:50	10553/Berlin/Kaiserin-Augusta-Allee 112	۲	Übermässige Leerlaufzeit: 09:13:59; Erlaubt: 00:02:00	
01.11.2010 07:15:50	10553/Berlin/Kaiserin-Augusta-Allee 112	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AN nach AUS	
01.11.2010 07:10:12	10585/Berlin/Zillestraße 19#	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AUS nach AN	
01.11.2010 07:07:48	10585/Berlin/Richard-Wagner-Straße#	۲	Übermässige Leerlaufzeit: 00:06:46; Erlaubt: 00:02:00	
01.11.2010 07:07:48	10585/Berlin/Richard-Wagner-Straße#	۲	Der Zustand des digitalen Eingangs 1 (DI1) hat sich geändert: von AN nach AUS	
01.11.2010 07:07:48	10585/Berlin/Richard-Wagner-Straße#	۲	Batteriespannung zu niedrig: 3,40 V; Erlaubt: 9,50 V	

Die folgenden Spalten sind im Bericht vorhanden:

Spalte	Beschreibung			
Abfahrt Datum	Datum und Uhrzeit, an dem das besondere Ereignis eingetreten ist			
	 Die Adresse, an der das besondere Ereignis erkannt wurde Die Adresse kann in folgenden Formaten angezeigt werden: Benannte Position Sofern für eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Verweisquelle onnte nicht gefunden werden. eine "benannte Position" definiert wurde, wird an Stelle der GPS-Koordinate bzw. an Stelle der Adresse der Name dieser benannten Position angezeigt. Adresse in der Form "PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form den America wird immen dang pewählt werde gein den 			
Adresse	Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung eine Straße mit Straßennamen gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummernbereich ange- zeigt, liegt dies daran, dass das verwendete Kartenmaterial keine genaueren Daten zur Verfügung stellt.			
	 GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Straßennamen gibt noch eine be- nannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann diese Form der Anzeige erzwungen werden. 			



Spalte	Beschreibung
	Anzeige des Ortes, an dem das besondere Ereignis erkannt wurde, auf einer Landkarte
@	In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, welcher Online- Landkartendienst verwendet werden soll, derzeit • ENAiKOON osm-route
Тур	Nähere Beschreibung des Vorfalls

12.9.3 Alarm für besondere Vorkommnisse

Im Hauptmenü auf der linken Seite des Bildschirms finden Sie den Menüpunkt "Alarm für besondere Vorkommnisse".

Zweck dieser Funktionsgruppe ist es zu definieren, welches besondere Vorkommnis bei welchem mobilen Objekt als Alarm ausgewertet und per E-Mail oder SMS gemeldet werden soll.

<u>Alarm</u>	Jarm für besonderes Vorkommnis hinzufügen					
Alarn Lösc	Alarme für besondere Vorkommnisse (2) Löschen Anhalten					
	Bearbeiten	Fahrzeuge	Besondere Vorkommnisse	Empfänger des Alarms		Status
		106470119 - B-AH-4711	Geschwindigkeitsübertretung	k.lauer@bertram.de		Aktiv
	0	144021828 - B-CR-421	Batteriespannung zu niedrig	enno.herb@web.de		Aktiv
Lösc	hen				Aktivieren	Anhalten

Sie haben in diesem Bildschirm folgende Möglichkeiten:

• Alarmüberwachung für ein Besonderes Vorkommnis löschen

Klicken Sie die Checkbox(en) vor der zu löschenden Alarmüberwachung an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Löschen".

Dadurch wird eine Alarmüberwachung dauerhaft aus dem System entfernt.

• Alarmüberwachung für ein Besonderes Vorkommnis aktivieren

Klicken Sie die Checkbox(en) vor der zu aktivierenden Alarmüberwachung an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Aktivieren".

Dadurch wird die Alarmüberwachung für das gewählte Besondere Vorkommnis aktiviert und jedes eintretende Ereignis wird sofort als E-Mail oder SMS gemeldet.

• Alarmüberwachung für ein Besonderes Vorkommnis anhalten

Klicken Sie die Checkbox(en) vor der anzuhaltenden Alarmüberwachung an und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Anhalten".

Dadurch wird die Alarmüberwachung für das gewählte Besondere Vorkommnis angehalten.

Alarm f ür besonderes Vorkommnis hinzuf ügen

Nach dem Anklicken des Links öffnet sich folgende Eingabemaske:



Besondere Vorkommnisse

	Telescore -	
	Fahrzeuge 106190022 - SndCmd-2 A 106190026 - stephan > 106190054 - HVG >> 106190057 - Fahrzeug 35 >> 106190076 - Testfahrzeug Fzg. 474 < 106190076 - Testfahrzeug Fzg. 474 < 106470119 - B-AH-4711 < 106470120 - Volvo Bagger EW 160 106470120	144021828 - B-CR-421
	Besondere Vorkommnisse Inaktiv	Aktiv
	Stau Geschwindigkeitsübertretung übermässige Leerlaufzeit Der Zustand des digitalen Eingangs 1 hat sich geändert Der Zustand des digitalen Eingangs 2 hat sich geändert Der Zustand des digitalen Eingangs 3 hat sich geändert Der Zustand des digitalen Eingangs 4 hat sich geändert Der Zustand des digitalen Eingangs 5 hat sich geändert	Batteriespannung zu niedrig
An:	An: enno.herb@web.de	
Cci	Cci	
Beet	here i	
Betreff:	effi Achtung - schwache Autobatterie	
	Wenn dieser Alarm öfter kommt muss die Batterie ausgetauscht werden.	
Inhalt:	alt	
Status:	us: Aktiv 👻	
		Ok Abbrechen

Die Maske enthält folgende Felder:

Eingabefeld	Beschreibung
Fahrzeuge	hier können Sie alle mobilen Objekte auswählen, für die beim Eintreten des besonderen Ereignisses ein Alarm ausge- löst werden soll.
Besondere Vorkommnisse	Hier können Sie alle besonderen Vorkommnisse auswählen, die im Zusammenhang mit den zuvor ausgewählten mobilen Objekten überwacht werden sollen.
	E-Mail-Adressen der Empfänger
An, Cc, Bcc	Pro Zeile können bis zu 5 E-Mail Adressen erfasst werden. Diese sind durch Semikolon zu separieren.
Betreff	Betreff-Zeile für die E-Mail
Inhalt	Nachricht an den Empfänger der E-Mail
Status	Aktiv oder Angehalten
ОК	Alarmüberwachung anlegen bzw. Änderungen an der Alarmüberwachung übernehmen
Abbrechenerfasste Daten bzw. Änderungen an der Alarmüberwa verwerfen	

12.10 Tages- / Wochenbericht

Dieser Bericht stellt Ihnen statistische Informationen des ausgewählten Fahrzeugs zur Verfügung. Ziel des Berichts ist es, der Unternehmensleitung einen schnellen Überblick über die Aktivitäten der einzelnen mobilen Objekte zu ermöglichen.



Der Bericht enthält zwei Tabellen und eine Zusammenfassung für jedes Fahrzeug. Die erste Tabelle zeigt Werte für jeden Kalendertag an, die zweite Tabelle eine Zusammenfassung pro Arbeitswoche (Mo. - So.).

Die Summenwerte werden in der Zusammenfassung dargestellt.



12.10.1 Filter

Fahrzeug - Aktivitäten

Zeitraum von:	20	/12	/2010	
Zeitraum bis:	20	/12	/2010	
Tage mit 0 m Strecke ausblenden:	V			
Bericht:		PDF	XLS	CSV
		ОК	Job erz	eugen

Im Filter können Sie:

• Den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von:	20	/12	/2010	▦
Zeitraum bis:	20	/12	/2010	I

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.

Tage ohne Strecken ausblenden

Tage mit 0 m Strecke ausblenden: 🔽

Wenn Sie nur die Tage anzeigen möchten, an denen Strecken gefahren wurden, aktivieren Sie diese Schaltfläche.

• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: PDF 📃 XLS 📃 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Applikati- onen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängiger Tabellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOffice Calc) verarbeitet

• einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der den Tages- und Wochenbericht der zuvor ausgewählten Fahrzeuge im jeweils definierten Zeitraum enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".

Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".



12.10.2 Tabelle

Aktivitäten für Fahrzeug 144021828 (B-CR-421) (8)

Datum 🛦								
11.11.2007	Sonnta	g	00:35:46	00:00:0	0	10:53:34	00:40:24	16,65 km
12.11.2007	Montag	3	01:55:33	00:07:3	7	11:44:27	02:14:19	80,76 km
13.11.2007	Diensta	g	01:51:13	00:00:0	0	06:46:33	02:10:24	44,51 km
14.11.2007	Mittwoc	:h	05:09:06	00:00:0	0	05:25:47	05:19:38	495,79 km
15.11.2007	Donnerst	tag	04:37:01	00:00:0	0	00:34:45	04:40:28	474,06 km
16.11.2007	Freitag	1	02:14:05	00:00:0	0	03:51:29	02:16:40	193,95 km
17.11.2007	Samsta	g	00:12:37	00:00:0	0	01:33:34	00:13:43	5,12 km
18.11.2007	Sonnta	g	00:06:43	00:00:0	0	00:00:00	00:00:00 00:07:11 2,3	
(2)								
(2)								
(2) <u>Start Wochendat</u>	tum 🛦	Wocł	he im Monat	Fahrzeit	Leerlaufzeit	Pausenzeit gesamt	Betriebsdauer	Distanz gesamt
(2) <u>Start Wochendat</u> 05.11.2007	tum 🛦	Wocł	he im Monat 2	Fahrzeit 00:35:46	Leerlaufzeit 00:00:00	Pausenzeit gesamt 10:53:34	Betriebsdauer 00:40:24	Distanz gesamt 16,65 km
(2) <u>Start Wochendat</u> 05.11.2007 12.11.2007	tum 🛦	Wocł	he im Monat 2 3	Fahrzeit 00:35:46 16:06:18	Leerlaufzeit 00:00:00 00:07:37	Pausenzeit gesamt 10:53:34 29:56:35	Betriebsdauer 00:40:24 17:02:23	Distanz gesamt 16,65 km 1.296,56 km

Die folgenden Spalten sind im <u>Tagesbericht</u> vorhanden:

Spalte	Beschreibung
Datum	Das Datum, für das diese Zeile Statistikwerte enthält
Wochentag	Der Wochentag des vorgenannten Datums
Fahrzeit	Die Zeitdauer, während der sich das Fahrzeug an diesem Tag bewegt hat
Leerlaufzeit	Die Leerlaufzeit des Fahrzeugs an diesem Tag
Pausenzeit gesamt	Die Pausenzeit des Fahrzeugs an diesem Tag
Betriebsdauer	Die Betriebsdauer des Fahrzeugs an diesem Tag
Distanz gesamt	Die Distanz, die dieses Fahrzeug an diesem Tag zurückgelegt hat

Die folgenden Spalten sind im <u>Wochenbericht</u> vorhanden:

Spalte	Beschreibung
Start Wochendatum	Datum des ersten Tags (Montag) der betreffenden Kalenderwoche
Woche im Monat	Lfd. Nummer der Woche im aktuellen Monat
Fahrzeit	Die Summe der Zeiten, während denen sich das Fahrzeug in der aktuel- Ien Woche bewegt hat
Leerlaufzeit	Die Summe der Leerlaufzeiten des Fahrzeugs in der aktuellen Woche
Pausenzeit gesamt	Die Summe der Pausenzeiten des Fahrzeugs in der aktuellen Woche
Betriebsdauer	Die Betriebsdauer des Fahrzeugs in der aktuellen Woche
Distanz gesamt	Die Gesamtdistanz aller Routen dieses Fahrzeugs in der aktuellen Wo- che



12.10.3 Zusammenfassung

Die folgenden Werte werden in der Zusammenfassung angezeigt:

Spalte	Beschreibung
Fahrzeit gesamt	Die gesamte Fahrzeit des Fahrzeugs im Berichtszeitraum
Leerlaufzeit gesamt	Die gesamte Leerlaufzeit des Fahrzeugs im Berichtszeitraum
Pausenzeit gesamt	Die gesamte Pausenzeit des Fahrzeugs im Berichtszeitraum
Betriebszeit gesamt	Die gesamte Betriebszeit des Fahrzeugs im Berichtszeitraum
Strecke gesamt	Die insgesamt vom Fahrzeug im Berichtszeitraum zurückgelegte Strecke

12.10.4 Messwerte von analogen Eingängen

Fanzeuge (2)																
Beric	hte an	zeige	n													
				Analoge Eineinge				Datum / Uhrzeit der letzten PosMeldung ▲					Name des Fahrers			Kfz-Kennzeichen
					-	1	156716097	02.11.2010 11:00:01	10553/Berlin/Huttenstraße 61	۲				A8-L06		B-AY 8599
				\checkmark	-	÷	1911263382	02.11.2010 11:00:02	10553/Berlin/Huttenstraße 61	۲				A8-L19		
Beric	hte an	zeige	n													
* Dies		ition	wurde	DOT COM	-Ortun	a armittalt										

Es wurde die letzte gültige position eingesetzt, da das Ereignis ohne gültige Position zum Server übertragen wurde.
 # Das Ortungsmodul hat die letzte bekannte GPS-Position zum Server übertragen, weil zum Zeitpunkt des Events keine aktuelle GPS-Position ermittelbar war.

Diese Berichte stellen Messwerte von analogen Eingängen des ausgewählten Fahrzeugs oder der ausgewählten Fahrzeuge während einer angegebenen Zeitspanne dar.

Die Funktion kann über das Symbol 🚾 in der Spalte "Analoge Eingänge" in der Fahrzeugübersicht aufgerufen werden.

Das Symbol in der Spalte "Analoge Eingänge" in der Fahrzeugübersicht wird nur angezeigt, wenn mindestens ein analoger Eingang des jeweiligen Fahrzeugs benannt wurde.

12.10.5 Filter

Bericht zu den Analogeingängen



Im Filter können Sie:

• den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von: 19	/11	/2007	00	: 00	: 00	
Zeitraum bis: 19	/11	/2007	20	: 54	: 34	⊞

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.



• Den Messwert auswählen

Analogeingang: Temperatur Auflieger 👻

Benutzen Sie hierfür das mit "Analogeingang" bezeichnete Dropdown Menü. In diesem Dropdown Menü werden alle Messwerte angezeigt, die in den "Fahrzeugdetails" mit einem Namen versehen wurden.

• Eine Berichtsdatei im PDF-Format anfordern

Bericht:		PDF
----------	--	-----

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Soft- ware betrachtet werden

Bestätigen Sie Ihre Filtereingaben anschließend mit "OK".

Hinweis: Die meisten ENAiKOON Fernüberwachungsmodule übertragen mit jeder Statusmeldung die Spannung der externen Spannungsversorgung und/oder die Spannung der eingebauten Pufferbatterie (sofern vorhanden).

Diese beiden analogen Messwerte werden auf 1/10 V genau gemessen und sind den analogen Eingängen der Geräte wie folgt zugeordnet:

Fernüber- wachungsmodul		Spannung der internen Batterie	Spannung der ext. Stromversorgung
ENAiKOON locate-04		Analoger Eingang 2	Analoger Eingang 2
ENAiKOON locate-05	ENARCOS	Analoger Eingang 1	Analoger Eingang 2
ENAiKOON locate-06		Analoger Eingang 2	Analoger Eingang 2
ENAiKOON locate-13		nicht unterstützt	nicht unterstützt



Fernüber- wachungsmodul		Spannung der internen Batterie	Spannung der ext. Stromversorgung		
ENAiKOON locate-16		Analoger Eingang 2	Analoger Eingang 2		
ENAiKOON locate-17		Analoger Eingang 2	Analoger Eingang 2		
ENAiKOON locate-19		Analoger Eingang 2	Analoger Eingang 2		
ENAiKOON locate-60		Analoger Eingang 2	nicht genutzt		

12.10.6 Die Diagramme

Analogeingang: Modul-Temperatur Markus Audi (M11)

Es gibt maximal 5 Berichte (jeweils einen Bericht für einen analogen Eingang) mit je einem Diagramm.

Die Berichte zu den einzelnen analogen Eingängen müssen einzeln abgerufen werden.

Als Beispiel sei folgendes Diagramm aufgezeigt, das die Temperatur im Inneren eines Fernüberwachungsmoduls vom Typ ENAiKOON locate-33 zeigt.



Wichtig: Um detaillierte und aussagekräftige Diagramme zu erhalten, sollten Sie die Zeitspanne nicht zu lang setzen. Die Diagramme lassen sich als Grafikdatei abspeichern, indem Sie auf den Link über den Diagrammen klicken.



13 Benannte Positionen

Benannte Positionen in ENAiKOON fleet-control-web sind ein mächtiges Werkzeug, das für sehr unterschiedliche Aufgaben zum Einsatz kommt:

• Verbesserung der Lesbarkeit von Fahrtenbüchern und Routenlisten

Anstatt eine genaue Adresse anzugeben, können Sie z.B. eine sprechende Beschreibung der Position angeben, z.B. *"Büro"* oder *"Sportplatz"* oder *"Einkaufszentrum"*. Das System überprüft bei jeder Positionsangabe, ob die aktuellen Koordinaten mit einer benannten Position übereinstimmen und ersetzt die Koordinate im Falle der Übereinstimmung durch deren Beschreibung.

• Überwachung von Gebots- und Verbotszonen

Das System überprüft ständig, ob Fahrzeuge eine Verbotszone befahren oder eine Gebotszone verlassen und warnt in diesen Fällen den Nutzer per E-Mail oder SMS.

Festlegung von Routen in Tourenplänen

Tourenpläne sind dafür vorgesehen, Routen von mobilen Objekten hinsichtlich deren geografischen und zeitlichen Verlaufs zu definieren und die Einhaltung dieser Tourenpläne zu überwachen (Details siehe Kapitel 23, "ENAiKOON tour-checker"). Bei Abweichungen eines Transports von diesen Vorgaben warnt das System sofort per E-Mail oder SMS.

Bei "Fahrzielen" (benannte Positionen) handelt es sich um Geokoordinaten, denen zusätzliche Informationen (Attribute) zugeordnet wurden.

Fahrzieldetails können entweder durch einen Klick auf das Lupen-Symbol 😕 betrachtet oder durch einen Klick auf das Stift-Symbol 🔟 editiert werden.

Fahrziele werden unabhängig von einzelnen mobilen Objekten definiert und gelöscht.

Nicht mehr benötigte Fahrziele können durch voriges Selektieren und Anklicken der Schaltfläche **Löschen** gelöscht werden.

Die **Toleranz** ist ein wichtiges Attribut für jedes Fahrziel. Befindet sich das Fahrzeug innerhalb des angegebenen Radius rund um das Fahrziel, so wird Ihnen ENAiKOON fleet-control-web sagen, dass das Fahrzeug am "Fahrziel" ist. Der minimal erlaubte Radius ist 50 Meter.

13.1 Tabelle

bena	innte	Posit	ionen (4)								
Hin	zutug	en	Loschen								
						PLZ		Fahrttyp	Toleranz (m)	Grund für den Stopp	
	2		ARAL						50	Tanken	۲
	2		ENAiKOON	Helmholtzstr.	2-9	10587	Berlin	An-/Abfahrt Arbeit	100	Arbeit	٢
	2		Kaufpark Eiche	Landsberger Chaussee	17	16356	Ahrensfelde-Eiche	Privatfahrt	400	Einkaufen	9
	2		zu Hause						100		۲
Hin	zufüa	en	Löschen								

Die folgenden Spalten sind in der Tabelle vorhanden:

Spalte	Beschreibung
Kästchen	Fahrziel auszuwählen zum Löschen
Lupen-Symbol	Details eines Fahrziels anzeigen



Spalte	Beschreibung			
Stift-Symbol 🗾	Fahrziel-Informationen ändern			
Name	Der Name, der diesem Fahrziel zugeordnet wurde			
Straße	Die Straße, in der sich das Fahrziel befindet			
Hausnummer	Die Hausnummer des Fahrziels			
PLZ	Die Postleitzahl des Fahrziels			
Stadt	Die Stadt, in der sich das Fahrziel befindet			
Fahrttyp	Der Grund, warum die Fahrt angetreten wird			
Toleranz (m)	Der Radius (in Metern) um die angegebene GPS-Position			
Grund für den Stopp	Der Grund oder Typ des Stopps			
	Anzeige des Fahrziels auf einer Landkarte			
@	In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, welcher Online-Landkartendienst verwendet werden soll, derzeit			
	ENAiKOON osm-route			

13.2 Erfassen / ändern eines Fahrziels

Um Fahrziele zu definieren, gibt es mehrere Vorgehensweisen.



Die grundlegendste Vorgehensweise ist dabei, in der Liste der Benannten Positionen auf "Hinzufügen" zu klicken.



Name:	Kaufpark Eiche
Land:	Germany 👻
Stadt:	
Straße:	
Hausnummer:	
PLZ:	
Fahrttyp:	•
Toleranz (m):	400,00
Grund für den Stopp:	•
Bericht wenn das zu überwachende Gebiet erreicht wird:	
Bericht wenn das zu überwachende Gebiet verlassen wird:	
Bemerkung:	
Lat:	52.548970627
Lon:	13.598091602
	Fahrzeuge Verfügbar Ausgewählt 1911265528 (1911265528)
	Landkarte verwenden OK Abbrechen

Folgende Felder sind vorhanden:

Eingabefeld	Beschreibung
Name	Frei wählbarer Name für das Fahrziel
Land	Das Land, in dem sich das Fahrziel befindet
Stadt	Die Stadt, in der sich das Fahrziel befindet
Straße	Die Straße, in der sich das Fahrziel befindet
Hausnummer	Die Hausnummer des Fahrziels
PLZ	Die Postleitzahl des Fahrziels



Eingabefeld	Beschreibung
Fahrttyp	Vordefinierter Fahrtgrund: im Bericht "Routen" wird dieser Fahrt- grund immer dann übernommen, wenn eine Fahrt bei diesem Fahrziel endet.
	Die Fahrttypen können Sie in den Benutzereinstellungen definie- ren.
Toleranz	Dieser Wert gibt an, wie groß der Durchmesser des Kreises ist, der das Fahrziel definiert. Der Wert ist je nach Aufgabenstellung mit besonderem Bedacht zu wählen. Minimum ist 50 m
Grund für den Stopp	Hier können Sie einen der Stoppgründe auswählen, die Sie zuvor in den Benutzereinstellungen angelegt haben
Bericht wenn das zu über- wachende Gebiet erreicht wird	Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden Sie immer dann, wenn das mobile Objekt sich in das Fahrziel von außen hinein bewegt, eine Alarm E-Mail oder SMS erhalten, sofern in den Be- nutzereinstellungen eine entsprechende E-Mail Adresse konfigu- riert wurde
Bericht wenn das zu über- wachende Gebiet verlassen wird	Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden Sie immer dann, wenn das mobile Objekt sich in das Fahrziel von außen hinein bewegt, eine Alarm E-Mail oder SMS erhalten, sofern in den Be- nutzereinstellungen eine entsprechende E-Mail Adresse konfigu- riert wurde
Bemerkung	Hier können Sie einen beliebigen, mehrzeiligen Text erfassen
Lat	Breitengrad des Mittelpunkts des Fahrziels
Lon	Längengrad des Mittelpunkts des Fahrziels
Fahrzeuge für dieses über- wachte Gebiet auswählen	Hier können Sie festlegen, welche Fahrzeuge in die Überwa- chung dieses Fahrziels aufgenommen werden sollen
Landkarte verwenden	Mit Hilfe dieser Schaltfläche können Sie die ENAiKOON osm- route Landkarte verwenden, um Lat und Lon auf einfache Weise einzugeben (siehe Kapitel 13.2.1)
ок	Die Daten werden ins System übernommen und die Überwa- chung der Fahrzeuge sofort aktiviert
Abbruch	Die eingegebenen Daten werden verworfen



13.2.1 Landkarte verwenden um Fahrziele zu erfassen / ändern

Um Lat und Lon auf einfache Art und Weise "einzugeben", drücken Sie auf "Landkarte verwenden".

Es öffnet sich das Kartenmaterial ENAiKOON osm-route, in dem Sie wie in Kapitel 8, "ENAiKOON osm-route" beschrieben, navigieren können.



Um den Mittelpunkt der benannten Position auszuwählen, klicken Sie einfach auf die entsprechende Stelle in der Karte. Ein roter Marker zeigt die gewählte Position an.

Mit einem Doppelklick können Sie nun den Toleranzbereich festlegen, der durch einen roten Kreis dargestellt wird. Jede Position innerhalb dieses Kreises wird als diese benannte Position identifiziert.

Hinweis: Sollten Sie sich "verklickt" haben, wiederholen Sie den Vorgang einfach so oft bis der Kreis die gewünschte Position und Größe hat.

Wenn Sie die gewünschte Position und den gewünschten Umkreis gefunden haben, drü-

cken Sie oberhalb der Karte auf 🥮 "Positionsauswahl abschließen", um die Koordinate zu übernehmen und zur Ansicht "Fahrziel" zurückzukehren.

13.2.2 Benennen eines zuvor angefahrenen Fahrziels

Eine sehr einfache Möglichkeit ist immer dann gegeben, wenn bereits ein Fahrzeug an diesem Fahrziel gewesen ist oder sich gerade dort aufhält.



In diesem Fall können Sie einfach in einem Bericht (z.B. "gefahrene Routen") oder der Fahrzeugliste auf den entsprechenden Eintrag klicken.

Gefal	rene	e Rou	ıten für Fah	rzeug: 158	362361 (58-L06) / (B-)	(5)				
Rout	en zus	amme	nfassen Ko	mbination auf	lösen					
			Abfahrt Datum ₹	Abfahrt Zeit	Start-Adresse		Höhe über NN	Ziel-Adresse		Höł übe NN
		0	21.10.2010	18:59:01	10587/Berlin/Ernst-Reuter-Platz 3	>>	0 m	Zuhause	۲	0
			21.10.2010	18:44:16	ENAiKOON#	۲	0 m	10623/Berlin/Hardenbergstraße 1	۲	0
		A	21.10.2010	08:34:39	Zuhause#	3	0 m	ENAiKOON	3	0

In diesem Fall wird der Dialog zur Erfassung eines Fahrziels geöffnet und das Formular ist bereits vorausgefüllt.

Sie können die Angaben noch anpassen, was sich besonders für die unter Name und Toleranz eingetragenen Werte empfiehlt, für Lat und Lon jedoch nicht empfohlen wird.

13.2.3 Definition in Microsoft MapPoint 2009

Microsoft MapPoint 2009 ist eine sehr leistungsfähige Landkarten-Software von Microsoft.

ENAiKOON hat für MapPoint eine Datenschnittstelle mit dem Namen ENAiKOON MP-route programmiert, die es erlaubt, Daten zwischen dem ENAiKOON M2M-commserver und Map-Point auszutauschen.

Eine der in ENAiKOON MP-route implementierten Funktionen ist das Einzeichnen von Kreisen (Fahrzielen) auf der MapPoint Landkarte an einem beliebigen Ort mit anschließender Übertragung der erfassten Gebiete zum ENAiKOON M2M-commserver.

Damit haben Sie die Möglichkeit, bestehende Fahrziele einfach zu ändern (verschieben, Durchmesser ändern...) und neue Fahrziele zu erfassen, ohne dass ein Fahrzeug zuvor an diesem Ort gewesen sein muss.



Details zu dieser Funktion finden Sie im Handbuch von ENAiKOON MP-route.



13.2.4 Fahrtgrund und Grund für den Stopp

Für jedes Fahrziel können Sie, separat für jedes Fahrzeug, den Fahrtgrund und den Grund für den Stopp vorbelegen. Damit ersparen Sie sich das Erfassen dieser Informationen bei wiederkehrenden Fahrtrouten.

Wie Sie diese anlegen können, können Sie in den Kapiteln 15.5, "Gründe für Stopps" und 15.6, "Fahrttypen" nachlesen.

Zur Eingabe von fahrzeugindividuellen Informationen klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **Fahrzeug-Zuordnungen** im <u>Ansicht-Modus</u> eines Fahrziels, den Sie über den Lupen-Knopf neben dem Fahrziel öffnen können:

Fahrzeuge Verfügbar		Ausgewählt	
	> > V V	1911265528 (1911265528)	*
-			~
		ahrzeug - Zuordnungen Bear	beiten

Sind Werte für ein Fahrzeug hier hinterlegt, so werden diese Werte benutzt. Werden hier keine Werte hinterlegt, so werden die Daten aus der Fahrziel-Datenbank benutzt.

Benannte Positionen pro Fahrzeug (53)

	on Hobreenen
Fahrt von oder zur Arbeitsstelle 💌	Tankzeit 👻
Fahrt von oder zur Arbeitsstelle 👻	Tankzeit 👻
Geschäftsfahrt 👻	Reparaturen 👻
Privatfahrt 👻	-
-	-
•	-
•	-
	Fahrtgrund Y Fahrt von oder zur Arbeitsstelle • Fahrt von oder zur Arbeitsstelle • Geschäftsfahrt • Privatfahrt • •

13.2.4.1 Gebots- und Verbotszonen

Die Funktionsweise dieser Parameter ist in Kapitel 22, "Überwachung von Gebotszonen und Verbotszonen", detailliert erklärt.



14 Fahrzeugdetails

Fahrzeugdetails

Seriennummer des ENAiKOON Fernüberwachungsmoduls	1911	26552	8			
PIN	N: 0000					
Fahrzeuggruppe	: Zu keiner Gruppe zugeordnet 👻					
Name des Fahrers						
Fahrzeug	1911	26552	8			
- Kfz-Kennzeichen	_					
Handy-Nummer	-					
Bemerkung	_					
Max Coschw (km/b)	80					
Mindrights adjusted Detteriogeneous	0.50	80 SO V				
meorigste enautre Batteriespannung	9,50	9,50 V				
Ubermässige Leerlautzeit (hh:mm:ss)						
Minimale Leerlaufzeit (hh:mm:ss)	: 00	:00	:00	Wert aus Benutzereinstellungen verwender	a: 🔽	
Gesamt-Arbeitszeit (hh:mm:ss)	: 08	:00	:00			
Strecke gesamt	0,00	km				
Leerlaufzeit gesamt	00:05	5:31				
Pausenzeit gesamt	08:27	7:52				
Max. Beschleunigung	: 3,00					
Bezeichnung analoger Eingang 1	:					
Analoger Eingang 1 min.	0,00					
Analoger Eingang 1 max.	100,0	00				
Analoger Eingang 1 Normalisierungsfaktor	0,1					
Bezeichnung analoger Eingang 2	:					
Analoger Eingang 2 min.	0,00					
Analoger Eingang 2 max.	100,0	00				
Analoger Eingang 2 Normalisierungsfaktor	0,1					
Bezeichnung analoger Fingang 3	-/-					
Analoger Eingang 3 min	0.00					
Analoger Eingang 7 min	100.0	0				
Analoger Eingang 2 Normalisierungefakter	0.1					
Analoger Engang 5 Normansierungstaktor	0,1					
bezeichnung analoger Eingang 4						
Anaioger Eingang 4 min.	: 0,00					
Analoger Eingang 4 max.	: 100,00					
Analoger Eingang 4 Normalisierungstaktor	: 0,1					
Bezeichnung Temperatur	1					
Minimale Temperatur	: 0,00					
Maximal Temperatur	: 0,00	: 0,00				
Вох Тур	· •					
Für einen Netzwerk Scan benutzen	:					
Die Box benutzt ein iButton Lesegerät mit ATTACH/DETACH Funktion	. 🔽					
Zündung	Digit	aler E	ingang	g 4 🔻		
Betriebsstunden-Indikator	Digit	aler E	ingang	g 4 🔻		
Name des virtuellen digitalen Eingangs zur Messung der Benutzungszeit	:					
Farbe des virtuellen digitalen Eingangs	- A-					
	-Que	otient	ermitt	teln aus		
	ſ	Digital	er Eind	gang 4 👻		
Quotient	'	Digital	er Eine	gang 4 👻		
- Digitale Eingänge						
Name Farbe			Betr	neoszeit-Details DE in den Betriebszeit-Det	alis	
Digitaler Eingang 1 DI1	Î	1		🗹 anzeigen 🗹 anzeigen		
Digitaler Eingang 2 DI2	1	Ļ		🔽 anzeigen 🚺 anzeigen		
Digitaler Eingang 3 DI3	T T					
	<u> </u>			Concergen Concergen		
Digitaler Eingang 4 D14	L1	1		🗹 anzeigen 🗹 anzeigen		
Digitaler Eingang 5 DI5	1	Ļ		🔽 anzeigen 🖾 anzeigen		
		,				
Besondere Vorkommnisse	ALtin					
Besondere Vorkommnisse Inaktiv Batteriespannung zu niedrig	Aktiv					
Besondere Vorkommnisse Inaktiv Batteriespannung zu niedrig Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a	Aktiv	n Eing	ang 1	L	1	
Besondere Vorkommnisse Inaktiv Batteriespannung zu niedrig Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a	Aktiv naloge naloge naloge	n Eing n Eing n Eing	jang 1 jang 2 jang 3	L 2 3	* II	
Batteriespannung zu niedrig Inaktiv Imaktiv Batteriespannung zu niedrig Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a	Aktiv naloge naloge naloge	n Eing n Eing n Eing n Eing	jang 1 jang 2 jang 3 jang 4	L 2 3 4		
Batteriespannung zu niedrig Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wart liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Zustand des digitalen Eingangs 1 hat sich geänder Der Zustand des digitalen Eingangs 2 hat sich geänder	Aktiv naloge naloge naloge t t	n Eing n Eing n Eing n Eing	jang 1 jang 2 jang 3 jang 4	L 2 3 4	* II	
Basondere Vorkommnisse Inaktiv Batteriespannung zu niedrig Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Wert liegt ausserhalb des erlaubten Bereichs am a Der Zustand des digitalen Eingangs 1 hat sich geänder Der Zustand des digitalen Eingangs 2 hat sich geänder Der Zustand des digitalen Eingangs 3 hat sich geänder	Aktiv naloge naloge naloge t t t	:n Eing :n Eing :n Eing :n Eing	jang 1 jang 2 jang 3 jang 4	L 2 3 4	* III	



In den Fahrzeugdetails können Sie eine Vielzahl von Fahrzeuginformationen betrachten und teilweise auch konfigurieren.

Folgende Parameter können vom Benutzer konfiguriert werden:

• PIN

es besteht die Möglichkeit, Kommandos aus ENAiKOON fleet-control-web an ENAiKOON Fernüberwachungsmodule zu senden (siehe Kapitel 20, "Gerätekonfiguration"). Manche ENAiKOON Fernüberwachungsmodule erwarten einen PIN-Code bevor sie ein Konfigurationskommando ausführen. Dieser PIN-Code kann hier einmalig pro Fahrzeug erfasst werden und wird dann in der Folge von ENAiKOON fleet-control-web automatisch an das Fernüberwachungsmodul gesendet, wenn dies erforderlich ist.

• Fahrzeuggruppe

Fahrzeuggruppen dienen der Gruppierung von mobilen Objekten. Das Anlegen von Fahrzeuggruppen erleichtert später die Auswahl von Fahrzeugen, die für eine Abfrage oder Aktion ausgewählt werden sollen. Mit diesem Auswahlfeld haben Sie die Möglichkeit, ein Fahrzeug einer Fahrzeuggruppe zuzuordnen. Ein Fahrzeug kann jeweils nur einer Fahrzeuggruppe gleichzeitig zugeordnet sein.

Mit dem Menüpunkt "Fahrzeuggruppen" lassen sich Fahrzeuggruppen einrichten, ändern und löschen (siehe Kapitel 10, "Fahrzeuggruppen").

• Name des Fahrers

Hier können Sie den Namen des Fahrers eines mobilen Objekts eintragen. Dies ist nur dann sinnvoll wenn:

- dem mobilen Objekt ein fester Fahrer zugeordnet ist
- ENAiKOON driver-id nicht verwendet wird

Fahrzeug

Hier können Sie eine eindeutige Bezeichnung für das Fahrzeug erfassen (z.B. die Wagennummer).

ENAiKOON fleet-control-web baut seine Datenstrukturen intern auf den Seriennummern der Fernüberwachungsmodule auf. Deshalb werden die Seriennummern auch überall in ENAiKOON fleet-control-web angezeigt, wo sie zur Unterscheidung dienen. In manchen Berichten besteht die Möglichkeit, die Seriennummernanzeige zu unterdrücken. Dies kann die Übersichtlichkeit und den Platzbedarf eines Berichts verbessern helfen.

• Kfz-Kennzeichen

Hier können Sie das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs hinterlegen. Diese Information ist eindeutig, d.h. ein Kennzeichen kann immer nur einem Ortungsgerät zugeordnet werden. Falls Sie in einem Fahrzeug mehrere Ortungsgeräte verbaut haben, so können Sie das Kennzeichen nur einem Gerät zuordnen.

Handy-Nummer

Hier können Sie eine beliebige Telefonnummer eintragen, z.B. die Rufnummer des Handys im jeweiligen Fahrzeug, die SMS-Nummer des Fernüberwachungsmoduls etc. Dieses Feld wird nicht ausgewertet, sondern lediglich zur Information angezeigt.



Bemerkung

Hier können Sie eine beliebige Bemerkung eintragen. Dieses Feld wird an keiner Stelle ausgewertet, sondern lediglich zur Information angezeigt.

Höchstgeschwindigkeit

Dieser Grenzwert steuert die Anzeige einer roten Linie im Report "Fahrverhalten (siehe Kapitel 12.8, "Fahrverhalten").

Darüber hinaus steuert dieser Parameter Alarme und Einträge im Report "Besondere Vorkommnisse" sofern die angegebene Geschwindigkeit überschritten wird (siehe Kapitel 12.9, "Besondere Vorkommnisse" und Kapitel 12.9.3, "Alarm für besondere Vorkommnisse").

Niedrigste erlaubte Batteriespannung

Dieser Grenzwert steuert Alarme und Einträge im Report "Besondere Vorkommnisse" sofern der angegebene Wert unterschritten wird (siehe Kapitel 12.9, "Besondere Vorkommnisse" und Kapitel 12.9.3, "Alarm für besondere Vorkommnisse"). Damit können Sie u.a. erreichen, dass Sie per E-Mail oder SMS alarmiert werden, sobald die Spannung der Fahrzeugbatterie anzeigt, dass die Batterie bald leer ist.

Übermäßige Leerlaufzeit

Dieser Grenzwert steuert Alarme und Einträge im Report "Besondere Vorkommnisse", sofern die Leerlaufzeit eines Fahrzeugs einen Maximalwert überschreitet (siehe Kapitel 12.9, "Besondere Vorkommnisse" und Kapitel 12.9.3, "Alarm für besondere Vorkommnisse"). Damit können Sie u.a. erreichen, dass Sie per E-Mail oder SMS alarmiert werden, sobald ein Fahrzeug längere Zeit bei eingeschalteter Zündung steht.

Minimale Leerlaufzeit

Dieser Grenzwert steuert, ab welcher Zeitdauer eine Leerlaufzeit im Report "Leerlaufzeiten" aufgelistet wird.

Sofern Sie die Checkbox "Wert aus Benutzereinstellungen verwenden" aktivieren, wird an Stelle des individuellen Werts für ein mobiles Objekt ein Wert aus den Benutzereinstellungen übernommen. Damit ersparen Sie sich das setzen dieses Wertes für jedes einzelne mobile Objekt.

• Gesamt-Arbeitszeit

Hier können Sie die Gesamt-Arbeitszeit pro Tag eintragen. Derzeit wird diese Angabe nicht weiter verwendet, sondern dient lediglich der Information.

Maximale Beschleunigung

Dieser Grenzwert steuert die Anzeige von zwei roten Linien im Report "Fahrverhalten (siehe Kapitel 12.8, "Fahrverhalten"), wobei eine der beiden Linien den erlaubten Grenzwert für positive Beschleunigungen und die andere Linie den erlaubten Grenzwert für negative Beschleunigungen (Bremsvorgänge) anzeigt.



• Parameter für analoge Eingänge

Analoge Eingänge können nicht nur feststellen, ob irgendetwas an oder aus ist, sondern sie können darüber hinaus feststellen ob irgendetwas "mehr" oder "weniger" wird.

Bezeichnung analoger Eingang 1:	Temperatur Auflieger
Analoger Eingang 1 min.:	-2,50
Analoger Eingang 1 max.:	6,00

Beispiel: Die interne Betriebsspannung des Ortungsgerätes.

Die Parameter für die analogen Eingänge bestehen aus drei Werten:

Bezeichnung des analogen Eingangs

Diese Einträge erlauben es Ihnen, analoge Eingänge zu benennen. Sobald ein analoger Eingang benannt ist, stehen für diesen Reports zur Verfügung. Die Bezeichnung wird in den jeweiligen Reports verwendet und trägt zur Lesbarkeit der Berichte bei.

• Minimalwerte der analogen Eingänge

Hier definieren Sie den Schwellwert, bei dessen Unterschreitung Sie per E-Mail oder SMS alarmiert werden möchten. Derselbe Wert wird auch als Ereignis für entsprechende Einträge im Report "besondere Vorkommnisse" verwendet.

Maximalwert der analogen Eingänge

Nutzdaten eher unübersichtlich klein dargestellt.

Hier definieren Sie den Schwellwert, bei dessen Überschreitung Sie per E-Mail oder SMS alarmiert werden möchten. Derselbe Wert wird auch als Ereignis für entsprechende Einträge im Report "besondere Vorkommnisse" verwendet. Diesen Wert sollten Sie sinnvoll wählen, da die graphische Darstellung diesen immer als rote Linie darstellt. Wenn Sie also eine Spannung zwischen drei und fünf Volt erwarten, aber als Maximalwert 25 Volt einstellen, werden Ihre eigentlichen

• Temperatur

Manche ENAiKOON Fernüberwachungsmodule besitzen einen eingebauten Temperatursensor. Für die Überwachung der Umgebungstemperatur ist dieser Sensor i.d.R. nicht geeignet, da er im Gerät eingebaut ist und daher von der Abwärme der Elektronik beeinflusst wird.

Diese Temperatursensoren werden vorwiegend in sehr warmen oder sehr kalten Gegenden unserer Erde eingesetzt um für den Fall, dass ein Fernüberwachungsmodul ausgefallen ist, erkennen zu können, ob dies daran liegt, dass die Wärme / Kälte im Gerät die zulässigen Grenzwerte über- bzw. unterschritten hat.

Sollten Sie die Umgebungstemperatur überwachen wollen, können Sie dies mit einem geeigneten ENAiKOON Fernüberwachungsmodul mit externem Temperaturfühler tun.

Bezeichnung Temperatur:	
Minimale Temperatur:	0,00
Maximal Temperatur:	0,00



Die Parameter für den internen Temperaturfühler bestehen aus drei Werten:

• Bezeichnung Temperatur

Diese wird in den jeweiligen Reports verwendet und trägt zur Lesbarkeit der Berichte bei.

• Minimale Temperatur

Hier definieren Sie den Schwellwert, bei dessen Unterschreitung Sie per E-Mail oder SMS alarmiert werden möchten. Derselbe Wert wird auch als Ereignis für entsprechende Einträge im Report "besondere Vorkommnisse" verwendet.

• Maximale Temperatur

Hier definieren Sie den Schwellwert, bei dessen Überschreitung Sie per E-Mail oder SMS alarmiert werden möchten. Derselbe Wert wird auch als Ereignis für entsprechende Einträge im Report "besondere Vorkommnisse" verwendet.

• Für einen Netzwerk Scan benutzen

Hier kann festgelegt werden, ob das Gerät (sofern es dies unterstützt) GSM-Netzwerkscans durchführen soll. Die dabei entstehenden Daten dienen zur Ortung über die GSM-Zellnummern, falls kein GPS-Signal verfügbar ist.

Die Box benutzt ein iButton Lesegerät mit ATTACH/DETACH Funktion

Diese Option ist nur in Verbindung mit ENAiKOON driver-id sinnvoll. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird der Fahrer angemeldet, wenn er den iButton in das Lesegrät einlegt und dann sofort wieder abzieht. Um sich abzumelden wird der iButton erneut gesteckt und abgezogen.

Ist diese Funktion deaktiviert, so ist der Fahrer genau für die Zeit angemeldet, die der iButton mit dem Lesegerät verbunden ist.

Zündung

Eine der wichtigsten Informationen der ENAiKOON Fernüberwachungsmodule neben der jeweiligen GPS-Position ist das Zündungssignal. Hier können Sie konfigurieren, an welchen digitalen Eingang des ENAiKOON Fernüberwachungsmoduls die Zündung (Klemme 15) angeschlossen ist. Der Status der Zündung wird für vielerlei Funktionen und Auswertungen in den Fernüberwachungsmodulen, aber auch in ENAiKOON fleet-control-web selbst genutzt, u.a. für:

- die Segmentierung der Routen
- die Steuerung des Stromsparmodus
- die Berechnung von Durchschnittswerten pro Fahrt
- die Auswertung von Pausezeiten
- u.v.m.

Betriebsstunden-Indikator

In machen Anwendungen ist es erstrebenswert, neben der Hauptfunktion eines mobilen Objekts (z.B. Zündung ein/aus) zusätzlich die Betriebsstunden einer weiteren Komponente (z.B. eines Nebenantriebs, eines Kompressors etc.) zu überwachen. Mit dem Report "Betriebsdauer" steht eine entsprechende Auswertungsmöglichkeit zur Verfügung (siehe Kapitel



12.4, "Betriebsdauer").

Mit dem Parameter "Betriebsstunden-Indikator" können Sie festlegen, welcher digitale Eingang des ENAiKOON Fernüberwachungsmoduls für die Auswertung der Betriebsstunden verwendet wird.

Box-Typ / Peripheriegerät

Die technische Form der Ansteuerung von Displays und Navigationsgeräten ist von Fernüberwachungsmodul zu Fernüberwachungsmodul unterschiedlich. Damit ENAiKOON fleetcontrol-web ordnungsgemäß mit den entsprechenden Endgeräten zusammenarbeiten kann muss an dieser Stelle definiert werden, welcher Typ Ortungsmodul sich hinter der konkreten Seriennummer verbirgt.

Box Typ: ENAiKOON locate-06 -Peripheriegerät: Garmin Nüvi -

Sobald ein Box-Typ ausgewählt wurde, wird ein zusätzliches Feld angezeigt, in dem das an das ENAiKOON Fernüberwachungsmodul angeschlossene Display oder Navigationssystem ausgewählt werden kann. Erst wenn diese beiden Konfigurationsparameter richtig gesetzt sind, kann der Funktionskomplex "ENAiKOON messenger" einwandfrei funktionieren.

Name des virtuellen digitalen Eingangs zur Messung der Benutzungszeit

Hier können Sie den Namen, für den virtuellen digitalen Eingang, der in "Betriebsdauer (Graphik)" erscheint, festlegen.

• Farbe des virtuellen digitalen Eingangs

Hier wählen Sie die Farbe des Balkens in "Betriebsdauer (Graphik)", der den virtuellen digitalen Eingang darstellt.

• Quotient ermitteln aus

Hier können Sie zwei digitale Eingänge wählen, wobei der obere den Zähler und der untere den Nenner darstellt. Dahinter können Sie einen Namen wählen. In "Betriebsdauer (Graphik)" wird dann unter den Balken der Quotient als Prozentwert dargestellt und der Name dazugeschrieben.

Beispiel: Sie betreiben einen Diesel-Generator. In diesen ist ein ENAiKOON Fernüberwachungsmodul eingebaut. Der digitale Eingang 4 ist mit der Zündung des Diesel-Generators und der digitale Eingang 1 mit einem Indikator für Volllast verbunden. Sie wählen oben "Digitaler Eingang 1" und unten "Digitaler Eingang 4" aus. Als Namen tragen Sie "Volllast" ein. In der Betriebsdauer (Graphik) erscheint dann unter den dargestellten Balken der Prozentsatz, den der Generator unter Volllast lief.



• Bezeichnung der digitalen Eingänge

Die sinnvolle Benennung der Eingänge erleichtert die Lesbarkeit der betreffenden Reports. Auch Übersichten wie "Routen-Details (Querformat)" werden hiervon beeinflusst.

Beispiel: Wird der digitale Eingang 3 mit "Nebenantrieb" und der digitale Eingang 4 mit "Zündung" benannt, so werden diese beiden Begriffe im Bericht "Routen Details Querformat" entsprechend in den Überschriften wie folgt angezeigt:

	Höhe über NN	Dauer	Entfernung	Geschwindigkeit	Mittl. Geschw.	DI1	DI	Nebenantrieb	Zündung	>15
۲	0 m						\checkmark	\checkmark	1	
٢	0 m	00:00:31	0,02 km	0 km/h	2 km/h		\checkmark	\checkmark		
		00:00:31	0,02 km	max.: 0 km/h	Ø: 2 km/h					

Des Weiteren werden diese Begriffe auch im Report "Besondere Vorkommnisse" sowie in den zugehörigen Alarm-E-Mails verwendet.

Die Farben, die Sie wählen können, werden für die "Betriebsdauer (Graphik)" verwendet.

Aktivierung / Deaktivierung der Protokollierung von besonderen Vorkommnissen



Durch das Aktivieren bzw. Deaktivieren der Protokollierung von besonderen Ereignissen legen Sie fest, welche besonderen Ereignisse im Report "Besondere Ereignisse" zu berücksichtigen sind falls diese eintreten.

Hinweis: Diese Konfiguration ist unabhängig von der Alarmierung per E-Mail oder SMS bei Eintritt eines besonderen Ereignisses. Die Konfiguration der Alarmierung bei besonderen Ereignissen mittels E-Mail oder SMS wird über den Menüpunkt "Alarm für besondere Vorkommnisse" gesteuert und ist in Kapitel 12.9.3, "Alarm für besondere Vorkommnisse" beschrieben.

Mittels der Pfeile und Doppelpfeile im oben abgebildeten Bildschirmausschnitt können Sie einzelne, mehrere oder alle Ereignistypen von rechts nach links bewegen und umgekehrt und damit festlegen, welche besonderen Ereignisse zu berücksichtigen sind.

15 Benutzereinstellungen

Der Menüpunkt "Benutzereinstellungen" hat mehrere Untermenü-Punkte, die in diesem Kapitel beschrieben werden. 🛅 Benutzereinstellungen

- Benutzereinstellungen
- ∑ <u>ändern</u> ⊙ Deseuset ïs dese
- <u>Passwort ändern</u>
- <u>Unterkonten anzeigen</u>
- O Erzeuge Unterkonto



15.1 Benutzereinstellungen ändern

Benutzereinstellungen ändern

Maximale Anzahl Zeilen pro Seite:	20
Sprache:	Deutsch 🗸
Einheitensystem:	Metrisches System 👻
Landkarten Server:	ENAiKOON osm-route 👻
Karte in neuem Fenster öffnen:	
Fahrziel nach der Größe des Radius auswählen:	
Änderungen an den Fahrzeugattributen auf alle Konten übertragen:	
Automatische Berichte werden individuell pro Unterkente verwaltet	
Automatische Berichte werden individuen pro Unterkonto verwaltet:	
Geofence Berichte werden pro Unterkonto verwaltet:	
Stau-Dauer (mm:ss):	05:00
Max. Geschwindigkeit zur Stauerkennung (km/h):	10
Ausblenden von Strecken kürzer als (m):	10
Minimale Leerlaufzeit (ss:mm:ss):	00 : 15 : 00
Absender der E-Mail - Berichte:	fleet-control-web@enaikoon.de
Empfänger der E-Mail - Geofence Berichte:	
Empfänger von Still-Alive Timeout Benachrichtigungen:	
Kommandos entfernen nach (Sek.):	36000
Standard-Empfänger von E-Mails:	
Benannte Wochentage:	Bitte die Wochentage auswählen. Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
Balken mit Betriebszeit der digitalen Eingänge beschriften:	
	ок

Klicken Sie auf "Benutzereinstellungen" und anschließend auf "Bearbeiten" um folgende Werte zu ändern:

Spalte	Beschreibung
Maximale Anzahl	Die maximale Anzahl an Zeilen pro Seite z.B. im Fahrten- buch, Routendetails etc.
Zeilen pro Seite	Diese Einstellung bezieht sich nicht auf die Exportformate (PDF, XLS, CSV), sondern lediglich auf die HTML-Berichte.



Spalte	Beschreibung				
	Die Sprache, in der die Bildschirminhalte angezeigt werden sollen.				
	Es kann derzeit zwischen 16 Sprachen ausgewählt werden:				
	• Deutsch				
	• Englisch				
	• Französisch				
	• Spanisch				
	• Italienisch				
	• Katalan				
	• Türkisch				
	Niederländisch				
	• Polnisch				
Sprache	• Russisch				
	• Ungarisch				
	• Rumänisch				
	Portugiesisch				
	 Portugiesisch (BR) 				
	Chinesisch				
	Vietnamesisch				
	Weitere Sprachen sind in Vorbereitung.				
	Darüber hinaus können wir Ihnen ab sofort anbieten, eine branchenspezifische "Sprache" einzurichten. Beispiel: bei der Ortung von Einsatzkräften handelt es sich nicht um "Fahrzeuge" sondern z.B. um "Mitarbeiter". Es be- steht ab sofort die Möglichkeit, sämtliche Begriffe in allen Sprachen zu ändern.				



Spalte	Beschreibung				
	Sie können wählen zwischen dem im deutschsprachigen Raum üblichen metrischen System und dem angloamerika- nischen System. Im letzteren Fall werden statt Meter dann z.B. Meilen angezeigt:				
	Entfernung	Fahrstrecke gesamt	Du r chschnittl. Geschwindigkeit		
	1,46 Meilen	821,63 Meilen	12 Meilen/h		
 - - -	1,07 Meilen	820,12 Meilen	7 Meilen/h		
Einneitensystem	1,02 Meilen	819,04 Meilen	11 Meilen/h		
	114,78 Meilen	817,85 Meilen	58 Meilen/h		
	1,09 Meilen	703,06 Meilen	9 Meilen/h		
	1,48 Meilen	701,97 Meilen	0 Meilen/h		
	3,82 Meilen	700,49 Meilen	16 Meilen/h		
	268,96 Meilen	696,67 Meilen	69 Meilen/h		
	18,17 Meilen	427,14 Meilen	36 Meilen/h		
Landkarten Server	Hier können Sie wählen, welche Landkarte verwendet wer- den soll, um die Geokoordinaten in Adressen aufzulösen und Positionen anzuzeigen.				
	Derzeit verfügbar:				
	ENAiKOON osm-route				
Karte in nevem Fenster öffnen	Ist diese Schaltfläche aktiviert, so wird beim Klick auf die orange Erdkugel die Landkarte in einem eigenen Fenster geöffnet. Ist diese Funktion nicht aktiviert, so wird die Landkarte im gleichen Fenster wie ENAiKOON fleet-control-web geöffnet.				
Fahrziel nach der Größe des Radius auswählen	 Wenn diese Option aktiviert ist und sich Fahrziele über- schneiden und ein Fahrzeug ist dadurch in mehreren be- nannten Positionen gleichzeitig, so wird das mobile Objekt als an derjenigen benannten Position angezeigt dessen To- leranz am kleinsten ist. Ist die Option deaktiviert, wird diejenige Position angezeigt deren Mittelpunkt man am nächsten ist. 				



Spalte	Beschreibung				
Änderungen an den Fahr- zeugattributen auf alle	Hier können Sie festlegen, ob Änderungen in den Fahr- zeugdetails in allen Unterkonten und im Hauptaccount gleichzeitig erfolgen.				
Konten übertragen	st diese Schaltfläche nicht aktiviert, so werden die Fahr- zeugdetails individuell pro Konto verwaltet.				
Automatische Berichte werden individuell pro Un- terkonto verwaltet	Hier können Sie wählen, ob die automatischen Berichte für alle Unterkonten und den Hauptaccount gleich sind oder diese individuell verwaltet werden				
Geofence Berichte werden pro Unterkonto verwaltet	Hier können Sie wählen, ob die Geofence Berichte für alle Unterkonten und den Hauptaccount gleich sind oder diese individuell verwaltet werden				
Stav-Daver (MM:SS)	Diesen Zeitraum muss das Fahrzeug mit einer Geschwindig- keit kleiner als die Maximale Geschwindigkeit zur Stau- erkennung und mit einer Geschwindigkeit von mehr als 3 km/h fahren, damit ein Stau erkannt wird				
Maximale Geschwindigkeit zur Stauerkennung	Die maximale Geschwindigkeit zur Erkennung eines Staus in km/h bzw. Meilen/h				
Ausblenden von Strecken kürzer als	In diversen Reports gibt es die Möglichkeit, Kurzstrecken, die unwichtig sind und die gleichzeitig die Berichte unübersicht- lich machen, auszublenden. Hier können Sie einen Wert festlegen, der in den Filtern der jeweiligen Berichte vorge- schlagen wird. Der Wert kann in allen Filtern bei Bedarf überschrieben werden.				
Minimale Leerlaufzeit	Dieser Schwellwert wird im Report "Leerlaufzeiten" immer dann verwendet, wenn bei einem Fahrzeug kein fahrzeug- spezifischer Wert konfiguriert ist				
Absender der E-Mail - Berichte	Diese E-Mail-Adresse erscheint bei allen E-Mails, die von ENAiKOON fleet-control-web verschickt werden, als Absen- de-Adresse angegeben				



Spalte	Beschreibung		
Empfänger der E-Mail - Geofence Berichte	Wenn im System vom Benutzer Gebots- und Verbotszonen definiert werden und wenn in der Folge mobile Objekte sol- che Gebots-oder Verbotszonen befahren oder verlassen, so wird der Nutzer durch einen E-Mail oder SMS-Alarm darü- ber informiert. Details siehe Kapitel 22, "Überwachung von Gebotszonen und Verbotszonen".		
	Hier können Sie bis zu fünf E-Mail Adressen, jeweils sepa- riert durch ein Semikolon, festlegen, die in solch einem Fall eine Alarm E-Mail erhalten sollen.		
	Das System bietet die Möglichkeit, regelmäßige Meldungen von ENAiKOON Fernüberwachungsmodulen zu überwa- chen. Dies wird häufig verwendet um sicherzustellen, dass ein Gerät noch funktioniert.		
	Beispiel : Sie haben vor Ibiza ein Schiff im Hafen liegen, ausgerüstet mit einem ENAiKOON Fernüberwachungsmo- dul zur Diebstahlsicherung. Sendet dieses Gerät kein Signal so kann dies zwei Ursachen haben:		
	 Das Schiff wurde nicht gestohlen und das Gerät arbeitet einwandfrei. Das Schiff wurde gestohlen und das Gerät außer Funk- tion gesetzt. 		
Emptanger von Still-Alive Timeout Benachrichtigungen	Da dasselbe Verhalten des Geräts in diesem Fall zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen hat sind die ENAiKOON Kunden oft daran interessiert, diese Varianten eindeutig auseinanderhalten zu können. Dazu wird das Gerät so kon- figuriert, dass es zu festgelegten Zeitpunkten (z.B. immer um 15:00 Uhr) eine Statusmeldung sendet.		
	Gleichzeitig wird ENAiKOON fleet-control-web so konfigu- riert, dass es täglich um 15:00 Uhr solch eine Statusmel- dung erwartet. Bleibt die Statusmeldung länger als eine de- finierbare Toleranzzeit aus, so schlägt ENAiKOON fleet- control-web Alarm.		
	Hier können Sie bis zu fünf E-Mail Adressen, jeweils sepa- riert durch ein Semikolon, festlegen, die in solch einem Fall eine Alarm E-Mail erhalten sollen.		



Spalte	Beschreibung				
	ENAiKOON fleet-control-web bietet die Möglichkeit, Kom- mandos an ENAiKOON Fernüberwachungsmodule zu sen- den.				
	Die Gründe für den Versand solcher Kommandos können sehr vielfältig sein:				
	 Ein Kran soll immobilisiert werden, weil der Mieter seine Gerätemiete nicht bezahlt hat 				
Kommandos	• Eine Pumpe soll ferngesteuert eingeschaltet werden				
entfernen nach (Sek.)	 Eine an ein ENAiKOON Fernüberwachungsmodul angeschlossene Kamera soll eine Aufnahme ma- chen 				
	Im Menübereich "Gerätekonfiguration" gibt es einen Report "gesendete Kommandos". Dieser enthält alle versendeten Kommandos (Details siehe Kapitel 20.2, "Kommandos"). Mit diesem Parameter können Sie festlegen, wie lange ein Kommando in der Liste der versendeten Kommandos ver- bleiben soll, nachdem es abgelaufen oder abgearbeitet ist. Die Angabe erfolgt in Sekunden!				
Standard-Empfänger von E-Mails	Hier können Sie definieren, an wen Alarm E-Mails versendet werden sollen, wenn für den Alarm selbst keine E-Mail Adresse erfasst wurde.				
Benannte Wochentage	An benannten Wochentagen wird das Betreten von Verbots- zonen und das Verlassen von Gebotszonen überwacht und per Mail oder SMS gemeldet				
Balken mit Betriebszeit	In der Auswertung "Betriebsdauer (Graphik)" werden für die digitalen Eingänge Balken in der gewählten Farbe (vgl. Ka- pitel 14) dargestellt.				
der digitalen Eingänge beschriften	Um den Wert nicht nur an der Skala dieser Grafik ungefähr ablesbar zu gestalten, können Sie diese Option aktivieren.				
	lst die Option aktiviert, wird der Wert auf den Balken darge- stellt.				

15.2 Passwort ändern

Wenn Sie sich das erste Mal für ENAiKOON fleet-control-web registrieren, erhalten Sie von ENAiKOON einen Benutzernamen und ein Passwort.



Sie haben jederzeit die Möglichkeit, ein anderes Passwort zu definieren, so dass nicht einmal ENAiKOON Ihr Passwort kennt.

P	Passwort ändern					
	Altes Passwort:					
	Neues Kennwort:					
	Neues Passwort wiederholen:					
		OK				

Um Ihr Passwort zu ändern, tragen Sie zunächst Ihr altes Passwort ein, und bestätigen dann Ihr neues Passwort zweimal. Stimmen die beiden neu angegebenen Passwörter überein, so ist ab sofort Ihr neues Passwort aktiv.

Das Passwort darf maximal 40 Zeichen lang sein.

15.3 Unterkonten anzeigen

Benutzer von ENAiKOON fleet-control-web können beliebig viele Unterkonten einrichten und diesen Unterkonten Fahrzeuge und Benutzerrechte zuordnen.

Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn man Kunden oder Mitarbeitern Zugriff auf die Daten von einem Teil der eigenen Flotte gewähren möchte.

Mit der Funktion "Unterkonten anzeigen" werden alle eingerichteten Unterkonten aufgelistet mit der Möglichkeit einzelne Konten zu löschen oder zu bearbeiten.

Unterkonten (4)								
Anmeldung	Nur lesender Benutzer ▲	Fahrzeuge	Neues Kennwort	Bearbeite	Löschen			
gri		106190026- stephan; 106190054- HVG; 106470119- B-AH-4711;			×			
U2		106190054- HVG; 106190059- Fahrzeug 35; 106190076- Testfahrzeug Fzg. 474; 106190078- T1;			Ø			
U2- Sub1		106190059- Fahrzeug 35; 106190076- Testfahrzeug Fzg. 474;		۲				
UA 01		106190022- SndCmd-2; 106190026- stephan; 106190054- HVG;			×			

Benutzer von Unterkonten können ihrerseits Unterkonten einrichten und diese Verwalten, jedoch nur im Rahmen der ihnen zugeordneten Fahrzeuge und Benutzerrechte. Benutzer, die nur Leserechte, aber keine Schreibrechte haben, können keine Unterkonten anlegen.

15.4 Unterkonto erzeugen

Um ein Unterkonto zu erzeugen, klicken Sie im Untermenü "Benutzereinstellungen" auf "Erzeuge Unterkonto".



Es öffnet sich der folgende Dialog:

Nur lesender Benutzer: Anmeldung: Neues Kennwort:			
Neues Passwort wiederholen : Fahrzeuge:	SndCmd-2 stephan Fahrzeug 35 Testfahrzeug Fzg. 474 T1 Volvo Bagger EW 160 106470120 (106470123) KG-Y-Stolz	 > >> 	HVG B-AH-4711
			Ok

Folgende Parameter zur Einrichtung eines Unterkontos stehen zur Verfügung:

• Nur lesender Benutzer

Wird diese Option aktiviert, so hat der neue Benutzer keine Möglichkeit, Daten in ENAi-KOON fleet-control-web einzugeben. Er kann jedoch sämtliche Daten der ihm zugeordneten Fahrzeuge abrufen und einsehen.

Anmeldung

Um die Zugangsdaten des neuen Benutzers festzulegen, tragen Sie hier den neuen Benutzernamen ein. Dabei kann es sich um eine beliebige Folge von Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen und Leerstellen handeln.

Ein Anmeldename ist eindeutig und kann daher nur einmal vergeben werden. Sollte also der Hinweis erscheinen "Anmeldung: Fehlerhafter Login", so ist der von Ihnen gewünschte Name bereits vergeben.

Kennwort

Tragen Sie nun bitte das gewünschte Kennwort unter "Neues Kennwort" ein und wiederholen Sie die Eingabe im Feld "Neues Kennwort wiederholen".

Nur wenn das Kennwort und die Kennwort-Wiederholung übereinstimmen, kann das Unterkonto angelegt werden.

• Fahrzeuge

Wählen Sie nun durch Verschieben der Fahrzeuge mit den Pfeiltasten alle Fahrzeuge aus, auf die der Nutzer des Unterkontos Zugriff haben soll.

Sie können in der Liste beliebig viele Fahrzeuge auswählen.

Die Daten von allen nach rechts verschobenen Fahrzeugen kann der Nutzer des Unterkontos einsehen und ggf. ändern.

Klicken Sie nun auf "OK", um das neue Unterkonto zu erstellen.

15.5 Gründe für Stopps

In den gefahrenen Routen können Sie Stoppgründe eintragen, um einen Nachweis zu führen welcher Grund vorlag, an einer bestimmten Position zu halten.



Diese Stoppgründe werden in den gefahrenen Routen sowohl in der Übersicht als auch in den Berichten (PDF/XLS/CSV) angezeigt.

Sie können Stoppgründe für wiederkehrende Routen auch in den benannten Positionen hinterlegen. Diese werden automatisch eingetragen, können aber nachträglich angepasst werden.

Um einen neuen Stoppgrund anzulegen wählt man im Menü "Benutzereinstellungen" das Untermenü "Gründe für Stopps".

Es erscheint folgende Tabelle:

Grund für den Stopp (5)			
Hinzufüge	n Lösc	hen	
		Grund für den Stopp 🛦	Bemerkung
		Privat	
		Reparatur	
		Tanken	
		Wartung	
		Überwinterung	
Hinzufüge	n Lösc	hen	

Die folgenden Spalten sind in der Tabelle enthalten:

Spalte		Beschreibung	
Kästchen		Mit dem Kästchen können Sie mehrere Stoppgründe gleichzeitig markieren um diese zu löschen	
Stift-Symbol		Um einen bestehenden Stoppgrund zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stift-Symbol	
Grund für den S	itopp	Dieser von Ihnen frei wählbare Text wird in den Tabellenübersich- ten und Berichten als Zweck der Reise angezeigt	
Bemerkung		Ein frei wählbarer mehrzeiliger Text, der den Stoppgrund näher beschreibt, aber nicht im Fahrtenbuch erscheint	

Durch einen Klick auf "Hinzufügen" können Sie einen neuen Stoppgrund anlegen.

Durch Anklicken des Stift-Symbols in der Zeile eines Fahrtgrundes können Sie diesen bearbeiten.



In beiden Fällen erscheint der folgende Dialog:

Grund für den Stopp

Bemerkung:		Grund für den Stopp:
Bemerkung:		
		Bemerkung:

Folgende Felder sind enthalten:

Feld	Beschreibung	
Grund für den Stopp	Dieser von Ihnen frei wählbare Text wird in den Tabellenüber- sichten und Berichten als Zweck der Reise angezeigt	
Bemerkung	Ein frei wählbarer mehrzeiliger Text, der den Stoppgrund näher beschreibt, aber nicht im Fahrtenbuch erscheint	
ОК	Übernimmt alle Eintragungen und speichert den Stoppgrund	
Abbrechen	Verwirft alle Änderungen an den Einstellungen	

Tragen Sie einen Grund für den Stopp ein. Was Sie an dieser Stelle eingeben, wird in den Übersichten und Berichten angezeigt und sollte daher wegen der Lesbarkeit nicht zu lang sein.

Wahlweise können Sie bei Beschreibung einen mehrzeiligen Text eintragen, der den Stoppgrund näher beschreibt. Dieser wird an keiner Stelle ausgewertet und dient lediglich als Information.

Drücken Sie nun "OK" um die Änderungen zu speichern.

15.6 Fahrttypen

Die meisten ENAiKOON Fernüberwachungsmodule erlauben den Anschluss eines oder mehrerer Schalter. Diese können dazu genutzt werden, schon während der Fahrt festzulegen, um was für einen Fahrttyp es sich handelt.

Die Eintragung, die dabei erfasst wird, können Sie im Nachhinein ändern. Ebenso können Sie, auch wenn Ihr Fernüberwachungsmodul den Anschluss von Schaltern nicht unterstützt oder Sie diese Funktion nicht nutzen, über ENAiKOON fleet-control-web den Fahrttyp manuell oder bei wiederkehrenden Routen über die benannten Positionen zuordnen.

Abhängig vom Gerät können Privatfahrten unterschiedlich gehandhabt werden:

• Während einer Privatfahrt werden keine Wegedaten an den ENAiKOON M2Mcommserver übertragen. Lediglich die gefahrenen Kilometer werden aufaddiert und übertragen. Sobald die nächste Fahrt gestartet wird, bei der es sich nicht um eine Privatfahrt handelt, werden die Wegedaten wieder aufgezeichnet.


• Während der Privatfahrt werden weiterhin Streckendaten übertragen. Die gefahrenen Routen werden jedoch im Fahrtenbuch ENAiKOON fleet-control-web als Privatfahrt gekennzeichnet.

Nachfolgende Beschreibung der Kennzeichnung von Privatfahrten bezieht sich ausschließlich auf diese zweite Variante der Fernüberwachungsmodulkonfiguration.

Details zur anderen Variante finden Sie ggf. im Handbuch zum jeweiligen Fernüberwachungsmodul.

Um einen neuen Fahrttyp anzulegen wählt man im Menü "Benutzereinstellungen" das Untermenü "Fahrttypen".

Es erscheint folgende Tabelle:

ranritypen (5)					
Hinzufügen		Löschen			
		Fahrttyp Kürzel 🛦	Fahrttyp Langtext	Bemerkung	
		GF	Geschäftsfahrt		
		PF	Privatfahrt		
		VZA	Fahrt von / zur Arbeitsstelle		
Hinzufügen		Löschen			

Folgende Spalten sind in der Tabelle enthalten:

Spalte		Beschreibung
Kästchen		Mit dem Kästchen können Sie mehrere Fahrttypen gleichzeitig markieren um diese zu löschen
Stift-Symbol		Um einen bestehenden Fahrttyp zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stift-Symbol
Fahrttyp Kürz	zel	Dieses von Ihnen frei wählbare Kürzel wird in den Tabellenüber- sichten angezeigt, um diese lesbarer zu gestalten
Fahrttyp Langtext		Der Langtext wird bei der manuellen Auswahl/Änderung des Farttyps im Dropdown-Menü angezeigt
Bemerkung		Ein Text, der den Fahrttyp näher beschreibt, aber nur in dieser Liste erscheint



Drücken Sie nun Hinzufügen und es erscheint folgender Dialog: Fahrttyp

Fahrttyp Kürzel:	
Fahrttyp Langtext:	
ahrttyp ableiten aus digitalen Eingängen:	
Digitaler Eingang 1:	•
Digitaler Eingang 2:	•
Digitaler Eingang 3:	•
Digitaler Eingang 4:	▼
Digitaler Eingang 5:	•
Bemerkung:	
	OK Abbrech
	- Autreal

Folgende Felder sind enthalten:

Feld	Beschreibung
Fahrttyp Kürzel	Das frei wählbare Kürzel, das in allen Berichten und Übersichten erscheint
Fahrttyp Langtext	Der Langtext, der den Fahrttypen näher beschreibt
Fahrttyp ableiten aus digitalen Eingängen	Wenn Sie dieses Kästchen aktivieren, wird der Fahrttyp automatisch aus den digitalen Eingängen abgeleitet
Digitaler Eingang	Der Zustand, den die digitalen Eingänge haben müssen, damit der Fahrttyp erkannt wird. Sie können für jeden digitalen Eingang wählen ob er "EIN" oder "AUS" sein soll. Digitale Eingänge, bei denen kein Wert gewählt ist, werden in der Auswertung ignoriert
Bemerkung	Ein frei wählbarer mehrzeiliger Text, der den Fahrttypen näher beschreibt
ОК	Übernimmt alle Eintragungen und speichert den Fahrttyp
Abbrechen	Verwirft alle Änderungen an den Einstellungen

Tragen Sie in den Feldern "Fahrttyp Kürzel" das Kürzel ein, das in Berichten und Listen hinter der Fahrt erscheinen soll, wenn der hier angelegte Fahrttyp erkannt/gewählt wurde.

Bei "Fahrttyp Langtext" tragen Sie bitte den Namen, der den Fahrttyp benennt, ein.

Wenn Sie einen "Privatfahrtschalter" am Ortungsmodul angeschlossen haben, aktivieren Sie "Fahrttyp ableiten aus digitalen Eingängen" und wählen dann bei den digitalen Eingängen denjenigen aus, an den der Schalter angeschlossen ist.

Klicken Sie nun "OK" um die Einstellungen zu übernehmen.



Sie können den angelegten Fahrttyp über das Stift-Symbol in der Liste der Fahrttypen jederzeit nachträglich bearbeiten. Diese Änderung wirkt sich dabei, ebenso wie das Löschen von Fahrttypen, nicht auf bereits erfasste Routen aus, sondern betrifft nur Fahrten ab der Erfassung des Fahrttyps.

Hinweis: Wenn innerhalb einer Route mehrere Fahrttypen erkannt werden, so wird immer diejenige eingetragen, die zuletzt angelegt wurde, da diese am aktuellsten ist.

15.7 Zeitgesteuerte Alarme

Die vielfältigen Alarmierungsregeln in ENAiKOON fleet-control-web beinhalten eine individuell einstellbare Zeitsteuerung.

Sobald ein Alarmereignis auftritt, wird geprüft ob dem Fahrzeug, welches den Alarm auslöste, eine Vorlage für eine zeitgesteuerte Alarmierung zugeordnet ist.

Existieren keine Zuordnungen, wird die Alarmmeldung gesendet.

Werden dem Alarmereignis zugeordnete Vorlagen gefunden, wird zu jeder Vorlage das Zeitintervall geprüft. Wenn die Intervalle alle außerhalb des Zeitpunktes des Alarmereignisses liegen, wird die Alarmmeldung nicht gesendet.

Nur wenn mindestens eine der Vorlagen ein Zeitintervall angibt, welches den Zeitpunkt des Alarms mit einschließt, wird dieser gesendet.

Der Alarm ist also nur dann abgeschaltet, wenn eine Vorlage existiert, welche den Alarm enthält und das Alarmereignis außerhalb des in der Vorlage definierten Zeitintervalls auftritt.

Wichtig: Alarme werden von den zeitgesteuerten Alarmen nicht ausgelöst, hier wird lediglich geprüft, ob eine ausgelöste Alarmmeldung tatsächlich verschickt wird oder ob die Meldung in eine Zeit fällt, in der diese nicht verschickt werden soll.

15.7.1 Vorlagen für zeitgesteuerte Alarmierung erstellen / bearbeiten

Um eine Vorlage für einen zeitgesteuerten Alarm anzulegen, wählt man im Menü "Benutzereinstellungen" das Untermenü "Vorlagen für zeitgesteuerte Alarmierung bearbeiten".

Es erscheint folgende Tabelle:

Vorlagen	für zeitgeste	uerte Alarmieru	ng bearbeiten (1)
----------	---------------	-----------------	-------------------

Hinzufügen Löschen					
		Name der Vorlage 🛦	Bemerkung		
		DI4 Wochenende	Zündung an/aus am Wochenende		
11:					

In der Tabelle sind folgende Spalten enthalten:

Spalte		Beschreibung
Kästchen		Mit dem Kästchen können Sie mehrere Vorlagen markieren, um diese zu löschen



Spalte		Beschreibung
Stift-Symbol 🔋		Um eine bestehende Vorlage zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stift-Symbol in der Zeile der Vorlage
Name der Vorlage		Der Name der Vorlage
Bemerkung		Ein beliebiger mehrzeiliger Text, der die Vorlage näher be- schreibt

Drücken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen", um eine neue Vorlage zu erstellen.

Es öffnet sich folgender Dialog:

Vorlagen für zeitgesteuerte Alarmierung



Die folgenden Felder sind enthalten:

Feld	Beschreibung
Name der Vorlage	Ein beliebiger Name, den Sie frei vergeben können
Besondere Vorkommnisse	Hier wählen Sie aus, welche besonderen Vorkommnisse in dieser Vorlage zeitgesteuert behandelt werden sollen
Fahrziele	Wenn Sie bereits Ge- bzw. Verbotszonen, wie in Kapitel 22 be- schrieben, angelegt haben, können Sie diese hier auswählen
Bitte die Zeitzone auswählen	Hier wählen Sie die Zeitzone, auf die sich die Zeitangaben der Vorlage beziehen sollen



Feld	Beschreibung
Bitte die Monate auswählen	Nur in den hier ausgewählten Monaten werden die Alarmmel- dungen verschickt
Bitte die Wochentage auswählen	Nur an den hier ausgewählten Wochentagen werden die Alarm- meldungen verschickt
Alarmieren von	Zeit ab der an den gewählten Tagen die Alarmmeldungen ver- schickt werden
Alarmierung bis	Zeit bis zu der an den gewählten Tagen die Alarmmeldungen verschickt werden
Bemerkung	Ein beliebiger mehrzeiliger Text, der die Zeitsteuerung näher be- schreibt

Benennen Sie nun die Vorlage und schieben Sie über die Pfeiltasten die besonderen Vorkommnisse und/oder Fahrziele, die in der Vorlage berücksichtigt werden sollen, in den rechten Teil der Liste.

Tragen Sie nun die Zeitzone ein und wählen Sie die Zeiten (Monate/Wochentage/Zeiten).

Wahlweise können Sie einen mehrzeiligen beschreibenden Text eingeben.

Drücken Sie nun auf "OK" um die Vorlage zu speichern oder auf "Abbrechen" um die Änderungen zu verwerfen.

Sie können eine einmal angelegte Vorlage jederzeit verändern indem Sie das Stift-Symbol in der Liste der Vorlagen anklicken. Der Dialog, der erscheint, ist in diesem Fall identisch, beinhaltet allerdings die zuvor von Ihnen gemachten Angaben.

15.7.2 Zuordnung der Vorlagen zu Fahrzeugen

Um die, wie in Kapitel 15.7.1 beschrieben, erstellten Vorlagen mobilen Objekten zuzuordnen, wählt man im Menü "Benutzereinstellungen" das Untermenü "Zuordnung der Vorlagen für zeitgesteuerte Alarmierung zu Fahrzeugen".

Es erscheint folgende Tabelle:

		с.					
Zuordnung	Zuordnung der Vorlagen tür zeitgesteuerte Alarmierungen zu Fahrzeugen (1)						
Hinzufügen	Löschen						
		Name der Zuordnung 🛦	Bemerkung				
		Zündung	Bewegungsprüfung außerhalb der Betriebszeiten				
Hissofilass	Lässha						

Die Tabelle enthält folgende Spalten:

Spalte	Beschreibung
Kästchen	Mit dem Kästchen können Sie mehrere Vorlagen markieren, um diese zu löschen
Stift-Symbol	Um eine bestehende Vorlage zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stift-Symbol in der Zeile der Vorlage



Spalte	Beschreibung
Name der Zuordnung	Der Name der Zuordnung, den Sie frei wählen können
Bemerkung	Ein beliebiger mehrzeiliger Text, der die Zuordnung näher beschreibt

Drücken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen", um eine oder mehrere Vorlagen einem oder mehreren Fahrzeugen zuzuordnen.

Es öffnet sich folgender Dialog:

Zuordnung der Vorlagen für zeitgesteuerte Alarmierung zu Fahrzeugen

Name der Zuordnung:		
	Fahrzeuge Verfügbar	Ausgewählt
	Bagger 7 (1912895257) Bagger 8 (1910031217) Bagger 9 (1910028585) Kompressor 1 (11408603) Kompressor 2 (1912895547) Kompressor 3 (1811776319) Kompressor 4 (1911276251) Unimog (1911262715)	
	Vorlagen für zeitgesteuerte Alarmieru Verfügbar	ng Ausaewählt
	Zündung Mo-Do 16:30-23:59 Zündung Mo-Fr 0:00-6:30 Zündung nur Fr 14:30-23:59 Zündung Wochenende	
Bemerkung:		
	E.	OK Abbrechen

Der Dialog enthält die folgenden Felder:

Feld	Beschreibung
Name der Zuordnung	Ein beliebiger Name, den Sie frei vergeben können
Fahrzeuge	Hier wählen Sie aus, welche Fahrzeuge den Vorlagen zugeordnet werden sollen



Feld	Beschreibung
Vorlagen für die Alarmierung	Die Vorlagen, die Fahrzeugen zugeordnet werden sollen, können Sie in diesem Feld auswählen
Bemerkung	Ein frei wählbarer mehrzeiliger Text, der die Zuordnung näher beschreibt

Benennen Sie nun die Zuordnung und schieben Sie über die Pfeiltasten die Fahrzeuge, für die diese Zuordnung gelten soll, und die Vorlagen, die berücksichtigt werden sollen, in die rechte Seite der Liste.

Drücken Sie nun auf "OK" um die Zuordnung zu speichern oder auf "Abbrechen" um die Änderungen zu verwerfen.

Sie können eine einmal angelegte Zuordnung jederzeit verändern, indem Sie das Stift-Symbol in der Liste der Zuordnungen anklicken. Der Dialog, der erscheint, ist in diesem Fall identisch, beinhaltet allerdings die zuvor von Ihnen gemachten Angaben.

16 Berichte anpassen

Sie können für fast alle Berichte von ENAiKOON fleet-control-web Ihre eigenen Berichtsvorlagen erstellen. Damit haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Auswertungen für Ihren Betrieb optimal passend zu gestalten.

Folgende Gestaltungsmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Spalten mit eigenen Überschriften versehen
- Die Reihenfolge von Spalten ändern
- Spalten ausblenden
- Zeitspannen für Zwischensummen, Mittelwerte und Summen festlegen
- Kopf- und Fußzeilen editieren (wirkt sich nur auf PDF und XLS aus)
- Wiederherstellen der Werkseinstellungen, wenn Sie Änderungen aufheben möchten

Die Anpassung der Berichtsform geschieht bei jedem einzelnen Bericht separat für die Bildschirmanzeige (HTML), für den PDF-Bericht, für den XLS-Bericht und für den CSV-Bericht.



16.1.1 Liste der Berichte

Liste der Berichte (14)

Name des Berichts	Angepasst
Fahrzeugstatistiken	
Details aller Fahrzeuge	
Gefahrene Routen	\checkmark
Routen-Details (Querformat)	
Routen-Details (Hochformat)	
Betriebsdauer	
Aufenthaltsdauer an einem Ort	
Dauer der Pause	
Leerlaufzeiten	
Besondere Vorkommnisse	
Tages- und Wochenbericht	
Routen pro Person	
Buchungen pro Fahrer	
Buchungen pro Fahrziel	

Die Tabelle zeigt folgende Informationen aller editierbaren Berichte an:

Spalte	Spalte Beschreibung		
Stift-Symbol 🕕		Über diese Schaltfläche können Sie die Berichte individuell Ih- ren Bedürfnissen anpassen	
Name des Berichts		Der Name des Berichts, der editiert werden soll	
Angepasst	\checkmark	Zeigt an, ob ein Bericht schon editiert wurde	

16.1.2 Berichte anpassen

Da verschiedene Benutzer von ENAiKOON fleet-control-web auch verschiedene Bedürfnisse haben, welche Informationen in den Berichten enthalten sein sollen, gibt es die Möglichkeit Spalten anders anzuordnen, umzubenennen oder auch ganz auszublenden.

Über das Stift-Symbol, das Sie in der Liste der Berichte finden, können Sie den Bericht in dieser Zeile zur Bearbeitung öffnen.



Es erscheint der folgende Dialog:

Bericht	Jerichte anpassen - "Gefahrene Routen" (22)										
HTML											
V				Checkbox	1	Ļ					
V				Routendetails anzeigen (Querformat)	î	Ļ					
V				Routendetails anzeigen (Hochformat)	î	Ļ					
V				Datum	î	Ţ	Datum				
	V	V		Abfahrtszeit	î	Ţ	Abfahrtszeit				
V		V		Start-Adresse	1	Ļ	Start-Adresse				
V				Map-Link	î	Ţ					
V				Höhe (m über NN)	î	Ļ	Höhe über NN				
	V	V	V	Ziel-Adresse	î	Ļ	Ziel-Adresse				
V				Map-Link	î	Ļ					
V				Höhe über NN	î	Ļ	Höhe über NN				
v	V	V	V	Ankunftszeit	î	Ţ	Ankunftszeit				
V				Fahrer	1	Ļ	Fahrer				
V				Fahrer-Angaben	1	Ļ					
V	V	V		Dauer	1	Ļ	Dauer	Tag	•	Tag ▼	
V	V	V	V	Entfernung	î	Ţ	Entfernung	Tag	•	Tag 🔻	V
		V	V	Fahrstrecke gesamt	1	Ļ	Fahrstrecke gesamt				
				Gesamt-Fahrstrecke korrigieren	1	Ţ					
V	V	V		Durchschnittl. Geschwindigkeit	î	Ţ	Durchschnittl. Geschwindigkeit	Tag	•		
V	V	V		Aufenthalt	1	Ļ	Aufenthalt	Tag	•	Tag ▼	V
	V	V		Fahrtgrund	1	Ļ	Fahrtgrund				
V	V	V	V	Fahrtgrund	î	ţ	Beschreibung des Zweckes der Reise				

Die folgenden Felder sind im Dialog enthalten:

Spalte	Beschreibung			
HTML	In dieser Spalte wird festgelegt, welche Berichtsspalten im HTML-Bericht angezeigt werden sollen. Der HTML-Bericht wird in ENAiKOON fleet-control-web angezeigt			
PDF	In dieser Spalte wird festgelegt, welche Berichtsspalten im PDF- Bericht aufgeführt werden sollen			
XLS	In dieser Spalte wird festgelegt, welche Berichtsspalten im XLS- Bericht aufgeführt werden sollen			
CSV	In dieser Spalte wird festgelegt, welche Berichtsspalten im CSV- Bericht aufgeführt werden sollen			
Bezeichnung der Spalte	Systemname der Spalte; dieser Wert kann nicht geändert werden			
Î	durch Anklicken dieses Pfeils wird die betreffende Berichtsspalte um eine Position nach links verschoben			
Ţ	durch Anklicken dieses Pfeils wird die betreffende Berichtsspalte um eine Position nach rechts verschoben			
Spaltenüberschrift	Benutzerdefinierte Überschrift der Spalte			
Zwischensummen	Wählen Sie einen Zeitraum zur Zwischensummenberechnung aus			
Mittelwert	Wählen Sie einen Zeitraum zur Mittelwertberechnung aus			



Spalte	Beschreibung
Summen	Zeigt an, ob Gesamtsummen berechnet werden sollen oder nicht

Klicken Sie auf "OK", um die von Ihnen erfassten Anpassungen der Berichte zu übernehmen oder "Abbrechen", um die Anpassungen zu verwerfen.

Über die Schaltfläche "Werkseinstellungen wiederherstellen" können Sie die von ENAiKOON vorgegebenen Einstellungen für diesen Bericht wiederherstellen.

16.1.2.1 Anpassung von Kopf- und Fußzeilen

Im Bereich **Anpassung von Kopf- und Fußzeilen** können Sie das Erscheinungsbild der Kopf- und Fußzeilen der PDF- und XLS-Berichte ändern.

	52 O 🖹 📇 📕
	<*LOGO*> - Routen für MST / Stand: <*DATE*> <*TIME*> Uhr
Kopfzeile:	
	Seite <*PAGE*>
Fußzeile:	
	52 O 🛃 🔚 E

Anpassung von Kopf- und Fußzeilen (Angepasst)

Anmerkung: Max. Länge für Kopf- und Fußzeile in EXCEL: 250 Zeichen

Klicken Sie in das Feld für Kopf- oder Fußzeile.

Sie können hier einen beliebigen Text, der in der Excel- bzw. PDF-Kopfzeile erscheinen soll, hinterlegen. Sie können auch Autotexte (z.B.: <*LOGO*>) einfügen. Diese können Sie bequem über die Werkzeugleisten anklicken und dadurch einfügen. Die obere Werkzeugleiste ist für die Kopfzeile, die untere für die Fußzeile.

Тур	Autotext	Symbol	Beschreibung
Datum	<*DATE*>	87	Das Datum, an dem der Bericht er- zeugt wurde
Zeit	<*TIME*>	٩	Die Zeit, zu der der Bericht erzeugt wurde

Fünf verschiedene Autotext-Werte sind verfügbar:



Тур	Autotext	Symbol	Beschreibung
Seitennummer	<*PAGE*>	*	Die Seitennummer der aktuellen Seite
Dateiname	<*FILE_NAME*>	A	Der Dateiname des Berichts
ENAiKOON Logo	<*LOGO*>	E	Ein Hinweis auf ENAiKOON fleet- control-web mit Versionsnummer und URL

Die angepasste Kopfzeile (PDF-Bericht) für obiges Beispiel sieht wie folgt aus:

ENAiKOON fleet-control-web Version 3.0 www.enaikoon.de - Routen für MST / Stand: 05.01.2011 11:37:25 Uhr

17 Automatische Berichte

Viele Benutzer von ENAiKOON fleet-control-web drucken die erfassten Routen und Betriebsstunden regelmäßig aus.

Um den Umgang speziell mit immer wieder kehrenden Berichten zu vereinfachen, gibt es die Möglichkeit, sich diese Berichte automatisch erzeugen und per E-Mail zusenden zu lassen.

17.1 Liste der automatischen Berichte eines Benutzers

Im Menü "Automatische Berichte" werden alle benutzerdefinierten Jobs angezeigt.

Auto	Automatische Berichte (2)							
Lösc	Löschen Hinzufügen Stop							
		Тур	Auswahl	Sendedatum	Sendezeitpunkt	Periodizität	Status	Bericht
		Fahrzeugstatistiken		18.11.2007	18:21:00	Tag	aktiv	PDF
		Gefahrene Routen	106190022- SndCmd-2; 106190026- stephan; 106190054- HVG; 106190059- Fahrzeug 35; 106190076- Testfahrzeug Fzg. 474; 106190078- T1;	18.11.2007	18:23:00	Wochenende	aktiv	XLS
Lösc	Löschen Hinzufügen Stop							

Sie können mit dem Kästchen einen oder mehrere Berichte auswählen um diese dann zu aktivieren, zu stoppen oder zu löschen.

17.2 Bearbeiten eines automatischen Berichts

Mit dem Stift-Symbol 🖲 in der Liste der automatischen Berichte können Sie einen Bericht aufrufen um ihn zu bearbeiten.



Nach dem Anklicken des Stift-Symbols erscheint die folgende Seite:

Task Info



Folgende Felder sind vorhanden:

Feld	Beschreibung
Fahrzeuge	In diesem Feld werden die Fahrzeuge angezeigt, die in dem Be- richt berücksichtigt werden. Dieses Feld kann nicht geändert wer- den. Möchten Sie die zu berücksichtigenden Fahrzeuge ändern, so löschen Sie bitte den Bericht und erzeugen Sie ihn für die ge- wünschten Fahrzeuge neu.
An, Cc, Bcc	E-Mail-Adressen der Empfänger des Berichts Pro Zeile können bis zu 5 E-Mail Adressen erfasst werden. Diese sind durch Semikolon (;) zu trennen.
Betreff	Betreff-Zeile für die E-Mail
Name des Anhangs	Hier können Sie festlegen, wie die Datei heißen soll, die als E-Mail Anhang den Bericht enthalten wird



Feld	Beschreibung		
	Nachricht an den Empfänger der E-Mail, die als Mailtext ange- zeigt wird.		
Inhalt	Der Bericht an sich wird als Anhang in der E-Mail versandt.		
	Hinweis : Bei CSV-Berichten sollten Sie hier etwas eintragen, da einige E-Mail-Clienten die Datei sonst eingebunden anzeigen.		
Periodizität	Die Wiederholungsperiode (täglich, wöchentlich, monatlich, Wochenende)		
Status	Aktiv oder Angehalten		
Bericht	Format des an die E-Mail anzuhängenden Berichts (PDF, XLS, CSV)		
Sendedatum	Das Datum an dem der erste Bericht verschickt werden soll		
Sendezeitpunkt	Der Sendezeitpunkt an dem die Berichte am entsprechenden Tag gesendet werden sollen		

17.3 Anlegen eines automatischen Berichts

Es stehen Ihnen zwei Wege zur Verfügung, einen automatischen Bericht anzulegen.

• Job-Definition in Bildschirm-Berichten

In diesem Fall können Sie einen beliebigen Bildschirm (HTML) Report aufrufen, nachdem Sie in der Fahrzeugliste die gewünschten Fahrzeuge ausgewählt haben. Im Filter aller Berichte finden Sie eine Schaltfläche "Job erzeugen". Diese Schaltfläche führt Sie zur Eingabemaske für die Definition eines neuen automatischen Berichts unter Berücksichtigung der bereits getroffenen Auswahl (Fahrzeuge und Report-Typ).



• Anlegen eines neuen Berichts in der Berichtsverwaltung

Rufen Sie zunächst die Liste der bereits vorhandenen automatischen Berichte auf.

Automatische Berichte (2)					
Löschen Hinzufügen					
		Тур	Auswahl	Sende	
		Fahrzeugstatistik	en	18.11	
		Gefahrene Route	106190022- SndCmd-2; 106190026- stephan; 106190054- HVG; 106190059- Fahrzeug 35; 106190076- Testfahrzeug Fzg. 474; 106190078- T1;	18.11	
Lösc	hen	Hinzufügen			

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Hinzufügen".

Sie werden nun zunächst nach dem Typ des gewünschten Berichts gefragt.

Wählen Sie nun aus der Liste der verfügbaren Berichte den gewünschten Bericht aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Weiter".

Name des Berichts:	Fahrzeugstatistiken	•
	Weiter	Abbrechen

Wählen Sie nun die Fahrzeuge aus, die in dem Bericht berücksichtigt werden sollen (falls der gewählte Berichtstyp dies erfordert) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Weiter".

Strecken kleiner als : 100 🦳 m ausblenden: 📄	Fahrzeuge 106190022-SndCmd-2 106190026-stephan 106190057-Fahrzeug 35 106190076-Testfahrzeug 752, 474 106190078-T1 106470119-B-AH-4711 106470120-Volvo Bagger EW 160 106470120	* >> <	25001001-RN3000 25001935-ENAiKOON locate-TC65 2600233-E50 26004485-T22
			Weiter Abbrechen

Komplettieren Sie nun die Parameter des Berichts gemäß Kapitel 17.2, "Bearbeiten eines automatischen Berichts" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Senden". Damit ist der Bericht fertig eingerichtet.

17.4 Variablen für automatische Berichte

Es stehen einige Variablen zur Verfügung, deren Namen jeweils mit einem "%" Zeichen beginnen. Zur Ausführungszeit der Generierung des automatischen Berichts werden diese Variablen mit den jeweils aktuellen Daten gefüllt und an der entsprechenden Stelle eingesetzt.

Variable	Bedeutung
%datefrom	Datum/Uhrzeit (Kurzform) des Beginns des Berichtszeitraums
%dateto	Datum/Uhrzeit (Kurzform) des Endes des Berichtszeitraums
%reporttype	Typ des Berichts (z.B. "Gefahrene Routen")

Im Mailtext stehen folgende Variablen zur Verfügung:



Variable	Bedeutung
%path	Pfadangabe

Für die Betreffzeile stehen folgende Variablen zur Verfügung:

Variable	Bedeutung
%list	Liste der im Bericht berücksichtigten mobilen Objekte
%fromdatetime %datetimefrom	Datum/Uhrzeit (Kurzform) Beginn des Berichtszeitraums
%todatetime %datetimeto	Datum/Uhrzeit (Kurzform) Ende des Berichtszeitraums
%datetimecreation	Datum/Uhrzeit (Langform) des Zeitpunkts der E-Mail Erzeugung
%datecreation	Datum (Langform) des Zeitpunkts der E-Mail Erzeugung
%timecreation	Uhrzeit (Langform) des Zeitpunkts der E-Mail Erzeugung
%datefrom	Datum (Langform) Beginn des Berichtszeitraums
%dateto	Datum (Langform) Ende des Berichtszeitraums
%timefrom	Uhrzeit (Langform) Beginn des Berichtszeitraums
%timeto	Uhrzeit (Langform) Ende des Berichtszeitraums

18 Personenbezogene Auswertungen: ENAiKOON driver-id

Die Erweiterung ENAiKOON driver-id für ENAiKOON fleet-controlweb ermöglicht die fahrerbezogene Auswertung der Daten, die in den Fahrzeugen erfasst wurden.



Um Fahrten von Fahrern erfassen zu können, erhält jeder Fahrer einen Schlüsselanhänger, der mit einem iButton ausgestattet ist. Dieser iButton hat eine eindeutige Seriennummer (in ENAiKOON fleet-control-web **Button-ID** genannt). Rechts im Bild sind zwei solche Schlüsselanhänger zu sehen.



Jeder iButton ist mit einer eindeutigen Button-ID versehen. Der Fahrer hält den iButton immer dann, wenn er seine Fahrt beginnt, an die entsprechende Leseeinheit des ENAiKOON Fernüberwachungsmoduls. Solch eine Leseeinheit ist links abgebildet.

Einer Button-ID können in ENAiKOON fleet-control-web Fahrer zugeordnet werden. Damit können über die entsprechenden Auswertungen in ENAiKOON fleet-control-web die Routen pro Fahrer, die Arbeitszeit pro Fahrer oder eine Liste der vorgenommenen Buchungen aufgelistet werden unabhängig davon, wann welcher Fahrer welches Fahrzeug benutzt hat.



18.1 Button-ID Verwaltung

Die Verwaltung von Button-IDs ermöglicht das Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Button-IDs sowie das Suchen neuer Button-IDs.

18.1.1 Anlegen von Button-IDs

Um eine neue Button-ID anzulegen, klicken Sie im Untermenü von "Personenbezogene Auswertungen" auf "Button-ID anlegen".

Button-ID anlegen

Ok

Geben Sie nun in die

Eingabefelder folgende Daten ein:

Button-ID

die Button-ID, die einem Schlüsselanhänger ab Werk zugeordnet ist und vom ENAi-KOON Fernüberwachungsmodul übertragen wird, sobald ein Fahrer seinen Schlüsselanhänger an die Leseeinheit des ENAiKOON Fernüberwachungsmoduls hält. Die weltweit eindeutige, 12-stellige Kennung ist auf der Metallkapsel der Button-ID eingraviert.

• Kommentar

eine kurze Beschreibung des Schlüsselanhängers oder zusätzlicher Text, um den Schlüsselanhänger auch ohne Button-ID identifizieren zu können.

Zur Speicherung der neuen Button-ID klicken Sie auf "OK."

Neben der eben beschriebenen Vorgehensweise Button-IDs anzulegen, können bereits von Fahrzeugen übertragene Button-IDs automatisch in das System übernommen werden. Dank dieser Hilfsfunktion entfällt die Eingabe der Button-ID, die aufgrund der Länge und der oft schlechten Lesbarkeit leicht fehlerbehaftet sein kann.

Weiterhin stellt diese Funktionalität eine Arbeitserleichterung dar, da die umständliche Eingabe mehrerer und langer Button-IDs entfällt.

Um auf diesem Weg neue Button-IDs anzulegen, klicken Sie auf "Suche neue Button-IDs" im Untermenü von "Personenbezogene Auswertungen". Es werden nun alle übertragenen Button-IDs gesucht und die noch nicht erfassten in die Datenbank aufgenommen.

Button ID	Kommentar	Aktueller Fahrer	
00000CAEB76E		Kein Fahrer	<u>Löschen</u>
00000CAEC4A0		Kein Fahrer	<u>Löschen</u>
00000CAEB76D		Kein Fahrer	<u>Löschen</u>

Folgende Button IDs wurden gefunden und angelegt: (3)



Welche Button-IDs neu aufgenommen wurden, können Sie der am Ende des Suchvorgangs angezeigten Liste entnehmen, die in der vorstehenden Abbildung zu sehen ist. Als nächstes können Sie diese Button-IDs einem Fahrer zuweisen.

18.1.2 Button-ID bearbeiten

Zur Verwaltung der im System erfassten Button-IDs klicken Sie auf "Button-ID bearbeiten".

Button-ID

Button-ID:				
Kommentar:				
Bericht:	PDF	📄 XLS	📄 csv	
				Ok

Verfügbare Button-IDs (127)

Button-ID 🛦	Kommentar	Aktueller Fahrer	
00000CAEB20E		Steven Anger (Anger)	<u>Löschen</u>
00000CAEB76D		Kein Fahrer	<u>Löschen</u>
00000CAEB76E		Kein Fahrer	<u>Löschen</u>
00000CAEC4A0		Kein Fahrer	<u>Löschen</u>
00000CAEDA24		Kein Fahrer	<u>Löschen</u>
00000CAEDD3F		Kein Fahrer	<u>Löschen</u>

Die sich nun öffnende Liste enthält im unteren Bereich alle dem aktuell eingeloggten Nutzer zugeordneten Button-IDs.

Im oberen Bereich erscheint der Filter, in dem Sie folgende Möglichkeiten haben:

• Suchen einer Button-ID

Zur Suche einer Button-ID in einer langen Liste kann über die Suchmaske eine Button-ID oder ein Kommentar eingegeben werden. Es genügt die teilweise Eingabe einer Button-ID.



• Eine Liste aller Button-IDs in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: PDF 🔄 XLS 📄 CSV

folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechen- der Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Ap- plikationen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängiger Tabellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOffice Calc) verarbeitet

• Eine Button-ID bearbeiten

Klicken Sie in der Auflistung auf diejenige Button-ID, die Sie bearbeiten möchten. Anschließend werden Ihnen die Details zu dieser Button-ID und die Liste der zugeordneten Fahrer angezeigt.

Button-ID Details

Button-ID:	00000CAF89EA
Kommentar:	
	Peauhaitan
	Dearbeiten

Zugeordnete Personen (3)

Person	Datum der Zuordnung 🔻	
Rudi Schröder (Tour2)	07.07.2006 11:45:04	Zuordnung löschen
Klaus Petersen (Tour1)	07.06.2006 11:45:12	Zuordnung löschen
Steven Anger (Anger)	19.05.2006 16:25:54	Zuordnung löschen

Person zuordnen

Zur Bearbeitung der Button-ID klicken Sie auf "Bearbeiten" und die Eingabefelder können nun bearbeitet werden. Die angezeigte Eingabemaske sowie die Vorgehensweise sind identisch zum Anlegen einer neuen Button-ID.

Unter der Eingabemaske zur Bearbeitung der Button-ID befindet sich eine Auflistung der Personen, die dieser Button-ID zugeordnet wurden. Die Zuordnung geschieht dabei in zeitlich chronologischer Reihenfolge. Die zuletzt zugeordnete Person ist diejenige Person, die diesen Schlüsselanhänger aktuell besitzt.

Alle weiteren Personen haben diesen Schlüssel ebenfalls besessen, ihn aber an ihren jeweiligen Nachfolger weitergereicht.

Zur Zuordnung einer neuen Person klicken Sie auf "Person zuordnen". Sie können nun eine Person auswählen, der dieser Button-ID zugeordnet werden soll. Weitere Informationen über die Personen-Stammdatenverwaltung finden Sie in Kapitel 18.2, "Personen-Stammdatenverwaltung".



Um eine bereits vorgenommene Zuordnung zu löschen, klicken Sie in der Liste der zugeordneten Personen auf "Zuordnung löschen". Nach Bestätigung der Abfrage mit "OK", ob die Zuordnung wirklich gelöscht werden soll, gelangen Sie wieder zur Detailansicht der Button-ID. Soll die Zuordnung doch nicht gelöscht werden, klicken Sie auf "Abbrechen".

• Eine Button-ID löschen

Klicken Sie in der Liste der verfügbaren Button-IDs in derjenigen Zeile auf Löschen, in der sich die zu löschende Button-ID befindet. Sie werden nun um eine Bestätigung gebeten, ob die Button-ID wirklich gelöscht werden soll. Bestätigen Sie diese mit "OK". Soll die Button-ID nicht gelöscht werden, klicken Sie auf "Abbrechen".

Hinweis: Bevor eine Button-ID gelöscht werden kann, wird geprüft, ob dieser Button-ID noch Personen zugewiesen sind. Ist dies der Fall, kann die Button-ID nicht gelöscht werden. Sie erhalten in diesem Fall eine entsprechende Fehlermeldung.

18.2 Personen-Stammdatenverwaltung

In der Personen-Stammdatenverwaltung können Personen angelegt, bearbeitet und gelöscht werden. Diese Personen werden dann einer Button-ID zugeordnet.

Die Zuordnung von Person und Button-ID wird über den im Kapitel 18.1, "Button-ID Verwaltung" beschriebenen Weg vorgenommen.

18.2.1 Neue Person anlegen

Zum Anlegen einer neuen Person klicken Sie im Untermenü von "Personenbezogene Auswertungen" auf "Neue Person anlegen".

Es öffnet sich die folgende Eingabemaske:

Neue Person anlegen





In dieser Eingabemaske werden die folgenden Eingaben erwartet:

Matchcode

Der Matchcode ist eine frei wählbare Zeichenfolge. Dies kann eine Nummer oder eine Kurzbezeichnung sein, die in einer eventuell separat verwendeten Fahrerverwaltung genutzt wird. Über diesen Matchcode kann in der Fahrerübersicht auch nach Fahrern gesucht werden.

• Vorname

Tragen Sie hier den Vornamen der Person ein

Nachname

Tragen Sie hier den Nachnamen der Person ein

Straße

Hier können Sie Straße und Hausnummer der Person hinterlegen

• PLZ

Die Postleitzahl des Wohnortes der Person wird hier eingegeben

Stadt

Der Wohnort der Person wird hier eingegeben

Land

Das Land des Wohnorts der Person wird hier eingegeben

• Telefon 1

Die Haupttelefonnummer des Fahrers unter der er dienstlich erreichbar ist (z.B. Diensthandy). Diese Rufnummer wird (wenn vorhanden) in der Fahrzeugübersicht angezeigt. Ist hier keine Nummer angegeben, wird die Nummer, die in den Fahrzeugdetails hinterlegt ist in der Fahrzeugübersicht angezeigt (z.B. wenn ein Telefon dem Fahrzeug fest zugeordnet ist).

• Telefon 2

Die zweite Telefonnummer, unter der der Fahrer erreichbar ist

SMS Nummer

Nummer an die SMS versandt werden können, die der Fahrer erhalten soll

• Zeitpunkt der Registrierung

Hier steht automatisch der Zeitpunkt, an dem der Fahrer angelegt wurde. Der Zeitpunkt kann jedoch verändert werden und beispielsweise auf den Tag der Einstellung gesetzt werden.

Bestätigen Sie die Eingaben mit einem Klick auf "OK" und der neue Personen-Stammdatensatz wird in der Datenbank angelegt. Sie gelangen anschließend zur Liste der im System verwalteten Personen.

18.2.2 Personen-Stammdatensatz bearbeiten

Um zur Übersicht aller registrierten Personen zu gelangen, klicken Sie im Untermenü "Personenbezogene Auswertungen" auf "Person bearbeiten".



Es öffnet sich die folgende Ansicht:

Person

Registrierungszeitraum von:	18	/11	/2005	00	: 00	: 00	
Registrierungszeitraum bis:	18	/11	/2007	20	: 05	: 33	
Matchcode:							
Nachname:							
Vorname:							
Bericht:		PDF		KLS		csv	
						Ok	Job erzeugen

Bitte wählen Sie eine Person aus. (6)

Matchcode	Person 🛦	Zeitpunkt Regist ri erung	
Anger	Anger, Steven	19.05.2006	<u>Löschen</u>
Fahrer-3	<u>F3, F3</u>	06.06.2006	<u>Löschen</u>
Fahrer-4	<u>F4, F4</u>	06.06.2006	<u>Löschen</u>
Tour1	Petersen, Klaus	06.06.2006	<u>Löschen</u>
Tour2	Schröder, Rudi	06.06.2006	<u>Löschen</u>
<u>Semm</u>	Semm, Markus	19.05.2006	<u>Löschen</u>

Diese Ansicht besteht aus zwei Bereichen.

Oben finden Sie den Filter, in dem Sie die Liste nach folgenden Kriterien filtern können:

• Registrierungszeitraum von

Geben Sie hier ein Datum und eine Zeit ein. Alle Personen, die nach diesem Zeitpunkt registriert wurden, erscheinen dann (abhängig von den anderen Filterkriterien) in der Liste.

• Registrierungszeitraum bis

Geben Sie hier ein Datum und eine Zeit ein. Alle Personen, die vor diesem Zeitpunkt registriert wurden, erscheinen dann (abhängig von den anderen Filterkriterien) in der Liste.

Matchcode

Wenn Sie hier einen Wert eingeben, werden nur noch Personen angezeigt, die diesen Wert in Ihrem Matchcode enthalten. Dabei können auch Teile des Matchcodes eingegeben werden.

Nachname

Wenn hier ein Wert angegeben wird, werden nur noch Personen, deren Nachname diesen Wert enthält, angezeigt.

• Vorname

Wird hier ein Wert eingegeben, werden nur diejenigen Personen angezeigt, deren Vorname diesen Wert enhält.



Sie haben in diesem Filter die Möglichkeit, eine Liste der Personen, die Ihre Filterkriterien erfüllen, in anderen Dateiformaten anzufordern. Aktivieren Sie hierfür die Kästchen vor dem jeweils gewünschten Dateiformat. Die verfügbaren Dateiformate sind PDF, XLS, und CSV.

Übernehmen Sie Ihre Filtereinstellungen und erzeugen Sie die gewählten Dateiformate durch Anklicken der Schaltfläche "OK".

Um alle jemals erfassten Personen anzuzeigen, müssen in den Feldern für den Zeitraum gleiche Zeiten stehen sowie die restlichen Eingabefelder geleert werden.

Um eine Person für die Bearbeitung auszuwählen, klicken Sie entweder auf den Namen oder den Matchcode einer Person.

Die Detailansicht des Personen-Stammdatensatzes wird geöffnet:

Matchcode:	Anger
Vorname:	Steven
Nachname:	Anger
Straße:	
PLZ:	
Stadt:	
Land:	
Telefon 1:	
Telefon 2:	
SMS Nummer:	
Zeitpunkt Registrierung:	19 /05 /2006 16 :54 :41 🔳
	Bearbeiten

Personen-Stammdaten

Aktuell zu folgenden Button IDs zugeordnet (2)

Button-ID	Derzeit zugeordnete Person	
00000CAEB20E	Steven Anger (Anger)	<u>Löschen</u>
2A003C000000	Steven Anger (Anger)	<u>Löschen</u>

Neben den Personenstammdaten werden auch die Button-IDs angezeigt, zu denen die Person aktuell zugewiesen ist.

Im Normalfall ist eine Person genau einer Button-ID zugewiesen. Es ist jedoch möglich, einer Person mehrere Button-IDs zuzuweisen.

Zum Bearbeiten der Personen-Stammdaten klicken Sie auf Bearbeiten. Die Eingabefelder der Eingabemaske werden nun freigegeben und Sie können Veränderungen vornehmen. Nach Abschluss der Anpassungen am Personen-Stammdatensatz klicken Sie auf "OK", um die Veränderungen zu speichern oder auf "Abbrechen", um die Veränderungen zu verwerfen.

18.2.3 Person löschen

Um eine Person aus der Datenbank zu löschen, klicken Sie in der Personenliste in der Zeile der zu löschenden Person auf "Löschen". Die folgende Abfrage, ob die Person wirklich gelöscht werden soll, bestätigen Sie mit "OK".



Soll die Person doch nicht gelöscht werden, dann klicken Sie auf "Abbrechen".

Bevor eine Person gelöscht wird, wird geprüft, ob diese aktuell einer Button-ID zugeordnet ist. Ist dies der Fall, wird eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben und die Person wird nicht gelöscht. Um die Person dennoch zu löschen, müssen vorher alle Zuordnungen von Button-IDs zu dem Personen-Stammdatensatz gelöscht werden.

18.3 Reports

ENAiKOON driver-id bietet zwei Reports, die eine personenbezogene Auswertung der gefahrenen Routen ermöglichen.

Weiterhin enthält der Report "Gefahrene Routen" die Anzeige der Person(en) auf der aktuell angezeigten Route.

18.3.1 Unterschiede bei den iButton Lesegeräten

ENAiKOON vertreibt unterschiedliche Varianten von iButton-Lesegeräten.

• Lesegerät mit einem Sensor

An diese Lesegeräte lassen sich iButtons anhalten, aber nicht dauerhaft befestigen.

Daher muss bei diesen Lesegeräten der iButton jeweils dann an das Lesegerät gehalten werden,



• Lesegerät mit zwei Sensoren

An diese Lesegeräte lassen sich iButtons anhalten und dauerhaft befestigen, indem man sie in die Sensorfläche einrasten lässt. Bleibt der iButton während des zu erfassenden Zeitraumes im Lesegerät eingerastet, so wird jeweils eine

Buchung zum Server übertragen, wenn der iButton eingerastet wird und eine, wenn er dem Lesegerät wieder entnommen wird.

• Magnetisches Lesegerät

An diese Lesegeräte lassen sich iButtons anhalten und dauerhaft befestigen. Bleibt der iButton während des zu erfassenden Zeitraumes mit dem Lesegerät verbunden, so wird jeweils eine Buchung zum Server übertragen, wenn der iButton verbunden wird und eine, wenn er vom Lesegerät entfernt wird.

Je nachdem welche Variante Sie verwenden, müssen Sie diese in den Fahrzeugdetails erfassen. Details hierzu finden Sie in Kapitel 14.







18.3.2 Gefahrene Routen pro Fahrzeug



Gefahrene Routen für Fahrzeug: 158362361 (S8-L06) / (B-)(6)

				Abfahrt Datum ♥	Abfahrt Zeit	Start-Adresse		Höhe über NN	Ziel-Adresse		Höhe über NN	Ankunft Datum	Ankunft Zeit	Person
		0	6	15.11.2010	18:16:58	10719/Berlin/Lietzenburgerstraße	۲	0 m	10587/Berlin/Pascalstraße 1	۲	0 m	15.11.2010	18:25:54	M. Semm (MSE)
			1	15.11.2010	16:31:25	13629/Berlin/Asternweg	۲	0 m	10719/Berlin/Lietzenburgerstraße 67	۲	0 m	15.11.2010	16:57:44	M. Semm (MSE)
			1	15.11.2010	16:27:58	13405/Berlin/Rue Hyacinthe Vincent 1	۲	0 m	13629/Berlin/Asternweg	۲	0 m	15.11.2010	16:30:07	M. Semm (MSE)
			1	15.11.2010	15:38:38	10555/Berlin/Gotzkowskybrücke	۲	0 m	13405/Berlin/Rue Hyacinthe Vincent 1	۲	0 m	15.11.2010	15:51:51	M. Semm (MSE)
		۸	1	15.11.2010	08:45:29	10587/Berlin/Warburgzeile 7	۲	0 m	10587/Berlin/Helmholtzstraße 11	۲	0 m	15.11.2010	08:50:04	M. Semm (MSE)
			1	15.11.2010	08:29:49	10587/Berlin/Marchstraße	۲	0 m	10587/Berlin/Warburgzeile 4	۲	0 m	15.11.2010	08:32:49	M. Semm (MSE)
Rout	Kouten zusammenfassen Kombination auflösen													

Die Spalte "Person" enthält einen Link mit der Auflistung der Personen, die auf dieser Route gefahren sind.

Über diesen Link können die Personen-Stammdaten bearbeitet werden.

Sind mehrere Personen in der Liste enthalten, wird nach einem Klick auf diesen Link eine Liste dieser Personen geöffnet. Aus dieser Liste können Sie dann eine Person auswählen, um die entsprechenden Personen-Stammdaten zu bearbeiten.

Ist nur eine Person in der Liste enthalten, werden die Personen-Stammdaten sofort angezeigt.

Mit einem Klick auf 匹 neben der Liste der Personen wird nachfolgende Detailansicht geöffnet, in der angezeigt wird, welche Personen in welchen Zeiträumen das Fahrzeug bewegt haben.

Person zuordnen Zurück zur Routenliste

Arbeitszeit pro Persor	i (1)
------------------------	--------------

Personen	Zeitraum von	Zeitraum bis	Arbeitszeit
Rudi Schröder Tour2	14.11.2007	18.11.2007	104:55:21

^{*} Diese Position wurde per GSM-Ortung ermittelt. ~ Es wurde die letzte gultige Position engesetzt, da das Ereignis ohne gültige Position zum Server übertragen wurde. # Das Ortungsmodul hat die letzte bekannte GPS-Position zum Server übertragen, weil zum Zeitpunkt des Events kaine aktuelle GPS-Position ermittelbar war.



lst auf einer Route ein anderer Fahrer gefahren oder es fehlt ein Fahrer, kann dieser nachträglich über die Detailansicht hinzugefügt werden. Klicken Sie dazu auf "Fahrer zuordnen".

Bitte wählen Sie eine Person und einen Zeitpunkt aus, an dem die Person mit der Fahrt auf diesem Fahrzeug begonnen hat.

Wählen Sie eine Person sowie den Zeitpunkt, zu welchem die Person ihre Fahrt auf diesem Fahrzeug begonnen hat, aus und klicken Sie auf "OK".

18.3.3 Routen pro Person

Die Routen, die eine Person auf einem Fahrzeug gefahren ist, können Sie sich im Report "Routen pro Person" anzeigen lassen. Klicken Sie dazu auf "Routen pro Person" im Untermenü von "Personenbezogene Auswertungen".

Es öffnet sich zuerst ein Filter:



In diesem Filter können Sie:

• Personen auswählen

Wählen Sie eine oder mehrere Personen aus, deren gefahrene Routen angezeigt werden sollen. Dazu verschieben Sie alle gewünschten Personen mit Hilfe der Pfeile und Doppelpfeile nach rechts.

• Einen Zeitraum festlegen

Geben Sie den Zeitraum an, in welchem die Routen gefahren wurden.

Zeitraum vo	<mark>n:</mark> 19	/11	/2007	00	:00	:00	
Zeitraum bi	s: 19	/11	/2007	20	: 54	: 34	E

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.



• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern.

Bericht: PDF 🔄 XLS 📄 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Applika- tionen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängiger Tabellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOffice Calc) verarbeitet

• Fahrer ohne Anmeldung auf der Route ausblenden

Ignoriere Personen ohne Routen: 🔲

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob Daten von Personen ausgeblendet werden sollen, die in den durch die Filterkriterien ausgewählten Routen nicht vorkommen.

• Nur Routen anzeigen mit Buchungen während der Fahrt

Nur Routen anzeigen mit Buchungen während der Fahrt: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob Routen ausgeblendet werden sollen, für die keine Buchungen vorgenommen wurden.

• GPS Rohdaten anzeigen

GPS Rohdaten anzeigen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob die GPS-Positionen als Längen- und Breitenangabe (Lat/Lon) angezeigt werden, anstatt sie in Adressen bzw. "Benannte Positionen" umzuwandeln.



• Fahrziel-Filter anwenden



In diesem Filterbereich können Sie festlegen, ob Routen ausgeblendet werden sollen, die bei Fahrzielen beginnen oder bei Fahrzielen enden, die nicht selektiert wurden. Im oberen Bereich können Sie alle Fahrziele auswählen, bei denen eine Route begonnen haben soll. Im unteren Bereich können Sie alle Fahrziele auswählen, bei denen eine Route geendet haben soll.

Werden im oberen und im unteren Bereich Fahrziele ausgewählt, so werden nur Routen angezeigt die sowohl am oberen Fahrziel begonnen als auch am unteren Fahrziel geendet haben. Werden keine Fahrziele ausgewählt, so werden die Routen unabhängig von Start- und Zielort angezeigt.

einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der die gefahrenen Routen der zuvor ausgewählten Fahrzeuge und Personen enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".

Mit einem Klick auf "OK" wird die Abfrage der Routen gestartet. Die Auflistung der Routen erfolgt anschließend gruppiert nach Person und Fahrzeug. Ist eine Person auf mehreren Fahrzeugen unterwegs gewesen, dann wird für jedes Fahrzeug eine separate Tabelle erzeugt.

18.3.4 Arbeitszeit pro Person

ENAiKOON driver-id ermöglicht eine Auswertung der Arbeitszeiten der registrierten Personen gruppiert nach Arbeitstag.

Sie erreichen diesen Bericht im Untermenü "Personenbezogene Auswertungen" über den Menüpunkt "Arbeitszeit pro Person".



Es öffnet sich der folgende Filter:

Arbeitszeit pro Person

	Personer , Anton Anger, S Kaiser, I Semm,	n auswähl (Herr Mül Steven () Klaus (Kla M. (MSE)	len ller) aus Ka	aiser)		
Registrierungszeitraum von: 05	/01	/2011	00	:00	: 00	
Registrierungszeitraum bis: 05	/01	/2011	00	:00	:00	
Bericht:	PDF	X	LS		CSV	
	1	Ignoriere	Perso	nen of	ine Roi	uten: 📃
				ОК	Job e	rzeugen

In diesem Filter können Sie:

• Personen auswählen, deren Arbeitszeiten angezeigt werden sollen



Verschieben Sie mit Hilfe der Pfeile alle Personen, deren Arbeitszeiten angezeigt werden sollen, nach rechts.

Den Auswertungs-Zeitraum festlegen

Zeitraum von:	19	/11	/2007	00	:00	:00	
Zeitraum bis:	19	/11	/2007	20	: 54	: 34	E

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.



• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: PDF 🔄 XLS 💽 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechender Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Applika- tionen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängiger Tabellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOffice Calc) verarbeitet

• Personen ohne Routen ausblenden

Ignoriere Personen ohne Routen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob die Daten von Personen ausgeblendet werden sollen, für die keine Routen aufgezeichnet wurden.

• Einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der die gefahrenen Routen der zuvor ausgewählten Fahrzeuge und Personen enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".

Nachdem Sie die gewünschten Filtereinstellungen definiert haben, klicken Sie auf "OK". Jetzt werden die Arbeitszeiten berechnet und nach Tag gruppiert für jeden Fahrer angezeigt.



Als Arbeitszeit werden alle Zeiträume gewertet, in denen die Zündung des Fahrzeugs an war. Arbeitszeit pro Person

	Perso Anger, F3, F3 F4, F4	nen auswäl , Steven (A (Fahrer-3) (Fahrer-4)	nger)	> >> <	Petersen, Klaus (Tour1) Schröder, Rudi (Tour2) Semm, Markus (Semm)
Registrierungszeitraum von:	14 /1	1 /2007	00	:00:	00 🔳
Registrierungszeitraum bis:	18 /1	1 /2007	20	:05 :	33 🏢
Bericht:	PC	F	XLS	📄 os	v
				Ignori	ere Personen ohne Routen: 📃
					Ok Job erzeugen

Klaus Petersen (2)

Person	Wochentag	Tag 🛦	Arbeitszeit		
Klaus Petersen (Tour1)	Freitag	13.07.2007	7:56:50	Routen pro Person	Buchungen pro Person
Klaus Petersen (Tour1)	Donnerstag	04.10.2007	9:26:20	Routen pro Person	Buchungen pro Person

Rudi Schröder (1)

Person	Wochentag	Tag 🛦	Arbeitszeit		
Rudi Schröder (Tour2)	Mittwoch	14.11.2007	5:57:55	Routen pro Person	Buchungen pro Person

Markus Semm (1)

Person	Wochentag	Tag 🛦	Arbeitszeit		
Markus Semm (Semm)	Montag	01.10.2007	6:49:12	Routen pro Person	Buchungen pro Person

Jeder Datensatz enthält dabei folgende Informationen:

- Name der Person
- Name des Wochentags
- Datum
- Arbeitszeit
- Link zur Liste der von einer Person gefahrenen Routen
- Link zur Liste der Buchungen einer Person

18.3.5 Buchungen pro Person

Dieser Report stellt sämtliche Buchungen einer oder mehrerer Personen zusammen. Ein Buchungssatz entsteht abhängig vom Lesegerät, z.B. beim Anhalten des iButton an ein iButton-Lesegerät.



18.3.5.1 Filter

Buchungen pro Person

A F F S S S	Persone Anger, S 3, F3 (F4 4, F4 (F4 Petersen Schröder Semm, N	n auswähl teven (Ar ahrer-3) ahrer-4) , Klaus (T , Rudi (To larkus (S	en iger) jour1) our2) emm)		>		Fahrziel ENAiKOON Fenske Hotel Leipzig Markus zuhause Tricolore Zoo	
Zeitraum von: 14	4 <mark>/</mark> 11	/2007	00	:00	:00	▦		
Zeitraum bis: 18	3 /11	/2007	20	:05	: 33	▦		
Bericht:	PDF	×	LS		csv			
		GPS R	ohdate	en anz	eigen			
							Ok J	ob erzeugen

Im Filter können Sie:

• Personen auswählen, deren Buchungen angezeigt werden sollen



Verschieben Sie alle Personen, für die der Bericht erzeugt werden soll, mit Hilfe der Pfeiltasten in die rechte Spalte.

• Fahrziel-Filter anwenden



Werden keine Fahrziele ausgewählt, so werden die Buchungen unabhängig vom Ort angezeigt.



Den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von:	19	/11	/2007	00	:00	:00	
Zeitraum bis:	19	/11	/2007	20	: 54	: 34	

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.

• Berichtsdateien in verschiedenen Formaten erzeugen

Bericht: PDF 🔄 XLS 📄 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entspre- chender Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Applikationen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gängiger Tabellenkalkulations-Software (wie Microsoft Ex- cel oder StarOffice Calc) verarbeitet

• GPS Rohdaten anzeigen

GPS Rohdaten anzeigen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob die GPS-Positionen in Adressen bzw. "Benannte Positionen" umgewandelt werden sollen oder ob die GPS Rohdaten angezeigt werden sollen.

• einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der alle Wegpunkte der zuvor ausgewählten Fahrzeuge im jeweils definierten Zeitraum enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".



Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".

18.3.5.2 Tabelle

F3 F3 (1)								
Matchcode ▼	Vomame	Nachname	Button-ID	Datum / Uhrzeit	Fahrzeug	Adresse		
Fahrer-3	F3	F3	00000CB57AEC	14.11.2007 06:16:30		<u>ENAikoon</u>	۲	

Klaus Petersen

Es gibt keine Datensätze im angegebenen Zeitraum

Rudi Schröder (5)

Matchcode 🔻	Vomame	Nachname	Button-ID	Datum / Uhrzeit	Fahrzeug	Adresse		
Tour2	Rudi	Schröder	F1000010264B4E01	14.11.2007 11:44:16	B-CR-421	ENAikoon	۲	
Tour2	Rudi	Schröder	F1000010264B4E01	14.11.2007 11:56:32	B-CR-421	ENAikoon	٢	
Tour2	Rudi	Schröder	F1000010264B4E01	14.11.2007 11:58:39	B-CR-421	ENAikoon	٢	
Tour2	Rudi	Schröder	F1000010264B4E01	14.11.2007 12:17:27	B-CR-421	ENAikoon	۲	
Tour2	Rudi	Schröder	F1000010264B4E01	14.11.2007 12:20:44	B-CR-421	ENAikoon	۲	

Die folgenden Spalten sind in der Buchungsliste enthalten:

Spalte	Beschreibung			
Matchcode	Der Matchcode im Personen-Stammdatensatz			
Vorname	Der Vorname der Person			
Nachname	Der Nachname der Person			
Button-ID	Die 12-stellige Nummer des zur Buchung verwendeten iButton			
Datum / Uhrzeit	Datum und Uhrzeit der Buchung			
Fahrzeug Der Name des Fahrzeugs, in dem die Buchung stattge hat Image: Status stattge				



Spalte	Beschreibung				
	Die Adresse, an der sich das mobile Objekt zum Zeitpunkt der Buchung befand				
	Die Adresse kann in folgenden Formaten angezeigt werden:				
	 Benannte Position Sofern f ür eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Ver- weisquelle konnte nicht gefunden werden. eine "be- nannte Position" definiert wurde, wird an Stelle der GPS- Koordinate bzw. an Stelle der Adresse der Name dieser benannten Position angezeigt. 				
Adresse	 Adresse in der Form "PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung eine Straße mit Straßenna- men gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummernbe- reich angezeigt liegt dies daran, dass das verwendete 				
	Kartenmaterial keine genaueren Daten zur Verfügung stellt.				
	 GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Stra- ßennamen gibt noch eine benannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann diese Form der Anzeige erzwungen werden. 				
	Anzeige des Ortes, an dem die Buchung erkannt wurde, auf ei- ner Landkarte				
@	In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, welcher Online-Landkartendienst verwendet werden soll, derzeit:				
	ENAiKOON osm-route				
	Das Dreieck symbolisiert den Beginn einer Arbeitszeit (ungerade laufende Nummer der Buchung)				
	Das Viereck symbolisiert das Ende einer Arbeitszeit (gerade laufende Nummer der Buchung)				

18.3.6 Buchungen pro Fahrziel

Dieser Report stellt sämtliche Buchungen an einem Fahrziel zusammen. Ein Buchungssatz entsteht jedes Mal dann, wenn ein iButton an ein iButton Lesegerät gehalten wird.



18.3.6.1 Filter

Buchungen pro Fahrziel

	Fenske Hotel Leipzig Markus zuhause Tricolore Zoo				
Zeitraum von:	14 /11	/2007	00 :00	:00 🌐	
Zeitraum bis:	18 /11	/2007	20 :05	: 33 🔳	
Bericht:	PDF	📃 X	LS 📃	csv	
		GPS	Rohdaten	anzeigen: 📃	
			Ok i	lob erzeugen	

Im Filter können Sie:

Fahrziel-Filter anwenden



In diesem Filterbereich können Sie festlegen, ob Buchungen ausgeblendet werden sollen an Orten, die nicht selektiert wurden.

Werden keine Fahrziele ausgewählt, so werden die Buchungen unabhängig vom Ort angezeigt.



den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von:	19	/11	/2007	00	:00	:00	
Zeitraum bis:	19	/11	/2007	20	: 54	: 34	E

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.

• Berichtsdateien in unterschiedlichen Dateiformaten anfordern

Bericht: PDF 🔄 XLS 📄 CSV

Folgende Dateiformate werden angeboten:

Format	Beschreibung
PDF Datei	Kann mit dem Adobe Acrobat Reader oder anderer entsprechen- der Software betrachtet werden
XLS Datei	Kann mit Microsoft Excel betrachtet und bearbeitet werden
CSV Datei	Dieser Dateityp wird meist zum Export von Daten in andere Appli- kationen (z.B. Buchhaltungssysteme) benutzt, aber auch von gän- giger Tabellenkalkulations-Software (wie Microsoft Excel oder StarOffice Calc) verarbeitet

• GPS Rohdaten anzeigen

GPS Rohdaten anzeigen: 📃

Mit dieser Checkbox können Sie festlegen, ob die GPS Rohdaten (Lat/Lon) anstelle der in Adressen bzw. "Benannte Positionen" umgewandelten Ortsangaben angezeigt werden sollen.

• einen automatischen Bericht erzeugen

Job erzeugen

Durch Anklicken dieser Schaltfläche können Sie einen automatischen Bericht erzeugen, der alle Buchungen an den zuvor ausgewählten Fahrzielen im ausgewählten Zeitraum enthält.

Details zu automatischen Berichten finden Sie in Kapitel 17, "Automatische Berichte".

Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".


18.3.6.2 Tabelle

ENAIKOON (7)

Matchcode	Vomame	Nachname	Button-ID	Datum / Uhrzeit 🔻	Fahrzeug	Adresse	
Tour2	Rudi	Schröder	F1000010264B4E01	14.11.2007 12:20:44	B-CR-421	<u>ENAiKOON</u>	۲
Tour2	Rudi	Schröder	F1000010264B4E01	14.11.2007 12:17:27	B-CR-421	ENAikoon	۲
Tour2	Rudi	Schröder	F1000010264B4E01	14.11.2007 11:58:39	B-CR-421	ENAikoon	۲
Tour2	Rudi	Schröder	F1000010264B4E01	14.11.2007 11:56:32	B-CR-421	ENAikoon	۲
Tour2	Rudi	Schröder	F1000010264B4E01	14.11.2007 11:44:16	B-CR-421	ENAikoon	۲
Fahrer-3	F3	F3	00000CB57AEC	14.11.2007 06:16:30		ENAIKOON	۲
Fahrer-3	F3	F3	00000CB57AEC	14.11.2007 06:16:30		ENAikoon	۲

Buchungen ohne Fahrziel (2)

Matchcode	Vomame	Nachname	Button-ID	Datum / Uhrzeit 🔻	Fahrzeug	Adresse	
Anger	Steven	Anger	2A003C000000	15.11.2007 17:01:16	B-AH-4711	59457/Werl/E331	۲

Die folgenden Spalten sind in der Buchungsliste enthalten:

Spalte	Beschreibung
Matchcode	Der Matchcode im Personen-Stammdatensatz
Vorname	Der Vorname der Person
Nachname	Der Nachname der Person
Button-ID	Die 12-stelige Nummer des zur Buchung verwendeten iButtons
Datum / Uhrzeit	Datum und Uhrzeit der Buchung
Fahrzeug	Der Name des Fahrzeugs, in dem die Buchung stattgefunden hat



Spalte	Beschreibung				
	Die Adresse, an der sich das mobile Objekt beim Erkennen der Leer- laufzeit befand				
	Die Adresse kann in folgenden Formaten angezeigt werden:				
	• Benannte Position Sofern für eine Position zuvor gem. Kapitel Fehler! Verweisquel- le konnte nicht gefunden werden. eine "benannte Position" de- finiert wurde, wird an Stelle der GPS-Koordinate bzw. an Stelle der Adresse der Name dieser benannten Position angezeigt.				
Adresse	 Adresse in der Form "PLZ/Ort/Straße Hausnr." Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung eine Straße mit Straßennamen gibt. Wird keine Hausnummer oder nur ein Hausnummernbereich angezeigt, liegt dies daran, dass das verwendete Kartenmaterial keine genaueren Daten zur Verfügung stellt. 				
	 GPS-Koordinate Diese Form der Anzeige wird immer dann gewählt, wenn es in der Umgebung weder eine Straße mit Straßennamen gibt noch eine benannte Position für diese Stelle definiert wurde. Mit der Option "GPS-Rohdaten anzeigen" im Filter kann diese Form der Anzeige erzwungen werden. 				
	Anzeige des Ortes, an dem die Buchung erkannt wurde, auf einer Landkarte				
@	In den Benutzereinstellungen können Sie auswählen, welcher Online- Landkartendienst verwendet werden soll, derzeit				
	ENAiKOON osm-route				

19 Alte Statusmeldungen löschen

Betriebsräte, Datenschützer, Sicherheitsüberlegungen, Geheimhaltungsinteressen etc. verlangen gelegentlich, dass die gespeicherten Fahrzeugdaten nicht länger auf den ENAiKOON Servern verbleiben als notwendig.

Mit diesem Programmteil haben Sie die Möglichkeit, Daten einzelner Fahrzeuggruppen ganz oder teilweise von den ENAiKOON-Servern zu löschen.

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass es keine Möglichkeit gibt, einmal gelöschte Statusmeldungen wiederherzustellen.



19.1 Filter

Alte Daten, die von Fernüberwachungsmodulen gesendet wurden, löschen

Fahrzeuggruppe:	Alle	Fahrz	euge			•	
Zeitraum von:	19	/11	/2007	00	:00	: 00	▦
Zeitraum bis:	19	/11	/2007	19	: 53	:45	▦
				Pr	üfen	Lösch	en

Im Filter können Sie:

• Eine vordefinierte Fahrzeuggruppe auswählen

Fahrzeuggruppe: Bagger

Wird eine Fahrzeuggruppe ausgewählt, so werden nur die Daten derjenigen Fahrzeuge gelöscht, die dieser Fahrzeuggruppe zuvor zugeordnet wurden (siehe Kapitel 10, "Fahrzeuggruppen").

•

• Den Zeitraum der zu löschenden Daten festlegen

Zeitraum von:	19	/11	/2007	00	:00	:00	
Zeitraum bis:	19	/11	/2007	20	: 54	: 34	⊞

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.

• Eine Vorausschau der zu löschenden Datenmenge anzeigen

Prüfen

• Den Löschvorgang starten

Löschen

19.2 Prüfen

Anzahl Datenbank-Einträge (6)

Name	Ergebnis der Operation	Anzahl Datenbank-Einträge
Wegpunkte		0
Vorberechnete Routen		144
Fahrzeug-Statistik pro Kalendertag		0
Tages-Statistik		0
I-Button Buchungen		117
Positionsmeldungen (Statusmeldungen)		5400

Nach dem Anklicken der Schaltfläche "Prüfen" wird diese Tabelle angezeigt. Sie enthält die Anzahl der jeweiligen Datenbankeinträge, die gelöscht würden, wenn die Schaltfläche "Löschen" gedrückt würde.



19.3 Löschen

Wenn Sie die Schaltfläche "Löschen" anklicken, erscheint folgende Warnung:

Windows I	Internet Explorer
?	Sollen die ausgewählten Statusmeldungen wirklich gelöscht werden? Das Löschen kann nicht rückgängig gemacht werden.
	OK Abbrechen

Bestätigen Sie den Löschvorgang mit "OK" oder klicken Sie auf "Abbrechen" um die Daten nicht zu löschen.

20 Gerätekonfiguration

Die ENAiKOON Fernüberwachungsmodule sind i.d.R. konfigurierbar, d.h. deren Funktionsweise kann durch Kommandos, die an das Gerät gesendet werden, beeinflusst werden.

Unter dem Menüpunkt "Gerätekonfiguration" haben Sie die Möglichkeit, solche Kommandos vorzubereiten, abzusenden und deren Ausführung zu überwachen.

20.1 Beispiele

Die Gerätekonfiguration können Sie beispielsweise aus folgenden Gründen nutzen:

- den maximalen Abstand zwischen zwei Positionsmeldungen festlegen
- die Kamera veranlassen, ein Bild zu machen und zu übertragen
- eine Baumaschine stilllegen (z.B. wegen unbezahlten Rechnungen)
- Roaming-Tabellen konfigurieren zwecks GPRS-Kostenoptimierung

<u>Kommando hinzufügen</u> <u>Kommando senden</u>

<u>Providerlisten</u>

Kommandos (5)

		Name	Kommando	Beschreibung
×		Digitalen Ausgang 1 aktivieren	OH 1	Mit diesem ENAiKOON locate-33 Kommando wird die Diebstahlüberwachung aktiviert.
×		Digitalen Ausgang 1 deaktivieren	OL 1	Mit diesem ENAiKOON locate-33 Kommando wird die Diebstahlüberwachung abgeschaltet.
×	۵	Entfernung auf 5 km und auf 60 Grad setzen	sbp -1 5000 60	Mit diesem ENAiKOON locate-33 Kommando wird die Entfernung zwischen zwei Wegpunkten auf 5 km und die Winkelempfindlichkeit auf 60 Grad eingestellt.
Ø		L05 auf 20km/h einstellen	CONFIG=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Mit diesem ENAiKOON locate-05 Kommando wird die Mindestgeschwindigkeit, ab der Positionsmeldungen generiert und an den Server übertragen werden, auf 20 km/h eingestellt.
×		L33 Paul	PROVLIST=L33 Paul	

Der Versand der unter diesem Menüpunkt ausgewählten Kommandos erfolgt via GPRS. Darüber hinaus können die meisten ENAiKOON Geräte auch mittels SMS-Kommandos oder über ein



Verbindungskabel, das direkt an einen Computer angeschlossen wird, konfiguriert werden. Die Details zu diesen Varianten sind im jeweiligen Handbuch zum Gerät detailliert beschrieben.

Manche Fernüberwachungsmodule bauen die GPRS-Verbindung zum Server ab, wenn sie aktuell keine Daten zu übertragen haben. In diesem Fall kann das Kommando nicht sofort vom Server an das Fernüberwachungsmodul übermittelt werden. Es ist daher sinnvoll, den Timeout-Parameter des Kommandos auf eine entsprechend lange Zeitspanne zu setzen.

20.2 Kommandos

In diesem Menüpunkt werden alle bereits angelegten Kommandos angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, neue Kommandos anzulegen oder bestehende zu bearbeiten bzw. zu löschen.

Wichtig: Nutzen Sie diese Funktion nur, wenn Sie sicher sind, was Sie tun! Unter Umständen könnten Sie durch fehlerhafte oder in falscher Reihenfolge versandte Kommandos Ihr Gerät dazu bringen, den Betrieb einzustellen.

20.2.1 Tabelle

Die Tabelle enthält folgende Spalten:

Spalte	Beschreibung
×	Mit der Schaltfläche in dieser Spalte löschen Sie das Kommando in dieser Zeile
	Mit der Schaltfläche in dieser Spalte öffnen Sie das Kommando dieser Zei- le zum Bearbeiten
Name	Frei wählbare Kurzbezeichnung für das Kommando
	Das eigentliche Kommando, das versendet werden soll.
	Bei einigen ENAiKOON Fernüberwachungsmodulen muss den Komman- dos jeweils die Gerätenummer und/oder eine PIN vorangestellt werden. Diese beiden Informationen sind nicht hier anzugeben, da das Kommando unabhängig von einem einzelnen Gerät hier erfasst wird.
Kommando	Seriennummer und PIN werden von ENAiKOON fleet-control-web selbst- ständig beim Versand eines Kommandos hinzugefügt.
	Der PIN-Code wird bei den Stammdaten eines Fahrzeugs erfasst.
	Die Seriennummer ergibt sich aus der Auswahl des Fahrzeugs, an welches das Kommando gesendet werden soll.
Beschreibung	Enthält einen frei wählbaren, mehrzeiligen Kommentar, der das Komman- do näher beschreibt. Diese Beschreibung kann maximal 1024 Zeichen lang sein. Außerdem sind Zeilenumbrüche erlaubt, diese werden nicht automatisch gesetzt.



20.2.2 Kommando hinzufügen

Mit diesem Link gelangen Sie zu folgendem Formular, in dem Sie ein Kommando neu anlegen können:

Kommando

Name:	ENAiKOON locate-06 Baumaschinen-Settings	
Kommando:		
Einstellungen-Datei:	C:\Users\Markus\Desktop\ENAiKOON locate-06 Setting	Durchsuchen
Beschreibung:	Diese Konfigurationsdatei enthält Settings, die für die auswertung von Betriebsstunden von Baumschinen gedacht sind.	
	۰ III • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		Ok Abbrechen

Folgende Felder sind enthalten:

Feld	Beschreibung
Name	Frei wählbare Kurzbezeichnung für das Kommando
Kommando	Das eigentliche Kommando, das versendet werden soll. Bei einigen ENAiKOON Fernüberwachungsmodulen muss den Kommandos jeweils die Gerätenummer und/oder eine PIN voran- gestellt werden. Diese beiden Informationen sind nicht hier anzu- geben, da das Kommando unabhängig von einem einzelnen Ge- rät hier erfasst wird. Seriennummer und PIN werden von ENAiKOON fleet-control-web selbstständig beim Versand eines Kommandos hinzugefügt. Der PIN-Code wird bei den Stammdaten eines Fahrzeugs erfasst. Die Seriennummer ergibt sich aus der Auswahl des Fahrzeugs, an
	welches das Kommando gesendet werden soll.
Einstellungen-Datei	Manche ENAiKOON Fernüberwachungsmodule werden konfigu- riert, indem man auf einem PC eine Konfigurationsdatei mit einem zum Fernüberwachungsmodul gehörenden Konfigurationspro- gramm erstellt und diese dann über eine kabelgebundene Schnitt- stelle oder über die Luftschnittstelle zum Gerät überträgt.
	In dieser Zeile können Sie die zuvor mit einem zum Fernüberwa- chungsmodul gehörenden Konfigurationsprogramm erstellte Kon- figurationsdatei auswählen



Feld	Beschreibung
Beschreibung	Enthält einen frei wählbaren, mehrzeiligen Kommentar, der das Kommando näher beschreibt. Die Beschreibung kann maximal 1024 Zeichen lang sein. Außer- dem sind Zeilenumbrüche erlaubt, diese werden nicht automatisch gesetzt.

20.3 Kommando senden

Mit diesem Menüpunkt können Sie ein Kommando an ein oder mehrere Fahrzeuge versenden.

Wenn Sie den Menüpunkt wählen, erhalten Sie das folgende Formular:

Gesendete Kommandos					
Kommando senden					
	- Fahrzeuge	144071344 (144071344) 1911262913 (1911262913) 191126334 (1911263341) 191268837 (1911268837) 27200129 (27200129) A8-U04 (192723365) A8-U05 (192716997) A8-U05 (195716997)	•	> > <	314) A
Kommando:	Digitalen Ausgang 1 aktiv	vieren, OH 1			•
Maximale Wartezeit bis zur Bestätigung durch das Fernüberwachungsmoduls (Sek.):	600				
	Sendezeitpunkt				
Kommando zu einer festgelegten Zeit senden:					
Kommando senden am:	25 /11 /2010 14	:45 :59 🌐			
	Kommando Periodizitāt				
Kommando Periodizität aktivieren:					
Bitte die Zeitzone auswählen.:	MET	•			
	Bitte die Monate auswäh	len in denen das Kommando gesen	det wird		
	🗹 Januar	🗹 Februar	März	🗹 April	
	🗹 Mai	🗵 Juni	🗹 Juli	August	
	September	V Oktober	November	Dezember	
	Bitte die Wochentage au	swählen an denen das Kommando g	gesendet wird		
	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	
	🗹 Freitag	Samstag	Sonntag		
Sendezeitpunkt (hh:mm):	00 :00				
					OK Abbrechen



Dieses Formular beinhaltet folgende Felder:

Feld	Beschreibung
Fahrzeuge	In diesem Bereich werden die Fahrzeuge ausgewählt, an die das Kommando ge- sendet werden soll. Dabei befinden sich auf der linken Seite alle nicht ausgewählten Fahrzeuge, auf der rechten Seite alle Fahrzeuge, an die ein Kommando gesendet werden soll. In der Mitte befinden sich mehrere Pfeil-Buttons, mit denen man Fahrzeuge zwi- schen den Listen hin und her bewegen kann.
Kommando	In dieser Liste werden alle angelegten Kommandos angezeigt. Dabei werden die Kurzbezeichnung und der Kommandostring angezeigt, getrennt durch ein Komma. Ein Kommando kann aus der Liste ausgewählt werden. Sollen mehrere unterschiedliche Kommandos an ein oder mehrere Geräte ver- schickt werden, so sind die Kommandos einzeln nacheinander zu versenden. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Befehle nicht zwingend in der Reihenfolge ab- gearbeitet werden, in der Sie sie versenden.
Maximale Wartezeit bis zur Bestätigung durch das Fern- überwachungs- modul (Sok)	Dieser Wert bestimmt wie lange versucht werden soll ein Fernüberwachungsmodul zu erreichen und wie lange auf die Rückantwort des Fernüberwachungsmoduls gewartet wird bis das Kommando als abgeschlossen betrachtet wird. Kommt bis zum Ablauf des Timeouts keine Antwort vom Fernüberwachungsmodul, so wird dies in der Übersicht der versendeten Kommandos entsprechend darge-
Sendezeitpunkt	Um ein Kommando zu einem späteren Zeitpunkt zum Fernüberwachungsmodul zu senden, setzen Sie das Häkchen hinter "Kommando zu einer festgelegten Zeit senden" und geben diesen Zeitpunkt hinter "Kommando senden am" manuell oder über das Kalendersymbol ein
Kommando Periodizität	Wenn Sie ein Kommando periodisch wiederkehrend versenden möchten, so set- zen Sie das Häkchen hinter "Kommando Periodizität aktivieren". Wählen Sie die Zeitzone, auf die sich die Zeitangaben beziehen sollen. Setzen Sie ein Häkchen vor jedem Monat, in dem das Kommando gesendet werden soll, sowie vor den jeweiligen Wochentagen, an denen das Kommando versandt werden soll. Geben Sie nun den "Sendezeitpunkt" ein.

Um den Versand des Kommandos anzustoßen bzw. die Periodizität zu speichern, klicken Sie auf "OK". Um die Eingaben zu verwerfen, klicken Sie auf "Abbrechen".

20.4 Gesendete Kommandos

Mit diesem Menüpunkt können Sie den Status aller bisher abgesendeten Kommandos überwachen, die entweder noch nicht abgearbeitet oder nicht abgelaufen sind. Es werden sowohl manuell als auch automatisch versandte Kommandos angezeigt.



Der Status sowie die evtl. Rückantwort jedes Kommandos werden angezeigt.

Wenn ein Kommando abgearbeitet oder abgelaufen ist, wird es nach dem Ablauf einer Frist, die unter Benutzereinstellungen konfigurierbar ist, wieder aus der Liste entfernt.



Benutzereinstellungen

Der Standardwert für das Entfernen eines Kommandos liegt bei einer Woche (dies entspricht 604.800 Sekunden).

Mit dem Zeitpunkt, an dem das Kommando ausgeführt, gelöscht oder abgelaufen ist, beginnt diese Frist.

Kommandos werden jedoch erst mit der Anzeige Ihres Status entfernt, d.h. wenn Sie den Timeout zum Entfernen der Kommandos auf fünf Minuten setzen, den Timeout zur Bearbeitung auf zwei Minuten und nach zwanzig Minuten in die Liste schauen, wird Ihnen der Status des Kommandos angezeigt. Wenn Sie die Liste dann erneut laden, ist das Kommando erst entfernt.

Dadurch können Sie immer nachvollziehen, ob Ihr Kommando erfolgreich ausgeführt wurde, welche Timeouts Sie auch immer setzen.

Antwort des Fernüberwachungsmoduls	Status	Fahrzeug	Serien-Nr.	Kommandoausführung angefordert am ₹	Letzte Status Änderung	Nächster Sendezeitpunkt	Kommando
	Timeout der Rückantwort	1911265528	1911265528	23.11.2010 12:51:03	23.11.2010 13:01:16		+CLIAT40AT#CSURVC

Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:

Kommandos (1)

Spalte	Beschreibung
Antwort des Fern- überwachungsmoduls	Sobald das Fernüberwachungsmodul im Fahrzeug anfängt, die Rückantwort zu übertragen, erscheint der bereits übertragene Teil in dieser Spalte



Spalte	Beschreibung
G undan	Hier wird der aktuelle Status des Kommandos angezeigt. Folgende Stati sind implementiert:
Status	 Kommando gelöscht
	 Datenübertragung erfolgreich
Fahrzeug	Der vom ENAiKOON fleet-control-web Benutzer für das Fahr- zeug vergebene Name des Fahrzeuges
Serien-Nr.	Die Seriennummer des Fernüberwachungsmoduls im Fahrzeug
Kommandoausführung angefordert am	Datum und Uhrzeit des Zeitpunkts, an dem das Kommando abgesendet wurde
Letzte Status Änderung	Datum und Uhrzeit des Zeitpunkts, an dem das Kommando ge- löscht, gesendet, verworfen etc. wurde
Nächster Sendezeitpunkt	Datum und Uhrzeit des Zeitpunkts, an dem das Kommando das nächste Mal abgesendet wird
Kommando	Der Kommandostring der gesendet wurde

20.4.1 Manuell versandte Kommandos

Manuell versandte Kommando sind alle Kommandos, die gemäß der Beschreibung in diesem Kapitel 20, "Gerätekonfiguration" an ein ENAiKOON Fernüberwachungsmodul verschickt wurden.

20.4.2 Automatisch versandte Kommandos

Unter dem Begriff "Automatisch versandte Kommandos" werden folgende Informationen subsumiert:

- Kommandos an Fernüberwachungsmodule, die außerhalb der in Kapitel 20 beschriebenen Funktionen vom ENAiKOON fleet-control-web Benutzer initiiert wurden (siehe z.B. Kapitel 21, "Still-Alive Konfiguration")
- alle Statusmeldungen, die Fahrer über ein an einem Fernüberwachungsmodul angeschlossenes Display oder Navigationssystem an ENAiKOON fleet-control-web abgeschickt haben
- alle sonstigen automatisch zwischen Fernüberwachungsmodul und ENAiKOON fleetcontrol-web verschickten Meldungen, soweit sie vom Menschen lesbar sind



20.5 Providerlisten

Im Ausland ist - wie beim Telefonieren - die Datenübertragung mittels GPRS oft erheblich teurer als im Inland.

ENAiKOON fleet-control-web bietet eine sehr leistungsfähige Möglichkeit, das Verhalten der Geräte im Ausland entsprechend den eigenen Bedürfnissen zu konfigurieren.

Komma Komma Provide	ando hi ando si erlisten randos	s (5)		
				Beschreibung
		Digitalen Ausgang 1 aktivieren	OH 1	Mit diesem ENAiKOON locate-33 Kommando wird die Diebstahlüberwachung aktiviert.
		Digitalen Ausgang 1 deaktivieren	OL 1	Mit diesem ENAiKOON locate-33 Kommando wird die Diebstahlüberwachung abgeschaltet.
×		Entfernung auf 5 km und auf 60 Grad setzen	sbp -1 5000 60	Mit diesem ENAiKOON locate-33 Kommando wird die Entfernung zwischen zwei Wegpunkten auf 5 km und die Winkelempfindlichkeit auf 60 Grad eingestellt.
×		L05 auf 20km/h einstellen	CONFIG=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20	Mit diesem ENAiKOON locate-05 Kommando wird die Mindestgeschwindigkeit, ab der Positionsmeldungen generiert und an den Server übertragen werden, auf 20 km/h eingestellt.
×		L33 Paul	PROVLIST=L33 Paul	

Durch Anklicken des oben rot markierten Links gelangen Sie auf folgende Seite: Providerlisten (2)

		Name	Beschreibung
	+	Ausland komplett gesperrt	Mit dieser Providerliste werden sämtliche GSM-Netz Provider ausserhalb von Deutschland gesperrt.

In dieser Tabelle finden Sie alle Providerlisten, die dieser Benutzer angelegt hat.

Die Tabelle enthält folgende Spalten:

• Spalte	Beschreibung
×	Mit der Schaltfläche in dieser Spalte löschen Sie die Providerliste in dieser Zeile
	Mit der Schaltfläche in dieser Spalte öffnen Sie die Providerliste zum Ändern
1	Mit der Schaltfläche in dieser Spalte können Sie eine Providerliste als Kom- mando zur Verfügung stellen. Dieser vorbereitende Schritt ist unerlässlich be- vor eine Providerliste zu einem ENAiKOON Fernüberwachungsmodul über- tragen werden kann.
Name	Frei wählbare Kurzbezeichnung für die Providerliste
Beschreibung	Enthält einen frei wählbaren, mehrzeiligen Kommentar, der die Providerliste näher beschreibt. Diese Beschreibung kann maximal 1024 Zeichen lang sein. Außerdem sind Zeilenumbrüche erlaubt, diese werden nicht automatisch gesetzt.



20.5.1 Editieren einer Providerliste

Durch Anklicken des Bleistiftsymbols lässt sich eine Providerliste zum Ändern öffnen. Nach dem Anklicken sehen Sie folgende Anzeige:

Providerliste

Name:	Tricolo	ire D							
Beschreibung:									
				SIMO	SIM1	SIM2	SIM3	SIM4	SIM5
	SIMO:	D-02	•	10	0	0	0	8	0
	SIM1:	D-Voda	ifone 👻	0	19	0	0	12	0
	SIM2;	D-EPlus	; •	0	0	9	0	12	0
	SIM3;	D-TCor	n 🔻	0	0	0	19	12	0
	SIM4:	AT-One	•	18	0	8	9	2	0
	SIM5:	AT-A1	•	0	0	0	0	0	0
	MCC=M MNC=N Idx	lobile Co lobile Ne MCC	untry Coo twork Co MNC	de de SIMO	SIM1	SIM2	SIM3	SIM4	SIM5
	0	202	01	0	0	13	14	12	1
	1	202	05	23	1	0	14	12	1
	2	202	09	0	0	0	0	12	1
	3	202	10	0	0	14	14	12	1
	4	204	04	0	1	0	14	12	1
	5	204	08	0	0	14	14	12	1
	6	204	12	23	0	7	0	12	1
	7	204	16	0	0	0	0	12	1
	8	204	20	0	0	24	14	12	1
	9	206	01	0	1	14	14	12	1



Folgende Felder sind in der Ansicht enthalten:

Feld	Beschreibung						
	Frei wählbare Kurzbezeichnung der Providerliste						
Name	Diese Kurzbezeichnung erscheint sowohl als Name der Providerliste in der Übersicht aller erstellten Providerlisten, als auch als Name des Kommandos, das gesendet wird um dem Fernüberwachungsmodul die Liste zu übergeben.						
	Enthält einen frei wählbaren, mehrzeiligen Kommentar						
Beschreibung	Der Kommentar beschreibt die Providerliste näher und kann maximal 1024 Zeichen lang sein. Zeilenumbrüche sind erlaubt und werden nicht automatisch gesetzt.						
	In diesem Bereich der Eingabemaske legen Sie fest, welche SIM-Karten von welchem Anbieter vom Gerät unterstützt werden sollen.						
	Wird in das jeweilige Gerät eine SIM-Karte eingelegt, die nicht unter- stützt wird, so wird die Providerliste nicht berücksichtigt.						
	Folgende Geräte unterstützen keine Providerliste						
	ENAiKOON locate-04						
SIM-Karten Auswahl	ENAiKOON locate-06						
	ENAiKOON locate-09						
	ENAiKOON locate-13						
	 ENAiKOON locate-19 						
	 ENAiKOON locate-60/61 						
	 ENAiKOON locate-70 						



Feld	Beschreibung						
	Der Mobile Country Code (MCC) ist eine festgelegte Länderkennung, die zusammen mit dem Mobile Network Code (MNC) zur Identifizie- rung eines Mobilfunknetzes verwendet wird.						
	Anhand der ersten Ziffer des MCC kann eine grobe geografische Zu- ordnung vorgenommen werden:						
	• 2 - Europa						
мсс	• 3 - Nordamerika und Karibik						
	• 4 - Asien, Indien, naher Osten						
	• 5 - Australien und Ozeanien						
	• 6 - Afrika						
	• 7 - Südamerika						
	• 9 - Welt						
	Der Mobile Network Code (MNC) wird zur Identifizierung eines GSM-, UMTS- oder TETRA-Funknetzanbieters verwendet und von jedem Land selbstständig vergeben						
МИС	MCC und MNC aller Provider weltweit können Sie in folgender Inter- net-Seite nachschlagen: <u>http://www.numberingplans.com/?page=plans⊂=imsinr</u>						
	Diese Seite wird nicht von ENAiKOON betrieben. Wir können daher keine Haftung für die Richtigkeit der gemachten Angaben übernehmen.						



Feld	Beschreibung		Beschreibung			
	In dieser Spalte wi gen.	rd die Preisstuf	e des jeweiligen Providers eingetra-			
	Beispiel in obigem Screenshot:					
	Der Benutzer hat entschieden, dass die Zahlen, die die Preisstufen in den Spalten SIMO SIM5 repräsentieren, Preise in Cent pro Kilobyte darstellen.					
	In diesem Fall gilt folgendes:					
	• der Provide	er Vodafone is	t dem Eintrag SIM1 zugeordnet			
	 Im Land 20 Netzes des einheit 1 C 	02 (Griechenlo s Providers 05 Cent	and) kostet die Nutzung des GPRS- (Vodafone Hellas) pro Datenmengen-			
	Country: Greece Country code: 30		±			
	IMSI number range (MCC-MNC)	Network operator	Additional network status information			
	() 202					
	() 202-01	Cosm???	active			
SIMO SIM5	() 202-05	Vodafone Hellas	active			
	202-09	Q-TELECOM	active			
	() 202-10	TIM Hellas	active			
	Das Gerät wählt den Provider nach folgender Regel aus: Gibt es in einem Land (im Ausland aus Sicht der SIM) mehrere Provi- der, die genutzt werden können, so wird das System zunächst versu- chen, sich mit dem Provider mit der kleinsten Zahl, die aber größer als O sein muss, zu verbinden.					
	Klappt das nicht, versucht das System den Provider mit nächst höherer Zahl zu erreichen.					
	Provider mit der Zahl "O" werden ignoriert. Von dieser Vorgehensweise unabhängig ist die Voreinstellung der SIM. Die Liste der auf der SIM zugelassenen Netzbetreiber kann vom Fern- überwachungsmodul nicht überschrieben werden.					
	Beispiel : Eine deu stellt, dass sie in R Wird nun in ENAik zugelassen, so fun SIM gesperrt wird,	utsche Vodafor umänien nur m (OON fleet-cc ktioniert die SI A durch die G	ne-Karte ist seitens Vodafone so einge- nit Provider A funktioniert. ontrol-web in Rumänien nur Provider B M in Rumänien gar nicht, da B von der verätekonfiguration.			



Die maximale Länge der Providerliste ist vom mobilen Endgerät abhängig. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuchs können alle ENAiKOON Fernüberwachungsmodule, die eine Providerliste unterstützen, mind. 133 Einträge (Zeilen) speichern.

Hinweis: Nach jeder Änderung der Providerliste werden beim Laden der Providerliste in das Fernüberwachungsmodul zunächst alle Einträge im Fernüberwachungsmodul gelöscht und dann Zeile für Zeile wieder neu übertragen. Dieser Vorgang nimmt je nach mobilem Endgerät mehrere Minuten in Anspruch.

20.5.2 Default-Providerliste

ENAiKOON fleet-control-web enthält eine Default-Providerliste, die von ENAiKOON in unregelmäßigen Abständen gepflegt wird. Diese Default-Providerliste dient als Kopiervorlage beim Anlegen einer neuen Providerliste. Dies soll das Erstellen einer neuen Providerliste vereinfachen.

Diese Default-Providerliste wird nicht regelmäßig gepflegt. Wir können daher keine Haftung für die Richtigkeit der gemachten Angaben übernehmen.

20.5.3 SIM-Liste

SIM Karte hinzufügen

SIM	Karten	(8)
-----	--------	-----

Name	MCC	MNC
02	262	07
Vodafone	262	02
EPlus	262	03
T-Com	262	01
One-At	232	05
Reserved	0	00
VodafoneAustralien	505	03
SIM Rumänien orange für SK	262	01

Neben der Providerliste enthält ENAiKOON fleet-control-web auch eine SIM-Liste. Diese Liste wird von ENAiKOON gepflegt. Sie enthält GSM-Netzbetreiber und deren Zugangsdaten zu GPRS.

Diese SIM-Liste wird von ENAiKOON nicht regelmäßig gepflegt.

Wir können daher keine Haftung für die Richtigkeit der gemachten Angaben übernehmen.



Folgende Daten werden pro GSM-Netzbetreiber erfasst:

SIM Karte

Name:	EPlus
MCC:	262
MNC:	03
APN:	internet.eplus.de
GPRS Benutzername:	eplus
GPRS Passwort:	eplus
	Ok Abbrechen

Die in der SIM-Liste enthaltenen GSM- Netzbetreiber werden bei der Festlegung der Provider einer Providerliste zur Auswahl angeboten wie folgt:

Providerliste									
Namei	L33 Pa	ul							
Beschreibung:	Bevorz ENAiK(Bevorzugte Vodafone-Netze einstellen in den ENAiKOON locate-33 Geräten							
				SIMO	SIM1	SIM2	SIM3	SIM4	SIM5
	SIMO:	02	٠	10	0	0	0	8	0
	SIM1:	Vodafone	٠	0	19	0	0	12	0
	SIM2:	EPlus	•	0	0	9	0	12	0
	SIM3:	T-Com		0	0	0	19	12	0
	SIM4:	One-At	-	18	0	8	9	2	0
	SIM5	Reserved	-	0	0	0	0	0	0
	MCC=H MNC=M	O2 Vodafone EPlus T-Com One-At		e Je					
	Idx	Reserved VodafoneA	ustr	SIMO	SIN1	SIM2	SIM3	SIM4	SIM5
	0	SIM Rumai	1	: 0	: 0	: 13	: 14	: 12	: 1
	1	: 202	05	: 23	1	: 0	: 14	: 12	1
	2	: 202	09	: 0	: 0	: 0	: 0	: 12	: 1

20.5.4 Providerliste an ein Gerät senden

Bevor Sie eine Providerliste an ein Gerät senden können, müssen Sie diese als Kommando hinzufügen. Klicken Sie hierzu im Hauptmenü auf "Gerätekonfiguration" und dann auf "Providerlisten". Um eine Providerliste als Kommando hinzuzufügen, klicken Sie auf den grünen Pfeil ↑ in der Tabellenzeile, in der die Providerliste aufgeführt ist.

Die Liste ist danach als Kommando verfügbar und kann als solches gesendet werden. Details hierzu finden Sie in Kapitel 20.3, "Kommando senden".



21 Still-Alive Konfiguration

Für manche Benutzer von ENAiKOON fleet-control-web ist es wichtig ständig zu wissen, ob ihre Fernüberwachungsmodule noch funktionsfähig sind. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn ein Gerät für eine Diebstahlüberwachung eingebaut wurde, das ansonsten aber keine Informationen z.B. zum ENAiKOON M2M-commserver sendet.

In diesem Fall kann der Benutzer nicht mit Sicherheit sagen, ob das Gerät sich deshalb nicht meldet, weil es nichts zu melden gibt, oder ob es sich deshalb nicht meldet, weil es nicht mehr funktionsfähig ist (Stromausfall, SIM-Karte gesperrt, defekt, zerstört...).

Die Still-Alive Konfiguration ermöglicht es, ein Fernüberwachungsmodul so zu konfigurieren, das es in einem bestimmten zeitlichen Intervall unaufgefordert Meldungen absetzt. Bitte fragen Sie den Lieferanten Ihrer Fernüberwachungsmodule, ob Ihre Geräte diese Funktion unterstützen.

Die Still-Alive Meldungen werden in ENAiKOON fleet-control-web registriert.

Meldet sich das Fahrzeug nicht zur vorgegebenen Zeit, so wird eine E-Mail oder SMS mit einer Alarmmeldung an eine vorher vom Benutzer festgelegte E-Mail Adresse verschickt.

Die E-Mail-Adresse kann in den Benutzereinstellungen vom Benutzer selbst festgelegt werden:

Benutzereinstellungen



Die Parameter für Still-Alive Meldungen können für jedes Fahrzeug einzeln konfiguriert werden. Bei Auslieferung der Geräte ist diese Funktion ausgeschaltet.



Zum Konfigurieren der Still-Alive-Meldungen rufen Sie bitte die Fahrzeugdetails des betreffenden Fahrzeugs auf (siehe Kapitel 14, "Fahrzeugdetails").



In den Fahrzeugdetails eines Fahrzeugs finden Sie ganz unten die Schaltfläche "Still-Alive-Konfiguration", sofern das von Ihnen verwendete Fernüberwachungsmodul diese Funktion unterstützt.

Still-Alive Konfiguration

Nach dem Anklicken dieser Schaltfläche öffnet sich folgender Bildschirm:

Still-Alive Konfiguration

	106470119
Zeitabstand zwischen zwei Still-Alive Meldungen (Min.)	15
Uhrzeit zur Synchronisation zwischen Server und mobilem Gerät	14 : 00
Maximal erlaubte Abweichung vom geplanten Zeitpunkt (Sek.)	: 60
Benachrichtigung bei fehlenden Still-Alive Meldungen	:
	Ok Abbrechen

Das Formular enthält folgende Felder:

Feld	Beschreibung
erste Zeile	enthält die Seriennummer des ausgewählten Fahrzeugs
Zeitabstand zwischen zwei Still-Alive Meldungen (Min.)	Still-Alive Meldungen, auch Routine-Meldungen oder Lebens- zeichen genannt, sind regelmäßig wiederkehrende Datenüber- tragungen vom mobilen Gerät zum ENAiKOON M2M- commserver. In dieser Zeile legen Sie fest, in welchem zeitlichen Abstand die Meldungen vom mobilen Gerät zum ENAiKOON M2M- commserver gesendet werden sollen.



Feld	Beschreibung		
	Die interne Zeit des ENAiKOON M2M-commservers wird stän- dig synchronisiert mit der GPS-Zeit.		
Uhrzeit zur Synchronisation zwi- schen Server und mobilem Gerät	Der Server erwartet die Still-Alive Meldungen der mobilen Ge- räte zu definierten Zeitpunkten. Diese Zeitpunkte berechnen sich an Hand einer Basis-Uhrzeit, die in dieser Zeile festgelegt wird plus den jeweiligen zeitlichen Abstand.		
	Beispiel : Die Basis-Uhrzeit wird willkürlich auf 14:44 festge- legt. Der Zeitabstand zwischen zwei Still-Alive-Meldungen wird ebenfalls willkürlich auf 15 Minuten festgelegt. In diesem Fall erwartet der ENAiKOON M2M-commserver die Still-Alive Mel- dungen um 14:44, 14:59, 15:14, 15:29 usw.		
	Es gibt eine Vielzahl von Ursachen für das verspätete Eintreffen von Still-Alive Meldungen beim Server. Hier eine kleine Auswahl:		
	• Verzögerungen bei der Bearbeitung des Kommandos		
	GSM-Netzprobleme		
	 verspätet errechnete GPS-Koordinate aufgrund schlechten GPS-Empfangs 		
Maximal erlaubte Abweichung	Dadurch ergibt sich ein Zielkonflikt wie folgt:		
vom geplanten Zeitpunkt (Sek.)	 einerseits möchte der Benutzer möglichst sofort über den Defekt eines Geräts informiert werden 		
	 andererseits möchte der Benutzer möglichst nicht durch Fehlalarme belästigt werden 		
	In dieser Zeile können Sie festlegen, welche maximale Abwei- chung vom jeweils errechneten Zeitpunkt des erwarteten Eintref- fens einer Still-Alive Meldung vom Server zu akzeptieren ist, be- vor der Server einen Alarm auslöst.		
Benachrichtigung bei fehlenden Still-Alive Meldungen	Durch Aktivieren dieser Checkbox legen Sie fest, dass der Ser- ver das pünktliche Eintreffen von Still-Alive Meldungen dieses mobilen Geräts überwachen soll. Diese Funktion ist ab Werk abgeschaltet.		
ОК	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Einstellungen vom System übernommen		
Abbrechen	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Einstellungen vom System verworfen		



22 Überwachung von Gebotszonen und Verbotszonen

ENAiKOON fleet-control-web erlaubt die Überwachung von Gebotszonen und Verbotszonen.

Gebotszonen

Gebotszonen sind Zonen, in denen sich ein Fahrzeug <u>aufhalten muss</u>. Sobald das Fahrzeug die Zone verlässt, wird eine E-Mail Meldung generiert und verschickt.

• Verbotszonen

Verbotszonen sind Zonen, in denen sich ein Fahrzeug <u>nicht aufhalten darf</u>. Sobald das Fahrzeug die Zone befährt, wird eine E-Mail Meldung generiert und verschickt.

Um in ENAiKOON fleet-control-web Ge- und Verbotszonen einzurichten, ist es erforderlich, Fahrziele (Benannte Positionen) wie in Kapitel 13.2, "Erfassen / ändern eines Fahrziels" beschrieben anzulegen.

Gleichgültig wie Sie die Benannte Position angelegt haben, können Sie diese als Ge- und/oder Verbotszone definieren, indem Sie in der Liste der Benannten Positionen diese Position bearbeiten.

Um nun diese Position als Verbotszone zu definieren, aktivieren Sie das Kästchen "Bericht wenn das überwachende Gebiet erreicht wird" und wählen unten in der Liste die Fahrzeuge aus, für die diese Regel gelten soll.

Um nun diese Position als Gebotszone zu definieren, aktivieren Sie das Kästchen "Bericht wenn das überwachende Gebiet verlassen wird" und wählen unten in der Liste die Fahrzeuge aus, für die diese Regel gelten soll.



Fahrziel

Name:	Kaufpark Eiche
Land:	Germany 👻
Stadt:	
Straße:	
Hausnummer:	
PLZ:	
Fahrttyp:	▼
Toleranz (m):	400,00
Grund für den Stopp:	•
Bericht wenn das zu überwachende Gebiet erreicht wird	
Bericht wenn das zu überwachende Gebiet verlassen wird	
Bemerkung:	
	52 549070627
Lat:	52.548970627
Lon:	13.598091602
	Fahrzeuge
	911265528 (1911265528)
(▶ ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ► ►
	· ·
	Landkarte verwenden OK Abbrechen

Die meisten ENAiKOON Fernüberwachungsmodule generieren im Auslieferungszustand eine Positionsmeldung unter folgenden Bedingungen (Details hierüber finden Sie im jeweiligen Handbuch zu Ihrem Fernüberwachungsmodul):

- Zündung wird eingeschaltet
- Zündung wird ausgeschaltet
- Fahrzeug fährt um eine Kurve größer x Grad (einstellbar)
- Fahrzeug ist von der letzten übertragenen Position mehr als x Meter entfernt (einstellbar)

Die oben beschriebene Funktionalität wird von ENAiKOON fleet-control-web serverseitig bereitgestellt, d.h. es können nur Positionsmeldungen ausgewertet werden, die zuvor vom Fernüberwachungsmodul zum ENAiKOON M2M-commserver übertragen wurden.

Daher sollten Sie die Toleranz sinnvoll einstellen. Wenn das Fahrzeug beispielsweise in eine Einfahrt einbiegen und dieser folgen muss, so wird bedingt durch eine Richtungsänderung i.d.R. eine Position übertragen.

Wenn eine Verbotszone beispielsweise ein Parkplatz ist, auf dem es immer wieder zu Fällen von Vandalismus kommt und dieser deshalb gemieden werden soll, so reicht es i.d.R. das Gebiet des Parkplatzes als Toleranz zu nehmen da beim Parken, bedingt durch das Abschalten der Zündung, eine Position gesendet wird.



Manche ENAiKOON Fernüberwachungsmodule können Fahrziele auch selbst auswerten und bei Bedarf entsprechende Alarmmeldungen generieren.

Details hierzu finden Sie in der Beschreibung Ihres ENAiKOON Fernüberwachungsmoduls.

Die E-Mail-Adresse des Empfängers der Nachrichten aus der Gebietsüberwachung kann in den Benutzereinstellungen konfiguriert werden:

Benutzereinstellungen ändern

Maximale Anzahl Zeilen pro Seite:	200
Sprache:	Deutsch 🗸
Einheitensystem:	Metrisches System 👻
Landkarten Server:	ENAiKOON osm-route 👻
Karte in neuem Fenster öffnen:	
Fahrziel nach der Größe des Radius auswählen:	
Änderungen an den Fahrzeugattributen auf alle Konten übertragen:	
Automatische Berichte werden individuell pro Unterkonto verwaltet:	
Geofence Berichte werden pro Unterkonto verwaltet:	
Personen werden pro Unterkonto verwaltet:	
Stau-Dauer (mm:ss):	05 :00
Max. Geschwindigkeit zur Stauerkennung (km/h):	10
Ausblenden von Strecken kürzer als (m):	0
Minimale Leerlaufzeit (ss:mm:ss):	00 :00 :00
Absender der E-Mail - Berichte:	msemm@enaikoon.de
Empfänger der E-Mail - Geofence Berichte	max@muster.de
Empfänger von Still-Alive Timeout Benachrichtigungen:	bsemm@enaikoon.de
Kommandos entfernen nach (Sek.):	432000
Standard-Empfänger von E-Mails:	
Aufbewahrungsdauer für Tourenplan - E-Mails (Sek.):	172800
	Bitte die Wochentage auswählen.
	Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
Benannte Wochentage:	🔲 Freitag 🗹 Samstag 🗹 Sonntag
Balken mit Betriebszeit der digitalen Eingänge beschriften:	
	ОК

23 ENAiKOON tour-checker

Es gibt Anwendungen von ENAiKOON fleet-control-web, bei denen die Einhaltung von Fahrplänen von besonderer Bedeutung ist.

Dabei kann es sich z.B. um den Linienverkehr von Bussen oder Eisenbahnen handeln, aber auch um die termingerechte Belieferung z.B. der Autoindustrie (Just-in-Sequence Transporte).

ENAiKOON fleet-control-web bietet die Möglichkeit, die Termintreue solcher Transporte zu überwachen und bei Abweichungen zu warnen.



Die prinzipielle Vorgehensweise bei der Einrichtung von zu überwachenden Strecken ist wie folgt:

- Definieren von Periodizitäten (an welchen Tagen soll eine bestimmte Route gefahren werden)
- 2. Definieren von Abfahrtszeiten samt Zuordnung eines Fahrzeugs zu einer Abfahrtszeit
- 3. Definieren von Wegpunkten ("Fahrzielen")
- 4. Anordnen der Wegpunkte in der später zu befahrenden Reihenfolge
- 5. Definieren der Zeitabstände vom Startpunkt zum jeweiligen Wegpunkt sowie einer zeitlichen Toleranz

Die Tourenplanfunktion lässt sich zusätzlich sehr gut zur zeitlichen Überwachung einzelner Ereignisse verwenden.

Beispiel: Ein LKW soll Sonntagabend pünktlich um 22:00 Uhr losfahren. Der LKW-Fahrer ist jedoch bekannt dafür, dass er des Öfteren - entgegen der Dienstanweisung - erst deutlich später losfährt. In diesem Fall können Sie am Abfahrtsort des LKWs ein "Fahrziel" definieren und dieses Fahrziel als "Kontrollpunkt" in die Überwachung nehmen.

Sobald nun das Fahrzeug zum definierten Zeitpunkt mit der definierten Toleranz gestartet wird, wird eine Statusmeldung vom ENAiKOON Fernüberwachungsmodul an den ENAiKOON M2Mcommserver übertragen und der Alarm wird <u>nicht</u> ausgelöst.

Verspätet sich der Fahrer, so wird die Statusmeldung nicht übertragen, da die Zündung aus bleibt, und nach Ablauf der Toleranzzeit wird ein Alarm ausgelöst, so dass Sie zeitnah auf die Verspätung reagieren können.

23.1 Definieren von Tourenplan-Periodizitäten

Tourenp	lan-Periodizitäten	(2)
---------	--------------------	-----

Tourenplan-Periodizität löschen			Tourenplan-		
		Zeitpunkt 🛦	Zeitzone	Basis-Zeitpunkt der Tour (\$\$	(IMM) Kommentar
		Jeden Monat,Samstag,Sonntag	Europe/Berlin	10:00	ausschlafen
	📄 🔟 Jeden Monat,Montag-Freitag		Europe/Berlin	08:40	Fahrt zur Arbeit
Tourenplan-Periodizität löschen			Tourenplan-	Periodizität hinzufügen	

In der Regel sind Just-in-Sequence Transporte wiederkehrende Ereignisse.

ENAiKOON fleet-control-web erlaubt die Definition eines wiederkehrenden Ereignisses durch die Einrichtung einer Periodizität.

Dazu rufen Sie bitte im Menü den Menüpunkt "ENAiKOON tour-checker" auf und in dem sich dann öffnenden Untermenü den Punkt "Tourenplan-Periodizitäten".



Sie erhalten folgendes Formular: Periodizität von Tourplänen festlegen

Bitte die Zeitzone auswählen:	MET			
	Bitte die Monate	e auswählen in	denen die Tour	gefahren wird
	🛛 Januar	🗹 Februar	März	April
	🗹 Mai	🗹 Juni	🗹 Juli	August
	September	V Oktober	November	☑ Dezember
	Bitte die Woche	entage auswähle	en an denen die	Tour getahren wird
	Montag 🛛	🗸 Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
	🗹 Freitag 🛛	🗸 Samstag	🗹 Sonntag	
Basiszeitpunkt der Tour (hh:mm):	00 : 00			
Bemerkung:				
bennenkung.				
				OK Abbrechen

Legen Sie nun die einzelnen Parameter der Periodizität wie folgt fest:

Feld	Beschreibung
Zeitzone	Wählen Sie bitte die Zeitzone aus, in der der Tourenplan erstellt wird. Das System rechnet automatisch alle angegebenen Zeiten ba- sierend auf dieser Festlegung auf UTC Zeiten um, so dass die An- gaben weltweit überall verwendet werden können.
Monate auswählen	Hier können Sie festlegen, in welchen Monaten eines Jahres die Tour überwacht werden soll
Wochentage auswählen	Hier können Sie festlegen, an welchen Wochentagen einer Woche die Tour überwacht werden soll
	Der Basiszeitpunkt der Tour ist der früheste mögliche Zeitpunkt, an dem eine Tour beginnen kann.
Basiszeitpunkt der Tour (HH:MM)	Es ist in vielen Fällen einfacher, diesen Wert auf 00:00 zu belassen und die Startzeit einer Tour im Rahmen der Definition einer konkre- ten Tour festzulegen (siehe Kapitel 23.2.2, "Tour hinzufügen")
	Der Wert wird in Stunden:Minuten angegeben.
Kommentar	Hier können Sie beliebigen, mehrzeiligen Text mit Hinweisen zu die- ser Periodizität erfassen



Feld	Beschreibung
ОК	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Angaben ins System übernommen
Abbrechen	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Angaben verworfen

23.2 Touren verwalten

In diesem Programmteil lassen sich Touren verwalten.

Eine Tour ist im Wesentlichen definiert über folgende Angaben:

- welches Fahrzeug
- fährt mit welcher Periodizität
- welche Strecke
- wann soll es an welchem Ort ankommen

Touren (2)

Tou	r lösch	en	Tour hinzufügen				
			Tour 🛦		Zugeordnete Fahrzeuge	Zeitpunkt	Zeit-Abstand zum Basiszeitpunkt der Tour (SS:MM)
		Fahr	t von Zuhause zur Arb	eit	26103596- A8 - L05;	Jeden Monat,Montag-Freitag	03:00
		Fahrt zur Arbeit mit dem Fahrrad		106190078- T1;	Jeden Monat,Montag-Freitag	03:00	
Tou	r lösch	en	Tour hinzufügen				

23.2.1 Touren löschen

Durch Aktivieren einer Checkbox und anschließendem Anklicken der Schaltfläche "Tour löschen" lassen sich Touren löschen.

23.2.2 Tour hinzufügen

Durch Anklicken der Schaltfläche "Tour hinzufügen" lässt sich eine neue Tour anlegen.



Nach dem Anklicken der Schaltfläche öffnet sich folgendes Fenster:

Tour

Tour Bezeichner:	
Beschreibung:	
Alarm bei Zeitabweichung senden an:	
Tourenplan-Periodizität:	Jeden Monat,Montag-Freitag,08:40 👻
Zeitabstand zum Basiszeitpunkt der Tour (ss:mm):	00 :00
	Fahrzeuge SndCmd-2 stephan HVG Fahrzeug 35 Testfahrzeug Fzg. 474 A8 - L33 Volvo Bagger EW 160 106470120 (106470123) Ok

Kontrollpunkte

```
Es gibt keine Datensätze im angegebenen Zeitraum
```

Das Formular enthält folgende Felder:

Feld	Beschreibung
Tour Bezeichner	Hier können Sie eine beliebige Bezeichnung der Tour festlegen. Diese wird nicht ausgewertet.
Beschreibung	Hier können Sie einen beliebigen, mehrzeiligen Text erfassen der die Tour näher beschreibt
Alarm bei Zeitabwei- chung senden an	In diesem Feld können Sie bis zu fünf E-Mail Adressen, getrennt durch Semikolon, eingeben, die benachrichtigt werden für den Fall, dass ein Fahrzeug an einem Kontrollpunkt der Tour nicht terminge- recht ankommt
Tourenplan-Periodizität	Wählen Sie hier eine der zuvor erfassten Tourenplan-Periodizitäten aus



Feld	Beschreibung
	In der Tourenplan-Periodizität wird ein Basiszeitpunkt der Tour fest- gelegt. Die in diesem Feld angegebene Anzahl von Stunden und Minuten addiert sich auf den Basiszeitpunkt der Tour auf.
Zeitabstand zum	Beispiel:
Basiszeitpunkt der Tour	• Basiszeitpunkt der Tour: 13:40 Uhr
	• Zeitabstand zum Basiszeitpunkt der Tour: 02:30 Stunden
	 In diesem Fall startet die Tour um 16:10 Uhr an allen in der Tourenplan-Periodizität festgelegten Tagen.
Fabraugo	Wählen Sie hier alle Fahrzeuge aus, die dieselbe Tour, <u>zum selben</u> <u>Zeitpunkt</u> fahren. Alle Fahrzeuge im rechten Fenster sind der Tour zugeordnet.
Fahrzeuge	In den allermeisten Fällen wird hier nur genau ein Fahrzeug ausge- wählt. Es können jedoch auch Konvois ausgewertet und überwacht werden.
ОК	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Angaben in das Sys- tem übernommen
Abbrechen	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Angaben verworfen

23.3 Definieren von Kontrollpunkten

Jedes Fahrziel (Benannte Position) kann als Kontrollpunkt definiert werden.

Wie man Fahrziele definiert entnehmen Sie bitte der detaillierten Anleitung in Kapitel 13, "Benannte Positionen".

Hinweis: Damit Alarme bei Abweichungen von den vorgegebenen Zeiten sicher ausgelöst werden, ist es erforderlich, die Toleranz der Fahrziele gewissenhaft zu bestimmen, da die Alarme auch dann ausgelöst werden, wenn das Fahrzeug den Kontrollpunkt zwar durchfahren hat, aber währenddessen keine Position an den ENAiKOON M2M-commserver übermittelt wurde.

Dies bedeutet, wenn ein Kontrollpunkt auf freier Strecke nur durchquert wird, muss die Toleranz ausreichend groß sein.

Wenn an einem Kontrollpunkt aber der Motor abgestellt wird, kann die Toleranz kleiner ausfallen, da beim Abschalten der Zündung i.d.R. auch eine Position übermittelt wird.



23.4 Festlegen der Kontrollpunkte und Zeitabstände

Sobald Sie die Kopfdaten einer Tour durch Anklicken der Schaltfläche "OK" abgespeichert haben, gibt das System das Festlegen von Wegpunkten frei:

Tour

Tour Bezeichner:	Oberstetten -> Opel Tor 1	
Beschreibung:	beim Pförtner melden	
Ala m bei Zeitabweichung senden an:	msemm@enaikoon.de	
Tourenplan-Periodizität:	Jeden Monat,Montag-Freitag,08:40 🔹	
Zeitabstand zum Basiszeitpunkt der Tour (SS:MM):	00 : 00	
	Fahrzeuge TOMTOM Go 710 (26075927) SK-93 HP-EB 920 Berlingo BLAU.DE ENAiKOON locate-05 - Testgerät - Zypern 03 Schmit - 44 L05	> EE-H 325
		Ok Abbrechen

Kontrollpunkte

Es gibt keine Datensätze im angegebenen Zeitraum	
Kontrollpunkt hinzufijnen	

Durch Anklicken der neuen Schaltfläche "Kontrollpunkt hinzufügen" können Sie nun die Details eines neuen Kontrollpunkts erfassen:

Kontrollpunkt

Fahrziel:	Opel	Tor 2	•
Maximale Zeitabweichung (SS:MM):	00	:00	
Zeitabstand zum Basiszeitpunkt der Tour (SS:MM):	00	: 00	
		Ok	Abbrechen

Es gibt keine Datensätze im angegebenen Zeitraum

Folgende Felder sind im Formular enthalten:

Feld	Beschreibung
Fahrziel	Wählen Sie hier ein zuvor definiertes Fahrziel aus.



Feld	Beschreibung
Maximale Zeitabweichung (HH:MM)	Hier können Sie festlegen, um wie viele Stunden und Minuten ein Fahrzeug maximal verspätet oder zu früh sein darf, ohne dass ein Alarm ausgelöst wird. Die Angabe erfolgt in Stunden:Minuten.
Zeitabstand zum Basiszeit- punkt der Tour (HH:MM)	Hier legen Sie fest, wie viele Stunden und Minuten nach Abfahrt am Startpunkt der Tour das Fahrzeug an diesem Kontrollpunkt erwartet wird
ОК	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Angaben ins System übernommen
Abbrechen	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Angaben verworfen

Werden mehrere Kontrollpunkte für eine Tour erfasst, so werden diese vom System automatisch in der zeitlich korrekten Reihenfolge sortiert auch dann, wenn sie in einer anderen Reihenfolge eingegeben werden.

Tour





K	ontroll	punkt löschen	Kontrollpun	kt hinzufügen				
		Maximale Zeit (SS:N	tabweichung 4M)	Zeitabstand zu	un [,] Start. eit (SS:MM).	punkt der Tour	Kontrollpunkt	Radius
		00:	03		00:00		Oberstetten Laderampe	250,00 m
		00:	03		00:13		Zoo	500,00 m
		00:	03		00:21		Opel Tor 2	500,00 m
Kontrollpunkt löschen Kontrollpunkt hinzufügen					\bigtriangledown			



Durch Anklicken des Bleistiftsymbols in der jeweiligen Zeile eines Kontrollpunkts öffnet sich folgendes Fenster:

Kontrollpunkt

Fahrziel:	ENAIKOON -
Maximale Zeitabweichung (SS:MM):	00 : 02
Zeitabstand zum Tourstart (SS:MM):	00 : 14
	Ok Abbrechen

Ankunftszeit (3)

Dea	ktivie	ren			
		Ankunftszeit 🛦	Fahrzeug		
		19:14	HP-EB 920 Berlingo		
		19:31	HU-CS 870		
		19:54	KG-Y-Stolz		
Dea	ktivie	ren			

Hier können Sie nun ein Fahrzeug auswählen, für das Sie die Ankunftszeit an diesem Kontrollpunkt anpassen möchten. Dazu klicken Sie auf das Bleistiftsymbol.

Dadurch öffnet sich folgendes Eingabefenster:

Korrektur der Ankunftszeit

Tour Bezeichner:	Hamburg Tour-2
Kontrollpunkt:	ENAIKOON
Fahrzeug:	HU-CS 870
Periodizität:	Immer,17:00
Normierte Ankunftszeit:	19 : 14
Korrekturwert Ankunftszeit (SS:MM):	00 : 17
	Ok Abbrechen

Sie haben nun die Möglichkeit, die berechnete Ankunftszeit zu korrigieren.

Die übrigen Fahrzeuge, die dieselbe Tour fahren, sind von dieser Änderung nicht berührt.

Feld	Beschreibung
Tour Bezeichner	Die frei wählbare Bezeichnung für diese Tour



Feld	Beschreibung					
Kontrollpunkt	Der Name des Kontrollpunkts, für den die Ankunftszeit angepasst wer- den soll					
Fahrzeug	Das Fahrzeug, für das die Ankunftszeit angepasst werden soll					
Periodizität	Die Periodizität dieser Tour					
Normierte Ankunftszeit	Die Ankunftszeit, die sich aus den Angaben in der Periodizität, in der Tour sowie beim Kontrollpunkt wie folgt errechnet: Basiszeitpunkt der Tour (HH:MM) + Zeitabstand zum Basiszeitpunkt der Tour (HH:MM) + Zeitabstand zum Tourstart (HH:MM) Diese Zeit wird von ENAiKOON fleet-control-web errechnet.					
Korrekturwert Ankunftszeit (SS:MM)	Dieser Korrekturwert wird zur "Normierten Ankunftsze Beispiel : Basiszeitpunkt der Tour (HH:MM) Zeitabstand zum Basiszeitpunkt der Tour (HH:MM) Zeitabstand zum Tourstart (HH:MM) <u>Korrekturwert Ankunftszeit (HH:MM)</u> erwartete Ankunftszeit (HH:MM)	eit" hinzuaddiert. 17:00 02:00 00:14 <u>00:13</u> 19:27				

23.5 Meldungen über Abweichungen

Wenn die Überwachungsroutine der Fahrplanverwaltung eine zeitliche Abweichung vom Fahrplan feststellt, die größer als die zulässige Toleranz ist, so wird eine Alarm E-Mail oder SMS an vorkonfigurierte Empfänger versendet.

In der nachstehenden Liste werden alle E-Mails aufgelistet, die von der Fahrplan-Überwachung verschickt wurden. Die Verweildauer einer solchen E-Mail in dieser Liste kann in den Benutzereinstellungen konfiguriert werden (Details siehe Kapitel 15, "Benutzereinstellungen").

In der aktuellen Version 3.0 von ENAiKOON fleet-control-web ist der Inhalt der Alarm E-Mail fest vorgegeben. Es ist geplant, den Text der E-Mail in einer der nächsten Versionen vom Benutzer konfigurierbar zu gestalten.

24 Alarme auf Handys / Smart Phones empfangen

In manchen Fällen möchte der potentielle Empfänger eines ENAiKOON fleet-control-web Alarms nicht an einen PC gebunden sein. In diesem Fall kann er ENAiKOON fleet-control-web so einrichten, dass er diese Alarme auf seinem Handy empfangen kann.



24.1 E-Mail fähiges Handy / Smartphone

Es ist inzwischen eine Vielzahl von Geräten auf dem Markt, die es erlauben, E-Mails zu empfangen, u.a. die Blackberry-Geräte, iPhones, Android Smartphones, viele Windows-Mobile basierte Geräte und viele Handys und Smart phones mit anderen Betriebssystemen.

Wenn Sie E-Mails mit solch einem Gerät empfangen möchten, dann konsultieren Sie bitte das Handbuch zum jeweiligen Gerät. In ENAiKOON fleet-control-web müssen Sie in diesem Fall wie üblich eine E-Mail Adresse Ihrer Wahl eingeben, die Sie später dann mit dem E-Mail Programm des Handys abfragen.

24.2 Empfang von Alarmen mit Handys ohne E-Mail Funktion

Fast alle Mobilfunknetze erlauben den Empfang von E-Mail-Nachrichten per SMS.

Diese Funktion können Sie nutzen, wenn Sie Alarm E-Mails von ENAiKOON fleet-control-web auf einem Handy empfangen möchten, das keinen E-Mail Empfang unterstützt oder wenn Sie ein E-Mail fähiges Handy nicht für den E-Mail Empfang einrichten möchten.

Der Empfang einer E-Mail als SMS auf dem Handy wird von den meisten GSM-Netzbetreibern wie eine normale, ausgehende SMS abgerechnet.

Die meisten GSM-Netzbetreiber verlangen, dass der Empfang von E-Mails als SMS zunächst auf dem jeweiligen Handy freigegeben werden muss.

In der nachstehenden Tabelle finden Sie beispielhaft die erforderlichen Anweisungen zur Freischaltung der jeweiligen Funktion, abhängig vom gewählten GSM-Netz für einige Netzbetreiber.

Die Liste beansprucht weder vollständig noch korrekt zu sein, da die hinterlegten Informationen nicht regelmäßig aktualisiert werden und nicht im Einflussbereich von ENAiKOON liegen.

Die korrekte Vorgehensweise und die evtl. entstehenden Kosten erfahren Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Provider	Freischaltung des Dienstes	Adressformat des Empfängers der Alarm E-Mail
T-Mobile Deutschland	SMS mit dem Inhalt "OPEN" an die Rufnummer "8000" senden	01711234567@t-mobile-sms.de
Vodafone Deutschland	SMS mit dem Inhalt "OPEN" an die Rufnummer "3400" senden	01721234567@vodafone-sms.de
E-Plus Deutschland	SMS mit dem Inhalt "start" an die Ruf- nummer "7676245" senden	01771234567@smsmail.eplus.de
O ² Deutschland	SMS mit dem Inhalt "+OPEN" an die Kurzwahl "6245" senden	01791234567@o2online.de

Die nachfolgenden Informationen verwenden Sie ausdrücklich auf eigenes Risiko.



Provider	Freischaltung des Dienstes	Adressformat des Empfängers der Alarm E-Mail
A1 Österreich	Jede SIM-Card von A1, die vom Computer versendete E-Mails via SMS empfangen will, muss vorher dafür bei der Telekom, unter 1664 oder im In- ternet auf www.mobilkom.at freige- schaltet werden. Die Freischaltung für diesen Dienst ist kostenlos.	+43664xxxxxx@text.mobilkom.at.
T-Mobile Österreich	Tragen Sie in Ihrem E-Mail Programm als Empfängeradresse 43676, die 7- stellige T-Mobile Rufnummer des Emp- fängers und @sms.t-mobile.at ein. Tragen Sie im Betreff ausschließlich Ih- re SMS PIN** ein (z.B. 1234). Die PIN erhalten Sie, wenn Sie das erste Mal von Ihrem E-Mail Account eine SMS an ein T-Mobile Handy senden, mittels Retourmail zugestellt. Nach erfolgter SMS-Übertragung erhalten Sie eine Zustellungsbestätigung per E-Mail.	+436761234567@sms.t-mobile.at

25 ENAiKOON messenger (Fahraufträge und Nachrichten)

ENAiKOON fleet-control-web bietet eine Reihe von Funktionen, die die Interaktion mit einem Display erlauben.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktionen separat freigeschaltet werden müssen.

Die wichtigsten Möglichkeiten sind:

- Fahraufträge zu mobilen Objekten senden und vom Fahrer bestätigen lassen
- Nachrichten zu mobilen Objekten senden und vom Fahrer bestätigen lassen
- Statustexte für den Fahrer vorbereiten
- Statusmeldungen vom mobilen Objekt zur Zentrale senden



Derzeit werden folgende Kombinationen von mobilen Geräten und Displays unterstützt:

Mobiles Gerät	Display
ENAiKOON locate-06	GARMIN nüvi® mit Telematik-Schnittstelle (T)
ENAiKOON locate-05	ENAiKOON display-56
	ENAiKOON display-58
	TOMTOM Go 510
	TOMTOM Go 710
	TOMTOM Go 910
v-locator-mobile	v-locator-mobile
CarPC	CarPC
andere	auf Anfrage

Die Bedienung des jeweiligen Displays ist nicht Gegenstand dieser Bedienungsanleitung. Details zur Bedienung des Displays finden Sie im Handbuch vom **ENAiKOON display**, das Sie ggf. von der ENAiKOON Homepage www.enaikoon.de herunterladen können.

25.1 Aufträge

	uaye											
	Zeitraum von: 25 /1: Zeitraum bis: 25 /1:	. /2007 (1 /2007	00 :00 23 :59	:00 (:59 (Ⅲ Ⅲ							
Fa	ahrauftrag Status: Alle											
	Fahrzeuge: Alle Fah	rzeuge										
					Fahrzeuge auswählen Ok							
Neu	er Auftrag											
LUSC	hen aller Autorage eines r	anrzeugs	Löschen aller Aufträge eines Fahrzeugs									
Aut	trage (5)											
		1										
	Datum / Uhrzeit 🛦	Auftragsnu	mmer	Fahrzeug	Zustand	Auftrag	Adresse	Beschreibung				
X	Datum / Uhrzeit ▲ 25.11.2007 14:46:05	Auftragsnu 071023-:	mmer 18q	Fahrzeug B-AH-471	Zustand 1 Fahrauftrag wurde gesendet	Aufbag Dr. Sasse AG, Herr Nowitzki Kopierer HP-4521 Grundreinigung; Kopienzähler bitte ablesen!	Adresse 10585/Berlin/Zillestrasse 72	Beschreibung Prio 1				
X	Datum / Uhrzeit A 25.11.2007 14:46:05 25.11.2007 14:46:46	Auftragsnu 071023-: 070922-4	18q 43b	Fahrzeug B-AH-471 B-AH-471	Zustand 1 Fährauftrag wurde gesendet 1 Der Fährauftrag wurde vom Fährer bestätigt	Auftrag Dr. Sasse AG, Herr Nowitzki Köpierer HP-4521 Grundreingung; Köpienzähler bitte ablesen! Chartié, Dr. Pfeffer Köpierer Minöta CR-4: Trommelwechseln	Adresse 10585/Berlin/Zillestrasse 72 10777/Berlin/Nollendorfstrasse 23	Beschreibung Prio 1 Prio 1				
	Datum / Uhrzeit A 25.11.2007 14:46:05 25.11.2007 14:46:46 25.11.2007 14:51:20	Auftragsnu 071023-: 070922-4 070924-	18q 43b 93f	Fahrzeug B-AH-471 B-AH-471 TTT	Zustand I Fahrauftrag wurde gesendet I Der Fahrauftrag wurde vom Fahrer bestätigt Fahrauftrag wird gesendet	Auftrag Dr. Sass A.G. Herr Nowitzki Kopierar Hr-4521 Grundreinigung; Kopienzähler bitte ablesen! Charté, Dr. Pfeffer Kopierer Mindta C.R.4: Trommelwechseln Wurster GmbH, Charlottenburg: Kopierer abholen	Adresse 10585/Berlin/Zillestrasse 72 10777/Berlin/Nollendorfstrasse 23 10587/Berlin/Ernst-Reuter-Platz 3	Beschreibung Prio 1 Prio 1 Prio 2				

Nach dem Anklicken des Untermenüpunktes "Aufträge" im Menü "ENAiKOON messenger" werden alle Aufträge angezeigt, die in der letzten Zeit aus ENAiKOON fleet-control-web an mobile Objekte geschickt wurden.

Alte Aufträge werden nach einer benutzerdefinierten Zeit automatisch vom System gelöscht.

Die Aufbewahrungsdauer wird in den Benutzereinstellungen mit dem Wert "Kommandos entfernen nach (Sek.)" festgelegt.



Empfänger von Still-Alive Timeout Benachrichtigungen:	bsemm@enaikoon.de
Kommandos entfernen nach (Sek.):	604800
Standard-Empfänger von E-Mails:	
Aufbewahrungsdauer für Tourenplan E-Mails (Sek.):	172800
	Bearbeiten

25.1.1 Filter

Aufträge

Zeitraum von:	25	/11	/2007	00	: 00	: 00		
Zeitraum bis:	25	/11	/2007	23	: 59	: 59	▦	
Fahrauftrag Status:	Alle	;						•
Fahrzeuge:	Alle	Fahrz	euge					
								Fahrzeuge auswählen Ok

Im Filter können Sie:

• den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von:	20	/12	/2010	00	:00	:00	
Zeitraum bis:	20	/12	/2010	23	: 59	: 59	⊞

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.

Ŧ

Nach Inhalt der Statusmeldung filtern

Fahrauftrag Status: Alle

Folgende Filter-Einträge für Statusmeldungen stehen zur Verfügung:

- "Alle"
- "Die Blackbox im Fahrzeug ist nicht erreichbar."
- "Nachricht wird gesendet"
- "Nachricht wurde gesendet"
- "Zeitüberschreitung der Antwort"
- "Die Unit hat einen Protokollfehler festgestellt."
- "Der Erhalt der Antwort des Fahrers wird diesem nun bestätigt."
- "Der Fahrer hat den Erhalt der Nachricht bestätigt."
- "Der Empfang der Antwort des Fahrers konnte diesem nicht bestätigt werden."
- "Navigationsfehler"
- "Die Nachricht wird gelöscht"
- "Der Fahrer hat den Auftrag abgelehnt."


• Nach Fahrzeugen filtern

Fahrzeuge auswählen

Nach dem Anklicken dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit, die Fahrzeuge auszusuchen, deren Fahraufträge angezeigt werden sollen:

Alle: 🔽
Fahrzeug 35: 📃
T1:
A8 - L33: 🔲
106470123: 🔲
TOMTOM Go 710: 🔲
HU-CS 870; 🔲
A8 - L05: 🔲
Ok

Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".

25.1.2 Tabelle

Aufträge	(1)

Datum / Uh r zeit	Auftragsnummer	Fahrzeug	Erwartete Ankunftszeit	Restzeit (HH:MM)	Entfernung zum Ziel	Zustand	Auftrag	Adresse	Beschreibung
06.01.2011 10:29:49	24816	S8-L06				Fahrauftrag wird gesendet	Abh. Auftrag #98/4548	53.550600000, 10.051200000	Abholung

Die folgenden Spalten sind im Bericht vorhanden:

Spalte	Beschreibung
Datum / Uhrzeit	Das Datum und die Uhrzeit der Auftragserteilung
Auftragsnummer	Eine frei wählbare alphanumerische Auftragsnummer, z.B. zur Identifi- kation im Buchhaltungssystem
Erwartete Ankunftszeit	Die Zeit, an der das Fahrzeug am Zielort erwartet wird. Die Berechnung erfolgt über ein angeschlossenes Navigationsgerät.
Restzeit (HH:MM)	Errechnete Restfahrzeit
Entfernung zum Ziel	Hier sehen Sie, wie weit das mobile Objekt noch vom Bestimmungsort entfernt ist
Zustand	Status der Auftragsbearbeitung
Auftrag	Der zum mobilen Objekt übermittelte Auftragstext



Spalte	Beschreibung
Adresse	Die zum mobilen Objekt übermittelte Adresse. Bei Displays, die gleichzeitig auch zur Navigation genutzt werden kön- nen, kann diese Adresse u.U. als Ziel einer Navigation übernommen werden, ohne dass der Fahrer die Adresse erneut eingeben muss.
Beschreibung	Zusätzlicher Text, der nicht zum mobilen Objekt übermittelt wird

25.2 Never Auftrag

Nach dem Anklicken des Untermenüpunktes "Neuer Auftrag" im Hauptmenüpunkt "ENAi-KOON messenger" erscheint folgende Eingabemaske:

Neuer Fahrauftrag

Auftragsnummer:	FA12355D
Fahrzeug:	152723365 - A8-L04 👻
Auftragstext:	Elektro Müller 20x 12357 05x 28563
	Zahlung auf Rechnung!
Beschreibung:	Abholung
Timeout (hh:mm):	4 :00
Benannte Position:	v
Lat:	52.50440
Lon:	13.40430
	Straße suchen Landkarte verwenden OK Abbrechen

Hier können Sie einen neuen Auftrag erfassen, der anschließend in Textform an ein Fahrzeug übermittelt werden kann.

Folgende Eingabefelder stehen zur Verfügung:

Feld	Beschreibung
Auftragsnummer	Frei wählbare alphanumerische Auftragsnummer
Fahrzeug	Das beauftragte Fahrzeug
	Hier kann nur genau ein Fahrzeug ausgewählt werden.
	Hinweis : In der ähnlichen Funktion "Neue Nachricht" können be- liebig viele Fahrzeuge auf einmal ausgewählt werden.
Auftragstext	Der zum mobilen Objekt zu übermittelnde Auftragstext
Beschreibung	Zusätzlicher Text, der nicht zum mobilen Objekt übermittelt wird



Feld	Beschreibung				
Timeout	Zeit, nach der der Auftrag nicht mehr übermittelt wird				
Ponganto Position	Einige ENAiKOON Gerätekombinationen unterstützen die Über- mittlung des Zielortes, sodass das Fahrziel automatisch im Naviga- tionsgerät übernommen wird.				
Benannte Position	Hier können Sie eine der zuvor angelegten benannten Positionen als Fahrziel an das mobile Endgerät schicken. Näheres zu benann- ten Positionen erfahren Sie in Kapitel 13.				
	Einige ENAiKOON Gerätekombinationen unterstützen die Über- mittlung des Zielortes, sodass das Fahrziel automatisch im Naviga- tionsgerät übernommen wird.				
Lat / Lon	Hier geben Sie die Ziel-Koordinate manuell ein, oder verwenden die in den Kapiteln 25.5 und 25.6 beschriebenen Funktionen.				
	Lat: Breitengrad Lon: Längengrad				
Straße suchen	Diese Funktion wird in Kapitel 25.6 detailliert beschrieben				
Landkarte verwenden	Diese Funktion wird in Kapitel 25.5 detailliert beschrieben				
ОК	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Angaben ins System übernommen und der Auftrag wird schnellst möglich zum mobilen Objekt übermittelt				
Abbrechen	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Angaben verworfen und es wird kein Auftrag übermittelt				

25.3 Nachrichten

Nact	Zeitraum von: 25 /11 Zeitraum bis: 25 /11 nrichten Status: Alle Fahrzeuge: Alle Fahr	/2007 (/2007 2 zeuge	0 :00 :00 =============================			
Neue N	Jachricht	Fabrauge	Fahrzeuge auswähler	ok		
Nach	richten (4)	s ranrzeugs				
×	25.11.2007 15:53:39	B-AH-4711	Nachricht wurde gesendet	Autokorso wg. Hochzeit Manni Treffpunkt 17.00 Uhr vor der Martinskirche		Autokorso Manni
	25.11.2007 15:53:31	B-AH-4711	Die Nachricht wurde durch den Fahrer gelösch	t Bitte Nikolausmütze mitbringen und gute Laune!	50163/Köln/Hauptstrasse 3	Weihnachtsfeier Niederlassun
	25.11.2007 15:53:31	π	Nachricht wird gesendet	Autokorso wg. Hochzeit Manni Treffpunkt 17.00 Uhr vor der Martinskirche		Autokorso Manni

Nach dem Anklicken des Untermenüpunktes "Nachrichten" im Menü "ENAiKOON messenger", werden alle Nachrichten angezeigt, die in der letzten Zeit aus ENAiKOON fleet-control-web an mobile Objekte geschickt wurden.

Alte Nachrichten werden nach einer benutzerdefinierten Zeit automatisch vom System gelöscht.



Die Aufbewahrungsdauer wird in den Benutzereinstellungen mit dem Wert "Kommandos entfernen nach (Sek.)" festgelegt.

Empfänger von Still-Alive Timeout Benachrichtigungen:	bsemm@enaikoon.de
Kommandos entfernen nach (Sek.):	604800
Standard-Empfänger von E-Mails:	
Aufbewahrungsdauer für Tourenplan E-Mails (Sek.):	172800
	Bearbeiten

25.3.1 Filter

Nachrichten

Zeitraum von :	25	/11	/2007	00	: 00	: 00		
Zeitraum bis: Nachrichten Status:	25 Alle	/11 ,	/2007	23	: 59	: 59		•
Fahrzeuge:	Alle	Fahrz	euge					
							Fahrzeuge auswählen	Ok

Im Filter können Sie:

• den Zeitrahmen des Berichts festlegen

Zeitraum von:	20	/12	/2010	00	:00	:00	▦
Zeitraum bis:	20	/12	/2010	23	: 59	: 59	⊞

Benutzen Sie hierfür entweder das Kalendersymbol oder geben Sie die Werte direkt ein. Dieser Zeitraum wird in alle anderen Berichte übernommen.



Ŧ

• Nach Inhalt der Statusmeldung filtern

Nachrichten Status: Alle

Folgende Filter-Einträge für Statusmeldungen stehen zur Verfügung:

- "Alle"
- "Die Blackbox im Fahrzeug ist nicht erreichbar."
- "Nachricht wird gesendet"
- "Nachricht wurde gesendet"
- "Zeitüberschreitung der Antwort"
- "Die Unit hat einen Protokollfehler festgestellt."
- "Der Erhalt der Antwort des Fahrers wird diesem nun bestätigt."
- "Der Fahrer hat den Erhalt der Nachricht bestätigt."
- "Der Empfang der Antwort des Fahrers konnte diesem nicht bestätigt werden."
- "Eine neue Statusmeldung des Fahrers ist eingetroffen."
- "Navigationsfehler"
- "Die Nachricht wird gelöscht"

• Nach Fahrzeugen filtern

Bitte anzuzeigende Fahrzeuge auswählen

Nach dem Anklicken dieser Schaltfläche haben Sie die Möglichkeit, die Fahrzeuge auszusuchen, deren Nachrichten angezeigt werden sollen:



Bestätigen Sie Ihre Filtereinstellungen anschließend bitte mit "OK".



25.3.2 Tabelle

Na	Nachrichten (1)								
	Datum / Uhrzeit	Fahrzeug	Erwartete Ankunftszeit	Entfernung zum Ziel	Restzeit (HH:MM)	Zustand	Neue Nachricht	Adresse	Beschreibung
	25.11.2010 10:26:15	S8-L06				Nachricht wird gesendet	Betriebsversammlung 18:00	LAT = 52.523326670 , LON = 13.323838330	Betriebsversammlung

Die folgenden Spalten sind im Bericht vorhanden:

Spalte	Beschreibung	
Datum / Uhrzeit	Datum und Uhrzeit der Nachricht	
Fahrzeug	Das Fahrzeug, an das die Nachricht gesendet wurde	
Erwartete Ankunftszeit	Die Zeit, an der das Fahrzeug am Zielort erwartet wird	
Entfernung zum Ziel	Hier sehen Sie, wie weit das mobile Objekt noch vom Bestim- mungsort entfernt ist	
Restzeit (HH:MM)	Errechnete Restfahrzeit	
Zustand	Status der Auftragsbearbeitung	
Neue Nachricht	Der zum mobilen Objekt übermittelte Nachrichtentext	
Adresse	Die zum mobilen Objekt übermittelte Adresse/Koordinate. Bei Displays, die gleichzeitig auch zur Navigation genutzt werden können, kann diese Adresse/Koordinate als Ziel einer Navigation übernommen werden, ohne dass der Fahrer die Adresse erneut eingeben muss.	
Beschreibung	Zusätzlicher Text, der nicht zum mobilen Objekt übermittelt wird	



25.4 Neue Nachricht

Nach dem Anklicken des Untermenüpunktes "Neue Nachricht" im Hauptmenüpunkt "ENAiKOON messenger" erscheint folgende Eingabemaske:

Neue	Nac	hric	ht

	Audi TT (1813441821) A8-L04 (152723365) A8-L06 (156716097) <
Nachricht:	Betriebsversammlung 18:00
Beschreibung:	Betriebsversammlung
Benannte Position:	v
Lat:	52.523326670
Lon:	13.323838330 Straße suchen Landkarte verwenden OK Abbrechen

Hier können Sie eine neue Nachricht erfassen, die anschließend in Textform an ein oder mehrere Fahrzeuge übermittelt werden kann.

Feld	Beschreibung
Fahrzeuge	Liste der mobilen Objekte, die diese Nachricht bekommen sollen. Alle mobilen Objekte im rechten Fenster werden die Nachricht er- halten.
Text	Der zu den mobilen Objekten zu übermittelnde Nachrichtentext
Benannte Position	Einige ENAiKOON Gerätekombinationen unterstützen die Über- mittlung des Zielortes, sodass das Fahrziel automatisch im Navi- gationsgerät übernommen wird. Hier können Sie eine der zuvor angelegten benannten Positionen als Fahrziel an das mobile Endgerät schicken. Näheres zu be- nannten Positionen erfahren Sie in Kapitel 13.
Beschreibung	Zusätzlicher Text, der nicht zum mobilen Objekt übermittelt wird

Folgende Eingabefelder stehen zur Verfügung:



Feld	Beschreibung			
	Einige Displays können zur Navigation verwendet werden und er- fordern hierzu die Übertragung einer Geokoordinate.			
Lat / Lon	Falls sie ein solches Display verwenden, haben Sie die Möglich- keit, an dieser Stelle den Längen- und den Breitengrad einzuge- ben. Lat: Breitengrad Lon: Längengrad			
Straße suchen	Diese Funktion wird in Kapitel 25.6 detailliert beschrieben.			
Landkarte verwenden	Diese Funktion wird in Kapitel 25.5 detailliert beschrieben.			
ОК	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Angaben ins Sys- tem übernommen und die Nachricht wird schnellst möglich zu al- len ausgewählten mobilen Objekten übermittelt.			
Abbrechen	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Angaben verwor- fen und es wird keine Nachricht übermittelt.			

25.5 Landkarte verwenden

Diese Funktion erleichtert die Eingabe von Geokoordinaten, indem sie Ihnen die Möglichkeit bietet, ENAiKOON osm-route zu verwenden, um die Position herauszusuchen.

In ENAiKOON osm-route navigieren Sie wie in Kapitel 8 beschrieben.

Um nun eine Position als Ziel zu wählen, klicken Sie einfach in der Karte auf die Stelle, an der sich das Ziel befindet.

An dieser Stelle erscheint nun eine rote Stecknadel, die die Position markiert (vgl. Bild).



Um die Position zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche

🗾 oberhalb der Karte.

25.6 Straße suchen

Geben Sie im folgenden Formular die Straße ein, zu der Sie navigieren möchten. **Straße suchen**





Mit einem Klick auf "Suchen" starten Sie nun die Suchanfrage und im unteren Teil der Seite erscheinen Ihre Suchergebnisse.

Suchergebnisse (3)

Suchergebnisse 🔻	
Helmholtzstraße (10587, Germany)	
Helmholtzstraße (12459, Germany)	
Helmholtzstraße (16341, Germany)	

Klicken Sie nun auf das Suchergebnis, zu dem navigiert werden soll.

Es öffnet sich ENAiKOON osm-route und die Ansicht ist bereits an der gewünschten Position.

Übernehmen Sie nun die Position wie bereits in Kapitel 25.5 beschrieben.

25.7 Statustexte

Mit der Submenüfunktion "Statustexte" im Hauptmenü "ENAiKOON messenger" hat der Nutzer von ENAiKOON fleet-control-web die Möglichkeit, Texte für die spätere Verwendung als Statusmeldung aus dem mobilen Objekt festzulegen und an das Display in einem oder in mehreren Fahrzeugen zu übermitteln.

Diese Statustexte können später vom Fahrer ausgewählt, bei Bedarf angepasst und an ENAiKOON fleet-control-web übermittelt werden.

Vom Fahrer gesendete Statustexte erscheinen im Untermenü "Nachrichten" des Menüpunktes "ENAiKOON messenger".

N	Nachrichten (3)									
		Datum / Uhrzeit	Fahrzeug	Erwartete Ankunftszeit	Entfernung zum Ziel	Restzeit (HH:MM)	Zustand	Neue Nachricht	Adresse	Beschreibung
		01.02.2011 13:59:08	155525167				Neue Statusmeldung des Fahrers	Abfahrt		
		01.02.2011 13:49:43	155525167				Neue Statusmeldung des Fahrers	Ankunft Ladezone		

Rufen Sie zunächst aus dem Hauptmenü den Menüpunkt "ENAiKOON messenger" und dort den Untermenüpunkt "Statustexte" auf.

Nun erhalten Sie folgende Anzeige:

Neue Statustexte

Stati	Statustexte (7)						
		Fahrzeug	Statustexte				
	×	Fahrzeug 35	status1; status2; status3; status4; 17-11 status1; 17-11 status2; 17-11 status3				
		T1	Es sind keine Statustexte im mobilen Objekt hinterlegt.				
		A8 - L33	Es sind keine Statustexte im mobilen Objekt hinterlegt.				
		106470123	Es sind keine Statustexte im mobilen Objekt hinterlegt.				
	×	TOMTOM Go 710	Bin leer; hab geladen; ENAiKOON find ich gut; Pause; Nachtruhe; hallo; ENAiKOON; Komme zu spät;				
		HU-CS 870	Bin Tanken; Bin zu Hause; Bin auf Arbeit; Bin Laden; Bin beim Kunden;				
		A8 - L05	Es sind keine Statustexte im mobilen Objekt hinterlegt.				



25.7.1 Aufbau der Tabelle

Spalte	Beschreibung
	Mit der Schaltfläche in dieser Spalte öffnen Sie die Liste der Statustexte zum Ändern / Ergänzen
X	Mit der Schaltfläche in dieser Spalte löschen Sie alle Statusmeldungen in die- sem mobilen Objekt. Einzelne Statustexte können nicht gelöscht werden.
Fahrzeug	Zeigt an, welches mobile Objekt mit den nebenstehenden Statustexten ver- sorgt wurde
Statustexte	Enthält alle Statustexte, mit denen dieses mobile Objekt versorgt wurde

25.7.2 Statustexte ergänzen

Durch Anklicken des Bleistiftsymbols 🕮 können Sie bereits im mobilen Objekt gespeicherte Statustexte anzeigen lassen und weitere Texte ergänzen.

Bis zu 20 Texte lassen sich in jedes mobile Objekt laden.

Mit dieser Funktion können Sie jeweils nur die Statusmeldungen in einem mobilen Objekt gleichzeitig bearbeiten. Vorteil dieser Funktion ist, dass Sie sehen können, welche Statustexte bereits im mobilen Objekt gespeichert sind.

Statustexte für Fahrzeug 26103810

Statustext 1:	Beginn Arbeitszeit
Statustext 2:	Ende Arbeitszeit
Statustext 3:	Beginn Mittagspause
Statustext 4:	Ende Mittagspause
Statustext 5:	
Statustext 6:	
Statustext 7:	
Statustext 8:	
Statustext 9:	
Statustext 10:	
Statustext 11:	
Statustext 12:	
Statustext 13:	
Statustext 14:	
Statustext 15:	
Statustext 16:	
Statustext 17:	
Statustext 18:	
Statustext 19:	
Statustext 20:	
	OK Abbrechen



25.7.3 Neue Statustexte

Durch Anklicken dieses Links können Sie zusätzliche Statustexte für beliebig viele mobile Objekte gleichzeitig erfassen. Bis zu 20 Texte lassen sich in jedes mobile Objekt laden.

Nachteil dieser Funktion ist, dass Sie nicht sehen können, welche Statustexte bereits in welchem mobilen Objekt hinterlegt sind.

Der Vorteil dieser Funktion ist, dass Sie die Statustexte mehreren mobilen Objekten zuweisen können, ohne sie mehrmals eingeben zu müssen. Damit ist diese Funktion in besonderem Maße zum erstmaligen Anlegen von Statustexten geeignet.

Neue Stat	Neue Statustexte Statustexte (7)						
		Fahrzeug					
		Fahrzeug 35	status1; stat				
		T1	Es sind keine				
		A8 - L33	Es sind keine				
		106470123	Es sind keine				
	×	TOMTOM Go 710	Bin leer; hab				

Die bereits angelegten Texte bleiben von diesen Eingaben unberührt.

25.8 Display-Konfiguration

Nach dem Anklicken des Untermenüpunktes "Displaykonfiguration" im Hauptmenüpunkt "ENAiKOON messenger" erscheint folgende Anzeige:

Neue Displaykonfiguration

Displaykonfiguration

Keine Rufnummern vorhanden

Klicken Sie nun auf den Link "Neue Displaykonfiguration"



Danach erscheint folgende Anzeige:

Disp	lay	konf	igur	atio	n

	Fahrzeuge
	DAN - E 410 (26103810)
Sprache: Auswahl der	Deutsch → aktiven Menüpunkte
Telefon:	
Aufträge:	
Positionsmeldungen:	
Statusmeldungen:	
CAN Daten:	
	OK Abbrechen

Nun haben Sie die Möglichkeit festzulegen, in welchen mobilen Objekten welche Menüpunkte angezeigt werden sollen und in welcher Sprache.

Das Formular enthält die folgenden Felder:						
Feld	Beschreibung					

Feld	Beschreibung
Fahrzeuge	Liste der mobilen Objekte, die diese Displaykonfiguration bekommen sollen. Alle mobilen Objekte im rechten Fenster werden die Display- konfiguration erhalten.
Sprache	Hier können Sie auswählen, in welcher Sprache das Display die Be- nutzerführung anzeigen soll. Derzeit stehen deutsche und englische Texte zur Auswahl. Von dieser Sprachauswahl unabhängig sind die Statusmeldungen,
	Nachrichten, Aufträge etc.
Auswahl der aktiven Menüpunkte	Alle angeklickten Menüpunkte werden nach dem Bestätigen der An- gaben auf den jeweiligen Displays in den ausgewählten Fahrzeugen angezeigt



Feld	Beschreibung
Telefon	Erlaubt das Auswählen und Anrufen von Rufnummern, die zuvor in ENAiKOON fleet-control-web festgelegt und zum mobilen Objekt übertragen wurden.
	Voraussetzung für diese Funktion ist ein mobiles Endgerät, das diese Funktion unterstützt.
Aufträge	Erlaubt die Annahme und Bestätigung von Fahraufträgen und Nach- richten, die von ENAiKOON fleet-control-web zum mobilen Objekt gesendet werden
Positions- meldungen	Erlaubt die Anzeige von Positionsmeldungen, die von ENAiKOON fleet-control-web zum mobilen Objekt gesendet werden
Statusmeldungen	Erlaubt das Auswählen und Versenden eines Statustextes aus einer zuvor von ENAiKOON fleet-control-web zum mobilen Objekt über- tragenen Liste von Statustexten an ENAiKOON fleet-control-web
CAN-Daten	Erlaubt im Zusammenhang mit ENAiKOON can-66 die Anzeige von Informationen, die dem Fahrer helfen, seinen Fahrstil im Hinblick auf Treibstoff-Verbrauch und Verschleiß weiter zu optimieren
ОК	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Angaben ins System übernommen und die Konfiguration wird schnellst möglich zu allen ausgewählten mobilen Objekten übermittelt
Abbrechen	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die Angaben verworfen und es wird keine Konfiguration geändert

26 Temperatursensoren

Einige ENAiKOON Fernüberwachungsmodule bieten die Möglichkeit, einen oder mehrere externe 1-Wire Temperatursensoren anzuschließen (z.B. ENAiKOON locate-04, ENAi-KOON locate-06).

ENAiKOON fleet-control-web bietet derzeit die gleichzeitige Unterstützung von zwei externen Temperatursensoren und einem internen Temperatursensor pro Fernüberwachungsmodul.

Dieses Kapitel beschreibt das Handling der externen Temperatursensoren.

Die Handhabung eines internen Temperatursensors ist in Kapitel 14, "Fahrzeugdetails" beschrieben.

Interne Temperatursensoren, d.h. Temperatursensoren, die ins Gerät eingebaut sind, zeigen verlässlich nur die Temperatur an, die die Elektronik des Geräts produziert und dienen daher der Fehleranalyse des Gerätes.



Economic (204)

Externe Temperatursensoren dagegen sind an einem bis zu 12m langen Kabel befestigt und zeigen die Temperatur des Orts an, an dem der Temperaturfühler, der am Ende des Kabels montiert ist, platziert wurde.

26.1 Registrieren und Zuordnen eines Temperatursensors

In jedem 1-Wire Temperatursensor ist seitens des Herstellers eine weltweit einmalige Sensor-ID hinterlegt.

Diese Sensor-ID ist 16 Zeichen lang 86000801256FD510

Die Sensor-ID wird verwendet, um einen konkreten Temperatursensor zu bezeichnen.

Jeder Sensor ist mit seiner Sensor-ID beschriftet.

Den Programmteil zur Zuordnung und Verwaltung von Temperatursensoren können Sie durch Anklicken des Menüpunkts "Temperatur Sensoren" im Hauptmenü aufrufen.

Es öffnet sich dann eine Liste aller Fahrzeuge mit den ggf. zugeordneten Temperatursensoren:

🗎 <u>Fahrzeuge</u>
Temperatur Sensoren
Fahrzeuggruppen
🛅 <u>Fahrziele</u>
📄 <u>Benutzereinstellungen</u>
Alarm f ür besondere Vorkommnisse
📄 <u>Berichte anpassen</u>
🗎 Automatische Berichte
📄 Gerätekonfiguration
🗎 <u>Hilfe</u>
🗎 Ausloggen

1 2 🔜 🛐

		Serien- Nr. ▲	Fahrzeugname	Sensor ID	Zuletzt gemessene Temperatur	Zugeordneter analoger Eingang		Name des analogen Eingangs	Maximalwert	Minimalwert
×		146079033	146079033	6465765456787654		Analog Eingang 4		A4	0,00	0,00
		146079033	146079033	es wurde noch kein Sensor zugeordnet						
		156079033	B-AH-4711	8767876543456789		Analog Eingang 4	0		0,00	0,00
		156079033	B-AH-4711	86000801256FD510	88,00	Analog Eingang 3		Hydraulik-Temperatur	90,00	0,00
		156592290	TR184	es wurde noch kein Sensor zugeordnet						

26.1.1 Registrierung und Zuordnung vor der Installation im Fahrzeug

Wenn Sie einen Temperatursensor schon vor dessen Installation im Fahrzeug bei ENAiKOON fleet-control-web registrieren möchten, dann gehen Sie bitte wie folgt vor:

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol links neben dem Fahrzeug, dem Sie den Temperatursensor zuordnen möchten:



Es öffnet sich folgender Bildschirm:



Tragen Sie hier bitte die fehlenden Daten ein:



Sensor-ID

Die 16-stellige Sensor-ID finden Sie auf einem Aufkleber am Temperatursensor.

Analoger Eingang



Die Messwerte werden später als Messwerte eines analogen Eingangs angezeigt. Da der Temperatursensor nicht direkt an einem analogen Eingang eines ENAiKOON Fernüberwachungsmoduls angeschlossen wird sondern an einem 1-Wire Eingang des Geräts, muss an dieser Stelle die Zuordnung der 1-Wire Sensor-ID zu einem analogen Eingang erfolgen. Zur Auswahl stehen der analoge Eingang 3 sowie der analoge Eingang 4.

Eine fertiggestellte Zuordnung eines Temperatursensors zu einem ENAiKOON Fernüberwachungsmodul sieht dann wie folgt aus:

-					
S	е	n	c	n	r
-	~	•••	-	~	

Sensor ID:	6465765456787654	
Analog Eingang:	Analog Eingang 4 👻	
Fahrzeugname:	TR70	
Fahrzeug Seriennr.:	156592332	
	Ok Abbrechen	

Damit ist die Registrierung des Temperatursensors beim betreffenden ENAiKOON Fernüberwachungsmodul abgeschlossen.

26.1.2 Registrierung und Zuordnung nach der Installation im Fahrzeug

Wenn Sie Temperatursensoren, die in ENAiKOON fleet-control-web noch nicht zugeordnet wurden, an ENAiKOON Fernüberwachungsmodule anschließen, und wenn solch ein Temperatursensor dann Daten zum Server sendet, so wird der Temperatursensor automatisch dem ENAiKOON Fernüberwachungsmodul zugeordnet, an das er angeschlossen ist.

	156594973	TR199	190000016236BF28	214,00		
	156594973	TR199	040000015C1A4A28	214,00	1	

Eine automatische Zuordnung zu einem analogen Eingang erfolgt nicht.



Wird ein Temperaturfühler zu einem späteren Zeitpunkt an ein anderes ENAiKOON Fernüberwachungsmodul angeschlossen, so wird die Zuordnung des Temperatursensors zum Fernüberwachungsmodul auf dem Server automatisch korrigiert.

26.2 Zuordnen eines Temperatursensors zu einem analogen Eingang

1-Wire Temperaturfühler werden in ENAiKOON fleet-control-web wie analoge Eingänge behandelt. Damit ENAiKOON fleet-control-web die Messwerte der Temperaturfühler anzeigen kann, muss jeder Messfühler einem analogen Eingang des betreffenden ENAiKOON Fernüberwachungsmoduls zugeordnet werden.

Dafür stehen die analogen Eingänge 3 und 4 zur Verfügung, aus denen Sie frei wählen können.

Bitte gehen Sie beim Zuordnen eines Messfühlers zu einem analogen Eingang wie folgt vor:

Klicken Sie auf das markierte Bleistiftsymbol.

ightarrow es öffnet sich eine Auswahlliste mit analogen Eingängen

🗵 间 156594973	TR199	190000016236BF28	214,00	
🗵 🔃 156594973	TR199	040000015C1A4A28	214,00	

Wählen Sie einen der beiden analogen Eingänge aus.

Analoger Eingang 4 🛛 🗣	×√
Analoger Eingang 3	
Analoger Eingang 4	

Speichern Sie ihre Auswahl durch Anklicken des Häkchens ab.

26.3 Aktivierung der Anzeige des analogen Eingangs

Damit Sie die Messwerte eines analogen Eingangs anzeigen können, muss dieser zunächst benannt und normalisiert werden.



Zum Benennen und Normalisieren eines analogen Eingangs rufen Sie bitte die Fahrzeugdetails auf. Dazu rufen Sie bitte zunächst die Liste der Fahrzeuge auf.

6	Fahrzeuge										
	Temperatur Sensoren			Fahr	zeuggruppe:	Alle Fa	hrzeuge		- (Fahrziel	
ſ		Fah	rzeug	statis	ik anzeigen: 🛛	-				15378/Rüde Kähler Baum	rsdorf bei Berlin, naschinen GmbH
ſ	Eahrziele			Ze	itraum von: 1	6 /0	2 /2008	00 :00	:00 🔳		
Ó	Benutzereinstellungen			-	oiteauna bicu 1	6 /0	2 /2008	16 115	.27 🖽		
ſ	Alarm für besondere Vorkommnisse								. 27 (Ш)		
6	Berichte anpassen				Bericht:	E PI	2F [[]]	KLS []C	SV.		
6	Automatische Berichte						GPS R	ohdaten anze	igen: 📃		
ſ	Gerätekonfiguration										
ĺ	Hilfe										
Ó	Ausloggen										
		Fahr	zeug	e (102	2)						
		Be	richte	anzeig	en						
					Messwerte						
					analogen		Himmels- richtung				
					anzeigen						
			2		2	-	*	146079033	02.01.20	08 14:28:56	15378/Rüdersc
			2		2	-	¥	156079033	15.02.20	08 16:27:00	<u>10365/Berlin/J</u>
			2			÷	¥	156592290	12.02.20	08 16:41:28	10587/Berlin/H
						æ	K	156592332	13.02.20	08 11:47:42	10587/Berlin/H
			2			-	<u>k</u>	156592720	14.02.20	08 11:14:26	10587/Berlin/H
			2			A	1	156592746	12.02.20	08 17:20:18	10587/Berlin/H
						-	~	156594445	13 02 20	08 09:32:57	10587/Barlin/H

Klicken Sie nun auf das Bleistiftsymbol des betreffenden Fahrzeugs:

Fahr	Fahrzeuge (102)							
Be	Berichte anzeigen							
			Messwerte der analogen Eingänge anzeigen	z	Himmels- richtung	Serien- Nr.▲	Datum / Uhrzeit	
	2		2	- 	~	146079033	02.01.2008 14:28:56	<u>15378/Rüd</u>
	2		2	-	÷	156079033	15.02.2008 16:27:00	<u>10365/Ber</u>
	2			-	4	156592290	12.02.2008 16:41:28	<u>10587/Ber</u>
	2			~	*	156592332	13.02.2008 11:47:42	<u>10587/Ber</u>
	2			-	N	156592720	14.02.2008 11:14:26	<u>10587/Ber</u>
	2			~	1	156592746	12.02.2008 17:20:18	<u>10587/Ber</u>
	2			æ	*	156594445	13.02.2008 09:32:57	<u>10587/Ber</u>
	2			~	×	156594973	15.02.2008 08:25:52	<u>10587/Ber</u>
				-	R.	156595244	13.02.2008 14:51:56	10587/Ber

Nun öffnet sich die Liste der Fahrzeugdetails.



Benennen Sie nun bitte den analogen Eingang 3 und, sofern Sie zwei Temperaturfühler angeschlossen haben, auch den analogen Eingang 4:

Bezeichnung analoger Eingang 3:	Hydraulik-Temperatur
Analoger Eingang 3 min.:	0,00
Analoger Eingang 3 max.:	90,00
Analoger Eingang 3 Normalisierungsfaktor:	0,10
Bezeichnung analoger Eingang 4:	
Analoger Eingang 4 min.:	0,00
Analoger Eingang 4 max.:	0,00
Analoger Eingang 4 Normalisierungsfaktor:	0,10

Legen Sie nun den Normalisierungsfaktor fest. Dabei handelt es sich um einen Umrechnungsfaktor, der abhängig ist vom Temperatursensor. Die von ENAiKOON gelieferten Temperatursensoren benötigen zumeist einen Normalisierungsfaktor von "0,1", da sie die Temperatur auf 1/10 Grad genau liefern, jedoch als Ganzzahl.

Sofern Sie später bei der Anzeige des Temperaturverlaufs in einer Grafik waagerechte Hilfslinien bei vordefinieren Temperaturen angezeigt bekommen möchten, legen Sie bitte nun noch die Maximal- und Minimalwerte eines jeden Temperaturfühlers fest. Details siehe Kapitel 12.10.4, "Messwerte von analogen Eingängen".

Diese Grenzwerte können Sie gleichzeitig auch für eine Alarmierung verwenden, sofern Sie eine Alarm E-Mail oder eine entsprechende SMS erhalten möchten, sobald die hier definierten Temperaturen über- bzw. unterschritten werden. Details hierzu siehe Kapitel 12.9.3, "Alarm für besondere Vorkommnisse".

26.4 Anzeigen des Temperaturverlaufs

Details zur Anzeige von Messwerten analoger Eingänge finden Sie in Kapitel 12.10.4, "Messwerte von analogen Eingängen".

Bitte beachten Sie, dass Messwerte eines Temperaturfühlers erst ab dem Zeitpunkt angezeigt werden, zu dem die Zuordnung eines analogen Eingangs zum jeweiligen Temperaturfühler erfolgt ist. Vorher gemessene Werte werden von ENAiKOON fleet-control-web nicht gespeichert.

27 ENAiKOON limit-checker

Ob HU-Termin oder Ölwechsel, mit dem ENAiKOON limit-checker haben Sie alle Termine rund um Ihre Fahrzeugflotte im Griff. Dabei spielt es keine Rolle ob der Termin zu einem festen Zeitpunkt, nach einer gewissen zurückgelegten Fahrstrecke oder einer bestimmten Zahl von Betriebsstunden ansteht.

Mit dem ENAiKOON limit-checker können Sie sowohl einmalig auftretende, als auch sich zyklisch wiederholende Ereignisse verwalten, ganz gleich ob diese direkt mit einem Ihrer Fahrzeuge zusammenhängen oder wie z.B. das Bezahlen der Dauerrechnung von ENAiKOON von diesen unabhängig sind.



Das System informiert Sie dann automatisch per Mail oder SMS rechtzeitig über anstehende Termine, damit diese nicht vergessen werden. Dabei bestimmen Sie selbst, wie viele Kilometer oder Tage vor dem Ereignis diese Benachrichtigung verschickt wird.

Die Benachrichtigung erfolgt in drei Stufen:

• Vorwarnung

Diese dient der Information, dass ein Schwellwert demnächst erreicht sein wird, damit der Empfänger der Alarme Vorkehrungen (wie z.B. die Vereinbarung eines Werkstatttermins) treffen kann.

Hauptalarm

Dieser zeigt an, dass ein Schwellwert erreicht ist und wird ebenfalls an den Empfänger der Alarme versandt.

• Chefalarm

Dieser wird an die E-Mail Adresse des Chefs versandt und informiert diesen über die Überschreitung eines Schwellwertes.

Wahlweise kann diese Mail auch vor dem Hauptalarm verschickt werden.

Sobald der zuständige Empfänger der Alarme den entsprechenden Schwellwert als abgearbeitet markiert, wird über diesen Schwellwert nicht mehr informiert, d.h. der Chefalarm wird nur dann versandt, wenn der Schwellwert nicht als abgearbeitet markiert ist.

Sobald einem Fahrzeug eine Schwellwertdefinition zugeordnet wurde erscheint in der Fahrzeugliste dieses Symbol 📧 vor dem entsprechenden Fahrzeug.

27.1 Schwellwertdefinitionen

Die Benachrichtigungen werden immer dann versandt, wenn ein bestimmter Schwellwert erreicht bzw. fast erreicht ist.

Um diese Schwellwerte zu definieren, klicken Sie im Hauptmenü auf den Menüpunkt "ENAi-KOON limit-checker". Der Untermenüpunkt "Schwellwertdefinitionen" öffnet sich dann automatisch.



In der erscheinenden Ansicht finden Sie oben einen Filterbereich, in dem Sie im Dropdown-Menü nach dem Namen der Schwellwertdefinition filtern können und/oder einen Teil der Bemerkung zur Datenquelle eingeben und dann nur noch diejenigen Schwellwertdefinitionen, die diesen beinhalten, anzeigen lassen können.

Schwellwertdefinition hinzufügen

Name der Schwellwertdefinition: Bemerkung zur Datenguelle:		
		Ok Abbrechen

Schwellwertdefinitionen (2)

Ändern	Löschen	Name der Schwellwertdefinition V	Bemerkung zur Datenquelle
	×	Ölwechsel	Wartungsbuch
	×	Bremsen	Bremsen

In der Tabelle sind folgende Spalten vorhanden:

Spalte	Beschreibung
	Durch Klicken des Stift-Symbols öffnen Sie die bestehende Schwellwertdefinition, um dort Änderungen und Ergänzungen zu erfassen
Z	Um eine bestehende Schwellwertdefinition zu löschen, klicken Sie diese Schaltfläche. Falls die Schwellwertdefinition bereits in einem Alarmprofil verwendet wird, kann die Schwellwertdefinition nicht entfernt werden
Name der Schwellwertdefinition	Der von Ihnen gewählte Name für die Schwellwertdefinition
Bemerkung zur Datenquelle	Ein mehrzeiliger Text der die Datenquelle näher beschreibt

Um eine neue Schwellwertdefinition zu erfassen, klicken Sie auf "Schwellwertdefinition hinzufügen".



Es öffnet sich das folgende Formular:

Name der Schwellwertdefinition: Überwachter Wert:	Betriebsstunden digitaler Fingang 1
Bemerkung zur Datenquelle:	
Alarm E-Mail Adresse des Chefs:	
E-Mail Adresse für Alarme:	
	Speichern Zurück

Im Formular sind die folgenden Felder enthalten:

Feld	Beschreibung	
Name der Schwellwertdefinition	Hier legen Sie den Namen für die Schwellwertdefinition fest	
	Wählen Sie im Dropdown-Menü aus, auf welche Daten- quelle sich der Schwellwert bezieht.	
	Derzeit verfügbar:	
	Betriebsstunden digitaler Eingang 1	
	Betriebsstunden digitaler Eingang 2	
	Betriebsstunden digitaler Eingang 3	
Überwachter Wert	Betriebsstunden digitaler Eingang 4	
	Betriebsstunden digitaler Eingang 5	
	Kilometerstand insgesamt	
	Einmalereignis	
	Wiederkehrendes Ereignis	
	Hinweis : Die Betriebsstunden und der Kilometerstand wer- den bei jeder Positionsmeldung des Fernüberwachungsmo- duls an den Server geprüft.	
Bemerkung zur Datenquelle	Hier können Sie in einem mehrzeiligen Text die Datenquelle näher beschreiben. Nach Teilen dieser Beschreibung kön- nen Sie in der Übersicht Ihre Schwellwertdefinitionen filtern	



Feld	Beschreibung
E-Mail Adresse des Chefs	Hier können Sie bis zu fünf E-Mail Adressen durch Semiko- Ion (;) getrennt erfassen, an die der Chefalarm gesandt werden soll
E-Mail Adresse für Alarme	Hier können Sie bis zu fünf E-Mail Adressen durch Semiko- Ion (;) getrennt erfassen, an die der Vor- und Hauptalarm gesandt werden soll
Speichern	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die eingetra- genen Informationen gespeichert
Zurück	Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die gemachten Angaben verworfen und Sie kehren zur Übersicht zurück

27.2 Einem Alarmprofil Schwellwertdefinitionen zuordnen

Sie können beliebig viele Schwellwertdefinitionen zu Alarmprofilen zusammenfassen. Diese Alarmprofile können Sie dann den einzelnen Fahrzeugen zuordnen.

Um die Alarmprofile zu verwalten, klicken Sie im Untermenü "ENAiKOON limit-checker" auf "Einem Alarmprofil Schwellwertdefinitionen zuordnen".

Es öffnet sich folgende Tabelle:

Neues Alarmpr	rofil anlegen				
Name o	des Alarmprofil	ls: 🔹			
Bemerkung	zum Alarmprof	fil)			
			Ok Abbrechen		
Einem Alarm	profil Schwe	ellwertdefinitionen zuordner	1 (1)		
Ändern				Schwellwertdefinition	
_	_			Ölwechsel	Wartungsbuch
	×	Volvo	Wartungsbuch	Bremsen	Bremsen

In der erscheinenden Ansicht finden Sie oben einen Filterbereich in dem Sie im Dropdown-Menü nach dem Namen des Alarmprofils filtern können und/oder einen Teil der Bemerkung zum Alarmprofil eingeben und dann nur noch diejenigen Schwellwertdefinitionen die diesen beinhalten anzeigen lassen können.

Darunter befindet sich die Übersicht der bereits angelegten Alarmprofile, die folgende Spalten enthält:



Spalte	Beschreibung	
	Durch Klicken des Stift-Symbols öffnen Sie das bestehende Alarmpro- fil, um dort Änderungen und Ergänzungen zu erfassen	
	Jm ein bestehendes Alarmprofil zu löschen, klicken Sie diese Schalt- fläche. Falls das Alarmprofil bereits in einer Fahrzeugzuordnung ver- wendet wird, bleibt diese hiervon unberührt, das Alarmprofil wird abe dennoch entfernt.	
Name des Alarmprofils	Der von Ihnen gewählte Name für das Alarmprofil	
Bemerkung zum Alarmprofil	Ein beliebiger mehrzeiliger Text, der das Alarmprofil näher beschreibt	
Schwellwertdefinition	Die Liste der in diesem Alarmprofil verwendeten Schwellwertdefinitio- nen. Nach jeder Schwellwertdefinition folgt eine Leerzeile, um die Namen voneinander abzugrenzen	
Bemerkung zur Datenquelle	Zu jeder Schwellwertdefinition wird hier in der Reihenfolge der voran- gegangenen Spalte die Bemerkung zur Datenquelle angezeigt	

Um eine neue Zuordnung zu erfassen, klicken Sie auf "Neues Alarmprofil anlegen".

Es öffnet sich der folgende Dialog: Neues Alarmprofil anlegen

Name des Alarmprofils:	Schwellwertdefinitionen nicht ausgewählt ausgewählt
Bemerkung zur Datenquelle:	Betrieb Bremsen Ölwechsel
	Ok Zurück

Der Dialog beinhaltet folgende Felder:

Feld	Beschreibung
Name des Alarmprofils	Ein frei wählbarer Name
Bemerkung zur Daten- quelle	Hier können Sie in einem mehrzeiligen Text die Datenquelle näher be- schreiben. Nach Teilen dieser Beschreibung können Sie in der Über- sicht filtern



Feld	Beschreibung
Schwellwertdefinitionen	Hier wählen Sie die Schwellwertdefinitionen, die für dieses Alarmprofil gelten sollen aus. Die Definitionen, die in der rechten Spalte stehen sind im Alarmprofil enthalten
ОК	Durch klicken auf diese Schaltfläche werden die von Ihnen gemachten Einstellungen gespeichert
Zurück	Durch klicken auf diese Schaltfläche werden die Angaben verworfen und Sie kehren zur Übersicht zurück

27.3 Fahrzeugen ein Alarmprofil zuordnen

Die angelegten Alarmprofile können Sie nun Ihren Fahrzeugen zuordnen.

Dazu klicken Sie um Untermenu "ENAiKOON limit-checker" auf "Fahrzeugen ein Alarmprofil zuordnen".

Es öffnet sich folgende Übersicht:

Eshrasuaen ein Alarmorofit zuordnen								
Fahrzeugen	Fahrzeugen dieses Alarmprofil zuordnen: inicht ausgewählt ausgewählt isöss 2189 isö							
Ändern	Löschen	Serien-Nr. 🛦	Fahrzeug	Kennzeichen	Name des Fahrers	Alarmprofil	Bemerkung zum Alarmprofil	Das Startdatum muss noch festgelegt werden
		11322961	A8-L11	B-AY-4599		S8 Alarme	Alarme für den S8	
	8	11322961	A8-L11	B-AY-4599		PKW Alarme	gilt für alle PKWs	
	×	11408918	11408918			PKW Alarme	gilt für alle PKWs	
	8	140157717				PKW Alarme	gilt für alle PKWs	

In der erscheinenden Ansicht finden Sie oben einen Filterbereich, in dem Sie im Dropdown-Menü nach dem Namen des Alarmprofils filtern können und/oder unter Fahrzeuge diejenigen Fahrzeuge wählen, die mit angezeigt werden sollen.

Darunter befindet sich die Liste der Alarmprofile, die Fahrzeugen zugeordnet sind.

Die Tabelle enthält folgende Spalten:

Spalte	Beschreibung		
	Durch Klicken des Stift-Symbols öffnen Sie das bestehende Alarmprofil für dieses Fahrzeug, um dort die dieses Fahrzeug betreffenden Schwellwerte (Startwerte) zu erfassen		
	Um eine bestehende Zuordnung zu löschen, klicken Sie diese Schalt- fläche		
Serien-Nr.	Die Seriennummer des ENAiKOON Ortungsmoduls		
Fahrzeug	Der in den Fahrzeugdetails hinterlegte Name zum Ortungsmodul		



Spalte	Beschreibung
Kennzeichen	Das in den Fahrzeugdetails hinterlegte, eindeutige Kennzeichen zum Ortungsmodul
Name des Fahrers	Der in den Fahrzeugdetails hinterlegte Fahrer (hier wird ENAiKOON driver-id nicht ausgewertet!)
Alarmprofil	Das zugeordnete Alarmprofil
Bemerkung zum Alarmprofil	Die Bemerkung zum zugeordneten Alarmprofil
Das Startdatum muss noch festgelegt werden	Wenn hier dieses Symbol 🗭 erscheint müssen Sie für mindestens ei- nen der Schwellwerte im Alarmprofil noch ein Startdatum setzen (Stift- Symbol)

27.3.1 Alarmprofil den Fahrzeugen zuordnen

Um ein Alarmprofil Fahrzeugen zuzuordnen klicken Sie auf "Fahrzeugen ein Alarmprofil zuordnen".

Es öffnet sich folgendes Formular:

Alarmprofil den Fahrzeugen zuordnen

Dieses Alarmprofil den ausgewählten Fahrzeugen zuordnen: Überschreiben zulassen:	-	Fahrzeuge nicht ausgewählt 144071344(144071344) 158599814 1911262913(1911262913) 1911263341(1911263341) 191126837(191126837) A8-L04(152723365) A8-L05(26074755) A8-L06(156716097)		ausgewählt
			1	Ok Zurück

Das Formular enthält folgende Felder:

Feld	Beschreibung
Dieses Alarmprofil den ausgewählten Fahrzeugen zuordnen	In diesem Dropdown-Menü wählen Sie aus, welches Alarmprofil Sie zuordnen möchten Hinweis : Alarmprofile können einem Fahrzeug nicht doppelt zu- geordnet werden.
Überschreiben zulassen	Wenn das Alarmprofil einem der gewählten Fahrzeuge bereits zu- geordnet ist, können Sie es dem Fahrzeug neu zuordnen, wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren. Die bestehende Zuordnung wird in diesem Fall überschrieben.



Feld	Beschreibung
Fahrzeuge	Wählen Sie hier alle Fahrzeuge aus, denen das Alarmprofil zuge- ordnet werden soll. Den Fahrzeugen im rechten Fenster wird das Profil zugeordnet.
ОК	Durch Klicken dieser Schaltfläche wird den gewählten Fahrzeugen das gewählte Profil zugeordnet. Das Profil wird dabei kopiert, so- dass nachträgliche Veränderungen sowie das Löschen des Profils sich auf bestehende Zuordnungen <u>nicht</u> auswirken.
Zurück	Durch Klicken dieser Schaltfläche brechen Sie den Vorgang der Zuordnung ab und kehren zur Übersicht zurück

27.3.2 Schwellwertstatus für Fahrzeug

In der Alarmprofilzuordnung drücken Sie in einer Zeile auf das Stift-Symbol.

Es öffnet sich folgende Ansicht:

Schwellwertstatus für das Fahrzeug						
Fahrzeug: A8+L06						
Kennzeichen: B-AY 8599						
Serien-Nr.: 156716097						
Name des Fahrers:						
Erledigte Alarme nicht anzeigen:						
	Ok Zurück					
Speichern						
<u>Volvo. Kilometerstand</u> Aktueller Kilometerstand: 12.024,9 (0)						
Hinzufügen Löschen Chefalarm bei Hauptalarm bei Schwellwert Schwellwert (km) (km) (slarm bei wellwert Bemerkung zum Alarmprofil (km)	Datum des Chefalarms Datum des Hauptalarms	Datum des Voralarms Aktueller Wert	Fertig bearbeitet bei Wert	Bemerkung zum überwachten Wert	Fertig bearbeitet
Volvo. Einmalereignis Aktuelles Datum: 09.12.2010 17:31 (1)						
Ch Tag Hinzufügen Löschen Startdatum od († Har	vefalarm ge vor (-) Hauptalarm Tage vor (-) Hauptalarm Ger nach alle dem Hauptalarm Uptalarm			es Fertig ns bearbeitet am		Fertig bearbeitet
E IS .09 . 2010 IS : 10 III V	10 6 30 Bremsen	25.09.201	0 15:10 15.09.2010 15:10 16.08.2010	15:10 BAG		
0						
Southarn						

Durch Anklicken der 🛅 Symbole können Sie pro Fahrzeug und Schwellwert den Startwert, Wiederholungszyklen und die Werte für Vor- und Chefalarm erfassen.

Datumsangaben können sowohl manuell eingegeben, als auch über den 🔳 Kalender erfasst werden. Bestätigen Sie diese hierbei mit der 🗹 Schaltfläche.

Drücken Sie auf die Schaltfläche "Speichern" um die Eingaben zu sichern.

27.4 Aktive Schwellwertalarme anzeigen

Damit Sie die Übersicht nicht verlieren, können Sie sich im Untermenü "ENAiKOON limitchecker" mit dem Menüpunkt "Aktive Schwellwertalarme anzeigen" alle offenen und abgearbeiteten Schwellwert-Alarme anzeigen lassen, bei denen mindestens der Voralarm erreicht ist.



In dieser Übersicht finden Sie im oberen Bereich den Filter.



Im Filter können Sie nach folgenden Kriterien Alarme ein- und ausblenden:

Seriennummer

Seriennummer:

Sofern hier ein Wert eingegeben wird, werden nur noch Schwellwertalarme angezeigt, die zu Ortungsmodulen gehören, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten.

• Name des Fahrers

Name des Fahrers:

Sofern hier ein Wert eingegeben wird, werden nur noch Schwellwertalarme angezeigt, die zu Ortungsmodulen gehören, deren Fahrernamen die eingegebene Zeichenfolge enthalten.

• Zeitraum, in dem der Alarm ausgelöst wurde

Startdatum des Alarms:	06	.01	.2011	00	:00	
Alarm-Enddatum:	06	.01	.2011	13	: 54	▦

Geben Sie den Zeitraum ein, in dem der Alarm ausgelöst wurde, oder wählen Sie die Werte über das Kalendersymbol. Alle Alarme, die nicht in diesem Zeitraum ausgelöst wurden, werden ausgeblendet.

• Zeitraum, in dem der Alarm als "abgearbeitet" markiert wurde

Datum der Ausführung von:	06	01 .	2011	00	:00	
Datum der Ausführung bis:	06	01 .	2011	13	: 54	▦

Geben Sie den Zeitraum ein, in dem der Alarm abgearbeitet wurde oder wählen Sie die Werte über das Kalendersymbol. Dieser Filter bezieht sich nur auf Alarme, die tatsächlich "abgearbeitet" sind. Die beiden Zeiträume sind miteinander verknüpft, sodass nur "abgearbeitete" Alarme, auf die beide Zeitfilter zutreffen, angezeigt werden.

Überwachter Wert

Überwachter Wert: Alle

Es werden nur Schwellwertalarme angezeigt, deren überwachter Wert mit der Auswahl in diesem Dropdown-Menü übereinstimmt.

•



• Abstand zwischen Haupalarm und Erledigung

Der Abstand in Stunden oder Kilometern zwischen dem Wert zum Zeitpunkt der Erledigung und dem Wert zum Zeitpunkt des Hauptalarms ist größer als: Der Abstand in Tagen zwischen dem Erledigungsdatum und dem Datum des Hauptalarms ist größer als:

Wird hier ein Wert eingegeben, werden alle Alarmmeldungen, bei denen die Differenz der jeweiligen Werte zum Zeitpunkt des Hauptalarms und dem Zeitpunkt der Erledigung kleiner ist als der eingegebene Wert, ausgeblendet. Die obere Zeile bezieht sich dabei auf Gesamtkilometer oder Betriebsstunden, die untere Zeile auf Kalendertage.

• Warnstufe

Vorwarnungen:	
Hauptalarme:	
Chefalarme:	

Es werden nur Alarme angezeigt, bei denen die Warnstufe im oben angegebenen Zeitraum mit einem der aktivierten der Felder übereinstimmt. Wird keines der drei Felder aktiviert, werden alle Alarme unabhängig von Ihrer Warnstufe angezeigt.

Status der Bearbeitung

```
Der Alarmgrund existiert nicht mehr: 
Der Alarmgrund dauert noch an:
```

Mit Hilfe dieser Schaltflächen können Sie bereits "abgearbeitete" bzw. "noch offene" Schwellwertalarme ausblenden, indem Sie die entsprechende Schaltfläche deaktivieren. Ist keine dieser Schaltflächen aktiviert, werden auch keine Schwellwertalarme angezeigt.

Fahrzeuge



Wählen Sie hier aus, zu welchen Fahrzeugen die Schwellwertalarme angezeigt werden sollen. Alle Schwellwertalarme zu Fahrzeugen im rechten Fenster werden angezeigt, die anderen dementsprechend ausgeblendet. Wenn Sie hier keine Auswahl treffen, werden Schwellwertalarme unabhängig vom Fahrzeug angezeigt.



Alarmprofil

Alarmpro nic	ofil ht ausg	ewä	hlt ausgewählt
	Test Volvo	*	>
			<
		Ŧ	•

Wählen Sie hier die Alarmprofile aus, deren Schwellwertalarme angezeigt werden sollen. Alle Schwellwertalarme zu Profilen im rechten Fenster werden angezeigt, die anderen dementsprechend ausgeblendet. Wenn Sie hier keine Auswahl treffen, werden Schwellwertalarme unabhängig vom Alarmprofil angezeigt.

Bestätigen sie Ihre Filtereinstellungen anschließend mit "OK" oder klicken Sie auf "Abbrechen" um die Filtereinstellungen zu verwerfen.

Unter dem Filter finden Sie die Übersicht. Die Tabelle ist hier aufgrund Ihrer Breite in zwei Teilen dargestellt.

Speiche	ern														
Ändern	Das Startdati muss festgele werder	um Seriennumm gt	er Fahrzeug	Kennzeichen	Name des Fahrers	Alarmprofil	Bemerkung z Alarmprof	um il	Schwellwo	ertdefinition		Bemerku	ng zur Date	nquelle	Überwachter Wert
		1910031290	1910031290			blau.de	Prepaidkarte au	fladen	blau.de		Die / Bitte Verg	Aktivität de aufladen! ossenes Me	r blau.de-K odul!	arte läuft ab!	Einmalereignis
Speichern															
Datu Chefa	m des Ilarms	Chefalarm Wert	Datum der Vorwarnung	Vorwarnung V	/ert [Datum des auptalarms	Hauptalarm Wert	Werl Erledi Al	t bei der gung des larms	Aktueller W	ert	Hauptalarm / Voralarm	Der Alarmgrund existiert nicht mehr	Datum der Ausführung	Bemerkung zum überwachten Wert
06.01.20	11 15:44 0	4.10.2010 15:43	06.01.2011 15:44	19.09.2010 15	5:43 06.0	1.2011 15:44	26.09.2010 15:43	06.01.2	2011 17:42	06.01.2011 1	7:42	н		06.01.2011 17:	43 blau.de

Die	Tabelle	enthält	folgende	Spalten:
-----	---------	---------	----------	----------

Spalte	Beschreibung
Ändern	Sie können den Schwellwertstatus zu den einzelnen Schwell- wertalarmen bequem über das Stift-Symbol, wie in Kapitel 27.3.2 beschrieben, anpassen
Das Startdatum muss festgelegt werden	Wenn in dieser Spalte das 🕏 Symbol erscheint, muss zu min- destens einem der Schwellwerte noch ein Startdatum festgelegt werden
Seriennummer	Seriennummer des Ortungsmoduls, auf den sich der Schwell- wertalarm bezieht
Fahrzeug	Das Fahrzeug, auf das sich der Schwellwertalarm bezieht
Kennzeichen	Das in den Fahrzeugdetails hinterlegte Kennzeichen des Fahr- zeugs
Name des Fahrers	Der in den Fahrzeugdetails hinterlegte Name des Fahrers Hinweis : ENAiKOON driver-id wird hier nicht ausgewertet.



Spalte	Beschreibung
Alarmprofil	Das Alarmprofil, zu dem der Schwellwertalarm gehört
Bemerkung zum Alarmprofil	Die Bemerkung zum Alarmprofil des Schwellwertalarms
Schwellwertdefinition	Die Schwellwertdefinition, die den Alarm ausgelöst hat
Bemerkung zur Datenquelle	Die Bemerkung zur Datenquelle des Schwellwertes
Überwachter Wert	Der Schwellwert der erreicht wurde
Datum des Chefalarms	Das Datum, an dem der Chefalarm ausgelöst wurde
Chefalarm Wert	Der Wert/das Datum, bei dem der Chefalarm ausgelöst wird/wurde
Datum der Vorwarnung	Das Datum, an dem der Voralarm ausgelöst wurde
Vorwarnung Wert	Der Wert/das Datum, bei dem der Voralarm ausgelöst wurde
Datum des Hauptalarms	Das Datum, an dem der Hauptalarm ausgelöst wurde
Hauptalarm Wert	Der Wert/das Datum, bei dem der Hauptalarm ausgelöst wird/wurde
Wert bei der Erledigung des Alarms	Der Wert, an dem der Alarm als erledigt markiert wurde
Aktueller Wert	Der aktuelle Wert
	In dieser Spalte wird angezeigt, welche Warnstufe erreicht ist
Hauptalarm / Voralarm	H = Hauptalarm
	V = Voralarm
Der Alarmgrund existiert	In dieser können Sie das Kästchen aktivieren und dann mit der Schaltfläche "Speichern" diese Aufgabe als "abgearbeitet" markieren.
nicht mehr	Hinweis : Diese Markierung kann nicht mehr entfernt werden, das "Datum der Ausführung" entspricht dem Zeitpunkt, zu dem Sie diese Markierung setzen.
Datum der Ausführung	Das Datum, an dem der Alarm als "abgearbeitet" markiert wurde
Bemerkung zum über- wachten Wert	Die Bemerkung zum Schwellwert, der erreicht wurde



28 ENAiKOON fuel-tracker

Die Treibstoffkosten stehen bei vielen Fuhrparkbetreibern und Bauunternehmen ganz oben auf der Ausgabenliste. Und als wäre das nicht genug: Treibstoffdiebstahl ist ein verbreitetes Delikt das mächtig ins Geld gehen kann: zerstörte Tanks, verseuchtes Erdreich, verdorbene Ware, Ausfall von Maschinen und Fahrzeugen wegen der nach einem Diebstahl erforderlichen Reparaturarbeiten u.v.m. setzen dem ohnehin schon hohen Wert des entwendeten Treibstoffs noch eins oben drauf.

28.1 Die Erweiterung der Fahrzeugübersicht

Bei Nutzung des ENAiKOON fuel-trackers wird die Fahrzeugliste um drei Spalten erweitert:

Aktueller Tankinhalt [Liter]	Aktueller Tankinhalt [%]	Restreichweite [km]
62,53	83,12	790,15

Die Spalten enthalten folgende Informationen:

Spalte	Bedeutung
Aktueller Tankinhalt [Liter]	Der vom ENAiKOON fuel-tracker ermittelte Tankfüllstand in Litern
Aktueller Tankinhalt [%]	Der vom ENAiKOON fuel-tracker ermittelte Tankfüllstand in Prozent
Restreichweite [km]	Die vom ENAiKOON fuel-tracker anhand des Durchschnittsver- brauchs ermittelte Restreichweite in Kilometern

28.2 Einrichten der Tankgeber Parameter

Damit ENAiKOON fleet-control-web die Werte richtig ermitteln kann, müssen Sie die Tankgeber Parameter einstellen. Diese Einstellung erfolgt pro Fahrzeug.

Klicken Sie in der Fahrzeug Übersicht auf das Stift-Symbol des Fahrzeugs, dessen Parameter bearbeitet werden sollen. Es öffnet sich die Ansicht Fahrzeugdetails (Details hierzu finden Sie in Kapitel 14). In dieser Ansicht klicken Sie am unteren Ende auf die Schaltfläche "Bearbeiten der Tankgeber Parameter".



Es öffnet sich folgendes Formular:

Tankgeber Parameter

Tankhersteller:	▼
Fassungsvermögen des Treibstofftanks:	0
Durchschnittlicher Verbrauch:	0,00
Tankfüllstandsabfrageintervall bei Zündung an:	10
Verlustmenge für Diebstahlerkennung:	0
Versorgungsspannung der Hilfsschaltung:	18,00
Hilfsspannung am Tankgeber bei Zündung aus:	5,00
Verstärkungsfaktor:	3,400
Analog Eingang :	Analog Eingang 4 👻
	Speichern Abbrechen

Das Formular enthält folgende Felder:

Feld	Beschreibung
Tankhersteller	Wählen Sie hier aus, von welchem Hersteller der Tankgeber ist (i.d.R. der des Fahrzeugs). Sollte Ihr Tankhersteller nicht in der Liste aufgeführt sein, wenden Sie sich bitte an den techn. Sup- port, damit Ihr Tankhersteller in diese Liste aufgenommen werden kann.
Fassungsvermögen des Treibstofftanks	Geben Sie ein, wie viel Treibstoff der Tank des Fahrzeugs ma- ximal aufnehmen kann. Diesen Wert finden Sie im Handbuch des Fahrzeugs oder können Ihn beim Hersteller erfragen.
Durchschnittlicher Verbrauch	Geben Sie hier den durchschnittlichen Karaftstoff-Verbrauch auf 100km des Fahrzeugs an. Dieser Wert dient der Berech- nung der Restreichweite.
Tankfüllstandsabfrageintervall bei Zündung an	Da im Regelfall bei Eingeschalteter Zündung der Motor des Fahrzeugs läuft, wird Treibstoff verbraucht. Damit keine Fehl- alarmierungen entstehen, wenn normal gefahren wird und dabei 10% des Tankinhalts verbraucht werden, gibt es diesen Zeitwert. Geben Sie hier die Anzahl der Minuten ein, innerhalb derer die Verlustmenge bei eingeschalteter Zündung entnom- men werden muss, um einen Diebstahl zu erkennen.
Verlustmenge für Diebstahlerkennung	Geben Sie hier ein, wie viel Liter Kraftstoff verloren gehen müssen, damit ein Diebstahl erkannt wird. Dieser Wert muss mindestens zehn Prozent des Tankvolumens betragen, da sich Kraftstoffe abhängig von der Temperatur stark ausdehnen und zusammenziehen.
Versorgungsspannung der Hilfsschaltung	Diesen Wert entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung des ENAiKOON fuel-trackers



Feld	Beschreibung
Hilfsspannung am Tankgeber bei Zündung aus	Diesen Wert entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung des ENAiKOON fuel-trackers
Verstärkungsfaktor	Diesen Wert entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung des ENAiKOON fuel-trackers
Analoger Eingang	Diesen Wert entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung des ENAiKOON fuel-trackers
Speichern	Klicken Sie auf "Speichern", um die Tankgeber Parameter für das Fahrzeug zu übernehmen
Abbrechen	Klicken Sie auf "Abbrechen", um die Eingaben zu verwerfen

28.3 Diebstahl Alarm einrichten

Wie Sie eine Alarmierung bei Treibstoff Diebstahl einrichten können, ist detailliert in Kapitel 12.9.3, "Alarm für besondere Vorkommnisse" beschrieben.

Der zu überwachende Wert ist in diesem Fall "ENAiKOON fuel-tracker".

29 Ausloggen

Benutzen Sie bitte den Menüpunkt "Ausloggen" um sich von ENAiKOON fleet-control-web abzumelden.



Darüber hinaus werden Sie automatisch nach 20 Minuten Inaktivität abgemeldet.

30 Digitale Eingänge

Digitale Eingänge von Fernüberwachungsmodulen wie ENAiKOON locate oder ENAiKOON lommy haben immer zwei definierte Betriebszustände:

- AN
- AUS



Nahezu jedes digitale Gerät, welches den Status AN/AUS meldet, kann an die ENAiKOON Fernüberwachungsmodule angeschlossen werden.

Welche Spannungen dabei verarbeitet werden können, entnehmen Sie bitte der Anleitung, dem Datenblatt und/oder der Einbauanleitung des jeweiligen Fernüberwachungsmoduls.

Der Zustand der digitalen Eingänge kann in ENAiKOON fleet-control-web überwacht werden und wird im Bericht Routen-Details (Querformat) (siehe Kapitel 12.2) angezeigt.

Der digitale Eingang, der der Zündung zugeordnet wird (siehe Kapitel 14, "Fahrzeugdetails"), wird bereits in der Fahrzeugübersicht als 🌧 Symbol für "AUS" und 🚗 Symbol für "AN" dargestellt.



31 Problembehandlung

Problem	Lösung
	ENAiKOON osm-route benötigt JavaScript um zu funktio- nieren.
	Möglicherweise ist in Ihren Browser-Einstellungen JavaScript deaktiviert oder JavaScript wird von Ihrem Browser nicht un- terstützt.
ENAiKOON osm-route lädt nicht	Bitte aktivieren Sie JavaScript um dieses Problem zu behe- ben oder installieren Sie einen Browser, der JavaScript un- terstützt.
	ENAiKOON empfiehlt die Verwendung von Mozilla Firefox, den Sie kostenlos für nahezu jedes Betriebssystem im Inter- net erhalten.



32 Informationen für fortgeschrittene Benutzer

Sofern sie ein fortgeschrittener Benutzer sind und ENAiKOON fleet-control-web auf Ihrem eigenen Server läuft, könnten die folgenden Informationen interessant für Sie sein.

32.1 Automatisiertes Abmelden

Der Zeitraum bis ein Benutzer automatisiert von ENAiKOON fleet-control-web abgemeldet wird, hängt von den Einstellungen in Tomcat ab. Den Wert finden Sie unter **Web-inf/web.xml** und **'session_timeout'**.

32.2 GMT Offset anpassen

Ändern Sie den Wert von **WEBAPPLICATION** zu Ihrem ENAiKOON fleet-control-web Verzeichnis.

Ändern Sie den Wert von fileStorage zu Ihrem ENAiKOON fleet-control-web Verzeichnis.

Öffnen Sie system.properties in \$FLEETCONTROL_HOME/WEB-INF/classes.

Ändern Sie den Wert serverTimeZone und setzen Sie Ihre Zeitzone (GMT Offset).

Definieren der Zeit für das besondere Vorkommnis "Übertragung des Fernüberwachungsmoduls zum Server dauert zu lange"

Dieser Wert wird in der Datenbank-Tabelle **current_par** definiert.

Die Bezeichnung des Parameters ist incident.transmission_time.

Der Default-Wert ist 900 s (15 Minuten).

Um den Wert zu ändern, muss folgendes SQL-Kommando in der Datenbank für ENAiKOON fleet-control-web ausgeführt werden:

UPDATE current_par SET `Wert` = 'nn' WHERE `name` = 'incident.transmission_time';

Wobei nn durch den gewünschten Timeout-Wert (in Sekunden) zu ersetzen ist.

32.3 Berechnungsregeln für Durchschnittswerte

Wenn der Durchschnittswert pro Tag in einer Zusammenfassung errechnet wird, bedeutet dies, dass der Durchschnittswert auf der Basis von Arbeitstagen in dem ausgewählten Zeitraum und nicht auf Basis von Kalendertagen errechnet wird.

Die Anzahl der Arbeitstage ist fest mit fünf Tagen pro Kalenderwoche definiert.


33 <mark>Glo</mark>ssar

Adresse

Dieses Feld enthält entweder eine GEO-Koordinate oder wirkliche Adressangaben. Außerdem werden hier zuvor festgelegte benannte Positionen aufgeführt.

Arbeitszeit

Die Zeitspanne zwischen dem ersten Anschalten und letzten Ausschalten der Zündung an einem Tag.

Aufenthaltsdauer

Dauer während der ein Fahrzeug an einem Ort verweilt.

Aufenthaltsdauer = Leerlaufzeit + Pausezeit

Batteriespannung

Spannung der Batterie

Betriebsdauer

Zeit zwischen Zündung AN und Geschwindigkeit > 3km/h und Zündung aus

Datum / Zeit

Datum / Zeit String, Format "23.07.2004 12:30:46" bei deutscher Sprache, "2004-06-23 12:30:46" bei anderen Sprachen

Durchschnittliche Leerlaufzeit

Durchschnittliche Leerlaufzeit = Leerlaufzeit gesamt / Anzahl der Werktage

Durchschnittliche Pausezeiten

Durchschnittl. Pausezeiten = Pausezeiten gesamt / Anzahl der Werktage

Fahrer

Fahrername

Fahrzeug

Name des Fahrzeugs

Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der Ortung

Grund

Der Grund der Fahrt

Kilometer gesamt

Die Gesamtkilometerzahl

Leerlaufzeit

Die Dauer der Zeit, in der sich das Fahrzeug nicht signifikant bewegt.

Mittl Aufenthaltsdauer an einem Ort

Mittlere Aufenthaltsdauer an einem Ort = Aufenthaltsdauer an einem Ort / Anzahl der Werktage

Pausezeit

Die Zeit, während der die Zündung ausgeschaltet ist

Status

Der Status des Fahrzeugs (Zündung AN/AUS)

Status der digitalen Eingänge

Der Status der digitalen Eingänge (AN/AUS)

Stau

Die Dauer, die die Zündung eingeschaltet ist und die Fahrzeuggeschwindigkeit für mehr als fünf Minuten zwischen drei und zehn Stundenkilometern liegt

Strecke

Anzahl der Kilometer zwischen der letzten angezeigten Position und der aktuellen Position

Überhöhte Leerlaufzeit

Zeiträume, in denen das Fahrzeug mit eingeschalteter Zündung steht und die länger als der in den Fahrzeugdetails definierte Mindestwert sind

Verweilzeit

Die Zeit die an einem Ort zwischen dem Ausund Anschalten verstreicht

Werktage

Anzahl der Tage mit Arbeitsstunden > 0



ENAiKOON GmbH Helmholtzstr. 2 - 9 D - 10587 Berlin Deutschland

www.enaikoon.de