



Einbauanleitung

ENAIKOON locate-03
an Dauerstromversorgung

Unkomplizierter Einbau

ENAIKOON locate-03 einfach an die Dauerstromversorgung anschließen: das rote Kabel an den Pluspol (Klemme 30) und das schwarze Kabel an Masse (Klemme 31). Dann noch das blaue Kabel an den Zündungsstrom (Klemme 15) anschließen. Die GSM-/ GPS-Antenne befindet sich im Gehäuse. Daher bitte das Gerät so montieren, dass die Geräte-Oberseite (gegenüber der Seite mit dem Seriennummern-Sticker) eine freie Sicht zum Himmel hat.

Datenübertragung

Die Datenübertragung erfolgt bei eingeschalteter Zündung alle 60 Sekunden und beim Abbiegen um Kurven von mehr als 30°.

Eine 3-farbige LED zeigt den Status der GSM Verbindung an:

- **Rot** = kein GSM Signal
- **Grün** = GSM Signal ist OK
- **Orange** = Gerät überträgt Daten zu den ENAIKOON Servern

Bitte stellen Sie sicher, dass sich zwischen der ENAIKOON locate-03 und dem Himmel keine Materialien befinden, die den Funkempfang stören können, also insbesondere kein Metall, kein Wasser, keine metallisch bedampften Fensterscheiben und keine metallic lackierten Kunststoffteile.

Des Weiteren achten Sie bitte darauf, dass ein Mindestabstand von 1 m zu anderen Antennen im Fahrzeug (z.B. Rundfunkantenne, Mautgerät-Antenne, Autotelefon-Antenne, Betriebsfunk-Antenne etc.) sowie ein Mindestabstand von 7 cm zum Metallrahmen der Windschutzscheibe eingehalten wird. Bei Fahrzeugen mit beheizten oder metallbedampften Windschutzscheiben kann es Probleme mit dem GPS-Empfang geben.



Digitaler Eingang 4, blau (Zündungsstrom – Klemme 15):

Bitte nicht an Autoradio der Klemme 15r oder Klemme 30z oder Leitung mit Spannung bei Zündschlossstellung 1 anschließen, sondern direkt an Klemme 15 bzw. eine Leitung mit Spannung nur bei Zündschlossstellung 2.

Batterie Pluspol, 8-32 V, rot (Klemme 30):

Bitte an eine Leitung mit direkter Verbindung zum Pluspol der Batterie oder an einen Dauerplusverteiler anschließen.

Es ist darauf zu achten, dass keine Stromversorgung gewählt wird, bei der die Möglichkeit besteht, dass das Fahrzeug das ENAIKOON Ortungsmodul mittels einer sogenannten Verbraucherabschaltung stromlos schaltet. Ihre Werkstatt kann Ihnen bei der Auswahl der geeigneten Verbindung behilflich sein.

Masse, schwarz (Klemme 31):

Bitte direkt an die Karosserie anschließen, nicht an den Minuspol der Batterie.

Von der Verwendung von Klemmverbindern (sog. Stromdieben) wird dringend abgeraten. Statt dessen verwenden Sie bitte Lötverbinder. Bitte achten Sie auf eine gute Leitfähigkeit der Anschlüsse.



ENAIKOON

ENAIKOON GmbH Tel.: +49 30 397475-30
Stendaler Str. 26 Fax: +49 30 397475-40
12627 Berlin info@enaikoon.com
Germany www.enaikoon.com

Service-Hotline: Mo. - Fr., 9-13 Uhr und 14-17 Uhr