

inViu routes

Abfrage der Trackable-Daten aus einer ENAIKOON iD

1 ENAIKOON iD

Die ENAIKOON iD besteht aus seiner E-Mail-Adresse und einem Kennwort. Mit der ENAIKOON iD meldet man sich an um Zugriff auf die Anwendungen *inViu pro* und *inViu web* zu erhalten. Die E-Mail-Adresse und das Kennwort sind frei wählbar.


2 Installation

Zur Installation der apk-Datei *inViu routes* ist es notwendig, in den Einstellungen des Telefons unter „Sicherheit“ die Checkbox bei „Unbekannte Quellen“ zu aktivieren. Nun installiert man die App mit dem für Android üblichen Prozess.

3 Einstellungen

Wenn *inViu routes* geöffnet wird, erscheint als Erstes die Landkarte. Bei aktiviertem GPS sieht man seine eigene Position mit einem blauen Marker.


Über die „Menü“-Taste des Telefons und einen Klick auf „Mehr“ gelangt man zu den Einstellungen der App.




Nach kurzem Scrollen finden sich die Einstellungen zu „GPS-Positionen anderer Trackables anzeigen“.

4 Trackables der ENAIKOON iD anzeigen

Nach einem Klick auf „inViu Zugangsdaten“ gibt man die Daten seiner ENAIKOON iD ein: Benutzername (E-Mail-Adresse) und Kennwort. Der Bestätigungsbildschirm zeigt die erfolgreiche Eingabe der Daten.



Über das Aktualisierungsintervall wird gesteuert, wie oft die Daten vom Server abgefragt werden. Je kürzer das Intervall, umso aktueller sind die Daten. Allerdings wird dann etwas mehr Datentransfer produziert. Wenn sowohl eine *inViu pro* als auch eine *inViu web* Anwendung vorhanden ist, kann man auswählen, ob die Trackables aus *inViu pro* und / oder aus *inViu web* aktualisiert werden sollen. Hat man ein größeres Aktualisierungsintervall gewählt, kann manuell ein schnelles Update durchgeführt werden, indem man auf „Trackable Daten aktualisieren“ klickt.



5 Anzeige der Trackables in einer Liste

Sobald die Zugangsdaten der ENAIKOON iD eingetragen worden sind um die Trackables anzuzeigen, erscheint der Button „Trackables“, wenn man auf die Menütaste klickt.

Nach der Auswahl dieses Buttons werden alle Trackables in einer Liste angezeigt.

Folgende Daten, die in *inViu pro* oder *inViu web* hinterlegt sind, werden angezeigt:

- Name des Trackable
- Fahrername
- Kennzeichen
- Telefonnummer

Dazu werden noch angezeigt


- Aktueller Zeitstempel
- Aktuelle Adresse

Nach dem Klick auf ein Trackable können die Daten verändert und ergänzt werden, z.B. durch

- Icons
- Bilder
- Tags


Die Farbe um das Icon oder Bild zeigt den Status eines Fahrzeugs an:

- Türkis – Zündung ist an
- Rot - Zündung ist aus



6 Anzeige der Trackables auf der Landkarte

Um die Trackables mit ihrem Standort auf der Landkarte anzuschauen, aktiviert man in der Liste die Checkboxen neben den anzuzeigenden Trackables. Mit dem „Zurück-Button“ des Telefons geht man zurück zur Landkarte. Dort werden die ausgewählten Trackables mit ihrem Icon und dem farbigen Rahmen an ihrer jeweils aktuellen Position dargestellt



7 Weitere Funktionen

Weitere Funktionen finden sich nach einem Klick auf die „Menü-Taste“ in der geöffneten Trackable-Liste. Hier hat man die Auswahl zwischen

- Sortieren auf- und absteigend nach den Kriterien
 - Trackable Name
 - Kennzeichen
 - Fahrername
 - Zeitstempel
 - Adresse
- Alle auf der Landkarte anzeigen
- Markierungen entfernen